

1. Nhiệt độ tối đa cho chất lỏng của máy bơm tự mồi là nhiệt độ nào?

Thông thường nhiệt độ tối đa của chất lỏng trong máy bơm tự mồi không được vượt quá 45 ° C.

Một số mô hình có thể xử lý chất lỏng ở nhiệt độ cao hơn. Nếu các yêu cầu khác với tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với mạng lưới bán hàng của chúng tôi hoặc Dịch vụ khách hàng kỹ thuật của chúng tôi.

II. Tôi đã lắp một máy bơm tự mồi và tôi phải khởi động nó. Thân máy bơm có phải chứa đầy nước không?

Có, khi lần đầu tiên khởi động, máy bơm phải luôn được đổ đầy nước và phải tuân theo quy trình dưới đây:

1. Tháo nắp hình lục giác trên đầu thân máy bơm;
2. sử dụng một cái phễu để đổ đầy nước vào máy bơm cho đến khi nó tràn;
3. vặn nắp lục giác lại cho đến khi nó bị chặn, điều này ngăn không khí lọt vào.