



REX ROYAL KAFFEEMASCHINE

Bitte folgende Punkte unbedingt beachten:

1. Bei Arbeitsbeginn nur so viele Kaffeebohnen einfüllen wie es erwartungsgemäss für den Morgen/ Tag braucht – nicht auf Vorrat einfüllen!

Immer Chicco d'Oro «Miscela Bar» verwenden!

2. Nur Kühlschrank-kalte Milch verwenden und in den Behälter füllen. Kühlfach separat einstecken
(Stecker im Schrank unter der Maschine)

3. Tassenwärmer einschalten (roter Kippschalter rechts unterhalb Milchbehälter)

4. Sobald die Maschine betriebsbereit ist, drei Kaffees zubereiten und wegschütten! (die Maschine mahlt immer für ca. 3 Kaffees vor und nach einer Woche des Nichtgebrauchs hat das vorgemahlene Kaffeepulver den Geschmack verloren.)

4. Kaffee & Milchkaffee werden in der gleichen 20cl Tasse zubereitet, Cappuccino in der grösseren 26cl Tasse und Latte macchiato im 3dl Glas
(Achtung, es hat 2 Sorten Gläser – für Latte unbedingt das Kleinere verwenden)