

Blux Designer Sötétítő Roló 40 x 165cm - Bordó Mintával



HASZNÁLATI UTASÍTÁS – Designer sötétítő roló (40 x 165 cm, kazettás, bordó mintás)

A CSOMAG TARTALMA:

- 1 db sötétítő roló (bordó mintás, kazettás kivitelben)
- Csíptető tartók (fúrás nélküli felszereléshez)
- Csavaros rögzítőelemek (fúráshoz)
- Gyermekebiztonsági zsinórrögzítő
- Részletes szerelési útmutató

FELSZERELÉSI MÓDOK:

1. Fúrás nélküli rögzítés (csíptető tartóval):

Ideális bérleményekbe vagy műanyag ablakkeretre.

Lépések:

Tisztítsa meg az ablakszárny felső részét.
Helyezze fel a csíptető tartókat az ablakszárny tetejére (max. 24 mm vastagságig).
Pattintsa be a kazettás rolót a tartókba.
Igazítsa középre, ellenőrizze a stabil rögzítést.
Vezesse el a húzózsínort és rögzítse a biztonsági zsinórrögzítőt az oldalfalon.

2. Fúrással történő rögzítés:

Stabilabb rögzítést biztosít falra, mennyezetre vagy ablakfülkébe.

Lépések:

Jelölje ki a konzolok helyét.
Fúrjon lyukakat, helyezze be a tipliket.
Rögzítse a tartókonzolokat csavarokkal.
Illessze be a kazettás rolót a konzolba.
Állítsa be a zsinórvezetést és rögzítse a biztonsági elemet.

MŰKÖDTETÉS:

A roló az **oldalsó, átlátszó zsinórral** mozgatható.
Csendes, könnyű működés.
A textil kb. 2,5 cm-rel keskenyebb a kazettánál – ezt vegye figyelembe a fényzárás tervezésekor.

KARBANTARTÁS:

Tisztítás **száraz portörléssel**, vagy enyhén nedves ruhával.
Ne mossa gépben, ne használjon vegyszert
Kerülje az anyag gyűrését vagy dörzsölését.

GYERMEKBIZTONSÁG:

Használja a mellékelt zsinórrögzítőt a gyermekek védelméért.
Ne hagyja szabadon lógni a vezérlőzsínort!
A gyermekek ne játsszanak a rolóval vagy annak alkatrészeivel.