



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA ĐẠI SẢNH FS009-24K BRASS

1. CÀI ĐẶT ADMIN :

Mật khẩu, vân tay, thẻ từ

- ☐ Bấm * # để vào phần cài đặt
- ☐ Chọn 1 “ **New User**”
- ☐ Chọn 1 “ **Register Key**”
- ☐ Cài Mật khẩu : Nhập mật khẩu Admin mới (2 lần) : 6 số Bấm #
- ☐ Cài Vân Tay : Đặt ngón tay vào 4 lần
- ☐ Cài Thẻ từ : Đặt thẻ từ vào vị trí (1 lần)
- ☐ Cài Thẻ từ : Đặt thẻ từ vào vị trí (1 lần)

FaceID

- ☐ Bấm * # để vào phần cài đặt
- ☐ Chọn 1 “ **New User**”
- ☐ Chọn 2 “ **Enrol on face**”
- ☐ Cài Khuôn mặt : Nhìn thẳng vào camera khóa nói (left -> quay mặt sang trái, right -> quay mặt sang phải, Up down-> hất cằm, cúi đầu theo hướng dẫn), khóa báo Success là thành công.

2. XÓA BÓT NGƯỜI DÙNG:

- ☐ Bấm *# nhập mật khẩu admin (hoặc vân tay)
- ☐ Chọn 2 “ **Delete User**”
- ☐ Bấm số User cần xóa xong đó nhập mật khẩu admin để xóa

3.CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Set**”
- ☐ Chọn 1 “ **Time & Date**”
- ☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút/giây ☐ Kết thúc Bấm #

4. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Set**”
- ☐ Chọn 2 “ **Volume**”
- ☐ Bấm 1 “ **Volume +**” để tăng âm lượng
- ☐ Bấm 2 “ **Volume -**” để giảm âm lượng

5. CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Set**”
- ☐ Chọn 4 “ **Language**”
- ☐ Bấm 2 “ **English**” để chọn tiếng Anh.

6. CÀI ĐẶT BẢO MẬT 2 LẦN

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 3 “ **System Set**”
- ☐ Chọn 3 “ **Verify Mode**”
- ☐ Bấm 1 “ **Single Verify**” để bảo mật 1 lần mật khẩu
- ☐ Bấm 2 “ **Double Verify**” để bảo mật 2 lần mật khẩu

7. CÀI ĐẶT APP TUYA

Bước 1: Download phần mềm “**Tuya Smart**” về điện thoại ⇒ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

□ Lưu ý: Bật wifi điện thoại và Bluetooth

Bước 2: Thao tác trên khóa

- ☐ Bấm 1# mật khẩu (hoặc vân tay) admin

Bước 3:

Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart”

☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ chọn “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh (Wi-Fi) “

☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo “

☐ chọn “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy”

☐ chọn “ **AP Mode**”

☐ Trên điện thoại, vào “Cài đặt” -> Chọn mạng wifi do khóa phát ra : “**SmartLife-.....**” . Sau đó, chuyển về Ứng dụng Tuya đang mở sẵn và chờ kết nối.

Khóa có tiếng Bíp -> Kết nối thành công

Thực hiện thao tác theo thứ tự để kết nối khóa và app trên điện thoại

8. THAY ĐỔI HƯỚNG MOTOR:

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 4 “ **Install Set**”
- ☐ Chọn 1 “ **Direction**”
- ☐ Bấm 1 “ **Set Left**” Motor mở trái
- ☐ Bấm 2 “ **Set Right**” Motor mở phải

9. THAY ĐỔI KIỂU MỞ CỬA:

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin

- ☐ Chọn 4 “ **Install Set**”
- ☐ Chọn 2 “ **Lock Type**”
- ☐ Bấm 1 “ **Not Push**” Không đẩy cửa
- ☐ Bấm 2 “ **Push**” đẩy cửa

10. CÀI ĐẶT AUTOLOCK:

- ☐ Bấm *# mật khẩu (hoặc vân tay) admin
- ☐ Chọn 4 “ **Install Set**”
- ☐ Chọn 3 “ **Auto Lock**”
- ☐ Bấm 1 “ **Auto Lock On**” Bật chế độ chốt tự động
- ☐ Bấm 2 “ **Auto Lock Off**” Tắt chế độ chốt tự động

11. RESET: (có 2 cách reset)

- Cách 1: Nhấn giữ nút “SET” trong hộp pin 10s ⇨ ***Reset thành công***
- Cách 2: ☐ Bấm * # nhập mật khẩu ADMIN #
 - ☐ Bấm 6 để chuyển sang phải ☐ Chọn “ **Factory Reset**” ☐ Bấm #
 - ☐ Đồng ý Reset Bấm # ☐ Thoát bấm *