

Add-In Asistencia en carretera

Guía del usuario

Última actualización: Octubre del 2023

Tabla de contenidos

Introducción	3
Servicios y condiciones	3
Instalación del Add-In Asistencia en carretera	4
Edición de autorizaciones de seguridad	5
Acceso a las preferencias del Add-In	6
Destinos de la grúa	7
Uso de solicitudes de servicio	8
Creación de una solicitud de servicio	9
Buscando un técnico	16
Servicio en curso	16
Ver solicitudes activas	17

Introducción

El Add-In Asistencia en carretera es una solución sencilla para solicitar ayuda cuando un vehículo de una flota experimenta un problema mecánico o cualquier otro tipo de problema en carretera. Después de solicitar ayuda en carretera, el Add-In mostrará la información de la posición del vehículo de servicio en vivo a medida que se aproxima a la ubicación del vehículo en problemas.

El Add-In Asistencia en carretera de MyGeotab está diseñado para ayudar a los despachadores a crear de forma rápida solicitudes de servicio en nombre de los conductores de su flota.

Los conductores también pueden utilizar el Add-In Asistencia en carretera en Geotab Drive para obtener ayuda enviada directamente a la ubicación de su vehículo.

*** NOTA:** El **Add-In Asistencia en carretera** solo está disponible para clientes en Canadá y Estados Unidos. Los dispositivos con el plan GO o ProPlus son elegibles para una prueba gratuita de un año, que vence a finales del 2025. Los dispositivos con los planes Base, Regulatory y Pro estarán activados en una modalidad de pago por evento. Si actualiza su dispositivo al plan GO, este se inscribirá en la prueba. Consulte Servicios y condiciones para obtener más detalles.

Servicios y condiciones

El programa Asistencia en carretera ofrece varios servicios gratuitos en carretera mediante una asociación con Agero. Estos servicios están reservados exclusivamente para los vehículos de carga ligera que califiquen, y están sujetos a las siguientes condiciones.

Los servicios de remolque para vehículos ligeros superiores a 25 millas (para Estados Unidos) o 40 km (para Canadá) y todos los servicios para vehículos ligeros (en los planes Base, Regulatory o Pro), medianos y pesados están disponibles por una tarifa adicional. Dentro del Add-In, se proporciona una estimación de la tarifa. Una vez que envíe una solicitud de servicio en carretera a través del Add-In, un representante de soporte al cliente de Agero se comunicará con el contacto de pago designado por el solicitante del servicio para recopilar la información de la tarjeta de crédito o débito por teléfono. También puede proporcionar una autorización de pago en línea para los gastos que usted debe asumir.

*** NOTA:** Como regla general, un **vehículo de carga ligera** es cualquier vehículo motorizado con una **Clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR, por sus siglas en inglés) de 10.000 libras (4.535 kg) o menos**, un vehículo de carga mediana es cualquier vehículo motorizado con una GVWR de entre 10.001 (4.536 kg) y 26.000 libras (11.793 kg), y un vehículo de carga pesada es cualquier vehículo motorizado con una GVWR superior a 26.000 libras (11.793 kg).

Servicio	Condiciones de
Grúa	Gratis en un radio de 40 kilómetros (25 millas en los Estados Unidos) desde el punto de recolección hasta el destino. El remolque de vehículos accidentados no está cubierto.
Cambio de neumáticos desinflados	Un cambio de neumático por llamada de servicio. Más de un neumático desinflado requerirá que el vehículo se remolque a una ubicación de servicio. El arreglo o parchado del neumático desinflado no está incluido. El proveedor de servicios utilizará el neumático de repuesto del vehículo; si el vehículo no tiene un repuesto o si esta no se encuentra en condiciones de utilizarse, el prestador de

	servicios inflará el neumático desinflado, si el operador de la grúa tiene consigo una bomba de aire, o remolcará el vehículo.
Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro	El vehículo debe encontrarse en una ubicación accesible. No incluye el costo de las llaves, las piezas o la mano de obra adicional más allá de permitir el acceso al vehículo.
Recarga de batería	Los vehículos híbridos y eléctricos no están incluidos.
Entrega de combustible	Esto cubre la entrega de aproximadamente siete litros (dos galones) de combustible. Si se necesita más combustible, el vehículo se remolcará y quedará sujeto a las condiciones del servicio de grúa.
Uso de cabrestante	El vehículo debe encontrarse en una ubicación accesible y a un máximo de 3 metros (10 pies) de un camino en buen estado.

Instalación del Add-In Asistencia en carretera

Para instalar el Add-In Asistencia en carretera en MyGeotab debe seguir los siguientes pasos:

1. En el menú principal, vaya a Marketplace.
2. Busque Asistencia en carretera en **Marketplace**.
3. Seleccione **Asistencia en carretera** y haga clic en **Add to Cart** (Añadir al carro).
4. Haga clic en **Continue** (Continuar).
5. Revise el Acuerdo de licencia de usuario final, seleccione **Accept** (Aceptar) y, luego, haga clic en **Continue** (Continuar).
6. Asistencia en carretera se agregará automáticamente a su base de datos y aparecerá en el menú de la izquierda de MyGeotab.

myGEOTAB™

Alerta de servicio: Debido a la pandemia del COVID-19, las grúas no pueden proporcionar transporte al conductor o los pasajeros. Debe conseguir un transporte personal.

Geotab Roadside Solicitudes de servicio

ID de la solicitud	Estado	Fecha de la solicitud	Nombre del vehículo	Tipo de solicitud
	Cancelado	06/08/23 16:46:58		Grúa
	Completado	05/30/23 15:20:17		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:48:48		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:39:51		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:34:56		Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
	Cancelado	05/15/23 16:30:59		Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
	Cancelado	05/15/23 16:23:13		Grúa
	Completado	04/03/23 13:45:57		Grúa
	Completado	04/03/23 13:24:12		Grúa

Edición de autorizaciones de seguridad

Puede configurar el acceso a Asistencia en carretera a través de la página **Autorizaciones de seguridad**. Si quiere personalizar la facilidad de uso de Asistencia en carretera para los usuarios, siga estos pasos:

1. En el menú principal, vaya a **Personas > Autorizaciones**.
2. Seleccione el tipo de autorización de usuario para abrir la página **Editar autorización de seguridad**. Los tipos de autorización por defecto que puede seleccionar son los siguientes:
 - Administrador
 - Supervisor
 - Usuario por defecto
 - Usuario de la aplicación Drive
 - Solo ver
 - Nada

*** NOTA:** Puede crear tipos de subautorizaciones con configuración personalizada.

3. En la página **Editar autorización de seguridad**, escriba "carretera" en el campo **Buscar función**. Aparecerán tres funciones:
 - **Administrar solicitudes del servicio Roadside**. Si está activada, proporciona al usuario acceso a todas las funciones del Add-In.
 - **Ver el Add-In "Asistencia en carretera"**. Si está activada, hace que el Add-In Asistencia en carretera sea visible en el menú de navegación. Si está desactivada, el Add-In ya no aparecerá en el menú de navegación y el usuario no podrá accederlo.


*** NOTA:** Si esta opción está desactivada, el usuario no puede utilizar el Add-In en absoluto, por lo que la configuración de administrar o ver las solicitudes del servicio

Roadside no serán importantes.

- **Ver solicitudes del servicio Roadside.** Si está activada, permite a los usuarios solo ver solicitudes, buscar, filtrar y exportar solicitudes de servicio seleccionadas a un archivo CSV, dentro del Add-In Asistencia en carretera y la base de datos. El usuario no podrá enviar una nueva solicitud, actualizar las preferencias (como las ubicaciones para la grúa) ni autorizar solicitudes y pagos en curso.
4. Seleccione el acceso a las funciones que desea que tenga el usuario. El cuadro con una x roja indica que el usuario no tiene acceso a la función. La marca de verificación azul indica que el usuario tiene acceso a la función.
 5. Cuando haya terminado de realizar cambios en la edición de la autorización de seguridad, haga clic en **Guardar** para guardar la configuración.

Acceso a las preferencias del Add-In

El administrador de su base de datos de MyGeotab debe ajustar las preferencias del Add-In Asistencia en carretera. Puede acceder a las preferencias yendo a **Asistencia en carretera** en el menú principal. En la página principal de Asistencia en carretera, haga clic en **Preferencias** para abrir el cuadro emergente **Preferencias**.



The screenshot shows the MyGeotab web interface. At the top, there is a navigation bar with a search bar and a 'Preferencias' button highlighted with a red box. Below the navigation bar, there is a sidebar menu with various options. The main content area displays a table of service requests. The table has the following columns: ID de la solicitud, Estado, Fecha de la solicitud, Nombre del vehículo, and Tipo de solicitud. The table contains several rows of data, including requests that are 'Cancelado' and 'Completado'.

ID de la solicitud	Estado	Fecha de la solicitud	Nombre del vehículo	Tipo de solicitud
[Redacted]	Cancelado	06/08/23 16:46:58	[Redacted]	Grúa
[Redacted]	Completado	05/30/23 15:20:17	[Redacted]	Grúa
[Redacted]	Cancelado	05/15/23 16:48:48	[Redacted]	Grúa
[Redacted]	Cancelado	05/15/23 16:39:51	[Redacted]	Grúa
[Redacted]	Cancelado	05/15/23 16:34:56	[Redacted]	Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
[Redacted]	Cancelado	05/15/23 16:30:59	[Redacted]	Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
[Redacted]	Cancelado	05/15/23 16:23:13	[Redacted]	Grúa
[Redacted]	Completado	04/03/23 13:45:57	[Redacted]	Grúa
[Redacted]	Completado	04/03/23 13:24:12	[Redacted]	Grúa

Preferencias

Destinos de la grúa

Agregue las ubicaciones de sus destinos de remolque frecuentes para referencia futura.

Las ubicaciones guardadas aquí están disponibles en el menú desplegable Destino de la grúa cuando se envían solicitudes de servicio en Geotab Roadside.

Nombre de la ubicación	Dirección	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

[+ Agregar destino de la grúa](#)

Destinos de la grúa

El administrador puede determinar los destinos preferidos para la grúa mediante la adición de ubicaciones a la lista **Destinos de la grúa** en el cuadro emergente **Preferencias**. Cuando se solicita un servicio de grúa, los usuarios pueden elegir entre seleccionar un destino preferido para la grúa de la lista o añadir una nueva dirección en la solicitud. A fin de añadir una ubicación final preferida para la grúa debe seguir los siguientes pasos:

1. Haga clic en **+ Agregar destino de la grúa**.
2. Ingrese el **Nombre de la ubicación** y la **Dirección**.
3. Haga clic en **Guardar cambios** para guardar.

Preferencias

Destinos de la grúa

Agregue las ubicaciones de sus destinos de remolque frecuentes para referencia futura.

Las ubicaciones guardadas aquí están disponibles en el menú desplegable Destino de la grúa cuando se envían solicitudes de servicio en Geotab Roadside.

Nombre de la ubicación	Dirección	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	🗑
<input type="text"/>	<input type="text"/>	🗑
<input type="text"/>	<input type="text"/>	🗑

+ Agregar destino de la grúa

Cancelar
Guardar cambios

! IMPORTANTE: Después de la actualización del Add-In de Roadside Add-In el 15 de agosto del 2022, los administradores que necesiten datos históricos de solicitudes de servicio en carretera para el período anterior a esa fecha deben comunicarse con el soporte técnico de Geotab haciendo clic en **Primeros pasos y ayuda** desde el menú principal de MyGeotab y, luego, seleccionar **Soporte técnico...**, e **Información de contacto**. Los administradores también tendrán que volver a añadir sus **Ubicaciones finales preferidas para la grúa** en el Add-In nuevo.

Uso de solicitudes de servicio

En la página Solicitudes de servicio de Asistencia en carretera se muestra una tabla con todas las solicitudes de servicio. Los encabezados de la tabla son los siguientes:

- ID de la solicitud
- Estado
- Fecha de la solicitud
- Nombre del vehículo
- Tipo de solicitud

En la parte superior derecha de la página, puede ver cuántas solicitudes se muestran del total de solicitudes que tiene.

Además, puede exportar un archivo CSV de la tabla de Solicitudes de servicio de Asistencia en carretera mediante el botón **Exportar CSV**. Se descargará un archivo CSV en su dispositivo. El archivo CSV contiene información detallada sobre las solicitudes de servicio que se pueden ver en la tabla según cualquier filtro o búsqueda que se haya aplicado.

myGEOTAB™

Alerta de servicio: Debido a la pandemia del COVID-19, las grúas no pueden proporcionar transporte al conductor o los pasajeros. Debe conseguir un transporte personal.

Geotab Roadside Solicitudes de servicio Mostrar ayuda Mostrando 152 de 152

ID de la solicitud	Estado	Fecha de la solicitud	Nombre del vehículo	Tipo de solicitud
	Cancelado	06/08/23 16:46:58		Grúa
	Completado	05/30/23 15:20:17		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:48:48		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:39:51		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:34:56		Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
	Cancelado	05/15/23 16:30:59		Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
	Cancelado	05/15/23 16:23:13		Grúa
	Completado	04/03/23 13:45:57		Grúa
	Completado	04/03/23 13:24:12		Grúa

Creación de una solicitud de servicio

Para crear una solicitud de servicio en MyGeotab, haga clic en **Crear una solicitud de servicio** en la página principal de **Asistencia en carretera**. Siga estos pasos para completar el formulario en la página **Crear una solicitud de servicio**.

myGEOTAB™

Alerta de servicio: Debido a la pandemia del COVID-19, las grúas no pueden proporcionar transporte al conductor o los pasajeros. Debe conseguir un transporte personal.

Geotab Roadside Solicitudes de servicio Mostrar ayuda Mostrando 152 de 152

ID de la solicitud	Estado	Fecha de la solicitud	Nombre del vehículo	Tipo de solicitud
	Cancelado	06/08/23 16:46:58		Grúa
	Completado	05/30/23 15:20:17		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:48:48		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:39:51		Grúa
	Cancelado	05/15/23 16:34:56		Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
	Cancelado	05/15/23 16:30:59		Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
	Cancelado	05/15/23 16:23:13		Grúa
	Completado	04/03/23 13:45:57		Grúa
	Completado	04/03/23 13:24:12		Grúa

* **NOTA:** Para crear una solicitud de servicio en la aplicación Drive, seleccione **Asistencia en carretera** en la aplicación Drive y siga las instrucciones desde el paso 4.

1 Seleccione un vehículo en el menú desplegable.

* **NOTA:** Actualmente, el servicio de asistencia en carretera solo está disponible en Canadá y Estados Unidos. Si el vehículo seleccionado está fuera de esas regiones, no puede continuar.

Geotab Roadside Crear una solicitud de servicio

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Vehículo: Seleccione un vehículo... ✓

Marca del vehículo: Marca

Modelo del vehículo: Modelo

Año del vehículo: Año

SELECCIÓN DE UBICACIÓN (ACERQUE Y ARRASTRE PARA CORREGIR SU UBICACIÓN)

Ubicación del vehículo: Ingrese la ubicación

Tipo de ubicación: Seleccione la descripción que mejor coincida con la ubicación actual

Mapa de ubicación con botones de zoom (+/-).

2 Haga clic en el ícono de **marca de verificación** junto al menú desplegable de vehículos para confirmar la selección del vehículo.

Geotab Roadside Crear una solicitud de servicio

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Vehículo: Seleccione un vehículo... ✓

Marca del vehículo: Marca

Modelo del vehículo: Modelo

Año del vehículo: Año

Número de identificación del vehículo: VIN

Color del vehículo: Seleccione un color...

SELECCIÓN DE UBICACIÓN (ACERQUE Y ARRASTRE PARA CORREGIR SU UBICACIÓN)

Ubicación del vehículo: Ingrese la ubicación

Tipo de ubicación: Seleccione la descripción que mejor coincida con la ubicación ac

Mapa de ubicación con botones de zoom (+/-).

3 Si el vehículo seleccionado tiene un conductor asignado, el Add-In completará automáticamente toda la sección de **Información del vehículo** usando el VIN. Si no hay un VIN disponible para el vehículo seleccionado, deberá ingresar uno manualmente. Debe ingresar el color del vehículo de forma manual. El Add-In guardará esta información para futuras solicitudes de servicio.

4 Seleccione el **Tipo de servicio** de la lista desplegable y responda las preguntas que se muestran después de seleccionarlo. Las preguntas varían según el tipo de servicio. Los tipos de servicio disponibles son los siguientes:

- Grúa
- Cambio de neumáticos desinflados
- Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro
- Arranque auxiliar/recarga de batería
- Entrega de combustible
- Servicio de cabrestante

SELECCIÓN DE SERVICIO

Tipo de servicio: Seleccione el tipo de servicio... ▼

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante:

Apellido del solicitante:

Seleccione el tipo de servicio...

Grúa

Cambio de neumáticos desinflados

Servicio de apertura del vehículo con las llaves adentro

Arranque auxiliar/recarga de batería

Entrega de combustible

Servicio de cabrestante

5 Ingrese la información del solicitante y del conductor.

*** NOTA:** Seleccione la casilla **El solicitante también es el conductor** para completar automáticamente la información del conductor si es la misma que la del solicitante.

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante:

Apellido del solicitante:

Número de teléfono del solicitante:

El solicitante también es el conductor.

Nombre del conductor:

Apellido del conductor:

Número de teléfono del conductor:

¿El conductor puede recibir SMS?

6 Seleccione **Sí** o **No** en el campo **¿El conductor puede recibir SMS?** Si selecciona **Sí**, el conductor recibirá actualizaciones sobre la solicitud mediante SMS.

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante:

Apellido del solicitante:

Número de teléfono del solicitante:

El solicitante también es el conductor.

Nombre del conductor:

Apellido del conductor:

Número de teléfono del conductor:

¿El conductor puede recibir SMS?

Geotab (# 3132994):
Request received at 2:00
NW 42nd Ave, Miami...
Track your request or get
help here:
[staging.joinswoop.com/txt/
7262634832](https://staging.joinswoop.com/txt/7262634832)

COVID-19 Update: Our
service provider won't be
able to transport
passengers. Please arrange
personal transportation &
ensure drop off location is
open. Thanks!

Geotab: Juanderfa
Wreckers has been
dispatched. ETA: 10-20
min. You can reach them at
[305-315-3155](tel:305-315-3155). Reply
"stop" to stop receiving
updates.

Geotab: How likely are you
to recommend this service?
Please reply with a number
rating between 0 to 10, 10
being most likely.

- 7 En **Ubicación del vehículo**, verá la ubicación actual del vehículo seleccionado. Revise la ubicación que se muestra para asegurarse de que sea exacta, porque el proveedor de servicios de asistencia en carretera enviará un vehículo de asistencia a esa ubicación. Si necesita hacer cambios, escriba la dirección correcta y presione el ícono de la lupa.

Geotab Roadside Crear una solicitud de servicio

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Vehículo:

Marca del vehículo:

Modelo del vehículo:

Año del vehículo:

Número de identificación del vehículo:

Color del vehículo:

SELECCIÓN DE SERVICIO

Tipo de servicio:

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante:

Apellido del solicitante:

Número de teléfono del solicitante:

El solicitante también es el conductor

Nombre del conductor:

Apellido del conductor:

Número de teléfono del conductor:

¿El conductor puede recibir SMS?

SELECCIÓN DE UBICACIÓN (ACERQUE Y ARRASTRE PARA CORREGIR SU UBICACIÓN)

Ubicación del vehículo:

Tipo de ubicación:



Este vehículo se comunicó por última vez el 07/10/23 08:42:30 desde la ubicación indicada. Si esta ubicación no es precisa, edítela manualmente ingresando una dirección o arrastrando y soltando el indicador en el mapa.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO

Comentarios:

8 Seleccione un **Tipo de ubicación** de la lista desplegable. Añada **Comentarios** si lo desea.

Geotab Roadside Crear una solicitud de servicio

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Vehículo:

Marca del vehículo:

Modelo del vehículo:

Año del vehículo:

Número de identificación del vehículo:

Color del vehículo:

SELECCIÓN DE SERVICIO

Tipo de servicio:

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante:

Apellido del solicitante:

Número de teléfono del solicitante:

El solicitante también es el conductor

Nombre del conductor:

Apellido del conductor:

Número de teléfono del conductor:

¿El conductor puede recibir SMS?

SELECCIÓN DE UBICACIÓN (ACERQUE Y ARRASTRE PARA CORREGIR SU UBICACIÓN)

Ubicación del vehículo:

Tipo de ubicación:



Este vehículo se comunicó por última vez el 07/10/23 08:42:30 desde la ubicación indicada. Si esta ubicación no es precisa, edítela manualmente ingresando una dirección o arrastrando y soltando el indicador en el mapa.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO

Comentarios:

9 Seleccione **Enviar nueva solicitud** cuando termine. Si olvidó alguno de los campos obligatorios, se mostrará una ventana emergente con los campos que debe completar antes de enviar su solicitud. Si su solicitud está completa, puede enviarla y ver los detalles.

Descartar COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO: \$0.00 USD Enviar una nueva solicitud

Geotab Roadside Crear una solicitud de servicio

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Vehículo:

Marca del vehículo:

Modelo del vehículo:

Año del vehículo:

Número de identificación del vehículo:

Color del vehículo:

SELECCIÓN DE SERVICIO

Tipo de servicio:

INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DEL SOLICITANTE

Nombre del solicitante:

Apellido del solicitante:

Número de teléfono del solicitante:

El solicitante también es el conductor.

Nombre del conductor:

Apellido del conductor:

Número de teléfono del conductor:

¿El conductor puede recibir SMS?

SELECCIÓN DE UBICACIÓN (ACERQUE Y ARRASTRE PARA CORREGIR SU UBICACIÓN)

Ubicación del vehículo:

Tipo de ubicación:

Este vehículo se comunicó por última vez el 07/10/23 08:42:30 desde la ubicación indicada. Si esta ubicación no es precisa, edítela manualmente ingresando una dirección o arrastrando y soltando el indicador en el mapa.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO

Comentarios:

10 Revise la información de contacto del conductor y seleccione **Confirmar** si es correcta. Seleccione **Modificar la información** si necesita actualizar el nombre o el número de teléfono del conductor.

Información de contacto del conductor


Confirme el nombre y el número de teléfono del conductor:

John Doe (123-456-7899)

11 Si el servicio solicitado no es complementario, aparecerá un mensaje de advertencia de **Costo que usted debe asumir**. Seleccione **Confirmar** para continuar a la autorización del pago.



12 Una vez que seleccione **Confirmar**, aparecerá la página **Solicitud de servicio de Geotab** con una visión general detallada de la nueva solicitud. Seleccione el botón **Autorizar pago**. Se mostrarán los costos totales que deberá autorizar. Si no desea continuar, seleccione **Cancelar solicitud**.



Si selecciona el botón **Autorizar pago**, se abrirá una nueva ventana en la que se mostrarán los detalles del servicio:

- Servicio solicitado
- Detalles de los vehículos
- Monto adeudado

Complete el campo **Credit Card** (Tarjeta de crédito) con el mes, año y código de verificación de tarjeta (CVC). Ingrese un correo electrónico de contacto en el campo **Send Receipt To** (Enviar recibo a). Seleccione **Authorize** (Autorizar) cuando esté listo para completar la autorización del pago.

*** NOTA:** Se requiere un pago para despachar su servicio. No se harán cargos en su tarjeta hasta que se complete el servicio.

GEOTAB.

Your Service Details

Service Requested
Tow

Vehicle Details
2019 Hyundai Sonata Hybrid - Silver

Amount Due
\$6,500.75


Credit Card

Send Receipt To

AUTHORIZE \$6,500.75

Note: Payment is required to dispatch your service. Your card will not be charged until service is complete.

- 13 Después de autorizar su solicitud, puede seguir el estado y progreso de la solicitud con la línea de tiempo de la página de la solicitud. Es posible que la línea de tiempo del progreso se vea diferente y tenga fases adicionales según el tipo de servicio que elija.



Buscando un técnico

Se asigna un proveedor de servicios cercano tan pronto como cree la solicitud de servicio. Cuando se encuentre un proveedor, se le enviará a la ubicación del vehículo. En el mapa se mostrará la hora estimada de llegada del proveedor de servicios, así como su ubicación en tiempo real en el mapa, si está disponible.

Servicio en curso

En este paso del proceso, la página muestra la información acerca del servicio que se está realizando junto con la ubicación del vehículo del conductor y del vehículo de servicio (si está disponible). Si el servicio solicitado es de grúa, entonces la ubicación del vehículo del proveedor de servicios (si está disponible) y del vehículo remolcado se actualizarán en el mapa a medida que la grúa avance hacia su destino.


ID de la solicitud de servicio: ██████████

Estado de la solicitud de servicio:



Un técnico está en camino. La hora estimada de llegada es Fri Aug 12 2022 19:23:52 GMT-0700 (Pacific Daylight Time). Revise el mapa para ver su ubicación (si está disponible).

Detalles de la solicitud Vista de mapa



Ver solicitudes activas

Para ver las solicitudes de servicio activas, haga clic en la **ID de la solicitud** que aparece en la página **Solicitudes de servicio**. Los administradores y los usuarios de la aplicación Drive pueden ver las solicitudes de servicio actualmente activas en el sistema para conocer su estado. Para entender los detalles que se muestran en el panel del lado derecho, consulte la siguiente información.

- 1 La primera sección muestra la etapa de la solicitud del servicio seleccionado.

ID de la solicitud de servicio: ██████████
Estado de la solicitud de servicio: Completado
¡Gracias por usar Geotab Roadside!

- 2 En la pestaña **Detalles de la solicitud** puede revisar la información del conductor y del vehículo, la información de la solicitud de servicio y la información del proveedor de servicios.

Detalles de la solicitud		Vista de mapa	
INFORMACIÓN DEL CONDUCTOR Y DEL VEHÍCULO		INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD DE SERVICIO	
Nombre del conductor:	[Redacted]	Nombre del solicitante:	[Redacted]
Número de teléfono del conductor:	[Redacted]	Número de teléfono del solicitante:	[Redacted]
Nombre del vehículo:	Medium/Heavy	Fecha y hora de la solicitud:	6/16/2022, 12:22:07 PM
Marca, modelo y año del vehículo:	Ford F-450 (2008)	Completado el:	6/16/2022, 12:29:28 PM

3 La pestaña **Mapa** muestra hasta tres marcadores en el mapa:



La ubicación del vehículo que necesita un servicio.



La ubicación en carretera del proveedor, si es que está disponible. Este marcador muestra el recorrido del proveedor en tiempo real.



El destino de la grúa, solo para solicitudes de remolque.