

Tera vezetékes és vezeték nélküli 2D1D vonalkódolvasó – QR kód, ergonomikus fogantyú, állvánnyal



Használati utasítás – Tera 2D/1D vezetékes és vezeték nélküli vonalkódolvasó

1. A csomag tartalma

- . Tera 2D/1D vonalkódolvasó
- . USB kábel
- . 2.4G USB vevőegység
- . Állvány
- . Felhasználói kézikönyv

2. Fontos tudnivalók

- . A készülék **1D és 2D kódok**, köztük QR-kódok olvasására is alkalmas.
- . Kétféle használati mód: **vezetékes (USB)** és **vezeték nélküli (2.4G)** kapcsolat.
- . Kompatibilis: **Windows, Android, iOS** rendszerekkel.
- . A vonalkódolvasó **Plug & Play**, azaz külön illesztőprogram telepítése nélkül működik.

3. Üzembe helyezés

Vezetékes mód (USB):

Csatlakoztassa az olvasót a számítógéphez a mellékelt USB kábellet.

A rendszer automatikusan felismeri az eszközt, és azonnal használatra kész.

Vezeték nélküli mód (2.4G):

Helyezze be a mellékelt **USB vevőegységet** a számítógép USB-portjába.

Kapcsolja be a szkennert – a készülék automatikusan párosodik a vevőegységgel.

A kapcsolat stabil hatótávolságot biztosít (a pontos távolság a környezettől függően változhat).

4. Használat

- . Tartsa a vonalkódot az olvasó előtt 5–20 cm távolságra.
- . Nyomja meg a **szkennelő gombot** (trigger mód), vagy helyezze az olvasót az **állványra** a kéz nélküli folyamatos szkenneléshez.
- . A beolvasott adat azonnal megjelenik a csatlakoztatott eszközön, mintha billentyűzettel lett volna bevive.
- . A készülék képes a **fuzzy, sérült vagy rosszul nyomtatott kódok** felismerésére is.

5. Szkennelési módok

- . **Trigger mód** – A szkennert csak a gomb megnyomásakor olvas.
- . **Folyamatos mód** – A szkennert automatikusan olvassa a

vonalkódokat, ha azok a látómezőbe kerülnek (kéz nélküli használat állvánnyal).

6. Karbantartás

- . A készüléket száraz, puha kendővel tisztítsa.
- . Ne tegye ki nedvességnek, közvetlen napsugárzásnak vagy erős ütésnek.
- . A lencsét rendszeresen tisztítsa, hogy az olvasás pontos maradjon.

7. Biztonsági figyelmeztetések

- . A szkennert **ne irányítsa közvetlenül szemre**.
- . Gyermekektől távol tartandó.
- . Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket.

8. Hibaelhárítás

- . **Nem csatlakozik vezeték nélküli módban** – Ellenőrizze, hogy a vevőegység csatlakoztatva van-e, és a szkennert be van-e kapcsolva.
- . **Nem olvas be vonalkódot** – Próbálja a kódot tisztítani, vagy változtassa a szkennelési távolságot.
- . **Nem történik adatbevitel** – Ellenőrizze, hogy a számítógép billentyűzet-beviteli nyelve kompatibilis (ajánlott: angol).