


Middenpaneel

- HOME
 - o kort: ga naar startscherm
 - o lang: quick-control functie in- of uitschakelen
- MAP
 - o kort: terug naar huidige locatie op de kaart
 - o lang: herhalen gesproken begeleiding
- MEDIA
 - o kort: activeren aangesloten medium
 - o lang: media-home scherm
- STER
 - o kort: eigen instelling
 - o lang: functie-instellingenschermb (om eigen instelling uit te kiezen)
- POWER
 - o kort: media in- of uitschakelen
 - o lang: scherm en geluid uitschakelen

BESTUURDERSSTOEL



- 1 Lendensteun
- 2 Rugleuningverstelling
- 3 Hoogte stoelzitting*
- 4 Ontspannende comfortstoel (NIET tijdens rijden)
- 5 Vooruit en achteruit
- 6 Zitting hoekverstelling/relax hoekverstelling*

- Instellingen stoel/buitenspiegel en hoogte HUD:
 - o opslaan met geheugentoetsen in de deur (in parkeerstand ingedrukt houden tot pieptoon klinkt)
 - o oproepen door (in stilstand) kort op de geheugentoets te drukken
- Ontspannende comfortstoel:
 - o knop langer dan 0,5 seconde indrukken
 - o als stoel tot stilstand komt, instelling verder verfijnen met dezelfde knop
 - o terugzetten door knop langer dan 0,5 seconde in te drukken
- Hoofdsteun:
 - o Naar voren trekken om positie aan te passen
 - o Helemaal naar voren trekken: terugkeer in oorspronkelijke positie
- Stuurverwarming:
 - o knop wisselt tussen uit/1 (tot opnieuw starten) en 2 (30 minuten)

KOPLAMPHOOGTE

- 0: bestuurder (en voorpassagier)
- 1: alle zitplaatsen bezet
- 2: alle zitplaatsen bezet + maximaal toelaatbare belading
- 3: bestuur + maximaal toelaatbare belading

STUUR RECHTS

- MODE
 - o kort: schakelen tussen systemen (radio, media enz)
 - o lang: functie-instellingenschermb (om eigen instelling uit te kiezen)
- SPRAAK
 - o kort: spraakherkenning KIA
 - o lang: spraakherkenning telefoonprojectie (Android Auto/Apple Carplay)
- VOORUIT/ACHTERUIT: schakelen tussen (favoriete) zenders/frequentie/nummers
- VOLUME
 - o harder/zachter
 - o indrukken: pauzeren
 - o lang ingedrukt houden: volume waarschuwing snelheidslimiet uit
- STER
 - o kort: eigen instelling (b.v. telefoonprojectie tonen)
 - o lang: functie-instellingenschermb (om eigen instelling uit te kiezen)
- OPROEP
 - o lijst met oproepen/beantwoorden/beëindigen gesprek

STUUR LINKS

- MODUS (rechtsboven)
 - o weergavemodi in display wijzigen (rijhulpweergave, navigatiebeeld, nutsinformatie)
- OMHOOG/OMLAAG
 - o korte rol: gebruiksinformatie zoeken
 - o kort: extra functies bedienen
 - o lang: menu-informatie resetten
- SMART CRUISE CONTROL (SCC)
 - o knop rijhulpsysteem (linksboven) indrukken: snelheid wordt ingesteld
 - o met +/- schakelaar snelheid wijzigen:
 - kort: 1 km/u
 - lang: 10 km/u
 - o tijdelijk annuleren : +/- schakelaar of rempedaal indrukken
 - o hervatten:
 - +/- schakelaar indrukken: terug naar ingestelde snelheid
 - omhoog of omlaag drukken: huidige snelheid wordt nieuwe cruise-snelheid
- VOERTUIGAFSTAND (linksonder)
 - o kort: schakelen tussen afstand 1 (kortst) t/m 4 (langst)
 - o lang terwijl SCC actief is: van SCC naar Gebaseerd op rijstijl schakelen
- HULP BIJ RIJBAAN VOLGEN (rechtsonder)
 - o kort: hulp bij rijbaan wordt ingeschakeld (treedt in werking vanaf 60 km/uur)
 - o lang: uitschakelen
- RIJHULP VOOR RIJSTROOK WISSELEN OP DE SNELWEG
 - o wordt door de auto aangeboden op bepaalde snelwegen als rijhulp ingeschakeld is (SCC)
 - o bevestig het gebruik dan door op de OK-knop te drukken

- geef richting aan en de auto wisselt – indien mogelijk – naar de aangegeven rijbaan

RUITENWISSERS

- op AUTO zetten
- gevoeligheid bedienen met schuifknop in de hendel
- sproeien door hendel naar je toe te trekken

VERLICHTING

- dimlicht op AUTO zetten
- mistlicht zit op dezelfde hendel; naar beneden schuiven om aan te zetten
- leeslampjes gaan aan met tiptoetsen in plafond
- linkertoets in plafond schakelt alle binnenverlichting in één keer aan of uit
- rechertoets schakelt portier-modus (alle verlichting bedienen bij openen/sluiten portieren) aan of uit
- knop boven zonneklep bedient licht make-upspiegel

SMART KEY

- Openen/sluiten auto:
 - met smartkey op zak (binnen 1m) knopje op handgreep aanraken, lichten knipperen
 - op voorkant greep drukken, zodat achterkant naar buiten komt
 - ook via set-up in te stellen dat auto automatisch ontgrendelt als de smart key binnen bereik komt
- Ramen bedienen met smart key:
 - knop om portieren te sluiten 3 seconden indrukken om ramen te sluiten
 - knop om portieren te openen 3 seconden indrukken om ramen te openen; zolang knop ingedrukt blijft gaan ramen omlaag
- Smart achterklep:
 - mogelijk 15 seconden nadat portieren vergrendeld zijn
 - meer dan 3 seconden in de detectiezone staan

SCHUIFDAK

- zonnescerm/glas:
 - schakelaar achteruit/vooruit tot 1^e klikstand: zonnescerm schuift open/dicht, daarna glas
 - automatisch: duw schakelaar vooruit of achteruit naar 2^e klikstand
 - schakelaar in een willekeurige richting duwen om zonnescerm stil te zetten
- glas kantelen:
 - schakelaar omhoog duwen om glas omhoog te kantelen
 - schakelaar omhoog of vooruit duwen om glas te sluiten

SLIMME PARKEERHULP OP AFSTAND MET SMARTKEY

- zorg dat toets parkeren/weergave in de auto (tussen de voorstoelen) is geactiveerd
- zet motor af, stap uit en vergrendel portieren
- druk binnen 4 seconden op de knop Remote Start (hold) en houd ingedrukt tot de motor start

- gebruik knoppen vooruit en achteruit om de auto te laten bewegen