

Обслуговування обладнання

- Пилосос-рюкзак
 - Щоденний догляд. Замінюйте мішок для пилососа щодня, коли він заповниться наполовину.
 - Щотижневий догляд. Після очищення пилососом промийте фільтр механічного очищення та дайте йому висохнути протягом вихідних.
 - Щотижневий догляд. Промийте прямокутний випускний фільтр засобом Green Fresh і дайте йому висохнути протягом вихідних. За потреби замініть його на новий.
 - Щоквартальний догляд. Перевірте фільтр двигуна й за потреби замініть його.
 - Примітки.
- Машини для миття підлоги
 - Заливайте тільки гарячу воду в резервуар для чистої води. Не використовуйте хімічні засоби.
 - Щоденний догляд. Спорожніть і промийте резервуар для брудної води. Залишайте машину заряджатися на ніч. Переконайтеся, що повітряний фільтр, фільтрувальна сітка, фільтр лінії подавання води нічим не засмічені.
 - Не забувайте залишати кришку акумулятора відкритою або прочищеною під час заряджання.
 - Щоденний догляд. Переконайтеся, що шкребок із гумовою насадкою чистий і не пошкоджений.
 - Щоквартальний догляд. Переконайтеся, що всі шланги в хорошому стані.
 - Примітки. Ніколи не залишайте воду в резервуарі для чистої або брудної води після закінчення використання машини для миття підлоги.
- Однодискова роторна машина для миття підлоги
 - Щоденний догляд. Промийте насадку для підлоги й протріть шнур живлення.

- Щотижневий догляд. Протріть усю машину.
 - Щоквартальний догляд. Переконайтеся, що всі перемикачі справні.
 - Примітки. Не залишайте тримач насадок на машині, коли вона не використовується. Металевий гачок на ручці призначений для зберігання тримача насадок.
- Пилососи для вологого / сухого прибирання
 - Щоденний догляд. Спорожняйте та споліскуйте резервуар після кожного використання. Очищуйте шкребок із гумовою насадкою. Протирайте шнур після кожного використання.
 - Щоденний догляд. Перевірте та очистьте повітряний фільтр під корпусом двигуна.
 - Щотижневий догляд. Перевірте шкребок із гумовою насадкою, щоб переконатися, що він справний.
 - Щоквартальний догляд. Очистьте шланги.
 - Примітки. Зберігайте пилосос для вологого / сухого прибирання з відкритою кришкою.
- Пилососи-екстрактори для чищення килимів
 - Заливайте тільки гарячу воду в резервуар для чистої води. Не використовуйте хімічні засоби.
 - Для нанесення хімічних засобів на підлогу або килим використовуйте помповий обприскувач.
 - Щоденний догляд. Перевірте всмоктувальну насадку для підлоги на наявність засмічення.
 - Щоденний догляд. Очищуйте щітку після кожного використання. Спорожняйте резервуар для брудної води після кожного використання.
 - Переконайтеся, що металевий підшипник на щітці вільно обертається. Якщо ні, зверніться до керівника технічного персоналу або спеціалізованої бригади для усунення несправності. Не використовуйте щітку. Дякуємо!
 - Щоденний догляд. Спорожніть резервуар для чистої води.
 - * Акумуляторні пилососи-екстрактори. Поставте на зарядку на ніч.

- * Не забувайте залишати кришку акумулятора відкритою або прочиненою під час заряджання.
- **Тільки для сірих пилососів-екстракторів.** Зніміть верхню кришку відвідного пристрою з машини й промийте гарячою водою, щоб видалити всі сторонні частки. Дайте висохнути протягом ночі.
- Щоквартальний догляд. Очистьте фільтр.
- Примітки. У разі тривалого невикористання переконайтеся, що резервуари для чистої та брудної води пусті.
- Інструменти
 - Щоденний догляд. Очищуйте інструменти та кладіть їх на місце після кожного використання.
 - Щотижневий догляд. Проведіть інвентаризацію.
 - Щоквартальний догляд.
 - Примітки. Обов'язково замовляйте інструменти на заміну, якщо чогось бракує або щось зламалося. Це стосується і подовжувачів.
- Температурні датчики
 - Щоденний догляд. Прибирайте датчики в безпечне місце після кожного використання.
 - Щотижневий догляд. Перевіряйте датчики раз на тиждень, щоб переконатися, що вони працюють належним чином.
 - Щоквартальний догляд.
 - Примітки. У разі несправності замовляйте датчики в спеціалізованої бригади, заповнивши відповідну заявку.