



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA DEMAX SL928 TUYA

1. CÀI ĐẶT ADMIN:

- Bấm * # nhập 6 số mới bất kỳ # làm mật khẩu Admin Nhập lại: 6 số trên bấm #.

2. CÀI ĐẶT ADMIN, NGƯỜI DÙNG VÂN TAY, MẬT KHẨU, THẺ TỪ (CÀI ĐẶT LIÊN TỤC CÙNG 1 LÚC)

Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

👉 1. Add User

- 1. Add admin: Thêm quản trị (có quyền truy cập menu cài đặt)
- 2. Add user: Thêm người dùng (chỉ có quyền mở khóa)

👉 Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)

👉 Nhập vân tay 4 lần.

👉 Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc

Kết thúc bấm * **Cài đặt thành công**

3. CÀI NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Bấm * # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

👉 1. Add User

- 1. Add Admin: Thêm quản trị
- 2. Add User: Thêm người dùng

Chờ 3s

Cài đặt FACE ID: Mặt nhìn hướng vào camera, di chuyển khuôn mặt lên trên, xuống dưới, qua phải, qua trái.

4.XÓA NGƯỜI DÙNG:

Bấm * # nhập mật khẩu admin # 👉 2. Delete User: Xóa người dùng

👉 1: Verify delete Xóa vân tay

Nhập mật khẩu cần xóa #

Đưa vân tay cần xóa **Xóa thành công**

5. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

Bấm * # nhập mật khẩu admin # 👉 3. System setting 👉 Set Date time

Nhập ngày và giờ **Cài đặt thành công**

6. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AUTO LOCK (Khoá tự động):

Bấm * # nhập mật khẩu admin #

👉 3. System setting: Cài đặt hệ thống

👉 2. Install Set: Thiết lập

👉 2: Nhấn 1 lần màn hình hiện 30s Cài đặt thành công (sau 30 giây 3 chốt tự động khóa)

Cài đặt thời gian chốt lưới gà:

Bấm * # nhập mật khẩu admin #

👉 3. System setting: Cài đặt hệ thống 👉 2. Install Set: Thiết lập

👉 3. Door Set: Cài đặt cửa



👉 3. Look back 👉 3 để chọn số giây (5-6s): Chốt tự động khóa

Cách tắt bớt độ nhạy camera, giảm hao pin 928. .

*# MK ADMIN# > 👉 “ 3 “ (System Setting) > 👉 “ 2 “ - Install Set. 👉 “ 4 “ Face Set

1. Sen mode (S)
2. Sen Dis (M) : MEDIUM
3. Sen Speed (S) : SLOW
4. Notf Voic (OFF) : Tắt tiếng

7. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP-WIFI

Bước 1: Download phần mềm “**Tuya Smart**” về điện thoại Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

Lưu ý: **Bật định vị điện thoại và Bluetooth**

Bước 2: Trên điện thoại mở APP “**Tuya Smart**”

Chọn “Thêm thiết bị”

👉 “Máy ảnh và khóa” 👉 “ Khoá cửa thông minh (Wi-Fi) “

👉 “ Wi-Fi 2.4Ghz ” Nhập mật khẩu WiFi Bấm “ Tiếp theo “ 👉 Xác nhận báo nhấp nháy nhanh 👉 **EZ MODE**

Thao tác trên khóa

Bấm * # nhập mật khẩu **admin #**

👉 **3. System setting:** Cài đặt hệ thống

👉 **3. Function Set:** Thiết lập chức năng

👉 **1. Net Config**

Thực hiện thao tác theo thứ tự để kết nối khóa và app trên điện thoại. Đợi 2 thiết bị kết nối với nhau trên app sẽ hiện tên khóa. Nhấn “hoàn tất”.

Nhấn chuông trên khóa sẽ có thông báo APP trên điện thoại nhấn xác nhận mở cửa

8.RESET KHÓA (khôi phục gốc)

Cách 1: Nhấn vào nút bên trong nắp hộp pin khoảng 10s

Cách 2: Reset trên khóa

- Nhấn *# nhập vân tay hoặc mật khẩu admin#
- Chọn **4.Restore** Nhấn # (yes) reset khóa