



CÔNG TY CP FASTER VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 12, Ngách 1 Ngõ 111, Nguyễn Xiển, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 1919 - Hotline: 094 876 8998

Website: www.faster-lock.vn

Email: cskh@faster-lock.vn



HDSD FS G01

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA THÔNG MINH CỬA KÍNH – FSG01BL

1. CÀI ĐẶT ADMIN:

- Bấm #

- ☐ Chọn 1. Manage user ☐ Chọn 1. Add user ☐ Chọn 1. Add admin
- ☐ Nhập mật khẩu Admin mới (2 lần): 6 số kết thúc bấm #.

2. CÀI ĐẶT ADMIN: MẬT KHẨU, VÂN TAY, THẺ TỪ (CÀI ĐẶT CÙNG LÚC)

- ☐ Bấm # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Chọn 1. Manage User ☐ Chọn 1. Add user
 - ⇒ Chọn 1. Add admin: Thêm quản trị
 - ⇒ Chọn 2. Add guest: Thêm người dùng
- ☐ Nhập mật khẩu 6 số mới # (nhập 2 lần)
- ☐ Nhập vân tay 4 lần.
- ☐ Quét thẻ từ vào: Lần lượt 2 thẻ cùng lúc
- ☐ **Nếu khóa có Remote, bấm Remote để thêm**
- ☐ Kết thúc bấm * ☐ *Cài đặt thành công*

3. XÓA NGƯỜI DÙNG:

- ☐ Bấm # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Chọn 1. Manage User ☐ Chọn 2. Delete user
 - ⇒ Cách 1. Nhập ID cần xóa ☐ #
 - ⇒ Cách 2. Nhập mật khẩu của ID cần xóa ☐ #

4. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ:

- ☐ Bấm # nhập mật khẩu admin # (1 lần)
- ☐ Chọn 2. System Setting ☐ Chọn 4. Set time
- ☐ Nhập năm/tháng/ngày/giờ/phút ☐ *Cài đặt thành công*

5. CÀI ĐẶT APP TUYA

☐ Cài đặt APP – WiFi:

Bước 1: Download phần mềm “**Tuya Smart**” về điện thoại ⇨ Thiết lập các thông tin (Đăng ký bằng số điện thoại hoặc Gmail, tạo mật khẩu, tên người dùng...)

☐ Lưu ý: *Bật wifi điện thoại và Bluetooth*

Bước 2: Trên điện thoại mở APP “Tuya Smart”

☐ Chọn “Thêm thiết bị” ☐ chọn “Máy ảnh và khóa” ☐ chọn “ Khoá cửa thông minh (Wi-Fi) ”

☐ chọn “ Wi-Fi 2.4Ghz ” ☐ Nhập mật khẩu WiFi ☐ Bấm “ Tiếp theo ”

☐ chọn “Xác nhận chỉ báo nhấp nháy”

☐ chọn “ EZ Mode”

Thao tác trên khóa

☐ Bấm # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

☐ Chọn 2. System Setting

☐ Chọn 3. RF device

☐ Chọn 1. RF device On

Chờ khoảng 2 phút để tìm thiết bị và đồng bộ dữ liệu

Nên để điện thoại cạnh khóa để kết nối nhanh hơn

Thực hiện thao tác theo thứ tự để kết nối khóa và app trên điện thoại

6. CÀI ĐẶT KHÓA TỰ ĐỘNG CHỐT:

Thao tác trên khóa

☐ Bấm # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

☐ Chọn 2. System Setting

☐ Chọn 1. Set parameter

☐ Chọn 1. Setlock mode

⇨ Chọn 1. Auto lock (bật chết độ tự chốt)

⇨ Chọn 2. Set unlock keep time ⇨ Ấn thời gian chốt sẽ đóng (00-99s)

7. RESET KHÓA

Cách 1: Nhấn vào nút bên trong nắp hộp pin khoảng 10s

Cách 2: Reset trên khóa

☐ Bấm # nhập mật khẩu admin # (1 lần)

☐ Chọn 1. Manage User

☐ Chọn 3. Clear all user

⇨ Nhập mật khẩu Admin

⇨ Bấm #