

PREČÍTAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU PRED VÝSTRELOM Z AKEJKOL'VEK STRELNEJ ZBRANE ALEBO VYSTAVENÍM SLUCHU HLASNÝM ZVUKOM

GSX EXTREME 2.0

ZOSTAŇTE V BEZPEČÍ

SPRIEVODCA ŠTARTOM

Pozrite si video sprievodcov a online sprievodcu tu:

WWW.GOAXIL.COM/GSX-START-GUIDE

OBCHODNÉ PODMIENKY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Tento produkt podlieha zmluvným podmienkam spoločnosti AXIL (vrátane rozhodcovskej zmluvy); Ak Balík otvoríte, použijete alebo si Zariadenie ponecháte, Súhlasíte so Zmluvnými podmienkami. Informácie o vašich právach, povinnostiach, možnostiach odhlásenia a úplných podmienkach na www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

POCHOPENIE VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

POZOR: Ak chcete z tohto produktu získať vhodnú ochranu sluchu, musíte ho správne nosiť s hrotmi, ktoré sa zmestia a správne utesňujú zvukovody. Vždy sa uistíte, že je výrobok v dobrom prevádzkovom stave. **Je vašou zodpovednosťou okamžite prestať produkt používať, ak nefunguje správne.**

KROK 1: SPRÁVNY VÝBER HROTU

KRITICKÉ: Vyberte si tip, ktorý je vhodný pre úroveň ochrany sluchu, ktorú potrebujete

VŠEOBECNÁ PENA

Malé / stredné / veľké

Skvelé pre všeobecné prostredie ochrany sluchu a strelné zbrane

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

*Existujú 2 štýly všeobecných penových hrotov. Dlhšie hroty s ČERVENOU dušou vyhovujú zákazníkovi s väčšími ušami.

*Oba štýly penových hrotov majú malé, stredné a veľké rozmery.

*Oba štýly poskytujú 29 dB SNR / 23 dB NRR ochrany sluchu

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAXIMÁLNA OCHRANA SLUCHU

SILIKÓN

Stredné / veľké

Dobré pre zvukové a všeobecné sluchové účely.

Ponúka len miernu ochranu sluchu.

VEĽMI DÔLEŽITÉ

Nie je vhodný na strelbu a iné extrémne hlasné zvuky.

19 dB SNR / 13 dB NRR
MIERNA OCHRANA SLUCHU

KROK 2: UMIESTNITE HROT NA ZVUKOVÝ PORT

Zatlačte hrot čo najďalej na zvukovom porte

KROK 3: SKONTROLUJTE ĽAVÝ A PRAVÝ INDIKÁTOR A POTOM SI POLOŽTE ŠNÚRKU ZA KRK.

Na správne nastavenie dĺžky šnúrky použite cinch

KOMPRIMOVAŤ / ZOVRIEŤ

KROK 4: STLAČTE PENOVÝ HROT MENŠÍ

To mu pomôže dostať sa hlbšie do zvukovodu pre najlepšiu prispôbenie a maximálnu ochranu

KROK 5: VLOŽTE SLÚCHADLO A HROT DO ZVUKOVODU PODĽA OBRÁZKA

Uistite sa, že ide čo najhlbšie, aby ste dosiahli maximálne utesnenie

ZVUKOVODU

KROK 6: BEZPEČNE OMOTAJTE HÁČIK ZA UCHOM PODĽA OBRÁZKA

Použite flexibilné háčiky na ucho na omotanie okolo ucha a zaistenie

KROK 7: ZAPNITE VYLEPŠENIE SLUCHU + OCHRANA

Prepnite vypínač ON/OFF na ĽAVEJ ovládacej páke a pomocou tlačidiel (+) a (-) upravte vylepšenie zvuku nahor alebo nadol

PREPNITE DO POLOHY "ZAPNUTÉ"

Rozsvieti sa zelené svetlo, čo znamená, že vylepšenie sluchu a ochrana je zapnutá.

VEĽMI DÔLEŽITÉ - PRED STRELBOU ZO STRELNEJ ZBRANE SI OTESTUJTE SVOJ FIT

KROK 8: PRED POUŽITÍM: OTESTUJTE, ČI VAŠA OCHRANA SLUCHU FUNGUJE SPRÁVNE

SKÚŠKA KLAPKY

Tlieskajte rukami vedľa uší, aby ste sa uistili, že slúchadlá stláčajú hlasné zvuky.

TESTOVANIE NA STRELBU

Vyskúšajte 1-2 výstrely a uistite sa, že všetko funguje pred vystrelením ďalších výstrelův alebo počúvaním iných hlasných zvukův.

Ak zvuky nie sú dostatočne jemné alebo spôsobujú bolesť/nepohodlie, **ZASTAVTE** to, čo robíte, a opravte to skôr, ako budete naďalej vystavovať svoj sluch hlasným zvukom. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu.

ĽAVÁ STRANA

OVLÁDACIA PÁKA NA VYLEPŠENIE SLUCHU A OCHRANU

Keď je zapnuté vylepšenie sluchu a ochrana, rozsvieti sa zelené svetlo.

HLASITOSŤ VYLEPŠENIA SLUCHU

Stlačením tlačidla (+) upravíte hlasitosť.

Stlačením tlačidla (-) upravíte hlasitosť.

VYLEPŠENIE SLUCHU A OCHRANA ZAPNUTIA/VYPNUTIA

Prepínanie medzi zapnutím a vypnutím

PRAVÁ STRANA

OVLÁDACIA PÁKA BLUETOOTH

TLAČIDLÁ HLASITOSTI A SKLADBY

- Kliknutím na tlačidlo (+) zvýšite hlasitosť
- Dlhým stlačením tlačidla (+) prehráte ďalšiu skladbu
- Kliknutím na tlačidlo (-) znížite hlasitosť
- Dlhým stlačením tlačidla (-) prehráte predchádzajúcu skladbu
 - Opakovaním prehráte predchádzajúcu skladbu

ZAPNUTIE/VYPNUTIE BLUETOOTH + PRIPOJENIE

- Dlhým stlačením ON/OFF
- Podržaním na 3 sekundy zapnete režim párovania Bluetooth
- Jedným kliknutím prehráte/pozastavíte hudbu
- Jedným kliknutím prijmete/ukončíte telefónne hovory
- Dvojitým kliknutím zavoláte späť na posledný telefonický hovor

SVETLÁ/UPOZORNENIA

OVLÁDACIA PÁKA BLUETOOTH

ZELENÝ

Vylepšenie a ochrana zapnutá

ČERVENÝ

Nabíjanie

MODRÝ

Bluetooth pripojené

BLIKAJÚCA ČERVENÁ A MODRÁ

Aktívny režim párovania Bluetooth

PRIPOJENIE BLUETOOTH

VSTÚPTE DO REŽIMU PÁROVANIA

Podržte tlačidlo Bluetooth, kým nezačne blikať červeno/modro

PRIPOJTE ZARIADENIE BLUETOOTH K SLÚCHADLÁM

Vyberte "AXIL GSX 2.0" v nastaveniach Bluetooth

POČÚVAJTE HLASOVÉ UPOZORNENIA V SLÚCHADLÁCH

Hlasové upozornenia indikujú aktuálnu funkciu Bluetooth

NOTA:

Ak je vaše inteligentné zariadenie už pripojené k inému produktu, slúchadlá GSX sa k nemu nepripoja. Pred pokusom o pripojenie slúchadiel GSX odpojte aktuálne párovanie.

NABÍJACÍ KÁBEL USB-C

ČAS CHODU

- Až 25 hodín – len vylepšenie sluchu
- Až 8 hodín – iba zvuk
- Až 7 hodín – počúvajte vylepšenie a zvuk súčasne

AKO OTVORIŤ/ZATVORIŤ NABÍJACÍ PORT

- Pomocou nechtov potiahnite jazýček smerom von, aby ste ho otvorili.
- Pevne zatlačte jazýček späť, aby ste ho zatvorili.

DOBA NABÍJANIA

Približne 2 hodiny

PRÍSLUŠENSTVO

ŠNÚRKA NA ŠNÚRKU

- Zacvaknite drôt šnúrkou do šnúrkou.
- Upravte Cinch podľa svojich preferencií

SPONA NA TRIČKO/KLOBÚK

- Nainštalujte sponu na drôt šnúrkou.
- Otvorte sponu a pripevnite ju na košeľu/klobúk.

VETERNÝ FILTER

- Odstráňte bielu ochrannú nálepku
- Pripojte veterné filtre na každý mikrofón, aby ste znížili hluk vetra

INFORMÁCIE O ZÁRUKU:

Informácie o záruke nájdete na stránke www.goAXIL.com/warranty a aktivujte záruku

VYHLÁSENIE FCC

1. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. 2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE RF:

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia.

IC VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje licenčné vysielače/re-ceiver, ktoré sú v súlade s kanadskými RSS kanálmi bez licencie pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODEL: GS-X

FCC ID: 2A5PM-GSX

IC: 28343-GSX

BLUETOOTH UROBIL: D054646

Nariadenie OOP (EÚ) 2016/425 FCC

Navrhnuté a skonštruované v USA/Vytvorené v Číne

Komponenty sa získavajú globálne

**Zahrnuté veľkosti koncoviek do
uší (menovitý priemer)**

Malý: 7/10 mm
Stredná: 8/12 mm
Veľký: 10/13 mm

EN 352-2:2020	
SNR	29 dB
H	32 dB
M	27 dB
L	26 dB

Notifikovaný orgán: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Írsko

TESTOVANIE A CERTIFIKÁCIE

Slúchadlá AXIL GS EXTREME 2.0 sú testované a schválené v súlade s novým nariadením o OOPP (EÚ) 2016/425 a príslušnými časťami európskej normy EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 a EN 352-9:2020.

Testované podľa								
Frekvencia (Hz)								
Priemer (dB)								
Štandardná odchýlka (dB)								
Priemer - smerodajná odchýlka (dB)								

Testované podľa		
Kritérium H	M-kritérium	L-kritérium
Minimálny impulzný šum	Minimálny impulzný šum	Minimálny impulzný šum
PREJSŤ	PREJSŤ	PREJSŤ
Minimálny neimpulzný hluk	Minimálny neimpulzný hluk	Minimálny neimpulzný hluk
PREJSŤ	PREJSŤ	PREJSŤ

SLÚCHADLÁ DO UŠÍ GS EXTREME 2.0 spĺňajú normu EN 352-2 a sú dodávané v rôznych veľkostiach z peny a silikónu.

Charakteristiky obnovy zvuku (ovládanie hlasitosti okolitého zvuku v maximálnej polohe). Úrovne kritérií. Hladina akustického tlaku vonkajšieho (HML) hluku, pri ktorom hladina akustického tlaku pod štupkou do uší najskôr prekročí 85 dBA.

VAROVANIE! Výstup obvodu závislého od úrovne tohto chrániča sluchu môže prekročiť hladinu vonkajšieho zvuku.

TESTOVANÉ PODĽA				
Priemerné hladiny hluku v uchu pri použití p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Priemer (dBA)	Smerodajná odchýlka	√Súčet štvorcov	Priemer + √SS (dBA)

Štandard	Bluetooth Profile	DfE pri -14 dB FS	Doba používania -14 dB FS
----------	-------------------	-------------------	---------------------------

	Stereofónny		hodiny
--	--------------------	--	---------------

Doba používania maximálneho vstupného signálu zodpovedajúceho ekvivalentnej výstupnej úrovni zvuku 82 dBA počas 8 hodín je 2.3 hodiny.

Silikónové koncovky do uší majú až 5-ročnú trvanlivosť. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymieňajte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené.

Penové nástavce do uší majú až 5-ročnú trvanlivosť. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymeňte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené alebo stratia stlačiteľnosť.

TESTOVANIE PODĽA NARIADENIA REACH (ES) Č. 1907/2006.

TESTOVANIE PODĽA SMERNICE ROHS 2011/65/EÚ PRÍLOHA II A JEJ ZMENA (EÚ) 2015/863.

TESTOVANÉ PODĽA NASLEDUJÚCICH HARMONIZOVANÝCH NORIEM SMERNICE (RED) 2014/53/EÚ:

TESTOVANÉ PODĽA NASLEDUJÚCICH HARMONIZOVANÝCH NORIEM SMERNICE (EMC) 2014/30/EÚ:

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z: <https://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFIKAČNÉ A SKÚŠOBNÉ SPRÁVY

Všetky certifikácie a správy o testovaní produktu si môžete stiahnuť z: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! POZORNOSŤ!

SLÚCHADLÁ GS EXTREME 2.0 SÚ ZARIADENIE NA OCHRANU SLUCHU ZÁVISLÉ OD ÚROVNE. SPRÁVNE PRISPÔSOBENIE JE ROZHODUJÚCE. AK SA NEDODRŽIA ODPORÚČANIA UVEDENÉ V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE, OCHRANA POSKYTOVANÁ ŠTUPLAMI DO UŠÍ BUDE NARUŠENÁ.

PRED ZAPNUTÍM JEDNOTKY SA UISTITE, ŽE JE UŠNÁ KONCOVKA SPRÁVNE NASADENÁ. AK SA HLADINY VONKAJŠIEHO HLUKU POČAS POUŽÍVANIA STANÚ NEPRÍJEMNÝMI, VYPNITE JEDNOTKU A ZOPAKUJTE MONTÁŽNE POSTUPY.

SPRÁVNÝ POSTUP MONTÁŽE NÁJDETE V KROKOCH 4 AŽ 6 TOHTO NÁVODU NA OBSLUHU.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ VŽDY NADAŤTE, UPRAVTE A UDRŽIAVAJTE V SÚLADE S POKYNMI.

POZORNOSŤ! VŽDY NADAŤTE A ZAISTITE KONCOVKY DO UŠÍ S VYPNUTOU NÁHLAVNOU SÚPRAVOU.

POZORNOSŤ! GS EXTREME 2.0 SÚ ZARIADENIA NA OCHRANU SLUCHU ZÁVISLÉ OD ÚROVNE A NEMALI BY BYŤ INŠTALOVANÉ NA ZÁBAVNÉ ÚČELY. SPRÁVNE PRISPÔSOBENIE JE ROZHODUJÚCE.

POZORNOSŤ! PRED NASADENÍM SKONTROLUJTE KONCOVKY DO UŠÍ, ČI NIE SÚ ZNEČISTENÉ, POŠKODENÉ ALEBO TVRDÉ – AK SÚ POŠKODENÉ, OKAMŽITE ICH ZLIKVIDUJTE.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ BY SA MALI NOSIŤ VŽDY V HLUČNOM PROSTREDÍ.

POZORNOSŤ! NESPRÁVNE NASADENIE V HLUČNOM PROSTREDÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ PORANENIE SLUCHU ALEBO STRATU SLUCHU.

POZORNOSŤ! KONCOVKY DO UŠÍ SÚ OPAKOVANE POUŽITELNÉ A MALI BY SA PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ Z HLADISKA PREVÁDZKYSCHOPNOSTI.

POZORNOSŤ! NÁHLE ALEBO RÝCHLE ODSTRÁNENIE ŠTUPOLOV DO UŠÍ ZO ZVUKOVODU MÔŽE POŠKODIŤ UŠNÝ BUBIENOK.

POZORNOST! ŠTUPLE DO UŠÍ SA NESMÚ POUŽÍVAŤ TAM, KDE EXISTUJE RIZIKO ZACHYTENIA PRIPOJOVACIEHO KÁBLA POČAS POUŽÍVANIA.

POZORNOST! NEODSTRAŇUJTE ŠTUPLE DO UŠÍ ŤAHANÍM ZA PREPOJOVACÍ KÁBEL.

POZORNOST! ŠTUPLE DO UŠÍ SÚ VYBAVENÉ ÚTLMOM ZÁVISLÝM OD ÚROVNE. POUŽÍVATEĽ BY MAL PRED POUŽITÍM SKONTROLOVAŤ SPRÁVNÚ FUNKCIU. AK SA ZISTÍ SKRESLENIE ALEBO PORUCHA, POUŽÍVATEĽ BY SA MAL PRI ÚDRŽBE RIADIŤ RADAMI VÝROBCU.

POZORNOST! VÝKON SA MÔŽE PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE ZHORŠIŤ. TYPICKÁ DOBA NEPRETRŽITÉHO POUŽÍVANIA S PLNE NABITÝMI BATÉRIAMI JE 25 HODÍN LEN SO ZARIADENÍM NA VYLEPŠENIE SLUCHU, 8 HODÍN LEN SO ZVUKOVÝM ZARIADENÍM BLUETOOTH A 7 HODÍN S VYLEPŠENÍM SLUCHU A ZVUKOVÝM ZARIADENÍM BLUETOOTH PRI IZBOVEJ TEPLOTE.

POZORNOST! ŠTUPLE DO UŠÍ SÚ VYBAVENÉ BEZPEČNOSTNÝM ZVUKOVÝM VSTUPOM. POUŽÍVATEĽ BY MAL PRED POUŽITÍM SKONTROLOVAŤ SPRÁVNÚ FUNKCIU. AK SA ZISTÍ SKRESLENIE ALEBO PORUCHA, POUŽÍVATEĽ BY SA MAL PRI ÚDRŽBE RIADIŤ RADAMI VÝROBCU.

POZORNOST! VÝSTUP ZVUKOVÉHO OBVODU TOHTO CHRÁNIČA SLUCHU MÔŽE PREKROČIŤ LIMITNÚ ÚROVEŇ EXPOZÍCIE ÚDRŽBA

Chráňte náhlavnú súpravu pred oblasťami s vysokou teplotou, vlhkosťou a prachom.

DEZINFEKCIU

Vonkajšie povrchy produktu GS EXTREME 2.0, s výnimkou koncoviek do uší, je možné dezinfikovať ľahkým trením produktu po dobu 60 sekúnd po povrchu handričkou namočenou (vytlačením prebytočných tekutín) najmenej 60% etanolom alebo 70% izopropylalkoholom. Môžu sa použiť aj komerčné 70% alkoholové tampóny, prípravné vložky alebo obrúsky. Pred použitím nechajte úplne vyschnúť. Ak sa slúchadlá počas dezinfekcie namočia, pred opätovnou montážou odstráňte nástavce do uší a nechajte ich vyschnúť. Produkt GS EXTREME 2.0 NEPONÁRAJTE do dezinfekčnej kvapaliny ani na dezinfekciu nepoužívajte teplo, ultrafialové svetlo, roztok chlórnanu sodného (bežne označovaný ako bielidlo) alebo dezinfekčné prostriedky na ruky, pretože by to mohlo poškodiť výrobok. Produkt GS EXTREME 2.0 môže byť nepriaznivo ovplyvnený určitými chemickými látkami. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

ČISTENIE, OPÄTOVNÉ POUŽITIE A VÝMENA UŠNÝCH KONCOVIEK

! POZORNOST! PRED ČISTENÍM ODSTRÁŇTE KONCOVKY DO UŠÍ ZO SLÚCHADIEL, ABY STE PREDIŠLI POŠKODENIU ZARIADENIA.

! POZORNOST! NÁUŠNÍKY JEMNE UMYTE JEMNÝM MYDLOM VO VLAŽNEJ VODE. PRED OPÄTOVNÝM POUŽITÍM DÔKLADNE OPLÁČNITE A OSUŠTE UŠNÉ KONCOVKY.

! POZORNOST! OPAKOVANE POUŽITELNÉ KONCOVKY DO UŠÍ JE POTREBNÉ PRED KAŽDÝM POUŽITÍM PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ.

ZASTARANIE

GS EXTREME 2.0 zostane v dobrom stave, pokiaľ ide o trvanlivosť, zatiaľ čo výrobok je skladovaný v sklade za kontrolovaných podmienok. Pre náhlavnú súpravu: Vlhkosť je nižšia ako 80 % a teplota je 0°C až 50°C. Dátum výroby náhlavnej súpravy (MM/RRRR) je vytlačený na obale. Životnosť náhlavnej súpravy (elektronické súčiastky) je 2 roky od daného dátumu výroby. Životnosť koncoviek do uší je až 5 rokov od daného dátumu výroby.