

RECOMENDACIONES:

- EN ALGUNOS TELEVISORES, GENERALMENTE MUY NUEVOS, A VECES ES NECESARIO USAR UN CABLE TIPO HDMI ULTRA HIGH SPEED 2.1, YA QUE UN CABLE POR EJEMPLO VERSIÓN 1.4 PUEDE NO SER SUFICIENTE PARA DAR LA SEÑAL A LA PANTALLA, MOSTRANDO TODO TOTALMENTE OSCURO.
- EN ALGUNOS CASOS, USANDO UN CABLE VGA DE MALA CALIDAD, PUEDE TENER INTERFERENCIAS EN LA PANTALLA, SE RECOMIENDA POR ESTO, USAR CABLES VGA DE BUEN FILTRADO.
- EL SISTEMA OPERATIVO TRAE DOS ICONOS ABAJO A LA DERECHA, CERCA DE LA HORA, DONDE EN UNO PODRÁ COLOCAR SU RED DE INTERNET INALÁMBRICA, Y EN OTRO PODRÁ USAR UN TECLADO EN PANTALLA.
- LA RESOLUCIÓN POR DEFECTO DEL APARATO EN EL SISTEMA OPERATIVO PARA QUE ESTE FUNCIONE CORRECTAMENTE DEBERÁ SER SIEMPRE DE 1024 X 768.
- SI ALGUNA PELÍCULA O VÍDEO SE TRANCARA EN LA REPRODUCCIÓN, PUEDE OPTAR POR BAJAR LA CALIDAD UN POCO DESDE UN ENGRANAJE QUE SUELEN TENER LOS REPRODUCTORES, ABAJO A LA DERECHA DE LA PELÍCULA O VÍDEO, ASÍ COMO TAMBIÉN PUEDE AYUDAR DEJAR UNOS SEGUNDOS EN PAUSA Y LUEGO DAR AL PLAY.