


# EL TECLADO



El teclado es un dispositivo de entrada que utilizamos para el ingreso de información al computador y se encuentra compuesto básicamente de 4 partes: teclas de función, bloque alfanumérico, bloque especial y bloque numérico.

## PARTES DEL TECLADO

### EL BLOQUE ALFANUMÉRICO

Es similar al teclado de una máquina de escribir, dispone de todas las letras del alfabeto, los diez dígitos decimales y todos los signos de puntuación y acentuación, además de la barra espaciadora.



### EL BLOQUE NUMÉRICO

Es similar al de una calculadora, dispone de los diez dígitos decimales, las operaciones matemáticas más habituales (suma, resta, multiplicación y división) Además de la tecla “Bloq Num” o “Num Lock” que activa o desactiva este teclado.



## LAS TECLAS DE FUNCIÓN

Se sitúan en la parte superior del teclado, justo encima del bloque alfanumérico, van del F1 al F12, y son teclas que aportan atajos en el uso del sistema informático. Por ejemplo, al pulsar F1 se suele activar la Ayuda del programa que se está usando.



## BLOQUE ESPECIAL

Está ubicado a la derecha del bloque alfanumérico, contiene algunas teclas especiales como Imp Pant, Bloq de desplazamiento, pausa, inicio, fin, insertar, suprimir, RePag, AvPag, y las flechas direccionales o de desplazamiento que permiten mover el punto de inserción en las cuatro direcciones.



## OTRAS TECLAS OPCIONALES

Algunos teclados modernos incluyen otro conjunto de teclas en la parte superior a las de función que permiten acceder a Internet, abrir el correo electrónico o controlar la reproducción de archivos multimedia. Estas teclas no tienen un carácter universal y dependen de cada fabricante, pero también se pueden considerar teclas de función.



## PARTES DEL TECLADO

