

# Oppstart av Chromebook.

Her følger en oppskrift som det er veldig viktig å følge for å få registrert din Google Chromebook inn i **sandnesskolen.no** på rett måte. Hvis du ikke kan ditt brukernavn og passord gjør du tilogmed punkt 9 også tar du med Chromebooken på skolen.

Gå ikke videre i punktene før du er sikker på at punktet du holder på med er fullført.


1. Pakk ut Chromebooken din og sett sammen strømledning og adapter.



2. Koble Chromebooken til strøm, på siden. Du får ikke startet din Chromebook første gang før du har koblet den til strøm selv om det er strøm på batteriet.





3. Når Chromebooken blir koblet til strøm og du lukker opp lokket starter den av seg selv for første gang. Hvis den ikke starter, klikk på **startknappen** som er rett ved siden av strømledningen. Det vises en hvit bakgrunn med teksten **Chrome**. Da kan




du koble fra strømmen fordi det er nok batterikapasitet igjen til å fortsette.

4. Vent på bildet under. Klikk på **English (United States)**, endre til Norwegian.(bokmål).




Velg Norsk tastatur også **OK**.




5. Klikk så på **Sett igang**.

6. Koble til et nettverk. Finn ditt trådløse nettverk og skriv inn passordet. Klikk **Koble til**.





7. Ta bort avhukningen på **Valgfritt...** Klikk: **Godta og fortsett.**



8. Kan være at Chromebooken laster ned oppdateringer og restarter.
- 

9. Hvis du kan brukernavnet og passordet du bruker på skolen kan du gå videre. Hvis ikke, vent med resten til du kommer på skolen.



**Fortsett her hvis du kan brukernavnet og passordet ditt.**

10. Se på bildet under. **Ikke logg på** her men klikk på **Flere alternativer**.

Google

Logg på Chromebook

Skriv inn e-postadressen din

**IKKE LOGG INN**


Har du glemt e-postadressen din?

Flere alternativer

Neste

**Dette er viktig for å få registrert Chromebooken riktig inn i Sandnesskolen.no**

Klikk på **Flere alternativer** og velg **Bedriftspåmelding**.



Google

Logg på Chromebook

Skriv inn e-postadressen din

Har du glemt e-postadressen din?

Flere alternativer


Opprett konto

Gjestemodus

Bedriftspåmelding

Neste

11. Skriv inn ditt brukernavn. Brukernavnet + eposten som slutter på **@sandnesskolen.no**



Google

Bedriftsregistrering

Mer informasjon

Skriv inn e-postadressen din

Har du glemt e-postadressen din?

Neste

12. **NÅ** kan du logge inn på Chromebooken med **din bruker**.



## Logg på Chromebook

Administreres av sandnesskolen.no [Mer informasjon](#)

Skriv inn e-postadressen din

[Har du glemt e-postadressen din?](#)

[Gjestemodus](#)

Neste

13. Samme brukernavn og passord her også.

14. Siste bilde, trykk på **Accept and continue**.

15. Lukk ned skjermen og ta med Chromebooken fulladet på skolen.