


MiotoServer1.4.2バージョンアップ時の注意

MiotoServer1.4.2にて、2つ以上のCOMポートに対応した関係から設定ファイルの仕様が変更となりました。そのため、**以前のバージョンのMiotoServerに戻すためには以前の設定ファイルを保存しておく必要があります。**

設定ファイルの保存場所

通常は、マイドキュメント内の「MiotoServerDb」というフォルダ内にある、config.jsonが設定ファイルとなります。このファイルを別フォルダにコピーをとるなどしてバックアップしておいてください。



MiotoServer1.4.0以前に戻す際には、バックアップしておいたconfig.jsonを上書きしてから、古いMiotoServerを起動するようにしてください。