

ねこや本店 https://make.dmm.com/shop/244799		製作成・ベカネ様				加工・メチナンス・nekoka							
キーキャップまとめ													
名称(〇〇スイッチ用)	縦方向ピッチ	形状	適合キースイッチ			縦方向ピッチ							
			MX	Choc	ChocV2	MidHeight	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm
MidHeightスイッチ用	13mm	OYK(円形)					https://make.dmm.com/item/1281874	https://make.dmm.com/item/1281874	https://make.dmm.com/item/1281913	https://make.dmm.com/item/1282309	https://make.dmm.com/item/1282474	https://make.dmm.com/item/1282654	https://make.dmm.com/item/1282926
MidHeightスイッチ用	13mm	YKK(スタエプ型)					https://make.dmm.com/item/1281863	https://make.dmm.com/item/1281874	https://make.dmm.com/item/1281913	https://make.dmm.com/item/1282304	https://make.dmm.com/item/1282474	https://make.dmm.com/item/1282654	https://make.dmm.com/item/1282926
MidHeightスイッチ用	14mm	OYK(円形)					https://make.dmm.com/item/1282033	https://make.dmm.com/item/1282358	https://make.dmm.com/item/1282795	https://make.dmm.com/item/1282795	https://make.dmm.com/item/1282881	https://make.dmm.com/item/1282958	https://make.dmm.com/item/1285248
MidHeightスイッチ用	14mm	YKK(スタエプ型)					https://make.dmm.com/item/1282033	https://make.dmm.com/item/1282352	https://make.dmm.com/item/1282795	https://make.dmm.com/item/1282795	https://make.dmm.com/item/1282881	https://make.dmm.com/item/1282958	https://make.dmm.com/item/1285248
MidHeight / ChocV2スイッチ用	15mm	OYK(円形)						https://make.dmm.com/item/1282568	https://make.dmm.com/item/1282771	https://make.dmm.com/item/1282893	https://make.dmm.com/item/1282893	https://make.dmm.com/item/1284474	https://make.dmm.com/item/1285328
MidHeight / ChocV2スイッチ用	15mm	YKK(スタエプ型)						https://make.dmm.com/item/1282567	https://make.dmm.com/item/1282771	https://make.dmm.com/item/1282893	https://make.dmm.com/item/1282893	https://make.dmm.com/item/1284474	https://make.dmm.com/item/1285328
MX / ChocV2スイッチ用	16mm	OYK(円形)						https://make.dmm.com/item/1282924	https://make.dmm.com/item/1284452	https://make.dmm.com/item/1284452	https://make.dmm.com/item/1283386	https://make.dmm.com/item/1285361	
MX / ChocV2スイッチ用	16mm	YKK(スタエプ型)							https://make.dmm.com/item/1279617	https://make.dmm.com/item/1282937	https://make.dmm.com/item/1283246	https://make.dmm.com/item/1285471	
MX / ChocV2スイッチ用	17mm	OYK(円形)								https://make.dmm.com/item/1282491	https://make.dmm.com/item/1283126	https://make.dmm.com/item/1285490	
MX / ChocV2スイッチ用	17mm	YKK(スタエプ型)								https://make.dmm.com/item/1282324	https://make.dmm.com/item/1283126	https://make.dmm.com/item/1285490	
MX / ChocV2スイッチ用	18mm	OYK(円形)									https://make.dmm.com/item/1281309	https://make.dmm.com/item/1285537	
MX / ChocV2スイッチ用	18mm	YKK(スタエプ型)									https://make.dmm.com/item/1281287	https://make.dmm.com/item/1285517	
MXスイッチ用	16mm	YKK(スタエプ型)								https://make.dmm.com/item/1282937	https://make.dmm.com/item/1282937	https://make.dmm.com/item/1283914	https://make.dmm.com/item/1285382
Chocスイッチ用	15mm	OYK(円形)							https://make.dmm.com/item/1282631	https://make.dmm.com/item/1282631	https://make.dmm.com/item/1282490	https://make.dmm.com/item/1283334	https://make.dmm.com/item/1285361
Chocスイッチ用	15mm	YKK(スタエプ型)							https://make.dmm.com/item/1282631	https://make.dmm.com/item/1282631	https://make.dmm.com/item/1282934	https://make.dmm.com/item/1283334	https://make.dmm.com/item/1285382
Chocスイッチ用	16mm	OYK(円形)								https://make.dmm.com/item/1282956	https://make.dmm.com/item/1282956	https://make.dmm.com/item/1283108	https://make.dmm.com/item/1285414
Chocスイッチ用	16mm	YKK(スタエプ型)								https://make.dmm.com/item/1282956	https://make.dmm.com/item/1282956	https://make.dmm.com/item/1283108	https://make.dmm.com/item/1285414
Chocスイッチ用	17mm	OYK(円形)								https://make.dmm.com/item/1282950	https://make.dmm.com/item/1282950	https://make.dmm.com/item/1283268	https://make.dmm.com/item/1285408
Chocスイッチ用	17mm	YKK(スタエプ型)								https://make.dmm.com/item/1282441	https://make.dmm.com/item/1282441	https://make.dmm.com/item/1283144	https://make.dmm.com/item/1285490
Chocスイッチ用	18mm	OYK(円形)								https://make.dmm.com/item/1282451	https://make.dmm.com/item/1282451	https://make.dmm.com/item/1283176	https://make.dmm.com/item/1285490
Chocスイッチ用	18mm	YKK(スタエプ型)									https://make.dmm.com/item/1281309	https://make.dmm.com/item/1285550	
Chocスイッチ用	18mm	YKK(スタエプ型)									https://make.dmm.com/item/1281297	https://make.dmm.com/item/1285568	
Chocスイッチ用	19mm	OYK(円形)										https://make.dmm.com/item/1285568	
Chocスイッチ用	19mm	YKK(スタエプ型)										https://make.dmm.com/item/1285568	

ねこや本店	https://make.dmm.com/shop/244759							
キーキャップまとめ								
	適合キースイッチ							
名称(〇〇スイッチ用)	形状	MX	Choc	ChocV2	MidHeight	横方向ピッチ	縦方向ピッチ	リンク
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	13mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1280894/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	13mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1280889/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	14mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1281874/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	14mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1281863/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	14mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1280633/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	14mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1280632/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	15mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1281913/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	15mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1281878/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	15mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282358/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	15mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282352/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)			○	○	15mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1280568/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)			○	○	15mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1280557/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			15mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1280631/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			15mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1280629/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	16mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1282369/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	16mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1282364/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	16mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282765/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	16mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282376/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)			○	○	16mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282771/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)			○	○	16mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282767/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			16mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282869/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			16mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282863/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	16mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1280294/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	16mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1279617/
MXスイッチ用	YKN(スクエア型)	○			○	16mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1280197/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			16mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1280056/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			16mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1280053/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	17mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1282875/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	17mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1282872/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	17mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282881/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	17mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282881/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)			○	○	17mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282899/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)			○	○	17mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282893/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			17mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282906/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			17mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1282904/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	17mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1284402/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	17mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1282937/
MXスイッチ用	YKN(スクエア型)	○			○	17mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1282929/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			17mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1282960/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			17mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1282959/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	17mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1280401/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	17mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1280325/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			17mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1280441/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			17mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1280437/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	18mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1282965/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	18mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1282963/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	18mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282969/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	18mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1282968/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)			○	○	18mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1284475/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)			○	○	18mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1284469/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			18mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1283035/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			18mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1283032/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	18mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1283086/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	18mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1283046/
MXスイッチ用	YKN(スクエア型)	○			○	18mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1283041/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			18mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1283108/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			18mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1283089/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	18mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1283126/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	18mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1283120/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			18mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1283145/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			18mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1283132/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	18mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1281300/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	18mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1281287/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			18mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1281320/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			18mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1281027/

MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	19mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1285236/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	19mm	13mm	https://make.dmm.com/item/1285235/
MidHeightスイッチ用	OYK(円盤形)				○	19mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1285248/
MidHeightスイッチ用	YKN(スクエア型)				○	19mm	14mm	https://make.dmm.com/item/1285248/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)			○	○	19mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1285329/
MidHeight / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)			○	○	19mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1285325/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			19mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1285361/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			19mm	15mm	https://make.dmm.com/item/1285360/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	19mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1285367/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	19mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1285471/
MXスイッチ用	YKN(スクエア型)	○			○	19mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1285363/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			19mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1285414/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			19mm	16mm	https://make.dmm.com/item/1285408/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	19mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1285480/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	19mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1285479/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			19mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1285496/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			19mm	17mm	https://make.dmm.com/item/1285490/
MX / ChocV2スイッチ用	OYK(円盤形)	○		○	○	19mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1285537/
MX / ChocV2スイッチ用	YKN(スクエア型)	○		○	○	19mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1285517/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			19mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1285550/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			19mm	18mm	https://make.dmm.com/item/1285549/
Chocスイッチ用	OYK(円盤形)		○			19mm	19mm	https://make.dmm.com/item/1285565/
Chocスイッチ用	YKN(スクエア型)		○			19mm	19mm	https://make.dmm.com/item/1285558/