Какие продукты рекомендуются для Aqara Dual Relay Module T2?

Двойной релейный модуль Aqara T2 может управлять следующими продуктами, такими как неинтеллектуальные лампы, двигатели штор, гаражные ворота, рулонные ворота, экраны проекторов и другие неинтеллектуальные переключатели и т. Д.

Можно ли подключить модуль Aqara Dual Relay Module T2 к мобильному телефону напрямую?

Модуль двойного реле Aqara T2 не может быть подключен к мобильному телефону напрямую.

Обновите версию прошивки концентратора до последней версии, подключите концентраторы Aqara к мобильному телефону, а затем подключите модуль двойного реле Aqara T2 к концентратору. Список совместимых устройств: G2H Pro Camera Hub, G3 Camera Hub, E1 Hub, M1S Hub, M1S Gen 2 Hub, M2 Hub.

Каково максимальное расстояние связи между модулем двойного реле T2 и концентратором?

Расстояние связи между двойным релейным модулем T2 и ступицей может достигать 7-10 метров, если они разделены стеной; При разделении несколькими стенами рекомендуется соединять как можно ближе.

Как отличить провод под напряжением от провода нагрузки?

Провод под напряжением обычно красного цвета, нейтральный провод обычно черного или синего цвета, а провод нагрузки осветительных приборов обычно зеленого или желтого цвета. Перед установкой рекомендуется пройти проверку у профессионального электрика с использованием профессиональных инструментов, таких как электрическая ручка.

Какова требуемая номинальная мощность осветительных приборов для работы с двойным релейным модулем T2?

Модуль двойного реле T2 не имеет требований к минимальной нагрузке, так как он подключен к нейтрали и проводам под напряжением, но требует максимальной нагрузки не более 2500 Вт (для 250 В) или общего количества цепей.

Для чего нужны клеммы проводки в модуле двойного реле T2?

(1) Модуль двойного реле T2 имеет в общей сложности 9 клемм проводки, из которых клемма N подключена к нейтральному проводу, а клемма L - к проводу под напряжением для питания реле.

(2) Режим мокрого контакта: клеммы LIN и LOUT должны быть закорочены с помощью прилагаемого красного провода-перемычки (соедините две клеммы проводами), клеммы L1 и L2 подключены к проводам нагрузки фонаря, а S1, S2 и COM подключены к обычному выключателю.

(3) Режим сухого контакта: клеммы LIN и LOUT не должны быть закорочены (перемычка должна быть снята), клеммы L1 и L2 (опционально) подключаются к проводам нагрузки управляемого оборудования, подключают COM управляемого устройства к клемме LOUT Relay. Подробные инструкции по проводке см. в руководстве по продукту и строго следуйте инструкциям по проводке в руководстве пользователя.

(4) Выберите соответствующий тип переключателя и режим сухого/влажного контакта в приложении.

Не произойдет ли короткого замыкания, если клеммы проводки подключены неправильно?

(1) Если нейтральный провод и провод под напряжением подключены в обратном направлении, это может привести к короткому замыканию и потенциальному повреждению электрической системы. Важно убедиться, что нейтральный провод и провода под напряжением подключены правильно и надежно, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

(2) Если нагрузочный провод осветительных приборов по ошибке будет подключен к клемме L или N, то короткого замыкания не произойдет, но и оборудование не отреагирует.

(3) Пожалуйста, подключите изделие в соответствии со схемой подключения в руководстве пользователя, чтобы убедиться, что изделие можно использовать в обычном режиме.

Поддерживает ли модуль двойного реле T2 настройку многоходовых переключателей?

Да, использование модуля двойного реле T2 с беспроводным переключателем позволяет настраивать многоходовые переключатели. Беспроводной переключатель может быть размещен в любом месте дома по желанию для управления двойным релейным модулем T2.

В чем разница между модулем двойного реле T2 и беспроводным переключателем?

Модуль двойного реле T2 при подключении к проводу может служить в качестве дистанционного и интеллектуального управления питанием и отключением подключенной цепи, позволяя обычным источникам света функционировать как интеллектуальные светильники. С другой стороны, беспроводной переключатель — это контроллер, который может управлять такими устройствами, как модуль двойного реле T2, настраивая его через приложение, но не может напрямую управлять электрическим светом.

В чем разница между модулем двойного реле T2 и настенным выключателем?

(1) Настенные выключатели могут управляться непосредственно локально, в то время как модуль двойного реле T2 должен быть подключен к существующему традиционному коммутатору для достижения локального управления;

(2) Модуль двойного реле T2 должен быть подключен к нейтрали и проводам под напряжением. Настенный выключатель имеет как с нейтральным, так и без нейтрального исполнения;

(3) Модуль двойного реле T2 предлагает гибкие варианты установки. Его можно разместить в настенной коробке, внутри потолка или в электрической коробке.

В чем разница между модулем двойного реле T2 и модулем двойного реле?

Dual Relay Module T2 вобрал в себя все функции своего предшественника, добавив режим сухого контакта, который улучшает совместимость с различными устройствами. T2 был оптимизирован по размеру, что сделало его более компактным, чем предыдущая версия. В комплект входит дополнительное крепление на DIN-рейку, позволяющее устанавливать его внутри настенной коробки, что еще больше расширяет возможности размещения.