Итак, по просьбе трудящихся инструкция:

1 этап. Подготовка.

1. Нам необходима дрипка, чем проще – тем лучше. Бак не в коем случае не используем. Могут оплавится изоляторы или еще чего ни будь. Также нужен полностью заряженный аккумулятор.

2. Дальше мотаем дикий койл-кипятильник на очень длинных ножках, типа как на картинке (у меня 0,36 кантал, сопротивление получилось 0,7 ома., многие делают 0,35 ома). Цель такой намотки, чтобы она долго разогревалась и при этом не давала сильный нагрев на дрипку и мод. Колпак дрипки естественно не закрываем и вату в спираль не засовываем, мы парить не собираемся))).

3. Мод подключаем к компу, и устанавливаем его так, чтобы он ненароком не упал или не был зацеплен домочадцами. Также, важно, поставить его на какую-то дощечку, тарелку или прочий материал, чтобы мод в процессе не попортил

поверхность стола (мод будет сильно греться и дотрагиваться до него не рекомендую… не бойтесь так и должно быть – он не взорвется). Я обложил свой мод морскими камушками и поставил на жестяную крышку и дощечку для мяса.

2 этап. Анализ аккумулятора и настройка Escribe.

4. Включаем программу Escribe и заходим во вкладку Бокс-мод. Там выбираем тип вашего аккумулятора, и устанавливаем напряжение выключения мода. Это очень важный параметр… Ставьте не ниже рекомендуемого изготовителем вашего аккумулятора, поскольку при анализе батареи аккумулятор будет разряжен до этого значения. При неправильной установке этого параметра вы убьете ваш аккумулятор!

5. Далее обязательно сохраните заводские настройки аккумулятора. Если у вас чего-то не выйдет, вы всегда можете к ним вернуться. Как сохранять показано на картинке. После сохранения жмите «Анализатор батареи».

6. Далее выскочит такая табличка (предупреждение о том, что батарея должна быть полностью заряжена и что сейчас начнется тест). Жмем «ок».

7. В следующей табличке ставим 40 ват и жмем «ок».

8. В появившемся окне жмем «старт».

9. Далее мод начнет до заряжать акум (как бы вы его не зарядили в 95%, плата посчитает, что этого не достаточно).

10. После вышеперечисленных действий и после дозаряди акума, анализатор сам запустится (нажимать ничего не надо). После запуска на экране появится график разряда, а мод будет разряжать аккумулятор - короткими импульсами с промежутками. Выглядеть это будет так:

11. Далее мы ничего не делаем и просто ждем. Сидеть возле мода не обязательно программа сама справится с работой. Важно чтобы комп не вырубили, мод не отсоединили или не перевернули. На 1 батарейном моде ждать около 2 часов. По окончанию спираль перестанет нагреваться, а в табличке кнопка «стоп» (в верхнем правом углу) сменится на кнопку «Принять». Импульсы на графике тоже прекратятся (пойдет зарядка мода). Далее вы поступаете по желанию, можно нажать «Принять», а можно дождаться когда мод зарядит батарею (но это очень долго часов около 5-6). Некоторые камарады с русфорума ждут до полной зарядки, я нет!

12. Далее во вкладке Бокс-мод, на всякий случай сохраняем измененные после анализа настройки акума (график уже будет другой). Рекомендую назвать файл именем протестированного аккумулятора – чтобы потом не запутаться. И последнее загружаем настройки в мод.