



Передовые решения в области Пожарной Безопасности

## **Устройство проверки дымовых датчиков УПД (Д)-2**



Контакты: +7 937 474 4652 Почта: [firedetectors@mail.ru](mailto:firedetectors@mail.ru) Сайт: [firedetectors.ru](http://firedetectors.ru)

### Подготовка Устройства перед использованием

1. Установите устройство для съема датчиков
2. Закрутите до упора по часовой стрелке.
3. Закрепите УДП и рычаг с катушкой на телескопическую штангу, проверьте надежность их крепления.
4. Натяните леску.
5. Поднимите устройство на требуемую высоту, приблизьтесь к датчику
6. Активируйте устройство нажатием на курок, направляя поток аэрозоля на датчик.
7. После проведения всех проверок, разберите УПД.

Устройство проверки дымовых датчиков предусматривает работу с баллоном аэрозоля детектора дыма российского производства. Для этого необходимо использовать соответствующие адаптеры.

Устройство УПД (Д) изготовлено методом 3D печати из экологического чистого пластика PLA. Температура эксплуатации устройства от -25С до +55С.

**ВНИМАНИЕ!** Хранить, использовать устройство вблизи источника тепла, совместно с кислотами, маслами и органическими растворителями запрещается. Не хранить под солнечными лучами. Транспортировку устройства необходимо выполнять в разобранном виде во избежание поломки. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии. Товар не подлежит сертификации.



| Комплектация УПД              |         |             |
|-------------------------------|---------|-------------|
|                               | Базовая | Расширенная |
| УДП (Д)                       | 1 шт.   | 1 шт.       |
| Рычаг                         | 1 шт.   | 1 шт.       |
| Штанга телескопическая 1,5-3м | 1 шт.   | 1 шт.       |
| Хомут металлический           | 2 шт.   | 2 шт.       |
| Стяжка нейлоновая             | 2 шт.   | 2 шт.       |
| Вставка под баллон 140 мл     |         | 1 шт.       |
| Вставка под баллон 210 мл     |         | 1 шт.       |

## Гарантия на устройство УПД (Д)

Гарантийный срок составляет 24 месяца.

Приобретенное Вами устройство не принимается в гарантийный ремонт в случаях если:

- Устройство имеет внешние повреждения, которые могли оказать влияние на работоспособность.
- Неисправность произошла в результате нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки устройства, указанных в инструкции.
- Неисправность возникла в результате внесения изменений в конструкцию устройства.
- Использование Устройства не по назначению.

Гарантия не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом права и обязательства, возникающие при заключении договора купли-продажи.

## УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материал, из которого изготовлено устройство, не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Устройство может быть утилизировано в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством.

