

KUNI:

19 dB NRR

25 dB SNR

31 dB IPIL

X30i KÕRVATROPP

IDEAALNE:

- EHITAMINE
- KONTSERDID
- LENNUREISID
- STAADIONI ÜRITUSED
 - LASKMINE
- VALJUD SÜNDMUSED
 - ÕUETÖÖD
- MAGAMISKOTID
 - ÕPPIMINE
- & LOE EDASI

Heli kuulmine > Kaitske oma kuulmist samal ajal**VÕI Ainult™ kuulmiskaitsevahendid**

X30i Earplug toode on loodud pakkuma kandjale kuulmiskaitset kahte tüüpi müra eest: pidev müra (suletud režiim) ja impulssmüra (avatud režiim). Režiim valitakse lüliti abil, kui toode on kõrvas.

X30i kõrvatropp koosneb kolmest (3) osast; filter, concha lukk ja vahetatavad kõrvaotsad. X30i kõrvatropp on varustatud 2 stiili kõrvaotstega; Vaht ja silikoon. Komplektis on 3 suurust silikoonist otsikuid (väikesed, keskmised ja suured) ning 2 suurust vahuotsikut; (keskmine - roheline sisemine toru) ja (väike - tan sisemine toru).

X30i-l on ka 1 suurus Concha Locki jaoks (keskmine). Kõrvatropiga on kaasas keskmine concha lukk ja paigaldatud keskmisest silikoonist kõrvaotsad. (7-12mm). Väikesed ja suured Concha lukud on saadaval AXILi otsesel nõudmisel.

MÄRKUS: Vahtkõrvaotsa stiil pakub rohkem kuulmiskaitset kui silikoonstiil.

X30i impulssfiltril on lüliti, et valida avatud ja suletud režiimi vahel. Mõlemad režiimid on loodud selleks, et pakkuda kandjale kuulmiskaitset. Suletud režiim pakub rohkem kaitset üldiste valjude helide eest. Avatud režiim on mõeldud keskkondade jaoks, kus on vaja suhelda, näiteks töökohad, relvavahemikud, laadimisdokid või üldised vestlused, kaitstes samal ajal valju ja kahjustava müra eest.

Suletud režiim

Kui vajutate lüliti ülemist osa, sulgete helipordi. Nüüd on toode suletud režiimis, pakkudes kogu ümbritseva müra blokeerimist. Suletud režiim on mõeldud kasutamiseks pidevates ohtlikes mürakeskkondades, nagu kontserdid, autosõidud, elektritööriistade pidev kasutamine, pidevad tulistamised jne.

Ava režiim

Kui vajutate lüliti alumist osa, avate helipordi. Nüüd on toode avatud režiimis, mis võimaldab teil kuulda, mis teie ümber toimub, ja blokeerida valju impulssmüra. Avatud režiim on mõeldud kohtade jaoks, kus on vaja suhelda, näiteks töökohad, relvavahemikud, laadimisdokid või üldised vestlused, kaitstes samal ajal valju ja kahjustava müra eest.

Assamblee juhised

1. VALIGE ÕIGE CONCHA LUKK

- a. X30i Earplug on juba paigaldatud Medium Concha lukuga. See on standardne suurus, mis peaks enamiku klientide jaoks töötama.
- b. Concha sees on 3 tähte, mida loetakse ülalt alla.
 - i. L = suur (1. täht on suurus; Suur, keskmine, väike)
 - ii. S = suurus (2. täht tähistab "suurust"; ei muutu)
 - iii. R = parem (3. täht on paremale või vasakule)
- c. Asetage concha õigele impulssfiltrile (tähistatud L ja R-ga)

2. ASETAGE CONCHA LUKK FILTRILE

- a. Impulssfilter on tähistatud L ja R-ga.
- b. Veenduge, et õiged Concha lukud läheksid vastavale impulssfiltrile.

3. ASETAGE KÕRVANÖÖP HELIPORTI

- a. Kinnitage kõrvanööp, et see istuks ühtlaselt vastu Concha Locki alust

1. Kõrva sisestamine

1. Veenduge, et kõrvaots ja concha lukk on impulssfiltril õigesti paigutatud.
2. Haarake kõrvanööbi keskkeha pöidla ja nimetissõrme vahel.
3. (KUI KASUTATE VAHTU) Suruge vahuots kokku, pigistades otsa sõrmedega.
 - a. See aitab tal minna sügavamale teie kõrvakanalisse.
4. Sisestamise hõlbustamiseks tõmmake kõrva ülaosa väljapoole ja ülespoole:
 - a. Seda on kõige parem saavutada, hoides kõrva vastaskäega, käsi asetatakse pea tagaosa ümber.
5. Lükake ja keerake toodet õrnalt kõrvakanalisse, kuni see istub mugavalt, moodustades samal ajal kõrvakanaliga hea tihendi.
6. Veenduge, et see läheks võimalikult sügavale teie kuulmekäiku, et see oleks maksimaalselt suletud.
 - a. Palun vaadake võrdluspilti, et leida näide õigest sobivusest.

2. Avatud või suletud režiimi valimine

1. Suletud režiimis vajutage lüliti lülitit alla, kuni kuulete klõpsatust
2. Suletud režiim kaitseb üldiste valjude helide eest
3. Avatud režiimis vajutage lüliti üles, kuni kuulete klõpsatust
4. Avatud režiim pakub kergemat kaitset valjude helide eest, kuid pakub maksimaalset kaitset valjude impulsshelide eest.

3. Eemaldamine, puhastamine ja ladustamine

1. Leidke ja haarake kõrvaotsa keskkeha.
2. Eemaldage toode aeglase keeramise liigutusega, et tihend järk-järgult kõrvakanaliga murda. See välistab ka ebamugavused, mida võib eemaldamise ajal tunda.
3. Puhastage kõrvaots pärast iga kasutamist, et eemaldada kõrvavaik (Cerumen) ja muud praht.
 - a. Kõrvaotsad saab puhtaks pühkida niiske lapiga või antibakteriaalsete puhastuskudedega.
4. Hoidke toodet alati puhtas kaitseümbrises või -kotis. Ärge hoidke seda teiste objektidega.

(!) VÄGA OLULINE (!)

VALIGE HOOLIKALT SOBIV VAHUOTS MIS TAHES PILDISTAMISTEGEVUSE VÕI VALJU MÜRAKESKKONNA JAKS

Järgige kõiki juhiseid õige paigaldamise ja kasutamise ohutuse kohta pildistamise ajal või mis tahes valjus keskkonnas

OMA VASTUTUSE MÕISTMINE

TEADLIK: Selle toote sobiva kuulmiskaitse saamiseks peate seda korralikult kandma. Kandke seda toodet koos näpunäidetega, mis sobivad ja sulgevad teie kuulmekäigud täielikult. Veenduge alati, et toode oleks heas töökorras.

FILTRI PUHASTAMINE

Pärast kõrvaotsa ja concha luku eemaldamist saab impulssfiltrit puhastada seebi või hügieenitablettidega ning seejärel loputada leige veega ja kuivatada põhjalikult. Soovitatav on filtrit puhastada ainult vajadusel. Ärge kasutage alkoholipõhiseid puhastuslahuseid, seepe ega pesuvahendeid. Pärast filtri puhastamist veenduge, et seda loputatakse põhjalikult leige veega ja lastakse täielikult kuivada.

Soovitatav säilitustemperatuuri vahemik on vahemikus -10 ° C / 14 ° F kuni 50 ° C / 122 ° F.

4. Kõrvaotsa suuruse muutmine

1. Pigistage ja tõmmake kõrvaotsa õrnalt, kuni see kanali pordist välja tuleb.
2. Valige soovitud tegevuse jaoks õige vahu- või silikoonotsiku suurus.
 - a. MÄRKUS: Vaht pakub rohkem kuulmiskaitset.
3. Lükake kõrvaots ettevaatlikult kanali porti.
 - a. Veenduge, et ots läheks nii kaugele kui võimalik, et pakkuda parimat kaitset ja sobivust.
4. Sisestamise hõlbustamiseks tõmmake kõrva ülaosa väljapoole ja ülespoole:
 - a. Seda on kõige parem saavutada, hoides kõrva vastaskäega, käsi asetatakse pea tagaosa ümber.
5. Keerake ja lükake kõrvatropi vastavalt vajadusele, et saada kõige sügavam ja turvalisem sobivus.

HOIATUSED

- Kui neid juhiseid ja hoiatusi ei järgita, on toote pakutav kaitse tõsiselt kahjustatud.
- Toode on mõeldud kõrva panemiseks ja kasutaja kaitsmiseks ohtlike müratasemete eest. Toode ei ole ette nähtud muuks kasutamiseks.
- LÄMBUMISOHT - Hoidke toodet väikelastele kättesaamatus kohas.
- Toode tuleb paigaldada, reguleerida ja hooldada vastavalt juhistele. Vale paigaldamine võib vähendada selle tõhusust müra summutamisel.
- Kavandatud sumbumistaseme saavutamiseks peab kõrvaotsa välisküljel olema kõrvakanaliga õhukindel tihend.
- Kontrollige ja vajadusel korrigeerige tihendit regulaarselt, veendumaks, et toode ei ole kõrvas olles aja jooksul lahti tulnud.
- Toote jõudlus võib väheneda pärast kokkupuudet teravate esemetega, nt läbitorkamise või löikamise teel.
- Kontrollige toodet regulaarselt, et tagada selle töökindlus.
- Kemikaalide või alkoholiga kokkupuutel võib toode kahjulikult mõjuda.
- Enne sisestamist veenduge, et toode ja mõlemad käed oleksid puhtad, et vähendada nakkusohtu. Toote jagamine võib suurendada nakkusohtu.
- Toote äkiline või kiire eemaldamine kõrvakanalist võib kuulmekilet kahjustada.
- Sobivaid kuulmiskaitsevahendeid tuleb mürarikas keskkonnas kanda kogu aeg.
- Teie vastutate selle hindamise eest, kas toote kasutamine mõjutab võimet ohutult tegevust läbi viia. Lõpetage tegevus, kui toode on häiriv või häiriv.
- Toodet ei ole soovitatav kasutada kolm (3) aastat pärast tootmiskuupäeva või kui toode on kahjustatud või nõrgenenud. Toote kindlaksmääratud sumbumist saab vähendada, kui toode muutub liigselt kulunuks.

! TÄHELEPANU!

KUI SELLES KASUTUSJUHENDIS TOODUD SOOVITUSI EI JÄRGITA, ON KÕRVATROPPIDE PAKUTAV KAITSE TÖSISELT KAHJUSTATUD.

ÕIGE PAIGALDUSPROTSEDUURI LEIATE SELLE KASUTUSJUHENDI 1. SAMMUST.

TÄHELEPANU! PAIGALDAGE, REGULEERIGE JA HOIDKE KÕRVAKLAPPE ALATI VASTAVALT JUHISTELE.

TÄHELEPANU! ENNE PAIGALDAMIST KONTROLLIGE KÕRVAKLAPPIDE MUSTUST, KAHJUSTUSI VÕI KÕVADUST - VISAKE KOHE ÄRA, KUI SEE ON OHUSTATUD.

TÄHELEPANU! KÕRVAKLAPPE TULEKS KANDA KOGU AEG MÜRARIKKAS ÜMBRUSES.

TÄHELEPANU! VALE PAIGALDAMINE MÜRARIKKAS KESKKONNAS VÕIB PÕHJUSTADA KUULMISKAHJUSTUSI VÕI KUULMISLANGUST.

TÄHELEPANU! KÕRVAKLAPID ON KORDUVKASUTATAVAD JA NENDE TÖÖKINDLUST TULEB REGULAARSELT KONTROLLIDA.

TÄHELEPANU! KÕRVATROPPIDE ÄKILINE VÕI KIIRE EEMALDAMINE KÕRVAKANALIST VÕIB KAHJUSTADA KÕRVATRUMLIT.

KÕRVAKIILU KORDUVKASUTATAVUS JA ASENDAMINE

TÄHELEPANU! KORDUVKASUTATAVAID KÕRVATIPPE TULEB ENNE IGA KASUTAMIST PERIOODILISELT KONTROLLIDA.

Silikoonist kõrvakiiludel on 5-aastane säilivusaeg. Perioodiliseks kasutamiseks vahetage kõrvaotsad sõltuvalt seisundist iga 3-5 kuu tagant. Rasketööstuse kasutamiseks vahetage iga 14 päeva tagant või kui näpunäited on kahjustatud.

Vahtkõrvaklappidel on 5-aastane säilivusaeg. Perioodiliseks kasutamiseks vahetage kõrvaotsad sõltuvalt seisundist iga 3-5 kuu tagant. Rasketööstuses kasutamiseks vahetage iga 14 päeva tagant või kui näpunäited on kahjustatud või kaotavad kompressioonivõime.

Kui teil on vaja tarvikuid osta, logige sisse <http://goaxil.com>

VANANEMINE

X30i toode jääb säilivusaja osas heas seisukorras, kui toodet hoitakse laos kontrollitud tingimustes, kus niiskus on alla 80% ja temperatuur 0 ° C kuni 50 ° C. Kõrvatroppide valmistamise kuupäev (kk/aaaa) on trükitud pakendile. Kõrvaotste eluiga on kuni 5 aastat alates valmistamiskuupäevast.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida aadressilt:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

SERTIFITSEERIMISE JA KATSETAMISE ARUANDED

Kõik toote sertifikaadid ja katseprotokollid saab alla laadida aadressilt:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

PIIRATUD GARANTII

AXIL garanteerib, et tema toodetel ei ole materjali- ja tootmisdefekte kahe (2) aasta jooksul alates ostukuupäevast. Kui arvate, et sellel tootel on materjali- või tootmisdefekte, lõpetage kohe kasutamine ja võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega. Kui toode osutub materjali- või töötlusdefektseks, parandab või asendab AXIL toote ja saadab selle teile AXILi arvelt. Kõik tagastused peavad sisaldama ostutõendit ja dokumente, mis täpsustavad väidetavat puudust. See PIIRATUD GARANTII kehtib ainult siis, kui tooteid on nõuetekohaselt hooldatud vastavalt AXIL-i juhistele ja neid ei ole väärkasutatud, hooletult ega õnnetusse sattunud. Otse AXIL-ile ei tohi tagastada, välja arvatud juhul, kui selleks on andnud loa tagastuslubade (RMA) osakond.

SEE GARANTII ANTAKSE KÕIGI MUUDE OTSESTE VÕI KAUDSETA GARANTIIDE ASEMELE, MIS ON KONKREETSELT VÄLISTATUD, SEALHULGAS GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA AXIL EGA MÜÜJA JUHUSLIKE JA KAUDSETA KAHJUDE VÕI KULUDE EEST ULATUSES, MILLES SELLEST VÕIB SEADUSEGA LOOBUDA.

**Standardi EN 352-2:2020 (EL) 2016/425 kohase testimise ja sertifitseerimise viis läbi CCQS
Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin
Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Iirimaa**

**Selle toote ringlussevõtu kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks pöörduge oma kohaliku
omavalitsuse, majapidamis- / tööstusjäätmete kõrvaldamise teenuse pakkuja poole või selle poole,
kust toote ostsite. Palun võtke vajalikud meetmed, et tagada selle toote nõuetekohane
ringlussevõtt.**

**1 PAAR X30i KÕRVATROPPE . 1 CONCHA LUKKUDE SUURUS
3 SILIKOONIST OTSIKUTE SUURUST . 2 VAHU OTSIKUTE SUURUST
1 TASKU KANDEKOTT**

X30i Earplugil on klapp, mis avaneb ja sulgub lihtsa lülitiga. See võimaldab teil koheselt üle minna kuulmise ja samal ajal kaitsmise või ainult kuulmiskaitsevahendite vahel. Ideaalne ekstreemsetes mürakeskkondades, nagu lennureisid, kontserdid, autovõidusõit, staadioniüritused, laskmine, masinatöökohad, põllumajandus, teedehitus ja ehitus; kõik olukorrad, kus tervis ja ohutus nõuavad kuulmiskaitsevahendite kasutamist, st kui müratase ületab ohutu piiri 85 dB.

MÜRA VÄHENDAMINE HINNANG VASTAVALT JUHISTELE)		19 DETSIBELLI (KUI SEDA KASUTATAKSE
MÜRA VÄHENDAMISE REITINGUTE VAHEMIK OLEMASOLEVATELE KUULMISKAITSEVAHENDITELE ON LIGIKAUDU 0 KUNI 30 (SUUREMAD ARVUD TÄHISTAVAD SUUREMAT TÕHUSUST).		
AXIL DISTRIBUTION COMPANY ALHAMBRA, CA		X30i
Suletud režiim		
Föderaalseadus keelab selle sildi eemaldamine enne ostmist		
EPA LOGO		
MÄRGIST NÕUAB USA MAJANDUSPARTNERLUSLEPINGU MÄÄRUS 40 CFR-i osa 211, alajagu B		

Valmistatud pehmest hüpoallergilisest meditsiinilisest silikoonist. X30i pakub heli vähendamise taset 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL avatud asendis ja pakub suletud asendis 25 dB SNR / 19 dB NRR - sobib keskkonnas töötamiseks. Enamikku meie tooteid saab kombineerida kõrvaklappidega väga valjus keskkonnas, kus on nõutav topeltkaitse.

Tähelepanu:

X30i sisestamisel kõrvakanalisse veenduge, et näpunäited sulgeksid kanali õigesti, et saavutada kavandatud sumbumise tase.

Projekteeritud ja projekteeritud USA-s
Valmistatud Hiinas

SNR-DIAGRAMM (AVATUD REŽIIM VAHUGA)

Sagedus	Tähendama	Std	Apv
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2
250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

NRR-DIAGRAMM (AVATUD REŽIIM VAHUGA)

Sagedus	Tähendama	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7
2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2
6300	31.2	3.4
8000	38.5	3.4

SNR-DIAGRAMM (SULETUD REŽIIM VAHUGA)

Sagedus	Tähendama	Std	Apv
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	18.0	3.3	14.7
125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1
2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9
8000	38.9	3.1	35.9

NRR-DIAGRAMM (SULETUD REŽIIM VAHUGA)

Sagedus	Tähendama	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

SNR-DIAGRAMM (AVATUD REŽIIM SILIKOONIGA)

Sagedus	Tähendama	Std	Apv
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1

500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3
2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

NRR-DIAGRAMM (AVATUD REŽIIM SILIKOONIGA)

Sagedus	Tähendama	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

SNR-DIAGRAMM (SULETUD REŽIIM SILIKOONIGA)

Sagedus	Tähendama	Std	Apv
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	16.5	3.4	13.1
125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0
1000	19.3	2.2	17.1
2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

NRR-DIAGRAMM (SULETUD REŽIIM SILIKOONIGA)

Sagedus	Tähendama	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0
3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

X30i KÕRVATROP P	SUURUSED		
SILIKOONIST OTS	Väike	Keskmine	Suur
<i>Kaal grammides</i>	3.9	4.1	4.2

X30i KÕRVATROPP	SUURUSED	
VAHU OTS	Väike	Keskmine
<i>Kaal grammides</i>	3.8	3.8