

19 dB NRR

24 dB SNR

X20 AUSU AIZBĀZNIS

- GULĒŠANA
- STUDĒJOT
 - BŪVE
 - KONCERTI
- CEĻOŠANA AR LIDMAŠĪNU
- STADIONA PASĀKUMI
 - ŠAUŠANA
- SKAŅI NOTIKUMI
- PAGALMA DARBI
- & VAIRĀK

Īpaši ērti, augstākās kvalitātes ausu aizbāžņi Visām jūsu dzirdes aizsardzības vajadzībām

2. LAPPUSĒ

X20 Earplug produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu valkātājam dzirdes aizsardzību pret divu veidu trokšņiem: nepārtrauktu troksni un impulsa troksni.

X20 ausu aizbāznis sastāv no divām (2) daļām; končas slēdzene un maināmie ausu galiņi. X20 ausu aizbāznim ir 2 stilu ausu uzgaļi (putas un silikons) un vairāki izmēri katram stilam. Šie ir iekļautie izmēri, jo tie vislabāk darbojas lielākajai daļai klientu.

PIEZĪME: Putu auss gals nodrošina lielāku dzirdes aizsardzību nekā silikona stils.

Montāžas instrukcijas

1. Pareiza padomu izvēle
 - a. Izvēlieties pareizo padomu nepieciešamajam dzirdes aizsardzības līmenim

- i. X20 ausu aizbāzņim ir uzstādīts vidējs silikona izmērs.
 - b. PUTAS
 - i. Vidēja (zaļa iekšējā caurule)
 - ii. Mazs (iedeguma iekšējā caurule)
 - c. SILIKONA
 - i. Lielu
 - ii. Vidējas intensitātes sāpes
 - iii. Mazs
-

2. Novietojiet auss galu uz skaņas porta
 - Nospiediet auss galu uz leju, cik vien iespējams, uz Končas kāta

(pilns ausu aizbāznis)

1. Ievietošana ausī

1. Pārliecinieties, ka auss gals un concha slēdzene ir pareizi novietoti uz končas kāta.
2. Satveriet auss gala centrālo korpusu starp īkšķi un rādītājpirkstu.
3. (JA IZMANTO PUTAS) Saspiediet putu galu, saspiežot galu ar pirkstiem.
 - a. Tas palīdzēs tai iedziļināties auss kanālā
4. Pavelciet auss augšdaļu uz āru un uz augšu, lai atvieglotu ievietošanu:
 - a. To vislabāk var panākt, turot ausi ar pretējo roku, roku novietojot ap galvas aizmuguri.
5. Viegli piespiediet un pagrieziet produktu auss kanālā, līdz tas ērti sēž auss kanālā un veido labu blīvējumu ar auss kanālu.
6. Pārliecinieties, ka tas iet pēc iespējas dziļāk auss kanālā, lai iegūtu maksimālu blīvējumu.
 - a. Lūdzu, skatiet atsaucē attēlu, lai iegūtu pareizas atbilstības piemēru

2. Noņemšana, tīrīšana un uzglabāšana

1. Atrodiet un satveriet auss gala centrālo korpusu.
2. Noņemiet produktu ar lēnu pagriešanas kustību, lai pakāpeniski izjauktu blīvējumu ar auss kanālu. Tas arī novērš diskomfortu, kas var būt jūtams noņemšanas laikā.
3. Pēc katras lietošanas notīriet auss galu, lai noņemtu ausu vasku (Cerumen) un citus gružus.
 - a. Ausu galus var notīrīt ar mitru drānu vai antibakteriāliem tīrīšanas audiem.
4. Vienmēr uzglabāiet produktu tīrā aizsargapvalkā vai maisiņā. Neuzglabāiet to kopā ar citiem objektiem.

(!) ĻOTI SVARĪGI (!)

RŪPĪGI IZVĒLIETIES PAREIZO PUTU GALU JEBKURĀM FOTOGRAFĒŠANAS DARBĪBĀM VAI SKAĻA TROKŠŅA VIDEI

Ievērojiet visus norādījumus par pareizu montāžu un drošību lietošanai fotografēšanas laikā vai jebkurā skaļā vidē

IZPRATNE PAR SAVU ATBILDĪBU

ESIET DRAUDZĪGS: Lai no šī produkta iegūtu atbilstošu dzirdes aizsardzību, jums tas jāvalkā pareizi. Valkājiet šo produktu ar padomiem, kas iederas un pilnībā aizzīmogo auss kanālus. Vienmēr pārliecinieties, ka produkts ir labā darba stāvoklī.

3. Ausu galu izmēra maiņa

1. Viegli saspiediet un velciet auss galu, līdz tas nokrīt no kanāla ostas.

2. Izvēlieties pareizo putu vai silikona uzgaļa izmēru vēlamajai darbībai.
 - a. PIEZĪME: Putas nodrošina lielāku dzirdes aizsardzību.
3. Viegli piespiediet auss galu uz Concha kāta.
 - a. Pārliecinieties, ka uzgalis iet tik tālu, cik vien iespējams, lai nodrošinātu vislabāko aizsardzību un piemērotību.
4. Pavelciet auss augšdaļu uz āru un uz augšu, lai atvieglotu ievietošanu:
 - a. To vislabāk var panākt, turot ausi ar pretējo roku, roku novietojot ap galvas aizmuguri.
5. Pagrieziet un piespiediet ausu aizbāzni pēc vajadzības, lai iegūtu visdziļāko un drošāko stiprinājumu.

BRĪDINĀJUMI

- Ja šie norādījumi un brīdinājumi netiek ievēroti, produkta nodrošinātā aizsardzība tiks nopietni traucēta.
- Produkts ir paredzēts ievietošanai ausī un lietotāja aizsardzībai no bīstama trokšņa līmeņa. Produkts nav paredzēts nekādai citai lietošanai.
- AIZRĪŠANĀS RISKS - Uzglabājiet produktu maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Produkts ir jāuzstāda, jāpielāgo un jāuztur kārtībā atbilstoši instrukcijām. Nepareiza montāža var samazināt tā efektivitāti trokšņa mazināšanā.
- Lai sasniegtu paredzēto vājināšanās līmeni, auss gala ārpusei jābūt hermētiskam blīvījumam ar auss kanālu.
- Periodiski pārbaudiet un, ja nepieciešams, izlabojiet blīvējumu, lai pārliecinātos, ka laika gaitā, atrodoties ausī, produkts nav atslābis.
- Izstrādājuma veikspēja var samazināties pēc saskares ar asiem priekšmetiem, piemēram, caurdurot vai sagriežot.
- Regulāri pārbaudiet produktu, lai nodrošinātu lietojamību.
- Produkts var tikt negatīvi ietekmēts, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai alkoholu.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka produkts un abas rokas pirms ievietošanas ir tīras, lai samazinātu infekcijas risku. Produkta koplietošana var palielināt infekcijas risku.
- Pēkšņa vai ātra produkta izņemšana no auss kanāla var sabojāt bungādiņu.
- Trokšņainā vidē vienmēr jālieto piemēroti dzirdes aizsardzības līdzekļi.
- Jūs esat atbildīgs par to, lai novērtētu, vai produkta lietošana ietekmē spēju droši veikt kādu darbību. Pārtrauciet darbību, ja produkts novērš uzmanību vai traucē.
- Nav ieteicams lietot produktu trīs (3) gadus pēc ražošanas datuma vai ja produkts ir bojāts vai novājināts. Norādīto produkta vājinājumu var samazināt, kad produkts kļūst pārmērīgi nolietots.

! UZMANĪBA!

JA ŠAJĀ LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ SNIEGTIE IETEIKUMI NETIEK IEVĒROTI, AUSU AIZBĀŽŅU NODROŠINĀTĀ AIZSARDZĪBA TIKS NOPIETNI TRAUCĒTA.

SKATĪET ŠĪS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 1. DARBĪBU, LAI UZZINĀTU PAR PAREIZU MONTĀŽAS PROCEDŪRU.

UZMANĪBA! VIENMĒR PIESTIPRINIET, NOREGULĒJIET UN UZTURIET AUSU GALUS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJĀM.

UZMANĪBA! PIRMS UZSTĀDĪŠANAS PĀRBAUDIET, VAI AUSU GALOS NAV NETĪRUMU, BOJĀJUMU VAI CIETĪBAS - NEKAVĒJOTIES IZMETIET, JA TAS IR APDRAUDĒTS.

UZMANĪBA! AUSU GALIŅI VIENMĒR JĀVALKĀ TROKŠŅAINĀ VIDĒ.

UZMANĪBA! NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA TROKŠŅAINĀ VIDĒ VAR IZRAISĪT DZIRDES TRAUMAS VAI DZIRDES ZUDUMU.

UZMANĪBA! AUSU UZGAĻI IR ATKĀRTOTI IZMANTOJAMI, UN TIE IR REGULĀRI JĀPĀRBAUDA, VAI TIE IR IZMANTOJAMI.

UZMANĪBA! PĒKŠŅA VAI ĀTRA AUSU AIZBĀŽŅU NOŅĒMŠANA NO AUSU KANĀLA VAR SABOJĀT AUSU BUNGĀDIŅU.

AUSU GALU ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA UN NOMAIŅA

UZMANĪBA! ATKĀRTOTI LIETOJAMIE AUSU GALI PERIODISKI JĀPĀRBAUDA PIRMS KATRAS LIETOŠANAS REIZES.

Silikona ausu galiem ir 5 gadu glabāšanas laiks. Periodiskai lietošanai nomainiet ausu galus ik pēc 3-5 mēnešiem atkarībā no stāvokļa. Smagās rūpniecības lietošanai nomainiet ik pēc 14 dienām vai, ja uzgaļi ir bojāti.

Putu ausu galiem ir 5 gadu glabāšanas laiks. Periodiskai lietošanai nomainiet ausu galus ik pēc 3-5 mēnešiem atkarībā no stāvokļa. Smagās rūpniecības vajadzībām nomainiet ik pēc 14 dienām vai, ja uzgaļi ir bojāti vai tie zaudē saspiešanas spēju.

Ja jums ir nepieciešams iegādāties piederumus, lūdzu, piesakieties <http://goaxil.com>

NOVECOŠANA

X20 produkts paliks labā stāvoklī attiecībā uz glabāšanas laiku, kamēr produkts tiek uzglabāts noliktavā kontrolētos apstākļos, kad mitrums ir mazāks par 80% un temperatūra ir no 0 ° C līdz 50 ° C. Ausu aizbāžņu ražošanas datums (MM/GGGG) ir uzdrukāts uz iepakojuma. Ausu galu kalpošanas laiks ir līdz 5 gadiem no norādītā izgatavošanas datuma.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt no:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

SERTIFIKĀCIJAS UN TESTĒŠANAS ZIŅOJUMI

Visus produkta sertifikātus un testēšanas pārskatus var lejupielādēt no:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

AXIL garantē, ka tā izstrādājumiem nav materiālu un ražošanas defektu divus (2) gadus no iegādes datuma. Ja uzskatāt, ka šim produktam ir kādi materiālu vai ražošanas defekti, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu palīdzību. Ja izrādās, ka izstrādājumam ir trūkumi materiālā vai apdarē, AXIL salabos vai nomainīs produktu un nosūtīs to jums uz AXIL rēķina. Visām atgrieztajām precēm ir jāpievieno pirkuma apliecinājums un dokumentācija, kurā norādīts norādītais defekts. Šī IEROBEŽOTĀ GARANTIJA ir spēkā tikai tad, ja produkti ir pareizi uzturēti saskaņā ar AXIL norādījumiem un nav bijuši pakļauti nepareizai lietošanai, nolaidībai vai negadījumam. Atgriešana nav jāveic tieši AXIL, ja vien to nav atļāvis Atgriešanas autorizācijas (RMA) departaments.

ŠĪ GARANTIJA TIEK SNIEGTA VISU CITU TIEŠO VAI NETIEŠO GARANTIJU VIETĀ, KAS IR ĪPAŠI IZSLĒGTAS, IESKAITOT GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ DEC VAI PĀRDEVĒJS NAV ATBILDĪGS PAR NEJAUŠIEM UN IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI IZDEVUMIEM PILNĀ APMĒRĀ, KĀ TO VAR ATTEIKTIES NO LIKUMA.

Testēšanu un sertifikāciju saskaņā ar EN 352-2:2020 (ES) 2016/425 veica CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublinā, Īrija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo iestādi, sadzīves/rūpniecisko atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēju vai vietu, kur iegādājāties produktu. Lūdzu, veiciet nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šī produkta pareizu pārstrādi.

1 PĀRIS **X20** AUSU AIZBĀŽŅI
3 SILIKONA UZGAĻU IZMĒRI . 2 PUTU UZGAĻU IZMĒRI
1 KABATAS SOMIŅA

X20 ausu aizbāžņiem ir vairāki uzgaļu izmēri un stili, no kuriem izvēlēties. Tas ļauj pilnībā pielāgot to, kas jums šķiet vislabākais, vienlaikus aizsargājot dzirdi. Ideāli piemērots ekstremālām trokšņa vidēm, piemēram, gulēšanai, gaisa satiksmei, koncertiem, autosacīkstēm, stadiona pasākumiem, šaušanai, mašīnu veikaliem, lauksaimniecībai, ceļu būvei un būvniecībai; visām situācijām, kad veselībai un drošībai nepieciešams lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus, t.i., kad trokšņa līmenis pārsniedz drošo robežu 85 dB.

TROKSNIS SAMAZINĀJUMS 19 VĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI NORĀDĪJUMIEM)	DECIBELI (JA TIEK IZMANTOTS)
TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAS VĒRTĒJUMU DIAPAZONS ESOŠAJIEM DZIRDES AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM IR APTUVENI 0 LĪDZ 30 (LIELĀKI SKAITĻI NORĀDA UZ LIELĀKU EFEKTIVITĀTI).	
AXIL IZPLATĪŠANAS UZŅĒMUMS ALHAMBRA, CA	X20
Federālais likums aizliedz Šīs etiķetes noņemšanu pirms iegādes EPN LOGOTIPS ETIĶETE NEPIECIEŠAMA ASV EPN REGULA 40 CFR, 211. daļa, B apakšdaļa.	

Izgatavots no mīksta hipoalerģiska medicīniskās kvalitātes silikona. X20 samazina skaņas līmeni par 24 dB SNR / 19 dB NRR - piemērots darbam skaļā vidē. Lielākā daļa mūsu produktu var tikt kombinēti ar austiņām ļoti skaļā, kaitīgā vidē, kur ir nepieciešama dubultā aizsardzība.

Uzmanība:

Ievietojot X20 auss kanālā, pārliecinieties, vai uzgaļi ir pareizi noslēgti, lai sasniegtu paredzēto vājināšanās līmeni.

SNR DIAGRAMMA (PUTAS)

Frekvence	Nozīmēt	Std	APV
-----------	---------	-----	-----

[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9
1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

NRR DIAGRAMMA (PUTAS)

Frekvence	Nozīmēt	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1
250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5
2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

SNR DIAGRAMMA (SILIKONS)

Frekvence	Nozīmēt	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1
500	20.3	2.8	17.5

1000	20.5	1.5	19.0
2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5
8000	24.1	2.9	21.1

NRR DIAGRAMMA (SILIKONS)

Frekvence	Nozīmēt	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7
4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5
8000	25.8	2.8

X20 AUSU AIZBĀZNIS	IZMĒRU		
SIKONA UZGALIS	Mazs	Vidējas intensitātes sāpes	Lielu
<i>Svars gramos</i>	3.1	3.3	3.4

X20 AUSU AIZBĀZNIS	IZMĒRU	
PUTU UZGALIS	Mazs	Vidējas intensitātes sāpes
<i>Svars gramos</i>	3.0	3.0

Projektēts un izstrādāts ASV
Ražots Ķīnā

www.goaxil.com