

FRENTE
POSIÇÃO ABERTA
19 dB SNR

POSIÇÃO FECHADA
25 dB SNR

XP DEFENDER
IDEAL PARA:

TIROTEIO
CAÇA

EVENTOS BARULHENTOS

TRABALHOS NO ESTALEIRO

CONCERTOS

CONSTRUÇÃO

DORMIR e ESTUDAR

Ouçã o som e proteja sua audição ao mesmo tempo
OU Apenas proteção auditiva

O produto é composto por duas partes: a pílula filtro em forma e a orelha de ajuste universal reutilizável dica (Imagem A). O filtro é adequado com a seringa ponta de orelha grande (7-12mm). Primeiro, insira a orelha grande ponta para o canal auditivo seguindo a seringa instruções (1. Inserção no ouvido). Se a dica é difícil de inserir no canal auditivo ou sente-se desconfortável coloque o filtro no meio tamanho da ponta da orelha (6-11mm) seguindo o botão instruções (3. Alteração do tamanho da ponta da orelha).

Entre em contato conosco se for impossível conseguir um selo adequado com os tamanhos de ponta fornecidos. Um pequeno tamanho da ponta da orelha (5-10mm) e um tamanho extra grande ponta de ouvido (8-14mm) estão disponíveis mediante solicitação.

O produto é projetado para fornecer ao usuário com proteção auditiva contra dois tipos de ruído: ruído contínuo (modo fechado) e ruído de impulso (modo aberto). O modo é selecionado por acionar o interruptor basculante enquanto o produto está no ouvido (Imagem G).

Modo fechado

Quando o lado grande e curvo do balancim o interruptor é pressionado para baixo (Imagem B), o botão produto está em modo fechado fornecendo um bloco para todo o ruído circundante. O modo fechado é para uso em ambientes de ruído perigoso contínuo tais como em veículos sobre lagartas.

Modo Aberto

Quando o pequeno lado plano do interruptor basculante é pressionado para baixo (Imagem C), o produto está em o modo aberto que fornece dependente do nível atenuação do ruído de impulso, tal como: armas de fogo, ao mesmo tempo que permite consciência (ou seja, vozes e orientação).

1. Inserção no ouvido

1. Certifique-se de que o filtro está corretamente posicionado em a ponta da orelha (Imagem J, K & L).
2. Segure a língua da ponta da orelha entre polegar e indicador (Imagem D).
3. Puxe o topo da orelha para fora e para cima para facilitar a inserção: Isso é melhor conseguida segurando a orelha com a seringa mão oposta, o braço colocado em torno da seringa parte de trás da cabeça (Imagem E).
4. Posicione a língua na parte superior da orelha tornando mais fácil encontrar e agarrar quando retirando a ponta da orelha (Imagem F).
5. Empurre e rode suavemente o produto para dentro o ouvido até que se sente confortavelmente no ouvido ao mesmo tempo que forma uma boa vedação com a seringa canal auditivo.

2. Remoção, Limpeza e Armazenamento

1. Encontre e segure a língua da ponta da orelha (Imagem F).
2. Retire o produto com uma torção lenta movimento para quebrar gradualmente o selo com o canal auditivo. Isto também elimina qualquer desconforto que pode ser sentido durante a experiência remoção.
3. Limpe a ponta do ouvido após cada utilização para remover cera de ouvido (Cerumen) e outros detritos: As pontas dos ouvidos podem ser limpas com um pano húmido ou antibacteriano limpeza de tecidos.
4. Guarde sempre o produto num local limpo

estojo ou saco protetor que possa ser fechado novamente. Fazer não armazená-lo com outros objetos.

Temperatura de armazenamento recomendada
o intervalo situa-se entre -10°C e 50°C.

Após remoção do filtro (3. Mudar a ponta do ouvido tamanho), as pontas dos ouvidos podem ser limpas com sabão ou comprimidos de higiene e depois enxaguados em morno regue e seque bem.

Recomendamos limpar o filtro apenas se necessário. Não use à base de álcool soluções de limpeza, sabões ou detergentes. Após A limpeza do filtro precisa ser cuidadosa enxaguado em água morna e deixar secar devagar.

3. Alterar o tamanho da ponta da orelha

1. Retire o filtro da ponta atual do ouvido:
Aperte suavemente a ponta da orelha imediatamente abaixo da seringa filtrar até 'estourar' da ponta da orelha (Imagem H).
2. Antes de colocar o filtro, certifique-se de que a seringa grande lado da curva do interruptor basculante é Posicionado no lado da língua da ponta da orelha (Imagem A & L).
3. Insira o filtro na abertura maior de a dica do ouvido: A melhor forma de o conseguir é inserir o filtro num ângulo, empurrando a seringa lado inferior do filtro no primeiro (Imagem I).
4. Pressione o interruptor basculante para Posicione corretamente o filtro na cavidade da ponta da orelha (Imagem J, K & L).
5. Insira a ponta do ouvido no canal auditivo seguindo as instruções (1. Inserindo em o ouvido).

ADVERTÊNCIAS

- Se estas instruções e advertências não forem respeitada, a proteção conferida pelo será gravemente prejudicado.
- O produto destina-se a ser colocado na seringa orelha e para proteger o utilizador de níveis de ruído perigosos. O produto não é destinados a qualquer outra utilização.
- PERIGO DE ASFIXIA - Mantenha o produto fora de alcance de crianças pequenas.
- O produto deve ser montado, ajustado e mantidos em conformidade com o

instruções. O ajuste inadequado pode reduzir a sua eficácia na atenuação do ruído.

- Para alcançar a atenuação projetada nível, é importante que o exterior do ouvido A ponta tem um selo hermético com o canal auditivo.
- Verificar periodicamente e, se necessário, corrigir o selo para garantir que não houve afrouxamento do produto ao longo do tempo enquanto em o ouvido.
- O desempenho do produto pode ser reduzido após contacto com objetos cortantes, por exemplo, perfuração ou corte (Imagem K).
- Inspeccionar regularmente o produto para garantir facilidade de manutenção (Imagem J).
- O produto pode ser afetado adversamente quando entrar em contacto com produtos químicos ou álcool.
- Certifique-se de que o produto e ambos as mãos estão limpas antes da inserção em reduzir o risco de infeção. Partilhar a seringa pode aumentar o risco de infeção.
- Remoção súbita ou rápida do produto de O canal auditivo pode danificar o tímpano.
- Deve ser usada proteção auditiva adequada em todos os tempos em ambiente barulhento.
- Você é responsável por avaliar se a utilização do produto afeta a capacidade de desempenho uma atividade com segurança. Parar a atividade quando o produto é perturbador ou perturbador.
- Não se recomenda a utilização do produto três (3) anos após a data de produção. O atenuação especificada do produto pode então já não estão garantidos.

GARANTIA LIMITADA

A AXIL garante que os seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e de fabrico para um período de dois (2) anos a contar da data de compra. Se você acredita que este produto tem eventuais defeitos de materiais ou de fabrico, cessar imediatamente a utilização e contactar atendimento ao cliente para obter ajuda. Se um produto se revelar defeituoso em termos materiais, ou mão de obra, vamos reparar ou substituir o e enviá-lo para você às custas de AXIL. Todas as devoluções devem incluir o comprovativo de compra e documentação especificando o alegado defeito. Esta GARANTIA LIMITADA

aplica-se apenas nos casos em que os produtos tenham sido devidamente mantidos de acordo com as disposições da AXIL e não tenham sido sujeitos a uso indevido, negligência ou acidente. Não há devoluções a ser feito diretamente à AXIL, a menos que autorizado por o Departamento de Autorização de Devoluções (RMA).

ESTA GARANTIA É DADA EM VEZ DE TODAS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, QUE SÃO ESPECIFICAMENTE EXCLUÍDO, INCLUINDO GARANTIAS PARA COMERCIALIZABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM FINALIDADE PARTICULAR. EM CASO ALGUM A DEC OU O VENDEDOR SERÃO RESPONSÁVEIS POR: INCIDENTAL E CONSEQUENCIAL DANOS OU DESPESAS NA ÍNTEGRA EXTENSÃO TAL PODE SER NEGADO POR DIREITO.

Testado por PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Alemanha, 1974,
De acordo com ANSI S3.19-1974 e ANSI S12.42-2010

// www.goaxil.com
AXIL // 866.422.5502
// CIDADE DE SALT LAKE, UTAH

ZAGUEIRO XP

INCLUI:

1 PAR **DE FILTROS XPDEFENDER** . 1 PAR DE PONTAS MÉDIAS REUTILIZÁVEIS.
1 PAR GRANDES PONTAS REUTILIZÁVEIS. 1 CAIXA DE ALUMÍNIO

XP Defender apresenta um válvula que se abre e fecha com um simples interruptor de alternância. Isto permite você faz a transição instantaneamente entre a audição e protegendo. Ideal para ruído extremo ambientes como tiro, máquina Compras, Agricultura, Estrada edifício e construção; qualquer situação em que a saúde e a segurança exige o uso da audição

ou seja, onde
os níveis de ruído estão acima
o limite de segurança de 85 dB.

Tamanhos de ponta de orelha incluídos (diâmetro nominal)	
6/11mm Média	7/12mm Grande

EN352-2:2020		
MODO:	ABERTO	FECHADO
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Feito de macio
médico hipoalergénico
polímero de qualidade. O
XPDefender reduz
níveis sonoros de 10 dB
quando ao ar livre
posição e por 18 dB
quando no fechado
posição - adequado para
trabalhar em
ambientes até 103
dB. A maioria dos nossos produtos
pode ser combinado com
protetores auriculares em muito alto
situações em que o dobro
a proteção é uma
requisito.

Atenção:

Ao inserir o **XP Defender** no ouvido
Canal Certifique-se de que as pontas selam corretamente em ordem
para atingir o nível de atenuação projetado.

Made in Netherlands

Tecnologia de Som por
DINÂMICA
COMPANHIA DE

ORELHAS www.goaxil.com