

LESTU ÞESSA HANDBÓK ÁÐUR EN ÞÚ SKÝTUR SKOTVOPNI EÐA ÚTSETUR HEYRN ÞÍNA FYRIR HÁUM HLJÓÐUM
XCOR

VERTU ÖRUGGUR

BYRJA LEIÐARVÍSIR

Skoðaðu myndbandsleiðbeiningar og upphafsleiðbeiningar á netinu hér:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-DIGITAL-START-GUIDE

SKILMÁLAR OG SKILYRÐI

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR: Þessi vara er háð skilmálum og skilyrðum AXIL (þar á meðal gerðardómssamningi); Ef þú opnar pakkann, notar eða geymir tækið samþykkir þú skilmálana. Upplýsingar um réttindi þín, skyldur, afþökkunartækifæri og heildarskilmála hjá

www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

AÐ SKILJA ÁBYRGÐ ÞÍNA

VERTU ÁFRAM: Til að fá viðeigandi heyrnarhlífur frá þessari vöru þarftu að vera með hana rétt með ráðum sem passa inn og innsigla eyrnagöngin almennilega. Gakktu úr skugga um að varan sé í góðu ástandi. Það er á þína ábyrgð að hætta að nota vöruna strax ef hún virkar ekki rétt.

SKREF 1: RÉTT VAL Á ÞJÓRFÉ

MIKILVÆGT: Veldu ráðið sem er rétt fyrir heyrnarhlífarnar sem þú þarft

ALMENN FROÐA

Lítill / Miðlungs / Stór

Best fyrir myndatöku, iðnaðar, bílakappakstur og annað mjög hávært umhverfi/athafnir

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAX HEYRNARHLÍFAR

KÍSILL

Miðlungs / stór

Gott fyrir hljóð og almenna heyrn.

Býður aðeins upp á vægar heyrnarhlífur.

MJÖG MIKILVÆGT

Ekki gott fyrir skot og önnur hávær hljóð.

27 dB SNR / 21 dB NRR

GÓÐAR HEYRNARHLÍFAR

SKREF 2: SETTU ODDINN Á HLJÓÐTENGID

Ýttu oddinum eins langt niður og hægt er á hljóðtenginu

SKREF 3: ATHUGAÐU VINSTRI OG HÆGRI VÍSBENDINGAR TIL AÐ VERA VISS UM RÉTTA STAÐSETNINGU

BAKHLIÐ HEYRNARTÓLANNA

ÞJAPPA / KLÍPA

SKREF 4: ÞJAPPAÐU FROÐUODDINUM SAMAN SVO HANN SÉ MINNI

Þetta mun hjálpa því að fara dýpra inn í eyrnagöngin fyrir bestu passa og hámarksvörn

SKREF 5: SETTU HEYRNARTÓLIÐ OG ODDINN Í EYRNAGÖNGIN EINS OG SÝNT ER

Gakktu úr skugga um að það fari eins djúpt og mögulegt er fyrir hámarks innsigli

ÁRSKURÐUR

SKREF 6: SNÚÐU HEYRNARTÓLINU ÞAR TIL ÞAÐ ER ÞÆGILEGA STAÐSETT Í EYRANU**SKREF 7: HEYRNARSTÝRING™ OG VERNDARSTILLING****RÉTTHYRNDUR HNAPPUR****ATH:** Heyrnaraukastillingin er **EKKI ÆTLUÐ** fyrir byssuskot eða svipaðar háværar athafnir**Ýttu lengi á** réttthyrndan hnapp til að kveikja og slökkva á

Fyrir aðstæður þegar hleðslutækið er ekki til staðar og það er rafhlöðusóuntage

Ýttu á réttthyrndan hnapp til að **skipta á milli stillinga****Heyrnarvörn** - Veitir hámarks heyrnarhlífir og grunn heyrnaraukningu**Heyrnaraukning** - Veitir hámarks heyrnaraukningu og grunn heyrnarhlífir

Raddtilkynningar gefa til kynna í hvaða stillingu þú ert; þ.e. "Verndarstilling" og "heyrnaraukastilling"

SKREF 7: HEYRNARSTÝRING™ OG VERNDARSTILLING**SNERTA STJÓRNSVÆÐI**

Notaðu snertistýringarsvæði til að stilla hljóðstyrk fyrir báðar stillingar

Það eru 7 hljóðstyrksstig í hverri stillingu

Stýringar á snertiborði:**Pikkaðu einu sinni - Auka hljóðstyrk****Pikkaðu tvisvar - Lækkaðu hljóðstyrk**

ATH: Það er hljóðmerki þegar MAX & MIN hljóðstyrk er náð.

LONG PRESS - Kveikt og slökkt

Slökktu á til að spara endingu rafhlöðunnar þegar þú ert ekki með hleðslutækið

- Heyrnartól kveikja sjálfkrafa þegar þau eru tekin úr hleðslutækinu

- Ef heyrnartólin eru sett aftur í hleðslutækið slokknar á því
- Heyrnartólin verða sjálfgefin í heyrnarhlífurstillingu á lágum hljóðstyrk

VIÐBÓTAR ATHUGASEMDIR:

- Hljóðstyrks- og stillingarstýringar eru óháðar fyrir hvert heyrnartól. Þau eru EKKI samstillt, þannig að hvert heyrnartól þarf aðlögun.
- Bæði heyrnarhlífar og heyrnarbætur eru með innbyggða vörn og endurbætur.
- Heyrnarhlífar stig
 - Heyrnarhlífar
 - Þjappar háum hljóðum yfir 85dB aftur í öruggara stig.
 - Heyrnaraukning
 - Þjappar háum hljóðum yfir 105dB aftur í öruggara stig

VIÐVÖRUN: Verndarstillingin er í samræmi við kröfur EN352-7. Aukastillingin eykur hljóð umfram og verndar ekki nægilega vel, í samræmi við þessar kröfur. EKKI treysta á aukastillinguna fyrir fullnægjandi heyrnarhlífar.

MJÖG MIKILVÆGT - VINSAMLEGAST PRÓFAÐU PASSA ÞÍNA ÁÐUR EN ÞÚ HLEYPIR AF SKOTVOPNI

SKREF 8: ÁÐUR EN ÞÚ NOTAR: PRÓFAÐU TIL AÐ TRYGGJA AÐ HEYRNARHLÍFARNAR VIRKI RÉTT

KLAPP PRÓF

Klappaðu höndunum við hliðina á eyrunum til að ganga úr skugga um að heyrnartólin þjappi saman háum hljóðum.

PRÓFUN FYRIR MYNDATÖKU

Prófaðu 1-2 byssuskot og vertu viss um að allt virki áður en þú hleypir af fleiri skotum eða hlustar á önnur hávær hljóð.

Ef hljóð eru ekki nógu mjúk eða valda sársauka/ópægindum skaltu **HÆTTA** því sem þú ert að gera og leiðrétta það áður en þú heldur áfram að útsetja heyrnina fyrir háum hljóðum. Það getur skaðað heyrnina varanlega.

LJÓS/TILKYNNINGAR

2 SEK

STÖÐUGT GRÆNT LJÓS Í 2 SEKÚNDUR

Kveikt á

BLIKKANDI

BLIKKANDI GRÆNT LJÓS

Heyrnaraukning er að virka

BLIKKA Á 30 SEK. FRESTI

BLIKKANDI SVART LJÓS Á 30 SEKÚNDNA FRESTI

Lítil rafhlaða

1 SEK

FAST SVART LJÓS Í 1 SEKÚNDU

Slökkva á

HVERNIG Á AÐ HLAÐA HULSTUR OG HEYRNARTÓL

Stingdu hleðslutækinu í samband með meðfylgjandi snúru.

HLEÐSLUTÍMI

Hulstur og heyrnartól hlaðast á um það bil 2 klukkustundum.

USB-C HLEÐSLA

Heyrnartól hlaðast inni í hleðslutækinu. Hleðslutækið gefur þér 3 fullar hleðslur.

Þegar USB-C snúran er aftengd verður ljósið hvítt í 5 sekúndur og slokknar síðan.

Svart ljós kviknar meðan á hleðslu stendur.

Hvítt ljós kviknar þegar það er fullhlaðint.

TILKYNNINGAR UM VIÐBÓTAR HLEÐSLUHYLKI

OPNUN LOKS

ÞEGAR HLAÐIN

Hvítt ljós kviknar í 3 sekúndur og slokknar

ÞEGAR RAFHLAÐAN ER LÍTIL

Svart ljós kviknar í 3 sekúndur og slokknar

LOKUN LOKS

ÞEGAR HLAÐIN

Hvítt ljós kviknar í 5 sekúndur og slokknar

ÞEGAR RAFHLAÐAN ER LÍTIL

Svart ljós kviknar í 5 sekúndur og slokknar

KEYRSLUTÍMI

Allt að 15 klukkustundir - heyrnarstýring™

ÁBYRGÐ UPPLÝSINGAR:

Fyrir upplýsingar um ábyrgð, farðu á www.goAXIL.com/warranty til að virkja ábyrgð þína

VIÐVÖRUN RF:

Tækið hefur verið metið til að uppfylla almennar kröfur um útvarpsbylgjur. Tækið er hægt að nota í færanlegu útsetningarástandi án takmarkana.

ENDURHEIMTA VERKSMÍÐJUSTILLINGU

Sjá Hjálparleiðbeiningar á netinu á www.goaxil.com/xcor-how-to

GERÐ: AXIL XCOR DIGITAL PPE REGLUGERÐ (ESB) 2016/425

Hannað og hannað í Bandaríkjunum í Kína

Íhlutir eru fengnir á heimsvísu

Meðfylgjandi eyrnatappastærðir

(nafnþvermál)
Lítil: 7/10mm
Miðlungs: 8 / 12mm
Stór: 10 / 13mm

ÍST EN 352-2:2020	
SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Tilkynntur aðili: CCQS vottunarþjónusta Limited

(NB2834) Blokk 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Írland

PRÓFANIR OG VOTTANIR

AXIL XCOR heyrnartólin eru prófuð og samþykkt í samræmi við nýju PPE reglugerðina (ESB) 2016/425 og viðeigandi hluta Evrópustaðalsins EN 352-2:2020 og EN 352-7:2020.

Prófað samkvæmt								
Tíðni (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Meðaltal (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Staðalfrávik (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Meðaltal - staðalfrávik (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Prófað samkvæmt		
H-viðmiðun	M-viðmiðun	L-viðmiðun
104 dBA	106 dBA	114 dBA
Lágmarks hvati hávaði	Lágmarks hvati hávaði	Lágmarks hvati hávaði
85 dBA - SKARÐ	85 dBA - SKARÐ	85 dBA - SKARÐ
Lágmarks hávaði án hvata	Lágmarks hávaði án hvata	Lágmarks hávaði án hvata
97 dBA - SKARÐ	96 dBA - SKARÐ	94 dBA - SKARÐ

AXIL XCOR HEYRNARTÓLIN eru í samræmi við EN 352-2 og eru fánleg í ýmsum stærðum í froðu og sílikoni.

Hljóðendurheimtareiginleikar (hljóðstyrkstýring umhverfishljóðs í hámarksstöðu). Viðmið stig. Hljóðþrýstingsstig ytri (HML) hávaða þar sem hljóðþrýstingsstig undir eyrnatappanum fer fyrst yfir 85 dBA.

VIÐVÖRUN! Framleiðsla stigháðrar hringrásar þessa heyrnarhlífar getur farið yfir ytra hljóðstig.

PRÓFUN SAMKVÆMT REACH REGLUGERÐ (EB) nr. 1907/2006.

PRÓFUN SAMKVÆMT RoHS TILSKIPUN 2011/65/ESB VIÐAUKA II OG BREYTINGU HENNA (ESB) 2015/863.

PRÓFAÐ SAMKVÆMT EFTIRFARANDI SAMRÆMDUM STÖÐLUM TILSKIPUNAR (RED) 2014/53/ESB:

PRÓFAÐ SAMKVÆMT EFTIRFARANDI SAMRÆMDUM STÖÐLUM TILSKIPUNAR (EMC) 2014/30/ESB:

PRÓFAÐ SAMKVÆMT EFTIRFARANDI SAMRÆMDUM STÖÐLUM TILSKIPUNAR (LVD) 2014/35/ESB:

YFIRLÝSING UM SAMRÆMI

Hægt er að hlaða niður samræmisýfirlýsingu frá: <https://goaxil.com/pages/certifications>

VOTTUNAR- OG PRÓFUNARSKÝRSLUR

Hægt er að hlaða niður öllum vottunum og prófunarskýrslum vörunnar frá: <https://goaxil.com/pages/certifications>

HREINSUN EYRNATAPPA, ENDURNÝTANLEIKI OG SKIPTI

! ATHYGLI! FYRIR HREINSUN SKALTU FJARLÆGJA EYRNATAPPANA AF HEYRNARTÓLUNUM TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR SKEMMDIR Á BÚNAÐI.

! ATHYGLI! ÞVOÐU EYRNAPINNA VARLEGA MEÐ MILDRI SÁPU Í VOLGU VATNI. SKOLIÐ OG ÞURRKIÐ EYRNATAPPANA VANDLEGA ÁÐUR EN ÞEIR ERU NOTAÐIR AFTUR.

! ATHYGLI! ENDURNÝTANLEGIR EYRNATAPPAR VERÐA AÐ ATHUGA REGLULEGA FYRIR HVERJA NOTKUN.

Kísill eyrnalokkar hafa allt að 5 ára geymslupól. Til reglubundinnar notkunar skal skipta um eyrnappa á 3-5 mánaða fresti eftir ástandi. Til notkunar í stóriðju skal skipta um á 14 daga fresti eða ef oddarnir eru skemmdir.

Foam eyrnantokkar hafa allt að 5 ára geymslupól. Til reglubundinnar notkunar skal skipta um eyrnappa á 3-5 mánaða fresti eftir ástandi. Til notkunar í stóriðju skal skipta um á 14 daga fresti eða ef oddarnir eru skemmdir eða missa þjöppunarhæfni.

SÓTTBREINSUN

Hægt er að sótthreinsa ytra yfirborð XCOR EARBUDS vörunnar, nema eyrnatappana, með því að nudda vöruna létt í 60 sekúndur á hvert yfirborð með klút sem er bleyttur (kreistir út umfram vökva) með að minnsta kosti 60% etanóli eða 70% ísóprópýlalkóhóli. Einnig er hægt að nota 70% áfengisþurrkur, undirbúningspúða eða þurrkur í atvinnuskyni. Látið þorna alveg fyrir notkun. Ef heyrnartólin blotna við sótthreinsun skaltu fjarlægja eyrnatappana og láta þorna áður en þau eru sett saman aftur. EKKI dýfa XCOR DIGITAL vörunni í sótthreinsandi vökva eða nota hita, útfjólublátt ljós, natríumhýpóklórítlausn (almennt nefnt bleikiefni) eða handhreinsiefni til að sótthreinsa, þar sem það getur skemmt vöruna. XCOR DIGITAL EARBUDS geta orðið fyrir neikvæðum áhrifum af ákveðnum efnafræðilegum efnum. Hafðu samband við framleiðanda fyrir frekari upplýsingar.

! ATHYGLI!

XCOR PRO HEYRNARTÓLIN ERU STIGHÁÐ HEYRNARHLÍFARTÆKI. RÉTT PASSA SKIPTIR SKÖPUM. EF EKKI ER FARIÐ EFTIR RÁÐLEGGINGUNUM Í ÞESSARI NOTENDAHANDBÓK VERÐUR VÖRNIN SEM EYRNATAPPARNIR VEITA SKERT. GAKKTU ÚR SKUGGA UM AÐ EYRNATAPPINN SÉ RÉTT SETTUR ÁÐUR EN ÞÚ KVEIKIR Á TÆKINU. ÞEGAR UTANAÐKOMANDI HLJÓÐSTIG VERÐUR ÓÞÆGILEGT VIÐ NOTKUN SKALTU SLÖKKVA Á TÆKINU OG ENDURTAKA MÁTUNARÁÐFERÐIR. SJÁ SKREF 4 TIL SKREFS 6 Í ÞESSARI NOTKUNARHANDBÓK FYRIR RÉTTA MÁTUN.

! ATHYGLI! PASSA, STILLA OG VIÐHALDA ALLTAF EYRNALOKKUNUM Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGARNAR

! ATHYGLI! PASSAÐU ALLTAF OG FESTU EYRNATAPPANA MEÐ SLÖKKT Á HÖFUÐTÓLINU.

! ATHYGLI! XCOR HEYRNARTÓL ERU STIGHÁÐAR HEYRNARHLÍFAR OG ÆTTI EKKI AÐ VERA SETT Í AFÞREYINGARSKYNI. RÉTT PASSA ER MIKILVÆGT.

! ATHYGLI! ÁÐUR EN SETT ER UPP SKALTU SKOÐA EYRNATAPPANA MEÐ TILLITI TIL ÓHREININDA, SKEMMDA EÐA HÖRKU - FARGAÐU STRAX EF ÞAÐ ER Í HÆTTU.

! ATHYGLI! HEYRNARTÓLIN ÆTTU ALLTAF AÐ VERA Í HÁVAÐASÖMU UMHVERFI.

! ATHYGLI! RÖNG MÁTUN Í HÁVAÐASÖMU UMHVERFI GÆTI VALDIÐ HEYRNARSKAÐA EÐA HEYRNARSKERÐINGU.

! ATHYGLI! EYRNATAPPARNIR ERU ENDURNÝTANLEGIR OG ÆTTI AÐ SKOÐA REGLULEGA MEÐ TILLITI TIL NOTHÆFNI.

! ATHYGLI! EF EYRNATAPPAR ERU FJARLÆGÐIR SKYNDILEGA EÐA HRATT ÚR EYRNAGÖNGUNUM GETUR ÞAÐ SKEMMT HLJÓÐHIMNUNA.

! ATHYGLI! EYRNATAPPARNIR ERU MEÐ STIGHÁÐRI DEYFINGU. NOTANDINN ÆTTI AÐ ATHUGA RÉTTA VIRKNI FYRIR NOTKUN. EF RÖSKUN EÐA BILUN GREINIST ÆTTI NOTANDINN AÐ VÍSA TIL RÁÐLEGGINGA FRAMLEIÐANDA UM VIÐHALD.

! ATHYGLI! AFKÖST GETA VERSNAÐ VIÐ RAFHLÖÐUNOTKUN. DÆMIGERT SAMFELLT NOTKUNARTÍMABIL MEÐ FULLHLAÐNUM RAFHLÖÐUM ER 15 KLUKKUSTUNDIR MEÐ HEYRNARBÆTANDI AÐSTÖÐU AÐEINS VIÐ STOFUHITA.

! ATHYGLI! FRAMLEIÐSLA HLJÓÐRÁSAR ÞESSA HEYRNARHLÍFAR GETUR FARIÐ YFIR ÚTSETNINGARMÖRK

VIÐHALD

Haltu höfuðtólinu fjarri háhitasvæðum, raka og ryki.

FORDÓMUR

XCOR EARBUDS verða áfram í góðu ástandi með tilliti til geymslupols á meðan varan er geymd í vöruhúsi við stýrðar aðstæður. **Fyrir heyrnartól:** Raki er minna en 80% og hitastigið er 0°C til 50°C. Framleiðsludagsetning höfuðtólsins (MM/ÁÁÁÁ) er prentuð á umbúðirnar. Líftími **höfuðtólsins** (rafeindahluta) er 2 ár frá tilteknum framleiðsludegi. **Líftími eyrnatappa** er allt að 5 ár frá tilteknum framleiðsludegi.