

19 dB NRR

24 dB SNR

X20 EYRNATAPPI

- SVEFNA
- LÆRA
- SMÍÐI
- TÓNLEIKA
- FLUGFERÐIR
- VIÐBURÐIR LEIKVANGSINS
 - SKOTHRIÐ
- HÁVÆRIR VIÐBURÐIR
 - GARÐVINNA
 - & MEIRA

Ofur þægilegir, úrvals eyrnatapparFyrir allar heyrnarhlífar þarfir þínar

INNI SÍÐU 2

X20 eyrnatappavaran er hönnuð til að veita notandanum heyrnarhlífar gegn tvenns konar hávaða: stöðugum hávaða og hvatahávaða.

X20 eyrnatappinn samanstendur af tveimur (2) hlutum; CONCHA lásinn og skiptanlegir eyrnatappar. X20 eyrnatappinn kemur með 2 stílum af eyrnatöppum, (froðu og sílikon) og mörgum stærðum fyrir hvern stíl. Þetta eru meðfylgjandi stærðir þar sem þær virka best fyrir flesta viðskiptavini.

ATH: Froðu eyrnaoddurinn veitir meiri heyrnarvörn en kísill stíll.

Leiðbeiningar um samsetningu

1. Rétt val á þjófé
 - a. Veldu réttu ábendinguna fyrir heyrnarhlífarnar sem þú þarft

- i. X20 eyrnatappinn kemur með miðlungs sílikonstærð uppsett.
 - b. FROÐA
 - i. Miðlungs (grænt innra rör)
 - ii. Lítið (brúnt innra rör)
 - c. KÍSILL
 - i. Stór
 - ii. Miðill
 - iii. Lítill
-

- 2. Settu eyrnaoddinn á hljóðtengið
 - Ýttu eyrnaoddinum eins langt niður og hægt er á Concha stilknum

(heill eyrnatappi)

1. Að setja í eyrað

- 1. Gakktu úr skugga um að eyrnaoddurinn og concha lásinn séu rétt staðsettir á concha stilknum.
- 2. Gríptu um miðhluta eyrnaoddsins á milli þumalfingurs og vísifingurs.
- 3. (EF ÞÚ NOTAR FROÐU) Þjappaðu froðuoddinum saman með því að klípa oddinn með fingrunum.
 - a. Þetta mun hjálpa því að fara dýpra inn í eyrnagöngin
- 4. Dragðu toppinn á eyrað út og upp til að auðvelda ísetningu:
 - a. Þetta næst best með því að halda eyranu með gagnstæðri hendi, handleggnum settur um aftan á höfðinu.
- 5. Þrýstu og snúðu vörinni varlega inn í eyrnagöngin þar til hún situr þægilega í eyrnagöngunum og myndar góða innsigli við eyrnagöngin.
- 6. Gakktu úr skugga um að það fari eins djúpt inn í eyrnagöngin og mögulegt er til að fá hámarks þéttingu.
 - a. Vinsamlegast skoðaðu tilvísunarmyndina fyrir dæmi um rétta passa

2. Fjarlægja, þrifa og geyma

- 1. Finndu og gríptu um miðju eyrnaoddsins.
- 2. Fjarlægið lyfið með hægum snúningi til að rjúfa innsiglið smám saman við eyrnagöngin. Þetta útilokar einnig óþægindi sem kunna að finnast við fjarlægingu.
- 3. Hreinsaðu eyrnaoddinn eftir hverja notkun til að fjarlægja eyrnavax (Cerumen) og annað rusl.
 - a. Hægt er að þurrka eyrnarpinnana af með auglýsingum klút eða bakteríudrepandi hreinsipappír.
- 4. Geymið vöruna alltaf í hreinu hlífðarhylki eða poka. Ekki geyma það með öðrum hlutum.

(!) MJÖG MIKILVÆGT (!)

VELDU VANDLEGA RÉTTAN FROÐUODD FYRIR ALLAR MYNDATÖKUR EÐA UMHVERFI MEÐ MIKLUM HÁVAÐA
Fylgdu öllum leiðbeiningum um rétta uppsetningu og öryggi við notkun við myndatöku eða í háværu umhverfi

AÐ SKILJA ÁBYRGÐ ÞÍNA

VERTU ÁHUGAÐUR: Til að fá viðeigandi heyrnarhlíf frá þessari vöru þarftu að vera með hana rétt. Notaðu þessa vöru með ábendingum sem passa inn og innsigla eyrnagöngin alveg. Gakktu úr skugga um að varan sé í góðu ástandi.

3. Breyting á stærð eyrnatappa

- 1. Kreistu varlega og dragðu í eyrnaoddinn þar til hann losnar úr skurðinum.

2. Veldu rétta stærð af froðu eða sílikonoddi fyrir þá virkni sem þú vilt.
 - a. ATH: Froða veitir meiri heyrnarhlífir.
3. Ýttu eyrnaoddinum varlega á Concha stilkinn.
 - a. Gakktu úr skugga um að oddurinn fari eins langt og hann getur náð, til að veita bestu vörnina og passa.
4. Dragðu toppinn á eyrað út og upp til að auðvelda ísetningu:
 - a. Þetta næst best með því að halda eyranu með gagnstæðri hendi, handleggnum settur um aftan á höfðinu.
5. Snúðu og ýttu á eyrnatappann eftir þörfum til að fá dýpsta og öruggasta passa.

VIÐVARANIR

- Ef þessum leiðbeiningum og viðvörðunum er ekki fylgt mun vörnin sem varan veitir skerðast verulega.
- Varan er ætluð til að vera sett í eyrað og til að vernda notandann gegn hættulegum hávaða. Varan er ekki ætluð til neinna annarra nota.
- KÖFNUNARHÆTTA - Geymið lyfið þar sem ung börn ná ekki til.
- Varan verður að vera sett, stillt og viðhaldið samkvæmt leiðbeiningunum. Óviðeigandi mátun getur dregið úr virkni þess við að draga úr hávaða.
- Til að ná hönnuðu deyfingarstigi verður ytra byrði eyrnatappans að vera með loftþéttri innsigli við eyrnagöngin.
- Athugaðu reglulega og, ef nauðsyn krefur, leiðréttu innsiglið til að tryggja að varan hafi ekki losnað með tímanum meðan hún er í eyranu.
- Afköst vörunnar geta minnkað eftir snertingu við beitta hluti, td með því að stinga eða skera.
- Skoðaðu vöruna reglulega til að tryggja notagildi.
- Varan getur orðið fyrir neikvæðum áhrifum þegar hún kemst í snertingu við efni eða áfengi.
- Gakktu úr skugga um að varan og báðar hendur séu hreinar áður en þær eru settar í til að draga úr hættu á sýkingu. Að deila vörunni getur aukið hættuna á sýkingu.
- Ef varan er fjarlægð skyndilega eða hratt úr eyrnagöngunum getur það skemmt hljóðhimnuna.
- Ávallt þarf að nota viðeigandi heyrnarhlífir í hávaðasömu umhverfi.
- Þú berð ábyrgð á því að meta hvort notkun vörunnar hafi áhrif á getu til að framkvæma starfsemi á öruggan hátt. Stöðvaðu starfsemina þegar varan er truflandi eða truflandi.
- Ekki er mælt með því að nota vöruna þremur (3) árum eftir framleiðsludagsetningu eða ef varan hefur skemmst eða veikst. Hægt er að draga úr tilgreindri deyfingu vörunnar þegar varan verður of slitin.

! ATHYGLI!

EF RÁÐLEGGINGUNUM Í ÞESSARI NOTENDAHANDBÓK ER EKKI FYLGST MUN VÖRNIN SEM EYRNATAPPARNIR VEITA SKERÐAST VERULEGA.

SJÁ SKREF 1 Í ÞESSARI NOTKUNARHANDBÓK FYRIR RÉTTA MÁTUN.

ATHYGLI! PASSAÐU ALLTAF, STILLTU OG HALTU EYRNATAPPUNUM Í SAMRÆMI VIÐ LEIÐBEININGARNAR.

ATHYGLI! ÁÐUR EN SETT ER Á SKALTU SKOÐA EYRNATAPPANA MEÐ TILLITI TIL ÓHREININDA, SKEMMDA EÐA HÖRKU - FARGAÐU STRAX EF ÞAÐ ER Í HÆTTU.

ATHYGLI! HEYRNARTÓLIN ÆTTU ALLTAF AÐ VERA Í HÁVAÐASÖMU UMHVERFI.

ATHYGLI! RÖNG MÁTUN Í HÁVAÐASÖMU UMHVERFI GÆTI VALDIÐ HEYRNARSKAÐA EÐA HEYRNARSKERÐINGU.

ATHYGLI! EYRNATAPPARNIR ERU ENDURNÝTANLEGIR OG ÆTTI AÐ SKOÐA REGLULEGA MEÐ TILLITI TIL NOTHÆFNI.

ATHYGLI! EF EYRNATAPPAR ERU FJARLÆGÐIR SKYNDILEGA EÐA HRATT ÚR EYRNAGÖNGUNUM GETUR ÞAÐ SKEMMT HLJÓÐHIMNUNA.

ENDURNÝTANLEIKI OG ENDURNÝJUN EYRNATAPPA

ATHYGLI! ENDURNÝTANLEGIR EYRNATAPPAR VERÐA AÐ ATHUGA REGLULEGA FYRIR HVERJA NOTKUN.

Kísill eyrnalokkar hafa 5 ára geymsluþol. Til reglubundinnar notkunar skal skipta um eyrnapiðna á 3-5 mánaða fresti eftir ástandi. Til notkunar í stóriðju skal skipta um á 14 daga fresti eða ef oddarnir eru skemmdir.

Foam eyrnalokkar hafa 5 ára geymsluþol. Til reglubundinnar notkunar skal skipta um eyrnapiðna á 3-5 mánaða fresti eftir ástandi. Til notkunar í stóriðju skaltu skipta um á 14 daga fresti eða ef oddarnir eru skemmdir eða þeir missa þjöppunarhæfni.

Ef þú þarft að kaupa aukabúnað, vinsamlegast skráðu þig inn á <http://goaxil.com>

FORDÓMUR

X20 varan verður áfram í góðu ástandi varðandi geymsluþol á meðan varan er geymd í vöruhúsi við stýrðar aðstæður með rakastigi minna en 80% og hitastigi 0°C til 50°C. Framleiðsludagsetning eyrnatappa (MM/ÁÁÁÁ) er prentuð á umbúðirnar. Líftími eyrnatappa er allt að 5 ár frá tilteknum framleiðsludegi.

YFIRLÝSING UM SAMRÆMI

Hægt er að hlaða niður samræmisyfirlýsingu frá:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

VOTTUNAR- OG PRÓFUNARSKÝRSLUR

Hægt er að hlaða niður öllum vottunum og prófunarskýrslum vörunnar frá:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

TAKMÖRKUÐ ÁBYRGÐ

AXIL ábyrgist að vörur sínar séu lausar við galla í efni og framleiðslu í tvö (2) ár frá kaupdegi. Ef þú telur að þessi vara hafi einhverja galla í efni eða framleiðslu skaltu hætta notkun strax og hafa samband við þjónustuver til að fá aðstoð. Ef vara reynist gölluð í efni eða framleiðslu mun AXIL gera við eða skipta um vöruna og senda þér hana á kostnað AXIL. Allar skil verða að innihalda sönnun fyrir kaupum og skjöl sem tilgreina meintan galla. Þessi takmarkaða ábyrgð gildir aðeins þar sem vörunum hefur verið viðhaldið á réttan hátt samkvæmt leiðbeiningum AXIL og hafa ekki orðið fyrir misnotkun, vanrækslu eða slysi. Engin skil eiga að fara beint til AXIL nema með leyfi frá skilaheimildardeild (RMA).

ÞESSI ÁBYRGÐ ER VEITT Í STAÐ ALLRA ANNARRA ÁBYRGÐA SKÝRT EÐA ÓBEINT, SEM ERU SÉRSTAKLEGA ÚTILOKAÐAR, Þ.M.T. ÁBYRGÐ Á SÖLJANNI EÐA HÆFNI Í SÉRSTÖKNUM TILGANGI. Í ENGU TILVIKI SKAL DEC EÐA SELJANDI BERA ÁBYRGÐ Á TILFALLANDI OG AFLEIDDU TJÓNI EÐA ÚTGJÖLDUM AÐ ÞVÍ MARKI SEM SLÍKT KANN AÐ VERA AFSALAÐ MEÐ LÖGUM.

Prófun og vottun samkvæmt EN 352-2:2020 (ESB) 2016/425 var framkvæmd af CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Írlandi

Fyrir frekari upplýsingar um endurvinnslu þessarar vöru, vinsamlegast hafðu samband við sveitarfélagið þitt, þjónustuaðila heimilis-/iðnaðarúrgangs eða þar sem þú keyptir vöruna. Vinsamlegast gerðu nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja rétta endurvinnslu þessarar vöru.

// www.goaxil.com

1 PAR **X20** EYRNATAPPAR
3 STÆRÐIR AF SÍLIKONODDUM . 2 STÆRÐIR AF FROÐUODDUM
1 VASA BURÐARTASKA

X20 eyrnatappinn er með mörgum oddastærðum og stílum til að velja úr. Þetta gerir þér kleift að sérsníða að fullu það sem þér hentar þér best á sama tíma og þú verndar heyrnina. Tilvalið fyrir mikla hávaða umhverfi eins og svefn, flugferðir, tónleika, bílakappakstur, leikvangsviðburði, skotfimi, vélaverkstæði, búskap, vegagerð og byggingar; allar aðstæður þar sem heilsa og öryggi krefst notkunar heyrnarhlífa, þ.e. þar sem hávaði er yfir öruggum mörkum 85 dB.

HÁVAÐI LÆKKUN EINKUNN SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM)	19 DESIBEL (ÞEGAR ÞAÐ ER NOTAÐ)
ÚRVAL HÁVAÐAMINNKNAR FYRIR NÚVERANDI HEYRNARHLÍFAR ER UM ÞAÐ BIL 0 TIL 30 (HÆRRI TÖLUR GEFA TIL KYNNA MEIRI ÁRANGUR).	
AXIL DREIFINGARFYRIRTÆKI ALHAMBRA, CA	X20
Alríkislög banna fjarlægja þennan merkimiða fyrir kaup EPA MERKI MERKIMIÐI SEM KRAFIST ER AF BANDARÍSK EPA REGLUGERÐ 40 CFR hluti 211, kafli B	

Framleitt úr mjúku ofnæmisvaldandi kísill í læknisfræði. X20 dregur úr hljóðstyrk um 24 dB SNR / 19 dB NRR - hentugur til að vinna í háværu umhverfi. Flestar vörur okkar geta verið sameinaðar eyrnahlífum í mjög háværu, skaðlegu umhverfi þar sem tvöföld vörn er krafist.

Athygli:

Þegar X20 er stungið inn í eyrnagöngin skaltu ganga úr skugga um að oddarnir innsigla rétt til að ná hönnuðu deyfingarstigi.

SNR GRAF (FROÐA)

Tíðni	Meina	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]

63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9
1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

NRR TÖFLU (FRÖÐA)

Tíðni	Meina	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1
250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5
2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

SNR GRAF (KÍSILL)

Tíðni	Meina	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1
500	20.3	2.8	17.5
1000	20.5	1.5	19.0

2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5
8000	24.1	2.9	21.1

NRR GRAF (KÍSILL)

Tíðni	Meina	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7
4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5
8000	25.8	2.8

X20 EYRNATAPP AR	STÆRÐ		
KÍSILL ÁBENDING	Lítil	Miðill	Stór
<i>Þyngd í grömmum</i>	3.1	3.3	3.4

X20 EYRNATAPPAR	STÆRÐ	
FROÐU ÁBENDING	Lítil	Miðill
<i>Þyngd í grömmum</i>	3.0	3.0

Hannað og hannað í Bandaríkjunum
Framleitt í Kína

www.goaxil.com