

INDTIL:

19 dB NRR

25 dB SNR

31 dB IPIL

X30i ØREPROP

IDEEL TIL:

- BYGGERI
- KONCERTER
- FLYREJSER
- STADION BEGIVENHEDER
 - SKYDE
- HØJLYDTE BEGIVENHEDER
 - GÅRDARBEJDE
 - SOVENDE
 - STUDERER
 - & MERE

**Hør lyd og beskyt din hørelse på samme tid
ELLER kun™ hørevern**

X30i Earplug-produktet er designet til at give brugeren hørevern mod to typer støj: kontinuerlig støj (lukket tilstand) og impulsstøj (åben tilstand). Tilstanden vælges ved at betjene vippekontakten, mens produktet er i øret.

X30i øreproppen består af tre (3) dele; filteret, Concha-låsen og de udskiftelige ørepropper. X30i øreproppen leveres med 2 stilarter af ørepropper; Skum og silikone. Inkluderet er 3 størrelser silikonespidser (lille, medium og stor) og 2 størrelser af skumspidsen; (Medium - grøn slange) og (lille - brun slange).

X30i kommer også med 1 størrelse til Concha-låsen (medium). Øreproppen leveres med medium concha-lås og medium silikone ørepropper installeret. (7-12 mm). Små og store Concha-låse er tilgængelige efter direkte anmodning fra AXIL.

BEMÆRK VENLIGST: Skumørespidsstilen giver mere hørebeskyttelse end silikonestilen.

X30i-impulsfilteret har en vippekontakt til at vælge mellem en åben og lukket tilstand. Begge tilstande er designet til at give brugeren hørevern. Den lukkede tilstand giver mere beskyttelse mod generelle høje lyde. Open Mode er designet til miljøer, hvor der er behov for kommunikation, f.eks. arbejdspladser, skydebaner, læsseramper eller generelle samtaler, samtidig med at den beskytter mod høje, skadelige lyde.

Lukket tilstand

Når du trykker på den øverste del af vippekontakten, lukker du lydporten. Nu er produktet i lukket tilstand, hvilket giver en blokering for al omgivende støj. Den lukkede tilstand er til brug i kontinuerlige farlige støjmiljøer såsom koncerter, billøb, konstant brug af elværktøj, kontinuerlige skud osv.

Åben tilstand

Når du trykker på den nederste del af vippekontakten, åbner du lydporten. Nu er produktet i åben tilstand, så du kan høre, hvad der foregår omkring dig og blokere høje impulslyde. Open Mode er designet til steder, hvor der er behov for

kommunikation, såsom arbejdspladser, skydebaner, læsseramper eller generelle samtaler, mens den stadig beskytter mod høje, skadelige lyde.

Monteringsvejledning

1. VÆLG DEN RIGTIGE CONCHA LÅS
 - a. X30i øreproppen leveres med Medium Concha-låsen allerede installeret. Dette er standardstørrelsen, der burde fungere for de fleste kunder.
 - b. Inde i concha er der 3 bogstaver, læst fra top til bund.
 - i. L = Stor (1. bogstav er størrelsen; Stor, mellem, lille)
 - ii. S = Størrelse (2. bogstav står for "Størrelse"; ændres ikke)
 - iii. R = Højre (3. bogstav er for højre eller venstre)
 - c. Placer concha på det korrekte impulsfilter (angivet med L og R)

2. PLACER CONCHA-LÅSEN PÅ FILTERET
 - a. Impulsfilteret er markeret med L og R.
 - b. Sørg for, at de korrekte Concha-låse går på det respektive impulsfilter.

3. PLACER ØREPROPPEN PÅ LYDPORTEN
 - a. Fastgør øreproppen, så den flugter med Concha-låsbasen

1. Indsættelse i øret

1. Sørg for, at øreproppen og concha låsen er korrekt placeret på impulsfilteret.
2. Tag fat i ørespidsens midterste krop mellem tommel- og pegefinger.
3. (HVIS DU BRUGER SKUM) Komprimer skumspidsen ved at klemme spidsen med fingrene.
 - a. Dette vil hjælpe det med at gå dybere ind i din øregang.
4. Træk toppen af øret udad og opad for at lette indsættelsen:
 - a. Dette opnås bedst ved at holde øret med den modsatte hånd, armen placeret rundt om baghovedet.
5. Skub og drej forsigtigt produktet ind i øregangen, indtil det sidder behageligt, mens du danner en god forsegling med øregangen.
6. Sørg for, at den går så dybt ind i din øregang som muligt for maksimal forsegling.
 - a. Se referencebilledet for et eksempel på den korrekte pasform.

2. Valg af åben eller lukket tilstand

1. For lukket tilstand skal du trykke vippekontakten ned, indtil du hører et klik
2. Lukket tilstand beskytter mod generelle høje lyde
3. For åben tilstand skal du skubbe vippekontakten op, indtil du hører et klik
4. Åben tilstand giver et lettere niveau af beskyttelse mod høje lyde, men giver maksimal beskyttelse mod høje impulslyde.

3. Fjernelse, rengøring og opbevaring

1. Find og tag fat i ørespidsens midterste krop.
2. Fjern produktet med en langsom vridende bevægelse for gradvist at bryde forseglingen med øregangen. Dette eliminerer også ethvert ubehag, der kan mærkes under fjernelsen.
3. Rengør øreproppen efter hver brug for at fjerne ørevoks (Cerumen) og andet snavs.
 - a. Ørepropperne kan tørres af med annonceamp klud eller antibakterielle rengøringservietter.
4. Opbevar altid produktet i et rent beskyttelsesetui eller en ren taske. Opbevar den ikke sammen med andre genstande.

(!) MEGET VIGTIGT (!)

VÆLG OMHYGGELIGT DEN RIGTIGE SKUMSPIDS TIL ENHVER OPTAGEAKTIVITET ELLER HØJE STØJMILJØER

Følg alle instruktioner for korrekt montering og sikkerhed ved brug under optagelse eller støjende omgivelser

FORSTÅ DIT ANSVAR

VÆR FORSIGTIG: For at få passende høreværn fra dette produkt, skal du bære det korrekt. Brug dette produkt med spidser, der passer ind og forsegler dine øregange helt. Sørg altid for, at produktet er i god stand.

RENGØRING AF FILTERET

Efter fjernelse af øreproppen og concha-låsen kan impulsfilteret rengøres med sæbe eller hygiejnetabletter og derefter skylles i lunkent vand og tørres grundigt. Det anbefales kun at rengøre filteret, hvis det er nødvendigt. Brug ikke alkoholbaserede rengøringsopløsninger, sæber eller rengøringsmidler. Efter rengøring af filteret skal du sørge for, at det skylles grundigt i lunkent vand og får lov til at tørre helt.

Det anbefalede opbevaringstemperaturområde er mellem -10 ° C / 14 ° F og 50 ° C / 122 ° F.

4. Ændring af ørespidsstørrelse

1. Klem forsigtigt og træk i ørespidsen, indtil den kommer ud af kanalporten.
2. Vælg den korrekte størrelse på skum- eller silikonespidsen til din ønskede aktivitet.
 - a. BEMÆRK VENLIGST: Skum giver mere høreværn.
3. Skub forsigtigt øreproppen på kanalporten.
 - a. Sørg for, at spidsen går så langt som muligt, for at give den bedste beskyttelse og pasform.
4. Træk toppen af øret udad og opad for at lette indsættelsen:
 - a. Dette opnås bedst ved at holde øret med den modsatte hånd, armen placeret rundt om baghovedet.
5. Drej og skub øreproppen efter behov for at få den dybeste og mest sikre pasform.

ADVARSLER

- Hvis disse instruktioner og advarsler ikke overholdes, vil produktets beskyttelse blive alvorligt forringet.
- Produktet er beregnet til at blive placeret i øret og til at beskytte brugeren mod farlige støjniveauer. Produktet er ikke beregnet til anden brug.
- KVÆLNINGSFARE - Opbevar produktet utilgængeligt for små børn.
- Produktet skal monteres, justeres og vedligeholdes i henhold til instruktionerne. Forkert montering kan reducere dens effektivitet til at dæmpe støj.
- For at opnå det tilsigtede dæmpningsniveau skal ydersiden af øreproppen have en lufttæt forsegling med øregangen.
- Kontroller og korriger om nødvendigt forseglingen med jævne mellemrum for at sikre, at produktet ikke har løsnet sig over tid, mens det er i øret.
- Produktets ydeevne kan blive reduceret efter kontakt med skarpe genstande, f.eks. ved at punktere eller skære.
- Efterse produktet regelmæssigt for at sikre, at det kan repareres.
- Produktet kan blive negativt påvirket, når det kommer i kontakt med kemikalier eller alkohol.
- Sørg for, at produktet og begge hænder er rene før indsættelse for at reducere risikoen for infektion. Deling af produktet kan øge risikoen for infektion.
- Pludselig eller hurtig fjernelse af produktet ud af øregangen kan beskadige trommehinden.
- Der skal altid bæres passende høreværn i støjende omgivelser.
- Du er ansvarlig for at vurdere, om brugen af produktet påvirker evnen til sikkert at udføre en aktivitet. Stop aktiviteten, når produktet er distraherende eller forstyrrende.
- Det anbefales ikke at bruge produktet tre (3) år efter produktionsdatoen, eller hvis produktet er blevet beskadiget eller svækket. Den specificerede dæmpning af produktet kan reduceres, når produktet bliver for slidt.

! OPMÆRKSOMHED!

HVIS ANBEFALINGERNE I DENNE BRUGERVEJLEDNING IKKE OVERHOLDES, VIL BESKYTTELSEN AF ØREPROPPERNE BLIVE ALVORLIGT FORRINGET.

SE TRIN 1 I DENNE BRUGSANVISNING FOR KORREKT MONTERINGSPROCEDURE.

OPMÆRKSOMHED! MONTER, JUSTER OG VEDLIGEHOLD ALTID ØREPROPPERNE I OVERENSSTEMMELSE MED INSTRUKTIONERNE.

OPMÆRKSOMHED! FØR MONTERING SKAL DU UNDERSØGE ØREPROPPERNE FOR SNAVS, SKADER ELLER HÅRDHED - KASSÉR STRAKS, HVIS DE KOMPRIMTERES.

OPMÆRKSOMHED! ØREPROPPERNE SKAL ALTID BÆRES I STØJENDE OMGIVELSER.

OPMÆRKSOMHED! FORKERT MONTERING I STØJENDE OMGIVELSER KAN FORÅRSAGE HØRESKADE ELLER HØRETAB.

OPMÆRKSOMHED! ØREPROPPERNE KAN GENBRUGES OG BØR REGELMÆSSIGT INSPICERES FOR BRUGBARHED.

OPMÆRKSOMHED! PLUDSELIG ELLER HURTIG FJERNELSE AF ØREPROPPER UD AF ØREGANGEN KAN BESKADIGE TROMMEHINDEN.

GENBRUG OG UDSKIFTNING AF ØREPROPPER

OPMÆRKSOMHED! GENANVENDELIGE ØREPROPPER SKAL KONTROLLERES MED JÆVNE MELLEMRUM FØR HVER BRUG.

Silikone ørepropper har en holdbarhed på 5 år. Ved periodisk brug skal ørepropper udskiftes hver 3.-5. måned afhængigt af tilstanden. Til tung industribrug skal den udskiftes hver 14. dag, eller hvis spidserne er beskadigede.

Skumørepropper har en holdbarhed på 5 år. Ved periodisk brug skal ørepropper udskiftes hver 3.-5. måned afhængigt af tilstanden. Til tung industribrug skal du udskifte hver 14. dag, eller hvis spidserne er beskadigede, eller de mister kompressionsevnen.

Hvis du har brug for at købe tilbehør, skal du logge ind på <http://goaxil.com>

FORÆLDELSE

X30i-produktet forbliver i god stand med hensyn til holdbarhed, mens produktet opbevares på et lager under kontrollerede forhold med luftfugtighed mindre end 80 % og temperatur 0 °C til 50 °C. Øreproppens fremstillingsdato (MM/YYYY) er trykt på emballagen. Produktets levetid for ørepropper er op til 5 år fra den givne fremstillingsdato.

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFICERINGS- OG PRØVNINGSRAPPORTER

Alle certificeringer og testrapporter for produktet kan downloades fra:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

BEGRÆNSET GARANTI

AXIL garanterer, at dets produkter er fri for defekter i materialer og udførelse i to (2) år fra købsdatoen. Hvis du mener, at dette produkt har defekter i materialer eller udførelse, skal du straks stoppe brugen og kontakte kundeservice for at få hjælp. Hvis et produkt viser sig at være defekt i materiale eller udførelse, vil AXIL reparere eller udskifte produktet og sende det til dig på AXIL's regning. Alle returneringer skal indeholde købsbevis og dokumentation, der angiver den påståede mangel. Denne BEGRÆNSEDE GARANTI gælder kun, hvor produkterne er blevet korrekt vedligeholdt i henhold til AXIL-instruktionerne og ikke har været udsat for misbrug, uagtsomhed eller ulykke. Ingen returneringer må foretages direkte til AXIL, medmindre det er godkendt af Returns Authorization (RMA) Department.

DENNE GARANTI GIVES I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, SOM ER SPECIFIKT UDELUKKET, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN AXIL ELLER SÆLGEREN HOLDES ANSVARLIGE FOR TILFÆLDIGE SKADER OG FØLGESKADER ELLER UDGIFTER I DET FULDE OMFANG, SÅDANNE KAN FRASKRIVES VED LOV.

Test og certificering i henhold til EN 352-2:2020 (EU) 2016/425 blev udført af CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Irland

For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale myndighed, din udbyder af husholdnings-/industriaffald, eller hvor du købte produktet. Tag de nødvendige skridt for at sikre korrekt genbrug af dette produkt.

1 PAR **X30i** ØREPROPPER. 1 STØRRELSE CONCHA LÅSE
3 STØRRELSER AF SILIKONESPIDSER . 2 STØRRELSER AF SKUMSPIDSER
1 LOMME BÆRETASKE

X30i øreproppen har en ventil, der åbner og lukker med en simpel vippekontakt. Dette giver dig mulighed for øjeblikkeligt at skifte mellem høreelse og beskyttelse på samme tid eller kun høreværn. Ideel til ekstreme støjmiljøer såsom flyrejser, koncerter, billøb, stadionbegivenheder, skydning, maskinværksteder, landbrug, vejbygning og byggeri; enhver situation, hvor sundhed og sikkerhed kræver brug af høreværn, dvs. hvor støjniveauet ligger over den sikre grænse på 85 dB.

STØJ REDUKTION BEDØMMELSE SOM ANVIST)		19 DECIBEL (NÅR DEN BRUGES
UDVALGET AF STØJREDUKTIONSKLASSIFICERINGER TIL EKSISTERENDE HØREVÆRN ER CA. 0 TIL 30 (HØJERE TAL ANGIVER STØRRE EFFEKTIVITET).		
AXIL DISTRIBUTIONSSKAB ALHAMBRA, CA		X30i Lukket
tilstand		
Føderal lov forbyder fjernelse af denne etiket før køb		
EPA-LOGO		

ETIKET PÅKRÆVET AF
AMERIKANSK ØPA-REGULERING
40 CFR del 211, subpart B

Fremstillet af blød hypoallergen silikone af medicinsk kvalitet. X30i tilbyder lydreduktionsniveauer på 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL, når den er i åben position, og tilbyder 25 dB SNR / 19 dB NRR, når den er i lukket position - velegnet til arbejde i miljøer. De fleste af vores produkter kan kombineres med høreværn i meget støjende miljøer, hvor dobbelt beskyttelse er et krav.

Opmærksomhed:

Når du indsætter X30i i øregangen, skal du sørge for, at spidserne forsegler kanalen korrekt for at opnå det designede dæmpningsniveau.

Designet og konstrueret i USA

Fremstillet i Kina

SNR-DIAGRAM (ÅBEN TILSTAND MED SKUM)

Frekvens	Betyde	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2
250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

NRR-DIAGRAM (ÅBEN TILSTAND MED SKUM)

Frekvens	Betyde	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7

2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2
6300	31.2	3.4
8000	38.5	3.4

SNR-DIAGRAM (LUKKET TILSTAND MED SKUM)

Frekvens	Betyde	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	18.0	3.3	14.7
125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1
2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9
8000	38.9	3.1	35.9

NRR-DIAGRAM (LUKKET TILSTAND MED SKUM)

Frekvens	Betyde	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

SNR-DIAGRAM (ÅBEN TILSTAND MED SILIKONE)

Frekvens	Betyde	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1
500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3
2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

NRR-DIAGRAM (ÅBEN TILSTAND MED SILIKONE)

Frekvens	Betyde	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

SNR-DIAGRAM (LUKKET TILSTAND MED SILIKONE)

Frekvens	Betyde	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	16.5	3.4	13.1

125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0
1000	19.3	2.2	17.1
2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

NRR-DIAGRAM (LUKKET TILSTAND MED SILIKONE)

Frekvens	Betyde	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0
3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

X30i ØREPROPPE R	STØRRELSER		
SILIKONE SPIDS	Lille	Medium	Stor
<i>Vægt i gram</i>	3.9	4.1	4.2

X30i ØREPROPPER	STØRRELSER	
SKUM SPIDS	Lille	Medium
<i>Vægt i gram</i>	3.8	3.8

