

DO:

19 dB NRR

25 dB SNR

31 dB IPIL

ZÁTKY DO UŠÍ X30i

IDEÁLNE PRE:

- KONŠTRUKCIA
- KONCERTY
- LETECKÉ CESTOVANIE
- PODUJATIA NA ŠTADIÓNE
 - STREĽBA
- HLASNÉ UDALOSTI
- PRÁCA NA DVORE
 - SPANIE
 - ŠTÚDIUM
 - A VIAC

Počujte zvuk a chráňte svoj sluch súčasne**ALEBO iba ochrana sluchu™**

Produkt X30i EarPack je navrhnutý tak, aby poskytoval nositeľovi ochranu sluchu pred dvoma typmi hluku: nepretržitý hluk (zatvorený režim) a impulzný šum (otvorený režim). Režim sa volí stlačením prepínača, keď je výrobok v uchu.

Štupol do uší X30i sa skladá z troch (3) častí; Filter, zámok Concha a vymeniteľné koncovky do uší. Štupun do uší X30i sa dodáva s 2 štýlmi koncoviek do uší; Pena a silikón. Zahrnuté sú 3 veľkosti silikónových hrotov (malé, stredné a veľké) a 2 veľkosti penového hrotu; (stredná - zelená duša) a (malá - hnedá duša).

X30i sa dodáva aj s veľkosťou 1 pre Concha Lock (stredný). Zátka do uší sa dodáva so stredným zámkom lastúry a nainštalovanými strednými silikónovými koncovkami do uší. (7-12 mm). Malé a veľké zámkové Concha sú k dispozícii na priamu žiadosť od spoločnosti AXIL.

POZNÁMKA: Penová štupľová koncovka do uší poskytuje väčšiu ochranu sluchu ako silikónový štýl.

Impulzný filter X30i má prepínač na výber medzi otvoreným a zatvoreným režimom. Oba režimy sú navrhnuté tak, aby používateľovi poskytli ochranu sluchu. Uzavretý režim poskytuje väčšiu ochranu pred všeobecnými hlasnými zvukmi. Otvorený režim je určený pre prostredia, kde je potrebná komunikácia, ako sú pracoviská, strelnice, nakladacie doky alebo všeobecné konverzácie, pričom stále chráni pred hlasnými a škodlivými zvukmi.

Uzavretý režim

Keď stlačíte hornú časť prepínača, zatvoríte zvukový port. Teraz je produkt v uzavretom režime a blokuje všetok okolitý hluk. Uzavretý režim je určený na použitie v prostrediach s nepretržitým nebezpečným hlukom, ako sú koncerty, automobilové preteky, neustále používanie elektrického náradia, nepretržité výstrely atď.

Otvorený režim

Keď stlačíte spodnú časť prepínača, otvoríte zvukový port. Teraz je produkt v otvorenom režime, čo vám umožní počuť, čo sa deje okolo vás, a blokovat' hlasné impulzné zvuky. Otvorený režim je určený pre miesta, kde je potrebná

komunikácia, ako sú pracoviská, strelnice, nakladacie doky alebo všeobecné konverzácie, pričom stále chráni pred hlasnými a škodlivými zvukmi.

Montážne pokyny

1. VYBERTE SPRÁVNY ZÁMOK CONCHA

- a. Zátka do uší X30i sa dodáva s už nainštalovaným zámkom Medium Concha. Toto je štandardná veľkosť, ktorá by mala fungovať pre väčšinu zákazníkov.
- b. Vo vnútri lastúry sú 3 písmená, čítané zhora nadol.
 - i. L = veľké (1. písmeno je veľkosť; Veľké, stredné, malé)
 - ii. S = Veľkosť (2. písmeno znamená "Veľkosť"; nemení sa)
 - iii. R = vpravo (3. písmeno je pre pravé alebo ľavé)
- c. Umiestnite lastúru na správny impulzný filter (označený L a R)

2. UMIESTNITE CONCHA ZÁMOK NA FILTER

- a. Impulzný filter je označený L a R.
- b. Uistite sa, že na príslušnom impulznom filtri sú správne zámkové Concha.

3. UMIESTNITE UŠNÚ KONCOVKU NA ZVUKOVÝ PORT

- a. Zaistíte ušnú koncovku tak, aby sedela v jednej rovine so základňou Concha Lock

1. Vloženie do ucha

1. Uistite sa, že ušná koncovka a zámok lastúry sú správne umiestnené na impulznom filtri.
2. Uchopte stredové telo koncovky ucha medzi palcom a ukazovákom.
3. (AK POUŽÍVATE PENU) Stlačte penový hrot zovretím špičky prstami.
 - a. To mu pomôže dostať sa hlbšie do zvukovodu.
4. Potiahnite hornú časť ucha smerom von a nahor, aby ste uľahčili vloženie:
 - a. Najlepšie sa to dosiahne držaním ucha opačnou rukou, ramenom umiestnenou okolo zadnej časti hlavy.
5. Jemne zatlačte a otočte produkt do zvukovodu, kým nebude pohodlne sedieť a zároveň dobre utesní zvukovod.
6. Uistite sa, že ide čo najhlbšie do zvukovodu, aby ste dosiahli maximálne utesnenie.
 - a. Príklad správneho uloženia nájdete na referenčnom obrázku.

2. Výber otvoreného alebo zatvoreného režimu

1. V zatvorenom režime stlačte prepínač nadol, kým nebudete počuť kliknutie
2. Zatvorený režim chráni pred všeobecnými hlasnými zvukmi
3. V otvorenom režime stlačte prepínač nahor, kým nebudete počuť kliknutie
4. Otvorený režim ponúka ľahšiu úroveň ochrany pred hlasnými zvukmi, ale ponúka maximálnu ochranu pred hlasnými impulznými zvukmi.

3. Odstraňovanie, čistenie a skladovanie

1. Nájdite a uchopte stredové telo koncovky do uší.
2. Produkt odstráňte pomalým krútiacim pohybom, aby ste postupne prelomili tesnenie zvukovodom. Tým sa tiež eliminuje akékoľvek nepohodlie, ktoré sa môže cítiť počas odstraňovania.
3. Po každom použití vyčistite ušnú koncovku, aby ste odstránili ušný maz (Cerumen) a iné nečistoty.
 - a. Nástavce do uší je možné utrieť vlhkou handričkou alebo antibakteriálnymi čistiacimi vreckovkami.
4. Výrobok vždy skladujte v čistom ochrannom puzdre alebo vrecku. Neskladujte ho s inými predmetmi.

(!) VEĽMI DÔLEŽITÉ (!)

STAROSTLIVO VYBERTE SPRÁVNY PENOVÝ HROT PRE AKÉKOL'VEK FOTOGRAFICKÉ AKTIVITY ALEBO PROSTREDIE S HLASNÝM HLUKOM

Dodržiujte všetky pokyny na správne nasadenie a bezpečnosť pri používaní pri snímaní alebo v akomkoľvek hlučnom prostredí

POCHOPENIE VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

POZOR: Ak chcete z tohto produktu získať vhodnú ochranu sluchu, musíte ho správne nosiť. Noste tento výrobok s hrotmi, ktoré zapadajú a úplne utesňujú zvukovody. Vždy sa uistite, že je výrobok v dobrom prevádzkovom stave.

ČISTENIE FILTRA

Po odstránení ušnej koncovky a lastúry je možné impulzný filter vyčistiť mydlom alebo hygienickými tabletami a následne opláchnuť vo vlažnej vode a dôkladne vysušiť. Filter sa odporúča vyčistiť iba v prípade potreby. Nepoužívajte čistiace roztoky, mydlá ani čistiace prostriedky na báze alkoholu. Po vyčistení filtra sa uistite, že je dôkladne opláchnutý vo vlažnej vode a ponechaný úplne vyschnúť.

Odporúčaný rozsah skladovacích teplôt je medzi -10 °C / 14 °F a 50 °C / 122 °F.

4. Zmena veľkosti koncoviek do uší

1. jemne stlačte a potiahnite ušnú koncovku, kým nevyjde z kanálového portu.
2. Vyberte si správnu veľkosť penového alebo silikónového hrotu pre požadovanú aktivitu.
 - a. POZNÁMKA: Pena poskytuje väčšiu ochranu sluchu.
3. jemne zatlačte ušnú koncovku na kanálový port.
 - a. Uistite sa, že hrot ide tak ďaleko, ako je to možné, aby poskytoval najlepšiu ochranu a prispôsobenie.
4. Potiahnite hornú časť ucha smerom von a nahor, aby ste uľahčili vloženie:
 - a. Najlepšie sa to dosiahne držaním ucha opačnou rukou, ramenom umiestnenou okolo zadnej časti hlavy.
5. Podľa potreby otočte a zatlačte na zátky do uší, aby ste dosiahli čo najhlbšie a najbezpečnejšie uchytenie.

UPOZORNENIA

- Ak tieto pokyny a upozornenia nedodržiavate, ochrana poskytovaná výrobkom bude vážne narušená.
- Výrobok je určený na umiestnenie do ucha a na ochranu používateľa pred nebezpečnými úrovňami hluku. Výrobok nie je určený na žiadne iné použitie.
- NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA - Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Výrobok musí byť namontovaný, nastavený a udržiavaný podľa pokynov. Nesprávna montáž môže znížiť jeho účinnosť pri tlmení hluku.
- Na dosiahnutie navrhutej úrovne útlmu musí mať vonkajšia strana ušnej koncovky vzduchotesné tesnenie so zvukovodom.
- Pravidelne kontrolujte a v prípade potreby opravujte tesnenie, aby ste sa uistili, že sa výrobok v uchu časom neuvoľnil.
- Výkon výrobku sa môže znížiť po kontakte s ostrými predmetmi, napr. prepichnutím alebo rezaním.
- Pravidelne kontrolujte výrobok, aby ste zaistili prevádzkyschopnosť.
- Výrobok môže byť nepriaznivo ovplyvnený pri kontakte s chemikáliami alebo alkoholom.
- Pred vložením sa uistite, že výrobok a obe ruky sú čisté, aby ste znížili riziko infekcie. Zdieľanie produktu môže zvýšiť riziko infekcie.
- Náhle alebo rýchle vybratie produktu zo zvukovodu môže poškodiť bubienok.
- V hlučnom prostredí je potrebné vždy nosiť vhodnú ochranu sluchu.
- Ste zodpovední za vyhodnotenie, či používanie produktu ovplyvňuje schopnosť bezpečne vykonávať činnosť. Zastavte aktivitu, keď je produkt rušivý alebo rušivý.

• Neodporúča sa používať výrobok tri (3) roky po dátume výroby alebo ak je výrobok poškodený alebo oslabený. Špecifikovaný útlm produktu je možné znížiť, keď sa výrobok nadmerne opotrebuje.

! POZORNOSŤ!

AK SA NEDODRŽIA ODPORÚČANIA UVEDENÉ V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE, OCHRANA POSKYTOVANÁ ŠTURAMI DO UŠÍ BUDE VÁŽNE NARUŠENÁ.

SPRÁVNY POSTUP MONTÁŽE NÁJDETE V KROKU 1 TOHTO NÁVODU NA OBSLUHU.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ VŽDY NASAĎTE, UPRAVTE A UDRŽIAVAJTE V SÚLADE S POKYNNAMI.

POZORNOSŤ! PRED NASADENÍM SKONTROLUJTE NÁSTAVCE DO UŠÍ, ČI NIE SÚ ZNEČISTENÉ, POŠKODENÉ ALEBO TVRDÉ - AK SÚ POŠKODENÉ, OKAMŽITE ICH ZLIKVIDUJTE.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ BY SA MALI NOSIŤ VŽDY V HLUČNOM PROSTREDÍ.

POZORNOSŤ! NESPRÁVNE NASADENIE V HLUČNOM PROSTREDÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ PORANENIE SLUCHU ALEBO STRATU SLUCHU.

POZORNOSŤ! KONCOVKY DO UŠÍ SÚ OPAKOVANE POUŽITEĽNÉ A MALI BY SA PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ Z HĽADISKA PREVÁDZKYSCHOPNOSTI.

POZORNOSŤ! NÁHLE ALEBO RÝCHLE ODSTRÁNENIE ŠTUPOLOV DO UŠÍ ZO ZVUKOVODU MÔŽE POŠKODIŤ UŠNÝ BUBIENOK.

OPĎTOVNÉ POUŽITIE A VÝMENA UŠNÝCH KONCOVIEK

POZORNOSŤ! OPAKOVANE POUŽITEĽNÉ KONCOVKY DO UŠÍ JE POTREBNÉ PRED KAŽDÝM POUŽITÍM PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ.

Silikónové nástavce do uší majú trvanlivosť 5 rokov. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymieňajte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené.

Penové nástavce do uší majú trvanlivosť 5 rokov. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymeňte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené alebo stratia stlačiteľnosť.

Ak potrebujete dokúpiť príslušenstvo, prihláste sa do <http://goaxil.com>

ZASTARANIE

Produkt X30i zostane v dobrom stave, pokiaľ ide o trvanlivosť, kým bude produkt skladovaný v sklade za kontrolovaných podmienok vlhkosti nižšej ako 80 % a teploty 0 °C až 50 °C. Dátum výroby špuntov do uší (MM/RRRR) je vytlačený na obale. Životnosť koncoviek do uší je až 5 rokov od daného dátumu výroby.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFIKAČNÉ A SKÚŠOBNÉ SPRÁVY

Všetky certifikácie a správy o testovaní produktu si môžete stiahnuť z:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť AXIL zaručuje, že jej produkty budú bez chýb materiálu a spracovania po dobu dvoch (2) rokov od dátumu nákupu. Ak si myslíte, že tento výrobok má nejaké chyby materiálu alebo spracovania, okamžite prestaňte používať a požiadajte o pomoc zákaznícky servis. Ak sa ukáže, že výrobok je chybný z hľadiska materiálu alebo spracovania, spoločnosť AXIL produkt opraví alebo vymení a zašle vám ho na náklady spoločnosti AXIL. Všetky vrátenia musia obsahovať doklad o kúpe a dokumentáciu s uvedením reklamovanej chyby. Táto OBMEDZENÁ

ZÁRUKA platí iba vtedy, ak boli produkty riadne udržiavané podľa pokynov AXIL a neboli predmetom nesprávneho použitia, nedbanlivosti alebo nehody. Žiadne vrátenie tovaru sa nesmie podávať priamo spoločnosti AXIL, pokiaľ to nepovolí oddelenie autorizácie vrátenia (RMA).

TÁTO ZÁRUKA SA POSKYTUJE NAMIESTO VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE VYLÚČENÉ, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ AXIL ANI PREDÁVAJÚCI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO VÝDAVKY V PLNOM ROZSAHU, KTORÝ MÔŽE ZÁKON ODMIETNUŤ.

Testovanie a certifikáciu podľa normy EN 352-2:2020 (EÚ) 2016/425 vykonala spoločnosť CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Írsko

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom úrade, poskytovateľovi služieb likvidácie domového/priemyselného odpadu alebo u miesta, kde ste výrobok zakúpili. Podniknite potrebné kroky na zabezpečenie správnej recyklácie tohto produktu.

1 PÁR ŠPUNTOV DO UŠÍ **X30i**. 1 VEĽKOSŤ ZÁMKOV CONCHA
3 VEĽKOSTI SILIKÓNOVÝCH HROTOV . 2 VEĽKOSTI PENOVÝCH HROTOV
1 VRECKOVÉ PUZDRO NA PRENÁŠANIE

Zátka do uší X30i je vybavená ventilom, ktorý sa otvára a zatvára jednoduchým prepínačom. To vám umožní okamžitý prechod medzi sluchom a ochranou súčasne alebo iba ochranou sluchu. Ideálne pre extrémne hlukové prostredia, ako je letecká doprava, koncerty, automobilové preteky, podujatia na štadiónoch, strelba, strojárne, poľnohospodárstvo, stavba ciest a stavebníctvo; akákoľvek situácia, keď si zdravie a bezpečnosť vyžadujú použitie ochrany sluchu, t. j. keď hladiny hluku presahujú bezpečnú hranicu 85 dB.

HLUK ZNÍŽENIE 19 HODNOTENIE POKYNOV)	DECIBELOV (PRI POUŽITÍ PODĽA
ROZSAH HODNOTENÍ REDUKCIE HLUKU PRE EXISTUJÚCE CHRÁNIČE SLUCHU JE PŘIBLIŽNE 0 AŽ 30 (VYŠŠIE ČÍSLA ZNAMENAJÚ VÄČŠIU ÚČINNOSŤ).	
DISTRIBUČNÁ SPOLOČNOSŤ AXIL ALHAMBRA, CA	X30i
Uzavretý režim	
Federálny zákon zakazuje Odstránenie tohto štítku pred nákupom	

EPA LOGO

ŠTÍTOK VYŽADUJE
NARIADENIE EPA USA
40 CFR časť 211, podčasť B

Vyrobené z mäkkého hypoalergénneho lekárskeho silikónu. X30i ponúka úroveň zvukovej izolácie 22 dB SNR / 16 dB NRR / 31 dB IPIL v otvorenej polohe a ponúka 25 dB SNR / 19 dB NRR v zatvorenej polohe - vhodné pre prácu v prostredí. Väčšinu našich výrobkov je možné kombinovať s chráničmi sluchu vo veľmi hlučnom prostredí, kde sa vyžaduje dvojité ochrana.

Pozornosť:

Pri vkladaní X30i do zvukovodu sa uistite, že hroty správne utesňujú kanálik, aby ste dosiahli navrhnutú úroveň útlmu.

Navrhnuté a skonštruované v USA

Vyrobené v Číne

TABUĽKA SNR (OTVORENÝ REŽIM S PENOU)

Frekvencia	Znamenať	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	17.6	3.6	14.0
125	16.6	3.5	13.2
250	17.1	2.9	14.2
500	16.5	2.6	13.9
1000	20.4	2.7	17.7
2000	29.5	3.0	26.5
4000	30.9	2.6	28.4
8000	38.7	3.4	35.3

GRAF NRR (OTVORENÝ REŽIM S PENOU)

Frekvencia	Znamenať	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	16.8	3.6
250	17.2	2.6
500	17.9	2.8
1000	21.1	2.7

2000	29.2	2.1
3150	31.6	3.0
4000	30.4	3.2
6300	31.2	3.4
8000	38.5	3.4

TABUĽKA SNR (UZAVRETÝ REŽIM S PENOU)

Frekvencia	Znamenať	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	18.0	3.3	14.7
125	21.2	3.1	18.1
250	19.1	3.0	16.1
500	19.5	2.6	16.8
1000	23.7	2.6	21.1
2000	32.9	2.5	30.4
4000	33.0	3.0	29.9
8000	38.9	3.1	35.9

TABUĽKA NRR (UZAVRETÝ REŽIM S PENOU)

Frekvencia	Znamenať	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	21.5	3.8
250	20.6	3.6
500	22.1	3.2
1000	24.6	2.8
2000	32.6	2.0
3150	34.3	2.9
4000	32.0	3.7
6300	32.3	3.5
8000	39.7	3.7

GRAF SNR (OTVORENÝ REŽIM SO SILIKÓNOM)

Frekvencia	Znamenať	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	14.9	3.2	11.6
125	15.4	2.0	13.4
250	16.1	2.0	14.1
500	14.8	2.6	12.3
1000	18.8	1.5	17.3
2000	23.7	3.3	20.4
4000	27.9	3.3	24.6
8000	25.5	3.3	22.2

GRAF NRR (OTVORENÝ REŽIM SO SILIKÓNOM)

Frekvencia	Znamenať	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	15.8	3.8
250	17.6	3.8
500	16.1	2.9
1000	17.2	2.6
2000	26.6	3.1
3150	29.7	2.7
4000	27.8	4.0
6300	27.0	4.0
8000	28.9	4.1

SNR CHART (UZAVRETÝ REŽIM SO SILIKÓNOM)

Frekvencia	Znamenať	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	16.5	3.4	13.1

125	17.2	2.6	14.6
250	17.5	1.9	15.6
500	17.0	2.0	15.0
1000	19.3	2.2	17.1
2000	26.2	3.1	23.1
4000	26.4	3.0	23.3
8000	27.9	2.3	25.6

GRAF NRR (UZAVRETÝ REŽIM SO SILIKÓNOM)

Frekvencia	Znamenať	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	19.3	3.9
250	20.4	2.7
500	19.7	3.1
1000	19.2	2.5
2000	25.9	3.0
3150	28.1	3.0
4000	23.6	2.3
6300	24.2	3.4
8000	26.2	3.8

ZÁTKY DO UŠÍ X30i	VEĽKOSTI		
SILIKONOVÝ HROT	Malý	Stredná	Veľký
<i>Hmotnosť v gramoch</i>	3.9	4.1	4.2

ZÁTKY DO UŠÍ X30i	VEĽKOSTI	
PENOVÝ HROT	Malý	Stredná
<i>Hmotnosť v</i>	3.8	3.8

<i>gramoch</i>		
----------------	--	--

www.goaxil.com