

PŘEČTĚTE SI TUTO PŘÍRUČKU PŘED STŘELBOU Z JAKÉKOLI STŘELNÉ ZBRANĚ NEBO PŘED VYSTAVENÍM SLUCHU HLASITÝM ZVUKŮM

XCOR PRO

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ

SPUSTIT PŘÍRUČKU

Zobrazit video průvodce & Online průvodce Start Guide zde:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Tento produkt podléhá smluvním podmínkám AXIL (včetně rozhodčí dohody); Pokud otevřete balíček, používáte nebo si ponecháte zařízení, přijímáte smluvní podmínky. Informace o vašich právech, povinnostech, možnostech odhlášení a úplné znění podmínek na

www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

POCHOPENÍ VAŠÍ ODPOVĚDNOSTI

POZOR: Chcete-li z tohoto produktu získat vhodnou ochranu sluchu, musíte jej správně nosit se špičkami, které zapadají a správně utěsňují vaše ušní kanálky. Vždy se ujistěte, že je výrobek v dobrém provozním stavu. **Je vaší odpovědností okamžitě přestat používat produkt, pokud nefunguje správně.**

KROK 1: SPRÁVNÝ VÝBĚR HROTU

DŮLEŽITÉ: Vyberte si tip, který je vhodný pro úroveň ochrany sluchu, kterou potřebujete

OBECNÁ PĚNA

Malý / Střední / Velký

Nejlepší pro střelbu, průmysl, automobilové závody a další extrémně hlasitá prostředí/aktivity

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAXIMÁLNÍ OCHRANA SLUCHU

SILIKON

Střední / Velká

Dobré pro audio a obecné sluchové účely.

Nabízí pouze mírnou ochranu sluchu.

VELMI DŮLEŽITÉ

Není dobré pro fotografování a další hlasité zvuky.

27 dB SNR / 21 dB NRR

DOBRÁ OCHRANA SLUCHU

KROK 2: UMÍSTĚTE HROT NA ZVUKOVÝ PORT

Zatlačte hrot na zvukový port co nejdále

KROK 3: ZKONTROLUJTE LEVÝ A PRAVÝ INDIKÁTOR, ABYSTE SE UJISTILI O SPRÁVNÉM UMÍSTĚNÍ
 ZADNÍ STRANA SLUCHÁTEK
 KOMPRESE / SEVŘENÍ

KROK 4: STLAČTE PĚNOVOU ŠPIČKU, ABY BYLA MENŠÍ
 To mu pomůže proniknout hlouběji do vašeho ušního kanálu pro nejlepší přizpůsobení a maximální ochranu

KROK 5: VLOŽTE SLUCHÁTKO A ŠPIČKU DO ZVUKOVODU PODLE OBRÁZKU
 Ujistěte se, že jde co nejhlouběji pro maximální utěsnění
 ZVUKOVOD

KROK 6: OTOČTE SLUCHÁTKO, DOKUD NEBUDE POHODLNĚ UMÍSTĚNO V UCHU

KROK 7: REŽIM OVLÁDÁNÍ™ A OCHRANY SLUCHU
DOTYKOVÁ OVLÁDACÍ OBLAST

Dlouze stiskněte oblast dotykového ovládání (po dobu 2 sekund) - **zvuk zapnutý/vypnutý**

OBDÉLNÍKOVÉ TLAČÍTKO

POZNÁMKA: VŠECHNY ÚROVNĚ ZVUKU POSKYTUJÍ MAXIMÁLNÍ OCHRANU SLUCHU
NÍZKÝ

MÍRNÉ VYLEPŠENÍ ZVUKU

STŘEDNÍ (2X)

STŘEDNÍ VYLEPŠENÍ ZVUKU

VYSOKÁ (5x)

MAXIMÁLNÍ VYLEPŠENÍ ZVUKU

Stisknutím obdélníkového tlačítka můžete **přepínat mezi úrovněmi hlasitosti**

Sluchátka se standardně nastaví na nízkou hlasitost. Úrovně hlasitosti se budou opakovat od vysoké po nízkou. Funkce vylepšení a ochrany sluchu může být současně použita se zvukem a telefonními hovory.

VELMI DŮLEŽITÉ - PŘED STŘELBOU Z JAKÉKOLI STŘELNÉ ZBRANĚ SI PROSÍM OTESTUJTE, ZDA VÁM SEDÍ

KROK 8: PŘED POUŽITÍM: OTESTUJTE, ZDA VAŠE OCHRANA SLUCHU FUNGUJE SPRÁVNĚ

TEST TLESKÁNÍ

Tleskněte rukama vedle uší, abyste se ujistili, že sluchátka komprimují hlasité zvuky.

TESTOVÁNÍ PRO STŘELBU

Otestujte 1-2 výstřely a ujistěte se, že vše funguje, než vystřelíte další ránu nebo budete poslouchat jiné hlasité zvuky. Pokud zvuky nejsou dostatečně tiché nebo způsobují bolest/nepohodlí, **PŘESTAŇTE** s tím, co děláte, a opravte to, než budete pokračovat ve vystavování svého sluchu hlasitým zvukům. Pokud tak učiníte, může dojít k trvalému poškození sluchu.

DOTYKOVÁ OVLÁDACÍ OBLAST

V REŽIMU HUDBA

Jedno klepnutí

- Pravé ucho - zvýšení hlasitosti zvuku
- Levé ucho - Snížení hlasitosti zvuku

Dvojitě klepnutí

- (Jedno ucho) - Pauza/Přehrát

Trojité klepnutí

- Pravé ucho - přeskočení stopy vpřed
- Vlevo - Přeskočit stopu zpět

V REŽIMU TELEFONNÍHO HOVORU

Jedno klepnutí

- Pravé ucho - vyvolání zvýšení hlasitosti
- Levé ucho - Volání Snížit hlasitost

Dvojitě klepnutí

- (Jedno ucho) - Přijmout/ukončit hovor

Trojité klepnutí

- (Either Ear) - Odmítnout hovor

DOTYKOVÁ OVLÁDACÍ OBLAST

ÚPRAVY NA JEDNOM SLUCHÁTKU SE SYNCHRONIZUJÍ S DRUHÝM SLUCHÁTKEM

DALŠÍ FUNKCE A POSTUPY

REŽIM SPÁNKU

Když je jednotka zapnutá a připojení Bluetooth není navázáno do 5 minut, Bluetooth přejde do režimu spánku, aby šetřil energii. **Chcete-li se probudit**, poklepejte na dotykovou ovládací oblast a znovu vstoupíte do režimu párování. V režimu spánku je funkce Ovládání™ sluchu aktivní po dlouhém stisknutí.

PŘIPOJENÍ JEDNOHO SLUCHÁTKA KE DVĚMA (2) RŮZNÝM ZAŘÍZENÍM

- Odpojte Bluetooth připojení od zařízení (telefon, tablet, počítač atd.)
- Vložte 1. sluchátko zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko.
- Na 2. sluchátku podržte dotykové ovládání po dobu 10 sekund, dokud se na sluchátku neobjeví zelené světlo.
- Zelené světlo se rozsvítí na 3 sekundy a poté na 1 sekundu červené světlo.
- V tomto okamžiku má toto sluchátko obnovené tovární nastavení a je vypnuté.

- Vyjměte 1. sluchátko z nabíjecího pouzdra a připojte jej k 1. zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Vložte 2. sluchátko zpět do nabíjecího pouzdra, znovu jej vyjměte a připojte k 2. zařízení, ke kterému se chcete připojit.

NÁVRAT K NORMÁLNÍMU PŘIPOJENÍ

Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra na dobu delší než 3 sekundy a sluchátka se vrátí k normálnímu párování.

OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Viz Online nápovědní příručka na [adrese www.goAXIL.com/XCOR-start-guide](http://adrese.www.goAXIL.com/XCOR-start-guide)

SVĚTLA/OZNÁMENÍ

2 SEKUNDY

SVÍTÍ ZELENĚ PO DOBU 2 SEKUND

Zapnutí

BLIKÁNÍ

BLIKAJÍCÍ ZELENÉ SVĚTLO

Párování Bluetooth

FLASH KAŽDÝCH 30 S

BLIKAJÍCÍ ČERNÉ SVĚTLO KAŽDÝCH 30 SEKUND

Slabá baterie

FLASH x3

ZELENÉ SVĚTLO 3KRÁT ZABLIKÁ A POTÉ ZHASNE

Bluetooth připojeno

1 SEKUNDA

STÁLÉ ČERNÉ SVĚTLO PO DOBU 1 SEKUNDY

Vypnout

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

VYJMĚTE SLUCHÁTKA Z POUZDRA

Měly by se automaticky spojit mezi sebou a začít hledat párovací zařízení

PŘIPOJTE ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH KE SLUCHÁTKŮM

Vyberte "AXIL XCOR" v nastavení Bluetooth

POSLOUCHEJTE HLASOVÁ UPOZORNĚNÍ VE SLUCHÁTKÁCH

Hlasová upozornění indikují aktuální funkci Bluetooth

POZNÁMKA:

Pokud máte potíže se spárováním, vložte je zpět do nabíjecích pouzder. Poté je vyjměte a zkuste párování znovu.

Dosah Bluetooth je přibližně 30 stop.

JAK NABÍJET POUZDRO A SLUCHÁTKA

Zapojte nabíjecí pouzdro pomocí dodaného kabelu.

DOBA NABÍJENÍ

Pouzdro a sluchátka se nabíjejí přibližně za 2 hodiny.

NABÍJENÍ USB-C

Sluchátka se nabíjejí uvnitř nabíjecího pouzdra. Nabíjecí pouzdro vám poskytne 3 plná nabití.

Když je kabel USB-C odpojen, světlo na 5 sekund zbělá a poté se vypne.

Během nabíjení svítí černé světlo.

Po úplném nabití se rozsvítí bílé světlo.

DALŠÍ OZNÁMENÍ NABÍJECÍHO POUZDRA

OTEVÍRACÍ VÍKO

PŘI NABITÍ

Bílé světlo se rozsvítí na 3 sekundy a vypne se

KDYŽ JE BATERIE VYBITÁ

Černé světlo se rozsvítí na 3 sekundy a vypne se

ZAVÍRÁNÍ VÍKA

PŘI NABITÍ

Bílé světlo se rozsvítí na 5 sekund a vypne se

KDYŽ JE BATERIE VYBITÁ

Černé světlo se rozsvítí na 5 sekund a vypne se

DOBA BĚHU

Až 13 hodin - pouze ovládání™ sluchu

Až 7 hodin - pouze zvuk

Až 5 hodin - ovládání sluchu™, doba hovoru, zvuk současně

ZÁRUČNÍ INFORMACE:

Informace o záruce najdete na [strance www.goAXIL.com/warranty](http://strance.www.goAXIL.com/warranty) a aktivujte si ji.

PROHLÁŠENÍ FCC

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. 2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje použití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

RF VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ:

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Zařízení lze bez omezení používat v přenosných podmínkách expozice.

IC VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s kanadskými bezlicenčními RSS(s) Innovation, Science and Economic Development. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODEL: AXIL XCOR PRO

FCC ID: 2A5PM-XCOR

Obvod obvodu: 28343-XCOR

BLUETOOTH UDĚLAL: D068096

Nařízení o OOP (EU) 2016/425 FCC

Navrženo a vyrobeno v USA Vše vyrobeno v Číně

Komponenty jsou získávány po celém světě

Příložené velikosti nástavců do uší (jmenovitý průměr)
Malý: 7/10 mm
Střední: 8/12 mm
Velký: 10/13 mm

EN

352-2:2020	
SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Notifikovaná osoba: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Irsko

TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE

AXIL XCOR PRO EARBUDS jsou testovány a schváleny v souladu s novým nařízením o OOP (EU) 2016/425 a příslušnými částmi evropské normy EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 a EN 352-9:2020.

Testováno podle								
Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Průměr (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Směrodatná odchylka (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Průměr - směrodatná odchylka (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Testováno podle normy EN352-7:2020		
H-kritérium	M-kritérium	L-kritérium
104 dBA	106 dBA	114 dBA

Minimální impulsní šum	Minimální impulsní šum	Minimální impulsní šum
85 dBA - PROJÍT	85 dBA - PROJÍT	85 dBA - PROJÍT
Minimum - neimpulsní šum	Minimum - neimpulsní šum	Minimum - neimpulsní šum
97 dBA - PROJÍT	96 dBA - PROJÍT	94 dBA - PROJÍT

SLUCHÁTKA XCOR PRO EARBUDS splňují normu EN 352-2 a jsou dodávána v řadě velikostí z pěny a silikonu.

Vlastnosti obnovy zvuku (regulace hlasitosti okolního zvuku v maximální poloze). Úrovně kritérií. Hladina akustického tlaku vnějšího hluku (HML), při kterém hladina akustického tlaku pod ušní zátkou poprvé překročí 85 dBA.

VAROVÁNÍ! Výstup obvodu závislého na úrovni tohoto chrániče sluchu může překročit vnější hladinu zvuku.

TESTOVÁNO PODLE Střední hladiny hluku v uších při použití p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Střední hodnota (dBA)	Směrodatná odchylka	√Součet čtverců	Střední hodnota + √SS (dBA)
-39	59.9	2.8	4.1	64.0
-34	64.8	2.8	4.1	69.0
-29	69.8	2.9	4.1	74.0
-24	74.8	2.8	4.1	78.9
-19	79.2	2.5	3.9	83.1
-14	81.2	1.3	3.3	84.8

Standard	Profil Bluetooth	DfE při -14 dB FS	Doba použití -14 dB FS
EN352-9:2020	Stereo	84.8 dBA	hodiny

Doba použití maximálního vstupního signálu odpovídajícího ekvivalentní výstupní úrovni zvuku 82 dBA po dobu 8 hodin je 4,2 hodiny.

TESTOVÁNÍ PODLE NAŘÍZENÍ REACH (ES) č. 1907/2006.

TESTOVÁNÍ PODLE SMĚRNICE RoHS 2011/65/EU, PŘÍLOHA II A JEJÍ DODATEK (EU) 2015/863.

TESTOVÁNO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH HARMONIZOVANÝCH NOREM SMĚRNICE (RED) 2014/53/EU:

TESTOVÁNO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH HARMONIZOVANÝCH NOREM SMĚRNICE (EMC) 2014/30/EU:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě lze stáhnout z: <https://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFIKAČNÍ A ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY

Všechny certifikace a protokoly o testování produktu lze stáhnout z: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! POZORNOST!

SLUCHÁTKA XCOR PRO JSOU ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU SLUCHU ZÁVISLÁ NA ÚROVNI. SPRÁVNÉ USAZENÍ JE ZÁSADNÍ. POKUD NEBUDOU DODRŽOVÁNA DOPORUČENÍ UVEDENÁ V TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE, OCHRANA POSKYTOVANÁ ŠPUNTY DO UŠÍ BUDE NARUŠENA.

PŘED ZAPNUTÍM JEDNOTKY SE UJISTĚTE, ŽE JE UŠNÍ KONCOVKA SPRÁVNĚ NASAZENA. POKUD SE HLADINA VNĚJŠÍHO ZVUKU BĚHEM POUŽÍVÁNÍ STANE NEPŘÍJEMNOU, VYPNĚTE JEDNOTKU A OPAKUJTE POSTUPY MONTÁŽE.

SPRÁVNÝ POSTUP MONTÁŽE NALEZNETE V KROCÍCH 2 AŽ 7 TOHOTO NÁVODU K POUŽITÍ.

POZORNOST! KONCOVKY DO UŠÍ VŽDY NASAZUJTE, UPRAVUJTE A UDRŽUJTE V SOULADU S POKYNY

POZORNOST! VŽDY NASAZUJTE A ZAJISTĚTE KONCOVKY DO UŠÍ S VYPNUTOU NÁHLAVNÍ SOUPRAVOU.

POZORNOST! XCOR PRO JE ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU SLUCHU ZÁVISLÉ NA ÚROVNI A NEMĚLO BY BÝT VYBAVENO PRO ZÁBAVNÍ ÚČELY. SPRÁVNÉ USAZENÍ JE KRITICKÉ.

POZORNOST! PŘED NASAZENÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU UŠNÍ KONCOVKY ZNEČIŠTĚNÉ, POŠKOZENÉ NEBO TVRDÉ – V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ JE OKAMŽITĚ ZLIKVIDUJTE.

POZORNOST! UŠNÍ KONCOVKY BY SE MĚLY NOSIT VŽDY V HLUČNÉM PROSTŘEDÍ.

POZORNOST! NESPRÁVNÉ USAZENÍ V HLUČNÉM PROSTŘEDÍ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ SLUCHU NEBO ZTRÁTU SLUCHU.

POZORNOST! UŠNÍ KONCOVKY JSOU OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ A MĚLY BY BÝT PRAVIDELNĚ KONTROLOVÁNY Z HLEDISKA PROVOZUSCHOPNOSTI.

POZORNOST! NÁHLÉ NEBO RYCHLÉ VYJMUTÍ ŠPUNTŮ DO UŠÍ ZE ZVUKOVODU MŮŽE POŠKODIT UŠNÍ BUBÍNEK.

POZORNOST! ŠPUNTY DO UŠÍ JSOU VYBAVENY ÚTLUMEM ZÁVISLÝM NA ÚROVNI. UŽIVATEL BY MĚL PŘED POUŽITÍM ZKONTROLOVAT SPRÁVNOU FUNKCI. POKUD JE ZJIŠTĚNO ZKRESLENÍ NEBO SELHÁNÍ, MĚL BY SE UŽIVATEL ŘÍDIT POKYNY VÝROBCE PRO ÚDRŽBU.

POZORNOST! VÝKON SE MŮŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ BATERIE ZHORŠOVAT. TYPICKÁ DOBA NEPŘETRŽITÉHO POUŽÍVÁNÍ S PLNĚ NABITÝMI BATERIEMI JE 13 HODIN POUZE SE ZAŘÍZENÍM PRO ZLEPŠENÍ SLUCHU, 7 HODIN POUZE S AUDIO ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH A 5 HODIN S VYLEPŠENÍM SLUCHU A AUDIO ZAŘÍZENÍM BLUETOOTH PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ.

POZORNOST! ŠPUNTY DO UŠÍ JSOU VYBAVENY BEZPEČNOSTNÍM AUDIO VSTUPEM. UŽIVATEL BY MĚL PŘED POUŽITÍM ZKONTROLOVAT SPRÁVNOU FUNKCI. POKUD JE ZJIŠTĚNO ZKRESLENÍ NEBO SELHÁNÍ, MĚL BY SE UŽIVATEL ŘÍDIT POKYNY VÝROBCE PRO ÚDRŽBU.

POZORNOST! VÝSTUP AUDIO OBVODU TOHOTO CHRÁNIČE SLUCHU MŮŽE PŘEKROČIT LIMITNÍ ÚROVEŇ EXPOZICE

ÚDRŽBA

Chraňte náhlavní soupravu před oblastmi s vysokou teplotou, vlhkostí a prachem.

ČIŠTĚNÍ UŠNÍCH KONCOVEK, OPĚTOVNÉ POUŽITÍ a VÝMĚNA

POZORNOST! PŘED ČIŠTĚNÍM SEJMĚTE NÁUŠNÍKY ZE SLUCHÁTEK, ABYSTE PŘEDEŠLI POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ.

POZORNOST! KONCOVKY UŠÍ JEMNĚ UMYJTE JEMNÝM MÝDLEM VE VLAŽNÉ VODĚ. PŘED OPĚTOVNÝM POUŽITÍM UŠNÍ KONCOVKY DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE A OSUŠTE.

POZORNOST! OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ UŠNÍ KONCOVKY MUSÍ BÝT PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PRAVIDELNĚ KONTROLOVÁNY.

Silikonové špunty do uší mají trvanlivost až 5 let. Pro pravidelné používání vyměňujte ušní koncovky každých 3-5 měsíců v závislosti na stavu. Pro použití v těžkém průmyslu vyměňujte každých 14 dní nebo pokud jsou hroty poškozené.

Pěnové nástavce do uší mají trvanlivost až 5 let. Pro pravidelné používání vyměňujte ušní koncovky každých 3-5 měsíců v závislosti na stavu. Pro použití v těžkém průmyslu vyměňujte každých 14 dní nebo pokud jsou hroty poškozené nebo ztrácejí stlačitelnost.

DEZINFIKUJÍCÍ

Vnější povrchy produktu XCOR PRO, s výjimkou ušních koncovek, lze dezinfikovat lehkým třením produktu po dobu 60 sekund na každý povrch hadříkem namočeným (vymačkaným (vymačkaným přebytečnou tekutinou) s alespoň 60 % etanolu nebo 70 % isopropylalkoholu. Lze také použít komerční 70% alkoholové tampony, přípravné tampony nebo ubrousky. Před použitím nechte zcela zaschnout. Pokud se sluchátka během dezinfekce namočí, před opětovnou montáží odstraňte ušní koncovky a nechte je uschnout. NEPONOŘUJTE produkt XCOR PRO do dezinfekční kapaliny ani k dezinfekci nepoužívejte teplo, ultrafialové světlo, roztok chlornanu sodného (běžně označovaný jako bělidlo) nebo dezinfekční prostředky na ruce, protože by to mohlo produkt poškodit. BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA XCOR PRO mohou být nepříznivě ovlivněna určitými chemickými látkami. Další informace získáte od výrobce.

ZASTARALOST

XCOR PRO zůstane v dobrém stavu s ohledem na trvanlivost, zatímco bude produkt skladován ve skladu za kontrolovaných podmínek. **Pro náhlavní soupravu:** Vlhkost je nižší než 80 % a teplota je 0°C až 50°C. Datum výroby náhlavní soupravy (MM/YYYYY) je vytištěno na obalu. Životnost **náhlavní soupravy** (elektronické části) je 2 roky od uvedeného data výroby. **Životnost ušních koncovek** je až 5 let od daného data výroby.