

PREČÍTAJTE SI TÚTO PRÍRUČKU PRED VÝSTRELOM Z AKEJKOL'VEK STRELNEJ ZBRANE ALEBO VYSTAVENÍM SLUCHU HLASNÝM ZVUKOM

XCOR PRO

ZOSTAŇTE V BEZPEČÍ

SPRIEVODCA ŠTARTOM

Pozrite si video sprievodcov a online sprievodcu tu:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

OBCHODNÉ PODMIENKY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: Tento produkt podlieha zmluvným podmienkam spoločnosti AXIL (vrátane rozhodcovskej zmluvy); Ak Balík otvoríte, použijete alebo si Zariadenie ponecháte, Súhlasíte so Zmluvnými podmienkami. Informácie o vašich právach, povinnostiach, možnostiach odhlásenia a úplných podmienkach na www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

POCHOPENIE VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

POZOR: Ak chcete z tohto produktu získať vhodnú ochranu sluchu, musíte ho správne nosiť s hrotmi, ktoré sa zmestia a správne utesňujú zvukovody. Vždy sa uistite, že je výrobok v dobrom prevádzkovom stave. **Je vašou zodpovednosťou okamžite prestať produkt používať, ak nefunguje správne.**

KROK 1: SPRÁVNY VÝBER HROTU

KRITICKÉ: Vyberte si tip, ktorý je vhodný pre úroveň ochrany sluchu, ktorú potrebujete

VŠEOBECNÁ PENA

Malé / stredné / veľké

Najlepšie na streľbu, priemysel, automobilové preteky a iné extrémne hlučné prostredia/aktivity

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAXIMÁLNA OCHRANA SLUCHU

SILIKÓN

Stredné / veľké

Dobré pre zvukové a všeobecné sluchové účely.

Ponúka len miernu ochranu sluchu.

VELMI DÔLEŽITÉ

Nie je dobré na streľbu a iné hlasné zvuky.

27 dB SNR / 21 dB NRR

DOBRÁ OCHRANA SLUCHU

KROK 2: UMIESTNITE HROT NA ZVUKOVÝ PORT

Zatlačte hrot čo najďalej na zvukovom porte

KROK 3: SKONTROLUJTE ĽAVÝ A PRAVÝ INDIKÁTOR, ABY STE SA UISTILI SPRÁVNYM UMIESTNENÍM

ZADNÁ STRANA SLÚCHADIEL

KOMPRIMOVAŤ / ZOVRIEŤ

KROK 4: STLAČTE PENOVÝ HROT TAK, ABY BOL MENŠÍ

To mu pomôže dostať sa hlbšie do zvukovodu pre najlepšiu prispôbenie a maximálnu ochranu

KROK 5: VLOŽTE SLÚCHADLO A HROT DO ZVUKOVODU PODĽA OBRÁZKA

Uistite sa, že ide čo najhlbšie, aby ste dosiahli maximálne utesnenie

ZVUKOVODU

KROK 6: OTOČTE SLÚCHADLO, KÝM NEBUDE POHODLNE UMIESTNENÉ V UCHU**KROK 7: VYPOČUJTE SI REŽIM OVLÁDANIA™ A OCHRANY****OBLASŤ DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA**

Oblasť ovládania dotykcom dlho stlačte (na 2 sekundy) - **zvuk zapnutý/vypnutý**

OBDĽŽNIKOVÉ TLAČIDLO

POZNÁMKA: VŠETKY ÚROVNE ZVUKU POSKYTUJÚ MAXIMÁLNU OCHRANU SLUCHU

NÍZKY

MIERNE VYLEPŠENIE ZVUKU

STREDNÁ (2X)

MIERNE VYLEPŠENIE ZVUKU

VYSOKÁ (5X)

MAXIMÁLNE VYLEPŠENIE ZVUKU

Stlačením obdĺžnikového tlačidla prepínate **medzi úrovňami hlasitosti**

Slúchadlá budú predvolene nastavené na nízku hlasitosť. Úrovne hlasitosti sa budú meniť od vysokej po najnižšiu. Funkciu vylepšenia a ochrany sluchu je možné používať súčasne so zvukovými a telefónnymi hovormi.

VELMI DÔLEŽITÉ - PRED STRELBOU ZO STRELNEJ ZBRANE SI OTESTUJTE SVOJ FIT**KROK 8: PRED POUŽITÍM: OTESTUJTE, ČI VAŠA OCHRANA SLUCHU FUNGUJE SPRÁVNE****SKÚŠKA KLAPKY**

Tlieskajte rukami vedľa uší, aby ste sa uistili, že slúchadlá stláčajú hlasné zvuky.

TESTOVANIE NA STREĽBU

Vyskúšajte 1-2 výstrely a uistite sa, že všetko funguje pred vystrelením ďalších výstrelů alebo počúvaním iných hlasných zvuků.

Ak zvuky nie sú dostatočne jemné alebo spôsobujú bolesť/nepohodlie, **ZASTAVTE** to, čo robíte, a opravte to skôr, ako budete naďalej vystavovať svoj sluch hlasným zvukom. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu.

OBLASŤ DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA

V HUDOBNOM REŽIME

Jedno klepnutie

- Právě ucho - zvýšenie hlasitosti zvuku
- Ľavé ucho - zníženie hlasitosti zvuku

Dvojité klepnutie

- (Oba ucho) - Pozastaviť/Prehrať

Trojité klepnutie

- Právě ucho - Preskočiť skladbu dopredu
- Doľava – preskočiť skladbu dozadu

V REŽIME TELEFÓNNEHO HOVORU

Jedno klepnutie

- Právě ucho - zvýšenie hlasitosti hovoru
- Ľavé ucho - zníženie hlasitosti hovoru

Dvojité klepnutie

- (Oba ucho) - Prijat' /ukončiť hovor

Trojité klepnutie

- (Oba ucho) - Odmietnuť hovor

OBLASŤ DOTYKOVÉHO OVLÁDANIA

ÚPRAVY KTORÉHOKOL'VEK SLÚCHADLA SA SYNCHRONIZUJÚ S DRUHÝM SLÚCHADLOM

ĎALŠIE FUNKCIE A POSTUPY

REŽIM SPÁNKU

Keď je jednotka zapnutá a pripojenie Bluetooth nie je nadviazané do 5 minút, Bluetooth prejde do režimu spánku, aby sa šetrila energia. **Ak sa chcete prebudiť**, dvojité klepnutím na oblasť dotykového ovládania znova vstúpíte do režimu párovania. V režime spánku je ovládanie™ sluchu aktívne dlhým stlačením.

PRIPOJENIE JEDNÉHO SLÚCHADLA K DVOM (2) RÔZNYM ZARIADENIAM

- Odpojte pripojenie Bluetooth od zariadenia (telefónu, tabletu, počítača atď.)
- Vložte 1. slúchadlo späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko.
- Pri 2. slúchadle podržte dotykové ovládanie na 10 sekúnd, kým sa na slúchadle nerozsvieti zelené svetlo.
- Zelené svetlo sa rozsvieti na 3 sekundy a potom červené svetlo na 1 sekundu.

- V tomto okamihu má toto slúchadlo obnovené výrobné nastavenia a je vypnuté.
- Vyberte 1. slúchadlo z nabíjacieho puzdra a pripojte ho k 1. zariadeniu, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Vložte 2. slúchadlo späť do nabíjacieho puzdra, znova ho vyberte a pripojte k 2. zariadeniu, ku ktorému sa chcete pripojiť.

NÁVRAT K NORMÁLNEMU PRIPOJENIU

Vložte obe slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra na viac ako 3 sekundy a slúchadlá sa vrátia do normálneho párovania.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

Pozrite si online príručku pomoci na adrese www.goAXIL.com/XCOR-start-guide

SVETLÁ/UPOZORNENIA

2 VEC

NEPRERUŠOVANÉ ZELENÉ SVETLO NA 2 SEKUNDY

Zapnutie

BLIKAJÚCE

BLIKAJÚCE ZELENÉ SVETLO

Párovanie Bluetooth

BLIKANIE KAŽDÝCH 30 SEKÚND

BLIKAJÚCE ČIERNE SVETLO KAŽDÝCH 30 SEKÚND

Slabá batéria

BLESK x3

ZELENÉ SVETLO 3-KRÁT ZABLIKÁ A POTOM ZHASNE

Bluetooth pripojené

1 VEC

NEPRERUŠOVANÉ ČIERNE SVETLO NA 1 SEKUNDU

Vypnúť

PRIPOJENIE BLUETOOTH

VYBERTE SLÚCHADLÁ Z PUZDRA

Mali by sa automaticky navzájom spojiť a začať hľadať párovacie zariadenia

PRIPOJTE ZARIADENIE BLUETOOTH K SLÚCHADLÁM

V nastaveniach Bluetooth vyberte "AXIL XCOR"

POČÚVAJTE HLASOVÉ UPOZORNENIA V SLÚCHADLÁCH

Hlasové upozornenia indikujú aktuálnu funkciu Bluetooth

NOTA:

Ak máte problémy so spárovaním, vložte ich späť do nabíjacích puzdier. Potom ich odstráňte a skúste spárovať znova.

Dosah Bluetooth je približne 30 stôp.

AKO NABÍJAŤ PUZDRO A SLÚCHADLÁ

Zapojte nabíjacie puzdro pomocou dodaného kábla.

DOBA NABÍJANIA

Puzdro a slúchadlá sa nabijú približne za 2 hodiny.

NABÍJANIE USB-C

Slúchadlá sa nabíjajú vo vnútri nabíjacieho puzdra. Nabíjacie puzdro vám poskytne 3 plné nabitia.

Po odpojení kábla USB-C sa svetlo na 5 sekúnd rozsvieti na bielo a potom zhasne.

Počas nabíjania sa rozsvieti čierne svetlo.

Po úplnom nabití sa rozsvieti biele svetlo.

ĎALŠIE UPOZORNENIA NA NABÍJACIE PUZDRO

OTVÁRACIE VEKO

PRI NABÍJANÍ

Biele svetlo sa rozsvieti na 3 sekundy a zhasne

KEĎ JE BATÉRIA TAKMER VYBITÁ

Čierne svetlo sa rozsvieti na 3 sekundy a zhasne

ZATVÁRANIE VEKA

PRI NABÍJANÍ

Biele svetlo sa rozsvieti na 5 sekúnd a zhasne

KEĎ JE BATÉRIA TAKMER VYBITÁ

Čierne svetlo sa rozsvieti na 5 sekúnd a zhasne

ČAS CHODU

Až 13 hodín – iba ovládanie™ sluchu

Až 7 hodín – iba zvuk

Až 5 hodín - počúvanie ovládania™, čas hovoru, zvuk súčasne

INFORMÁCIE O ZÁRUKU:

Informácie o záruke nájdete na stránke www.goAXIL.com/warranty a aktivujte záruku

VYHLÁSENIE FCC

1. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť. 2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu zrušiť oprávnenie používateľa prevádzkovať zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto

zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií.

Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového/televízneho technika.

VAROVNÉ VYHLÁSENIE RF:

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie je možné používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia.

IC VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje licenčné vysielače/receptory, ktoré sú v súlade s kanadskými RSS bez licencie pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exempted de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODEL: AXIL XCOR PRO

FCC ID: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

BLUETOOTH UROBIL: D068096

Nariadenie OOP (EÚ) 2016/425 FCC

Navrhnuté a skonštruované v USA/Vytvorené v Číne

Komponenty sa získavajú globálne

Zahrnuté veľkosti koncoviek do uší (menovitý priemer)
Malý: 7/10 mm
Stredná: 8/12 mm
Veľký: 10/13 mm

EN 352-2:2020	
SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Notifikovaný orgán: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Írsko

TESTOVANIE A CERTIFIKÁCIE

Slúchadlá AXIL XCOR PRO EARBUDS sú testované a schválené v súlade s novým nariadením o OOPP (EÚ) 2016/425 a príslušnými časťami európskej normy EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 a EN 352-9:2020.

Testované podľa								
Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Priemer (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Štandardná odchýlka (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Priemer - smerodajná odchýlka (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Testované podľa normy EN352-7:2020		
Kritérium H	M-kritérium	L-kritérium
104 dBA	106 dBA	114 dBA

Minimálny impulzný šum	Minimálny impulzný šum	Minimálny impulzný šum
85 dBA - PREJST'	85 dBA - PREJST'	85 dBA - PREJST'
Minimálny neimpulzný hluk	Minimálny neimpulzný hluk	Minimálny neimpulzný hluk
97 dBA - PREJST'	96 dBA - PREJST'	94 dBA - PREJST'

Slúchadlá XCOR PRO vyhovujú norme EN 352-2 a sú dodávané v rôznych veľkostiach z peny a silikónu.

Charakteristiky obnovy zvuku (ovládanie hlasitosti okolitého zvuku v maximálnej polohe). Úrovne kritérií. Hladina akustického tlaku vonkajšieho (HML) hluku, pri ktorom hladina akustického tlaku pod štupkou do uší najskôr prekročí 85 dBA.

VAROVANIE! Výstup obvodu závislého od úrovne tohto chrániča sluchu môže prekročiť hladinu vonkajšieho zvuku.

TESTOVANÉ PODĽA Priemerné hladiny hluku v uchu pri použití p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Priemer (dBA)	Smerodajná odchýlka	√Súčet štvorcov	Priemer + √SS (dBA)
-39	59.9	2.8	4.1	64.0
-34	64.8	2.8	4.1	69.0
-29	69.8	2.9	4.1	74.0
-24	74.8	2.8	4.1	78.9
-19	79.2	2.5	3.9	83.1
-14	81.2	1.3	3.3	84.8

Štandard	Bluetooth Profile	DfE pri -14 dB FS	Doba používania -14 dB FS
EN352-9:2020	Stereofónny	84.8 dBA	hodiny

Doba používania maximálneho vstupného signálu zodpovedajúceho ekvivalentnej výstupnej hladine zvuku 82 dBA počas 8 hodín je 4.2 hodiny.

TESTOVANIE PODĽA NARIADENIA REACH (ES) Č. 1907/2006.

TESTOVANIE PODĽA SMERNICE ROHS 2011/65/EÚ PRÍLOHA II A JEJ ZMENA (EÚ) 2015/863.

TESTOVANÉ PODĽA NASLEDUJÚCICH HARMONIZOVANÝCH NORIEM SMERNICE (RED) 2014/53/EÚ:

TESTOVANÉ PODĽA NASLEDUJÚCICH HARMONIZOVANÝCH NORIEM SMERNICE (EMC) 2014/30/EÚ:

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z: <https://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFIKAČNÉ A SKÚŠOBNÉ SPRÁVY

Všetky certifikácie a správy o testovaní produktu si môžete stiahnuť z: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! POZORNOSŤ!

SLÚCHADLÁ XCOR PRO SÚ ZARIADENIE NA OCHRANU SLUCHU ZÁVISLÉ OD ÚROVNE. SPRÁVNE PRISPÔSOBENIE JE ROZHODUJÚCE. AK SA NEDODRŽIA ODPORÚČANIA UVEDENÉ V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE, OCHRANA POSKYTOVANÁ ŠTUPLAMI DO UŠÍ BUDE NARUŠENÁ.

PRED ZAPNUTÍM JEDNOTKY SA UISTITE, ŽE JE UŠNÁ KONCOVKA SPRÁVNE NASADENÁ. AK SA HLADINY VONKAJŠIEHO HLUKU POČAS POUŽÍVANIA STANÚ NEPRÍJEMNÝMI, VYPNITE JEDNOTKU A ZOPAKUJTE MONTÁŽNE POSTUPY.

SPRÁVNÝ POSTUP MONTÁŽE NÁJDETE V KROKOCH 2 AŽ 7 TOHTO NÁVODU NA OBSLUHU.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ VŽDY NADAŽTE, UPRAVTE A UDRŽIAVAJTE V SÚLADE S POKYNNMI

POZORNOSŤ! VŽDY NADAŽTE A ZAISTITE KONCOVKY DO UŠÍ S VYPNUTOU NÁHLAVNOU SÚPRAVOU.

POZORNOSŤ! XCOR PRO SÚ ZARIADENIA NA OCHRANU SLUCHU ZÁVISLÉ OD ÚROVNE A NEMALI BY BYŤ INŠTALOVANÉ NA ZÁBAVNÉ ÚČELY. SPRÁVNE PRISPÔSOBENIE JE ROZHODUJÚCE.

POZORNOSŤ! PRED MONTÁŽOU SKONTROLUJTE NÁSTAVCE DO UŠÍ, ČI NIE SÚ ZNEČISTENÉ, POŠKODENÉ ALEBO TVRDÉ – AK SÚ POŠKODENÉ, OKAMŽITE ICH ZLIKVIDUJTE.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ BY SA MALI NOSIŤ VŽDY V HLUČNOM PROSTREDÍ.

POZORNOSŤ! NESPRÁVNE NASADENIE V HLUČNOM PROSTREDÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ PORANENIE SLUCHU ALEBO STRATU SLUCHU.

POZORNOSŤ! KONCOVKY DO UŠÍ SÚ OPAKOVANE POUŽITELNÉ A MALI BY SA PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ Z HĽADISKA PREVÁDZKYSCHOPNOSTI.

POZORNOSŤ! NÁHLE ALEBO RÝCHLE ODSTRÁNENIE ŠTUPOLOV DO UŠÍ ZO ZVUKOVODU MÔŽE POŠKODIŤ UŠNÝ BUBIENOK.

POZORNOSŤ! ŠTUPLE DO UŠÍ SÚ VYBAVENÉ ÚTLMOM ZÁVISLÝM OD ÚROVNE. POUŽÍVATEĽ BY MAL PRED POUŽITÍM SKONTROLOVAŤ SPRÁVNÚ FUNKCIU. AK SA ZISTÍ SKRESLENIE ALEBO PORUCHA, POUŽÍVATEĽ BY SA MAL PRI ÚDRŽBE RIADIŤ RADAMI VÝROBCU.

POZORNOSŤ! VÝKON SA MÔŽE PRI POUŽÍVANÍ BATÉRIE ZHORŠIŤ. TYPICKÁ DOBA NEPRETRŽITÉHO POUŽÍVANIA S PLNE NABITÝMI BATÉRIAMI JE 13 HODÍN LEN SO ZARIADENÍM NA VYLEPŠENIE SLUCHU, 7 HODÍN LEN SO ZVUKOVÝM ZARIADENÍM BLUETOOTH A 5 HODÍN S VYLEPŠENÍM SLUCHU A ZVUKOVÝM ZARIADENÍM BLUETOOTH PRI IZBOVEJ TEPLOTE.

POZORNOSŤ! ŠTUPLE DO UŠÍ SÚ VYBAVENÉ BEZPEČNOSTNÝM ZVUKOVÝM VSTUPOM. POUŽÍVATEĽ BY MAL PRED POUŽITÍM SKONTROLOVAŤ SPRÁVNÚ FUNKCIU. AK SA ZISTÍ SKRESLENIE ALEBO PORUCHA, POUŽÍVATEĽ BY SA MAL PRI ÚDRŽBE RIADIŤ RADAMI VÝROBCU.

POZORNOSŤ! VÝSTUP ZVUKOVÉHO OBVODU TOHTO CHRÁNIČA SLUCHU MÔŽE PREKROČIŤ LIMITNÚ ÚROVEŇ EXPOZÍCIE

ÚDRŽBA

Chráňte náhlavnú súpravu pred oblasťami s vysokou teplotou, vlhkosťou a prachom.

ČISTENIE, OPĀTOVNÉ POUŽITIE A VÝMENA UŠNÝCH KONCOVIEK

POZORNOST! PRED ČISTENÍM ODSTRÁŇTE KONCOVKY DO UŠÍ ZO SLÚCHADIEL, ABY STE PREDIŠLI POŠKODENIU ZARIADENIA.

POZORNOST! NÁUŠNÍKY JEMNE UMYTE JEMNÝM MYDLOM VO VLAŽNEJ VODE. PRED OPÄTOVNÝM POUŽITÍM DÔKLADNE OPLÁCHNITE A OSUŠTE UŠNÉ KONCOVKY.

POZORNOST! OPAKOVANE POUŽITELNÉ KONCOVKY DO UŠÍ JE POTREBNÉ PRED KAŽDÝM POUŽITÍM PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ.

Silikónové koncovky do uší majú až 5-ročnú trvanlivosť. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymieňajte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené.

Penové nástavce do uší majú až 5-ročnú trvanlivosť. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymeňte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené alebo stratia stlačiteľnosť.

DEZINFEKCIU

Vonkajšie povrchy produktu XCOR PRO, okrem koncoviek do uší, je možné dezinfikovať ľahkým trením produktu po dobu 60 sekúnd po povrchu handričkou namočenou (vytlačením prebytočných tekutín) najmenej 60% etanolom alebo 70% izopropylalkoholom. Môžu sa použiť aj komerčné 70% alkoholové tampóny, prípravné vložky alebo obrúsky. Pred použitím nechajte úplne vyschnúť. Ak sa slúchadlá počas dezinfekcie namočia, pred opätovnou montážou odstráňte nástavce do uší a nechajte ich vyschnúť. Produkt XCOR PRO NEPONÁRAJTE do dezinfekčnej kvapaliny ani na dezinfekciu nepoužívajte teplo, ultrafialové svetlo, roztok chlórnanu sodného (bežne označovaný ako bielidlo) alebo dezinfekčné prostriedky na ruky, pretože by to mohlo poškodiť výrobok. BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ XCOR PRO môžu byť nepriaznivo ovplyvnené určitými chemickými látkami. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

ZASTARANIE

XCOR PRO zostane v dobrom stave, pokiaľ ide o trvanlivosť, kým je výrobok skladovaný v sklade za kontrolovaných podmienok. **Pre náhlavnú súpravu:** Vlhkosť je nižšia ako 80 % a teplota je 0°C až 50°C. Dátum výroby náhlavnej súpravy (MM/RRRRR) je vytlačený na obale. Životnosť **náhlavnej súpravy** (elektronické súčiastky) je 2 roky od daného dátumu výroby. **Životnosť koncoviek do uší** je až 5 rokov od daného dátumu výroby.