

PRZECZYTAJ TEN PRZEWODNIK PRZED ODDANIEM STRZAŁU Z JAKIEJKOLWIEK BRONI PALNEJ LUB WYSTAWIENIEM SŁUCHU NA GŁOŚNE DŹWIĘKI

XCOR PRO

BĄDŹ BEZPIECZNY

PRZEWODNIK STARTOWY

Zobacz przewodniki wideo i przewodnik startowy online tutaj:

[WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE](http://WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE)

#### **ZASADY I WARUNKI**

WAŻNE INFORMACJE: Ten produkt podlega warunkom AXIL (w tym umowie arbitrażowej); Jeśli otworzysz pakiet, użyjesz lub zatrzymasz urządzenie, akceptujesz Warunki. Informacje o Twoich prawach, obowiązkach, możliwościach rezygnacji i pełnych warunkach na stronie

[www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal](http://www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal)

#### **ZROZUMIENIE TWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI**

UWAGA: Aby uzyskać odpowiednią ochronę słuchu z tego produktu, musisz go prawidłowo nosić z końcówkami, które pasują i prawidłowo uszczelniają kanały słuchowe. Zawsze upewnij się, że produkt jest w dobrym stanie technicznym. **Twoim obowiązkiem jest natychmiastowe zaprzestanie używania produktu, jeśli nie działa on prawidłowo.**

#### **KROK 1: WŁAŚCIWY DOBÓR KOŃCÓWKI**

**KRYTYCZNE:** Wybierz końcówkę, która jest odpowiednia dla poziomu ochrony słuchu, którego potrzebujesz

---

#### **PIANA OGÓLNA**

**Mały / Średni / Duży**

Najlepsze do fotografowania, przemysłu, wyścigów samochodowych i innych ekstremalnie głośnych środowisk/aktywności

**Stosunek sygnału do szumu (SNR) 29 dB / NRR 23 dB**

**MAKSYMALNA OCHRONA SŁUCHU**

---

#### **SILIKONOWY**

**Średni / Duży**

Dobry do celów dźwiękowych i ogólnego słuchu.

Oferuje tylko łagodną ochronę słuchu.

#### **BARDZO WAŻNE**

Nie nadaje się do strzelania i innych głośnych dźwięków.

**Stosunek sygnału do szumu (SNR) 27 dB / NRR 21 dB**

**DOBRA OCHRONA SŁUCHU**

#### **KROK 2: UMIEŚĆ KOŃCÓWKĘ NA PORCIE DŹWIĘKU**

Wciśnij końcówkę tak daleko, jak to możliwe na porcie dźwięku

**KROK 3: SPRAWDŹ LEWE I PRAWE WSKAŹNIKI, ABY MIEĆ PEWNOŚĆ PRAWIDŁOWEGO UMIESZCZENIA**  
 TYLNA STRONA WKŁADEK DOUSZNYCH  
 KOMPRES / SZCZYPANIE

**KROK 4: ŚCIŚNIJ PIANKOWĄ KOŃCÓWKĘ, ABY BYŁA MNIEJSZA**  
 Pomoże to wnikać głębiej w kanał słuchowy, zapewniając najlepsze dopasowanie i maksymalną ochronę

**KROK 5: WŁÓŻ WKŁADKĘ DOUSZNĄ I KOŃCÓWKĘ DO KANAŁU SŁUCHOWEGO, JAK POKAZANO**  
 Upewnij się, że sięga tak głęboko, jak to możliwe, aby uzyskać maksymalne uszczelnienie  
 SŁUCHOWEGO

**KROK 6: PRZEKRĘĆ SŁUCHAWKĘ, AŻ ZNAJDZIE SIĘ WYGODNIE W UCHU**

**KROK 7: TRYB KONTROLI™ SŁUCHU I OCHRONY**  
**OBZAR STEROWANIA DOTYKOWEGO**

Długie naciśnięcie obszaru sterowania dotykowego (przez 2 sekundy) - **Dźwięk włączony/Dźwięk wyłączony**

**PRZYCIŚK PROSTOKĄTNY**

UWAGA: WSZYSTKIE POZIOMY DŹWIĘKU ZAPEWNIĄJĄ MAKSYMALNĄ OCHRONĘ SŁUCHU

**NISKI**

ŁAGODNE WZMOCNIENIE DŹWIĘKU

**ŚREDNI (2X)**

UMIARKOWANA POPRAWA DŹWIĘKU

**WYSOKI (5X)**

MAKSYMALNE ULEPSZENIE DŹWIĘKU

Naciśnij prostokątny przycisk, aby **przełączać się między poziomami głośności**

Słuchawki douszne będą domyślnie ustawione na niską głośność. Poziomy głośności będą się zapęllać od wysokiego do najniższego. Funkcja Hearing Enhancement & Protection może być używana jednocześnie z rozmowami audio i telefonicznymi.

**BARDZO WAŻNE - PROSZĘ SPRAWDZIĆ SWOJE DOPASOWANIE PRZED ODDANIEM STRZAŁU Z JAKIEJKOLWIEK BRONI PALNEJ**

**KROK 8: PRZED UŻYCIEM: PRZETESTUJ, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE OCHRONA SŁUCHU DZIAŁA PRAWIDŁOWO**  
**TEST KLASKANIA**

Klaskzcz w dłonie przy uszach, aby upewnić się, że wkładki douszne kompresują głośne dźwięki.

**TESTOWANIE POD KĄTEM STRZELANIA**

Przetestuj 1-2 strzały z broni palnej i upewnij się, że wszystko działa, zanim oddasz więcej strzałów lub posłuchasz innych głośnych dźwięków. Jeśli dźwięki nie są wystarczająco ciche lub powodują ból/dyskomfort, **PRZERWIJ** to, co robisz i popraw to, zanim będziesz nadal narażać słuch na głośne dźwięki. Może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

## **OBSZAR STEROWANIA DOTYKOWEGO**

### **W TRYBIE MUZYKI**

#### **Pojedyncze dotknięcie**

- Prawe ucho - Zwiększanie głośności dźwięku
- Lewe ucho - zmniejszanie głośności dźwięku

#### **Dwukrotne dotknięcie**

- (Oba ucho) - Pauza/Odtwarzanie

#### **Trzykrotne dotknięcie**

- Prawe ucho - Przeskocz utwór do przodu
- W lewo - Przeskocz utwór do tyłu

### **W TRYBIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ**

#### **Pojedyncze dotknięcie**

- Prawe ucho - zwiększanie głośności połączenia
- Lewe ucho - zmniejszanie głośności połączenia

#### **Dwukrotne dotknięcie**

- (Oba ucho) - Odbierz/zakończ połączenie

#### **Trzykrotne dotknięcie**

- (Oba ucho) - Odrzuć połączenie

## **OBSZAR STEROWANIA DOTYKOWEGO**

REGULACJE JEDNEJ Z WKŁADEK DOUSZNYCH ZOSTANĄ ZSYNCHRONIZOWANE Z DRUGĄ SŁUCHAWKĄ

## **INNE FUNKCJE I PROCEDURY**

### **TRYB UŚPIENIA**

Gdy urządzenie jest włączone, a połączenie Bluetooth nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut, Bluetooth przejdzie w tryb uśpienia, aby oszczędzać energię. **Aby się obudzić**, dotknij dwukrotnie obszaru sterowania dotykowego, aby ponownie przejść do trybu parowania. W trybie uśpienia kontrola™ słuchu jest aktywna po długim naciśnięciu.

### **POŁĄCZENIE JEDNEJ SŁUCHAWKI DOUSZNEJ Z DWOMA (2) RÓŻNYMI URZĄDZENIAMI**

- Rozłącz połączenie Bluetooth z urządzeniem (telefonem, tabletem, komputerem itp.)
- Włóż pierwszą słuchawkę z powrotem do etui ładującego i zamknij pokrywę.
- W przypadku drugiej wkładki dousznej przytrzymaj przycisk Touch Control przez 10 sekund, aż na słuchawce pojawi się zielone światło.
- Zielone światło zaświeci się na 3 sekundy, a następnie czerwone światło na 1 sekundę.
- W tym momencie ta słuchawka przywróciła ustawienia fabryczne i jest wyłączona.

- Wyjmij pierwszą słuchawkę douszną z etui ładującego i podłącz ją do pierwszego urządzenia, z którym chcesz się połączyć.
- Włóż drugą słuchawkę z powrotem do etui ładującego, wyjmij ją ponownie i podłącz do drugiego urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

### **ABY POWRÓCIĆ DO NORMALNEGO POŁĄCZENIA**

Włóż obie wkładki douszne z powrotem do etui ładującego na dłużej niż 3 sekundy, a wkładki douszne powrócą do normalnego parowania.

### **PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE**

Zapoznaj się z przewodnikiem pomocy online pod adresem [www.goAXIL.com/XCOR-start-guide](http://www.goAXIL.com/XCOR-start-guide)

### **ŚWIATŁA/POWIADOMIENIA**

2 SEKUNDY

#### **STAŁE ZIELONE ŚWIATŁO PRZEZ 2 SEKUNDY**

Zasilanie włączone

OBRÓBKA BLACHARSKA

#### **ZIELONE ŚWIATŁO**

Parowanie Bluetooth

BŁYSKAJ CO 30 SEKUND

#### **CZARNE ŚWIATŁO CO 30 SEKUND**

Słaba bateria

LAMPA BŁYSKOWA x3

#### **ZIELONE ŚWIATŁO 3 RAZY, A NASTĘPNIE GAŚNIE**

Połączony Bluetooth

1 SEKCJA

#### **STAŁE CZARNE ŚWIATŁO PRZEZ 1 SEKUNDĘ**

Wyłączanie zasilania

### **PODŁĄCZANIE BLUETOOTH**

#### **WYJMIJ WKŁADKI DOUSZNE Z ETUI**

Powinny automatycznie połączyć się ze sobą i rozpocząć wyszukiwanie urządzeń do parowania

#### **PODŁĄCZ URZĄDZENIE BLUETOOTH DO SŁUCHAWEK**

Wybierz "AXIL XCOR" w ustawieniach Bluetooth

#### **NASŁUCHUJ POWIADOMIEŃ GŁOSOWYCH W SŁUCHAWKACH**

Powiadomienia głosowe wskazują aktualną funkcję Bluetooth

#### **NUTA:**

Jeśli masz problemy z parowaniem, włóż je z powrotem do etui ładujących. Następnie usuń je i spróbuj ponownie sparować.

Zasięg Bluetooth wynosi około 30 stóp.

#### **JAK ŁADOWAĆ ETUI I WKŁADKI DOUSZNE**

Podłącz etui ładujące za pomocą dostarczonego.

**CZAS ŁADOWANIA**

Etui i wkładki douszne ładują się w około 2 godziny.

**ŁADOWANIE USB-C**

Słuchawki douszne ładują się wewnątrz etui ładującego. Etui ładujące zapewnia 3 pełne ładowania.

Gdy USB-C zostanie odłączony, światło zmieni kolor na biały na 5 sekund, a następnie zgaśnie.

Podczas ładowania świeci się czarne światło.

Białe światło włącza się po pełnym naładowaniu.

**DODATKOWE POWIADOMIENIA O ETUI ŁADUJĄCYM****OTWIERANA POKRYWA****PO NAŁADOWANIU**

Białe światło zaświeci się na 3 sekundy i zgaśnie

**GDY BATERIA JEST SŁABA**

Czarne światło zaświeci się na 3 sekundy i zgaśnie

**ZAMYKANIE POKRYWY****PO NAŁADOWANIU**

Białe światło zaświeci się na 5 sekund i zgaśnie

**GDY BATERIA JEST SŁABA**

Czarne światło zaświeci się na 5 sekund i zgaśnie

**CZAS PRACY**

Do 13 godzin - Tylko kontrola™ słuchu

Do 7 godzin - tylko dźwięk

Do 5 godzin - kontrola™ słuchu, czas rozmów, dźwięk w tym samym czasie

**INFORMACJE O GWARANCJI:**

Aby uzyskać informacje o gwarancji, odwiedź [stronę www.goAXIL.com/warranty](http://strone.www.goAXIL.com/warranty), aby aktywować gwarancję

**OŚWIADCZENIE FCC**

1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

#### **OSTRZEŻENIE O RF:**

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

#### **OSTRZEŻENIE IC**

To urządzenie zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z nielicencjonowanymi kanałami RSS Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń. (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODELU: AXIL XCOR PRO

Identyfikator FCC: 2A5PM-XCOR

Układ scalony: 28343-XCOR

BLUETOOTH DID: D068096

Rozporządzenie (UE) 2016/425 FCC w sprawie środków ochrony indywidualnej

Zaprojektowany i skonstruowany w USA Amontowany w Chinach

Komponenty są pozyskiwane na całym świecie

| <b>Dołączone końcówki douszne<br/>Rozmiary (średnica nominalna)</b> |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Mały: 7/10mm</b>                                                 |
| <b>Średni: 8/12mm</b>                                               |
| <b>Duży: 10/13mm</b>                                                |

EN

| 352-2:2020 |       |
|------------|-------|
| SNR        | 29 dB |
| H          | 33 dB |
| M          | 30 dB |
| L          | 29 dB |

Jednostka notyfikowana: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Irlandia

#### BADANIA I CERTYFIKATY

Słuchawki douszne AXIL XCOR PRO zostały przetestowane i zatwierdzone zgodnie z nowym rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz odpowiednimi częściami norm europejskich EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 i EN 352-9:2020.

| Testowane zgodnie z                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Częstotliwość (Hz)                    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Średnia (dB)                          | 30.2 | 30.1 | 28.3 | 28.8 | 29.1 | 34.1 | 37.2 | 37.9 |
| Odchylenie standardowe (dB)           | 4.2  | 2.9  | 4.9  | 4.6  | 4.8  | 3.2  | 4.9  | 5.0  |
| Średnia - odchylenie standardowe (dB) | 26.0 | 27.3 | 23.5 | 24.2 | 24.3 | 31.0 | 32.9 | 32.9 |

| Testowane zgodnie z normą EN352-7:2020 |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|
| Kryterium H                            | Kryterium M | Kryterium L |
| 104 dBA                                | 106 dBA     | 114 dBA     |

| Minimalny hałas impulsowy    | Minimalny hałas impulsowy    | Minimalny hałas impulsowy    |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 85 dBA - PRZECHODZIĆ         | 85 dBA - PRZECHODZIĆ         | 85 dBA - PRZECHODZIĆ         |
| Minimalny hałas nieimpulsowy | Minimalny hałas nieimpulsowy | Minimalny hałas nieimpulsowy |
| 97 dBA - PRZECHODZIĆ         | 96 dBA - PRZECHODZIĆ         | 94 dBA - PRZECHODZIĆ         |

Słuchawki douszne XCOR PRO są zgodne z normą EN 352-2 i są dostępne w różnych rozmiarach z pianki i silikonu.

Charakterystyka przywracania dźwięku (regulacja głośności dźwięków otoczenia w pozycji maksymalnej). Poziomy kryteriów. Poziom ciśnienia akustycznego hałasu zewnętrznego (HML), dla którego poziom ciśnienia akustycznego pod zatyczką do uszu po raz pierwszy przekracza 85 dBA.

**OSTRZEŻENIE!** Moc wyjściowa obwodu zależnego od poziomu tego ochronnika słuchu może przekraczać poziom dźwięku zewnętrznego.

| TESTOWANE ZGODNIE Z<br>Średni poziom hałasu w uchu przy użyciu p50_f dB FS |               |                        |                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| P50_f dB FS                                                                | Średnia (dBA) | Odchylenie standardowe | √Suma kwadratów | Średnia + √SS (dBA) |
| -39                                                                        | 59.9          | 2.8                    | 4.1             | 64.0                |
| -34                                                                        | 64.8          | 2.8                    | 4.1             | 69.0                |
| -29                                                                        | 69.8          | 2.9                    | 4.1             | 74.0                |
| -24                                                                        | 74.8          | 2.8                    | 4.1             | 78.9                |
| -19                                                                        | 79.2          | 2.5                    | 3.9             | 83.1                |
| -14                                                                        | 81.2          | 1.3                    | 3.3             | 84.8                |

| Norma        | Profil Bluetooth | DfE przy -14 dB FS | Czas użytkowania -14 dB FS |
|--------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| EN352-9:2020 | Stereo           | 84.8 dBA           | Godzin                     |

Czas użytkowania maksymalnego sygnału wejściowego odpowiadającego równoważnemu poziomowi wyjściowemu dźwięku 82 dBA w ciągu 8 godzin wynosi 4,2 godziny.

**BADANIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM REACH (WE) NR 1907/2006.**

**TESTOWANIE ZGODNIE Z DYREKTYWĄ RoHS 2011/65/UE, ZAŁĄCZNIK II I JEJ ZMIANĄ (UE) 2015/863.**

**TESTOWANE ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI DYREKTYWY (RED) 2014/53/UE:**



**TESTOWANE ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI DYREKTYWY (EMC) 2014/30/UE:  
DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Deklarację zgodności można pobrać ze strony: <https://goaxil.com/pages/certifications>

**RAPORTY Z CERTYFIKACJI I BADAŃ**

Wszystkie certyfikaty i raporty z badań produktu można pobrać ze strony: <https://goaxil.com/pages/certifications>

**! UWAGA!**

SŁUCHAWKI DOUSZNE XCOR PRO TO URZĄDZENIE DO OCHRONY SŁUCHU ZALEŻNE OD POZIOMU. ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE TO PODSTAWA. JEŚLI ZALECENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI NIE BĘDĄ PRZESTRZEGANE, OCHRONA ZAPEWNIANA PRZEZ ZATYCZKI DO USZU ZOSTANIE OSŁABIONA.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WKŁADKA DOUSZNA JEST PRAWIDŁOWO ZAŁOŻONA PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA. GDY POZIOM HAŁASU Z ZEWNĄTRZ STAJE SIĘ NIEPRZYJEMNY PODCZAS UŻYTKOWANIA, WYŁĄCZ URZĄDZENIE I POWTÓRZ PROCEDURY MONTAŻU. ZAPOZNAJ SIĘ Z KROKAMI OD 2 DO 7 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, ABY UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT PRAWIDŁOWEJ PROCEDURY MONTAŻU.

**UWAGA!** ZAWSZE DOPASUJ, REGULUJ I KONSERWUJ WKŁADKI DOUSZNE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

**UWAGA!** ZAWSZE DOPASOWUJ I ZABEZPIECZAJ WKŁADKI DOUSZNE, GDY ZESTAW SŁUCHAWKOWY JEST WYŁĄCZONY.

**UWAGA!** XCOR PRO TO URZĄDZENIE CHRONIĄCE SŁUCH ZALEŻNE OD POZIOMU GŁOŚNOŚCI I NIE POWINNO BYĆ MONTOWANE W CELACH ROZRYWKOWYCH. ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE MA KLUCZOWE ZNACZENIE.

**UWAGA!** PRZED DOPASOWANIEM SPRAWDŹ WKŁADKI DOUSZNE POD KĄTEM ZABRUDZENIA, USZKODZEŃ LUB TWARDOŚCI – NATYCHMIAST WYRZUĆ, JEŚLI SĄ NARUSZONE.

**UWAGA!** WKŁADKI DOUSZNE NALEŻY NOSIĆ PRZEZ CAŁY CZAS W HAŁAŚLIWYM OTOCZENIU.

**UWAGA!** NIEWŁAŚCIWE DOPASOWANIE W HAŁAŚLIWYM OTOCZENIU MOŻE SPOWODOWAĆ URAZ SŁUCHU LUB UTRATĘ SŁUCHU.

**UWAGA!** WKŁADKI DOUSZNE SĄ WIELOKROTNEGO UŻYTKU I POWINNY BYĆ REGULARNIE SPRAWDZANE POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO SERWISOWANIA.

**UWAGA!** NAGŁE LUB SZYBKIE WYJĘCIE ZATYCZEK DO USZU Z PRZEWODU SŁUCHOWEGO MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE BŁONY BĘBENKOWEJ.

**UWAGA!** ZATYCZKI DO USZU SĄ WYPOSAŻONE W TŁUMIENIE ZALEŻNE OD POZIOMU. UŻYTKOWNIK POWINIEN SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA PRZED UŻYCIEM. W PRZYPADKU WYKRYCIA ZNIEKSZTAŁCENIA LUB AWARII UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DOTYCZĄCYMI KONSERWACJI.

**UWAGA!** WYDAJNOŚĆ MOŻE ULEC POGORSZENIU WRAZ ZE ZUŻYCIEM BATERII. TYPOWY OKRES CIĄGŁEGO UŻYTKOWANIA Z W PEŁNI NAŁADOWANYMI BATERIAMI WYNOŚI 13 GODZIN TYLKO W PRZYPADKU FUNKCJI POPRAWIAJĄCEJ SŁUCH, 7 GODZIN W PRZYPADKU SAMEGO URZĄDZENIA AUDIO BLUETOOTH I 5 GODZIN W PRZYPADKU FUNKCJI POPRAWY SŁUCHU I DŹWIĘKU BLUETOOTH W TEMPERATURZE POKOJOWEJ.

**UWAGA!** ZATYCZKI DO USZU SĄ WYPOSAŻONE W WEJŚCIE AUDIO ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM. UŻYTKOWNIK POWINIEN SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA PRZED UŻYCIEM. W PRZYPADKU WYKRYCIA ZNIEKSZTAŁCENIA LUB AWARII UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DOTYCZĄCYMI KONSERWACJI.

**UWAGA!** WYJŚCIE OBWODU AUDIO TEGO OCHRONNIKA SŁUCHU MOŻE PRZEKROCZYĆ LIMIT EKSPOZYCJI

#### **KONSERWACJA**

Trzymaj zestaw słuchawkowy z dala od obszarów o wysokiej temperaturze, wilgoci i kurzu.

#### **CZYSZCZENIE, PONOWNE UŻYCIE I WYMIANA WKŁADEK DOUSZNYCH**

**UWAGA!** PRZED CZYSZCZENIEM ZDEJMIJ WKŁADKI DOUSZNE ZE SŁUCHAWEK, ABY ZAPOBIEC USZKODZENIU SPRZĘTU.

**UWAGA!** DELIKATNIE UMYJ WKŁADKI DOUSZNE ŁAGODNYM MYDŁEM W LETNIEJ WODZIE. DOKŁADNIE WYPŁUCZ I WYSUSZ WKŁADKI DOUSZNE PRZED PONOWNYM UŻYCIEM.

**UWAGA!** WKŁADKI DOUSZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU NALEŻY OKRESOWO SPRAWDZAĆ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

**Silikonowe wkładki douszne** mają okres trwałości do 5 lat. W przypadku okresowego stosowania wymieniaj wkładki douszne co 3-5 miesięcy, w zależności od stanu. W przypadku zastosowań w przemyśle ciężkim należy wymieniać co 14 dni lub jeśli końcówki są uszkodzone.

**Piankowe wkładki douszne** mają do 5-letni okres trwałości. W przypadku okresowego stosowania wymieniaj wkładki douszne co 3-5 miesięcy, w zależności od stanu. W przypadku zastosowań w przemyśle ciężkim należy wymieniać co 14 dni lub jeśli końcówki są uszkodzone lub tracą ściśliwość.

#### **DEZYNFEKCJI**

Zewnętrzne powierzchnie produktu XCOR PRO, z wyjątkiem końcówek dousznych, można dezynfekować poprzez lekkie pocieranie produktu przez 60 sekund na powierzchnię szmatką nasączoną (wyciskającą nadmiar płynów) z co najmniej 60% etanolem lub 70% alkoholem izopropylowym. Można również używać komercyjnych wacików nasączonych 70% alkoholem, wkładek przygotowawczych lub chusteczek. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. Jeśli wkładki douszne ulegną zamoczeniu podczas dezynfekcji, zdejmij wkładki douszne i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym montażem. NIE zanurzaj produktu XCOR PRO w płynie dezynfekującym ani nie używaj ciepła, światła ultrafioletowego, roztworu podchlorynu sodu (powszechnie nazywanego wybielaczem) ani środków do dezynfekcji rąk, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu. XCOR PRO WIRELESS EARBUDS mogą mieć niekorzystny wpływ na niektóre substancje chemiczne.

Więcej informacji można uzyskać u producenta.

#### **STARZENIE SIĘ**

XCOR PRO pozostanie w dobrym stanie pod względem trwałości, dopóki produkt będzie przechowywany w magazynie w kontrolowanych warunkach. **W przypadku zestawu słuchawkowego:** wilgotność jest mniejsza niż 80%, a temperatura wynosi od 0 \* C do 50 \* C. Data produkcji zestawu słuchawkowego (MM/RRRR) jest wydrukowana na opakowaniu. Żywotność **zestawu słuchawkowego** (części elektronicznych) wynosi 2 lata od podanej daty produkcji. **Żywotność wkładek dousznych** wynosi do 5 lat od podanej daty produkcji.