

AQRA DIN IL-GWIDA QABEL MA TISPARA XI ARMA TAN-NAR JEW TESPONI S-SMIGH TIEGHEK GHAL HSEJJES QAWWIJA
XCOR PRO

IBQA 'SIGUR

GWIDA GHALL-BIDU

Ara l-Gwidi tal-Vidjo u l-Gwida tal-Bidu Online hawn:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

TERMINI U KUNDIZZJONIJIET

INFORMAZZJONI IMPORTANTI: Dan il-prodott huwa soġġett għal termini u kundizzjonijiet AXIL (inkluż ftehim ta' arbitraġġ); Jekk tiftaħ il-pakkett, tuża jew iżżomm it-tagħmir, taċċetta t-termini u l-kundizzjonijiet. Informazzjoni dwar id-drittijiet, l-obbligi, l-opportunitajiet ta' esklużjoni tiegħek u t-termini sħaħ fil www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

NIFHMU R-RESPONSABBILTÀ TIEGHEK

BE AWARE: Biex tikseb il-protezzjoni xierqa tas-smiġ minn dan il-prodott, trid tkun liebsa sew b'pariri li joqogħdu u jissigillaw il-kanali tal-widna tiegħek kif suppost. Dejjem kun żgur li l-prodott jinsab f'kundizzjoni tajba ta' xogħol. **Hija r-responsabbiltà tiegħek li tieqaf tuża l-prodott immedjatament jekk ma tkunx qed taħdem sew.**

PASS 1: GHAŻLA XIERQA TAT-TIP

KRITIKA: Aghżel il-ponta li hija tajba għal-livell ta' protezzjoni tas-smiġ li għandek bżonn

FOWM ĠENERALI

Żgħir / Medju / Kbir

L-aħjar għall-isparar, industrijali, tlielaq tal-karozzi u ambjenti/attivitàjiet oħra estremament qawwija

29 dB SNR / 23 dB NRR

PROTEZZJONI MASSIMA TAS-SMIGH

SILIKON

Medju / Kbir

Tajjeb għal skopijiet ta' awdjo u smiġ ġenerali.

Joffri protezzjoni tas-smiġ ħafifa biss.

IMPORTANTI HAFNA

Mhux tajjeb għall-isparar u hsejjes qawwija oħra.

27 dB SNR / 21 dB NRR

PROTEZZJONI TAJBA TAS-SMIGH

PASS 2: POĠĠI L-PONTA FUQ IL-PORT TAL-HOSS

Imbotta t-tarf 'l isfel kemm jista' jkun fuq il-port tal-ħoss

PASS 3: IĊĊEKKJA L-INDIKATURI TAX-XELLUG U TAL-LEMIN BIEX TKUN ŻGUR TA 'TQEGHID XIERAQ
 IN-NAHA TA' WARA TAL-EARBUDS
 COMPRESS / NISKATA

PASS 4: IKKOMPRESSA L-PONTA TAL-FOWM U GĦALHEKK HUWA IŻĠĦAR
 Dan jgħinha tidhol aktar fil-fond fil-Kanal tal-Widna Tiegħek Għall-Añjar Protezzjoni Fit & Max

PASS 5: DAHHAL EARBUD U PONTA FIL-KANAL TAL-WIDNA KIF MURI
 Kun żgur li tmur kemm jista 'jkun fil-fond għas-siġill massimu
 KANAL TAL-WIDNEJN

PASS 6: DAWWAR EARBUD SAKEMM JITQIEGĦED KOMDU F'WIDNEJK

PASS 7: ISMA 'L-KONTROLL™ U L-MOD TA' PROTEZZJONI
ŻONA TA' KONTROLL TAT-TOUCH

Żona twila ta' Kontroll tat-Touch Press (għal 2 sekondi) - **Hoss Mixgħul / Hoss Mitfi**

BUTTUNA RETTANGOLARI

NOTA: IL-LIVELLI KOLLHA TAL-HOSS JIPPROVDU PROTEZZJONI MASSIMA TAS-SMIGH

BAXXA

TITJIB HAFIF TAL-HOSS

MEDJU (2X)

TITJIB MODERAT TAL-HOSS

GĦOLI (5X)

TITJIB MASSIMU TAL-HOSS

Agħfas il-buttuna rettangolari biex **toggle bejn il-livelli tal-volum**

L-earbuds se jonqsu b'volum baxx. Il-livelli tal-volum se jgħaddu minn għoljin għal baxxi. It-titjib tas-smigh u l-funzjoni ta 'protezzjoni jistgħu jintużaw simultanjament ma' telefonati awdjo u bit-telefon.

IMPORTANTI HAFNA - JEKK JOGĦĠBOK ITTESTJA L-FIT TIEGHEK QABEL MA TISPARA KWALUNKWE ARMA TAN-NAR

PASS 8: QABEL MA TUŻA: TEST BIEX TIŻGURA LI L-PROTEZZJONI TAS-SMIGH TIEGHEK QED TAĦDEM KIF SUPPOST
TEST TAL-CLAP

Aqbad idejk f'dejn Widnejk biex Tiżgura li l-Earbuds qed Jikkompessaw f'hejjes Qawwija.

ITTESTJAR GĦALL-ISPARR

Test 1-2 pritkuni u kun żgur li kolloxx qed jaħdem qabel ma tispara aktar tiri jew tisma 'f'hejjes qawwija oħra.

Jekk il-ħsejjes mhumix rotob biżżejjed jew qed jikkawżaw uġiġħ / skumdità, **WAQQAF** dak li qed tagħmel u tikkoreġih qabel ma tkompli tesponi s-smiġħ tiegħek għal ħsejjes qawwija. Jekk tagħmel hekk tista' tagħmel ħsara lis-smiġħ tiegħek b'mod permanenti.

ŻONA TA' KONTROLL TAT-TOUCH

WAQT LI TKUN FIL-MODALITÀ TAL-MUŻIKA

Tektek Uniku

- Widna tal-Lemin - Volum ta 'l-Awdjo 'l Fuq
- Widna tax-Xellug - Volum tal-Awdjo 'l Isfel

Tektek Doppju

- (Jew Widna) - Pause / Play

Tektek Triplu

- Widna tal-Lemin - Aqbeż it-Trekk 'il Quddiem
- Xellug - Aqbeż it-Trekk Lura

WAQT LI TKUN FIL-MODALITÀ TAT-TELEFONATA

Tektek Uniku

- Widna tal-Lemin - Volum tas-Sejħa 'l Fuq
- Widna tax-Xellug - Volum tas-Sejħa 'l Isfel

Tektek Doppju

- (Jew Widna) - Twegiba / Sejħa tat-Tmiem

Tektek Triplu

- (Jew Widna) - Ċaħda tas-Sejħa

ŻONA TA' KONTROLL TAT-TOUCH

AĠĠUSTAMENTI GĦAL JEW EARBUD SE JISSINKRONIZZAW MAL-EARBUD L-IEĦOR

FUNZJONIJIET U PROĊEDURI OĦRA

MOD TA ' L- IRQAD

Meta l-Unità Tkun Mixgħula u l-Konnessjoni Bluetooth ma tkunx Stabbilita fi żmien 5 Minuti, Il-Bluetooth Se Jidhrol fil-Modalità Rieqed biex Jiffranka l-Enerġija. **Biex tqum**, tektek darbtejn iż-żona tal-kontroll tat-touch biex terġa 'tidhrol fil-Modalità ta' Tqabbil. Fil-Modalità Rieqed, il-Kontroll™ tas-Smiġħ huwa Sitll Attiv permezz ta 'Press Twil.

KONNESSJONI EARBUD WAĦDA MA 'ŻEWĠ (2) APPARATI DIFFERENTI

- Skonnettja l-Konnessjoni Bluetooth Mit-Tagħmir (Telefon, Tablet, Kompjuter, eċċ.)
- Poġġi l-1 Earbud lura fil-kaxxa tal-iċċarġjar u agħlaq l-għatu.
- Bit-2 Earbud, Żomm il-Kontroll tat-Touch għal 10 Sekondi Sakemm Jidher Green Light fuq il-Earbud.
- Green Light se jdawwal għal 3 sekondi segwit minn Red Light għal sekonda.
- F'dan il-punt, dan l-earbud irrestawra s-settings tal-fabbrika u huwa mitfi.
- Oħroġ l-1 Earbud mill-Kaxxa tal-iċċarġjar u qabbadha mal-1 Apparat li Trid Tikkonnettja miegħu.

- Poġġi t-2 earbud lura fil-kaxxa tal-iċċarġjar, oħroġha mill-ġdid u qabbadha mat-2 apparat li trid tikkonnettja miegħu.

BIEX TERĠA' LURA GĦALL-KONNESSJONI NORMALI

Poġġi ż-żewġ earbuds lura fil-kaxxa tal-iċċarġjar għal aktar minn 3 sekondi u l-earbuds jerġgħu lura għat-tqabbil normali.

IRRESTAWRA L-ISSETTJAR TAL-FABBRICA

Ara l-Gwida għall-Għajnuna Online fuq www.goAXIL.com/XCOR-start-guide

DWAL / NOTIFIKI

2 SEC

DAWL AĦDAR SOLIDU GĦAL 2 SEKONDI

Qawwa fuq

IT-TEPTIP

DAWL AĦDAR LI JTEPTEP

Tqabbil Bluetooth

ITEPTEP KULL 30 SEC

ITEPTEP DAWL ISWED KULL 30 SEKONDA

Batterija Baxxa

FLASH x3

ID-DAWL AĦDAR ITEPTEP 3 DARBIET IMBAGĦAD JINTEFA

Bluetooth Konness

1 SEC

DAWL ISWED SOLIDU GĦAL SEKONDA

Tifi tal-enerġija

KONNESSJONI BLUETOOTH

NEĦĦI L-EARBUDS MILL-KAŻ

Għandhom jikkonnettjaw awtomatikament ma' xulxin u jibdew ifittxu tagħmir ta' tqabbil

QABBAD APPARAT BLUETOOTH MA 'EARBUDS

Agħżel "AXIL XCOR" fis-settings tal-Bluetooth tiegħek

ISMA 'NOTIFIKI BIL-VUČI FL-EARBUDS

Notifiki bil-vuči jindikaw il-funzjoni Bluetooth attwali

NOTA:

Jekk għandek problemi biex tqabbad, poġġihom lura fil-każijiet tal-iċċarġjar. Imbagħad neħħihom u erġa' pprova għaqqad.

Il-Firxa Bluetooth hija Madwar 30 Pied.

KIF TIČĊARĠJA L-KAŻ U L-EARBUDS

Ipplaggja l-Kaxxa tal-Iċċarġjar bil-Kejbil lpprovdut.

HIN TAČ-ĊARĠ

Kaž & Earbuds jiċċarġjaw f'madwar sagħtejn.

IČĊARĠJAR USB-C

Earbuds jiċċarġjaw ġewwa l-kaxxa tal-iċċarġjar. Il-kaxxa tal-iċċarġjar tagħtik 3 ħlasijiet sħaħ.

Meta l-Kejbil USB-C jinqala', Id-Dawl Se Jdur Abjad għal 5 Sekondi u mbagħad Itfi.

Id-dawl iswed idawwal waqt l-iċċarġjar.

Id-dawl abjad jinxteghel meta jkun iċċarġjat kompletament.

NOTIFIKI ADDIZZJONALI TA' KAŻIJET TA' ČĊARĠJAR**L-GĦATU TAL-FTUH****META JIĠI ČĊARĠJAT**

Id-dawl abjad idawwal għal 3 sekondi u jintefa

META BATTERIJA BAXXA

Id-dawl iswed idawwal għal 3 sekondi u jintefa

L-GĦATU TAL-GHELUQ**META JIĠI ČĊARĠJAT**

Id-dawl abjad jixgħel għal 5 sekondi u jintefa

META BATTERIJA BAXXA

Id-dawl iswed idawwal għal 5 sekondi u jintefa

HIN TA' THADDIM

Sa 13-il siegħa - Isma' l-Kontroll™ Biss

Sa 7 sigħat - Awdjo Biss

Sa 5 sigħat - Kontroll tas-Smigh™, Hin tat-Taħdit, Awdjo fl-istess hin

INFORMAZZJONI DWAR IL-GARANZIJA:

Għal informazzjoni dwar il-garanzija, żur www.goAXIL.com/warranty biex tattiva l-garanzija tiegħek

DIKJARAZZJONI TAL-FCC

1. Dan l-apparat jikkonforma mal-Parti 15 tar-Regoli tal-FCC. L-operazzjoni hija soġġetta għaž-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Dan l-apparat ma jistax jikkawża interferenza ta 'hsara. (2) Dan l-apparat għandu jaċċetta kwalunkwe interferenza riċevuta, inkluża interferenza li tista 'tikkawża operazzjoni mhux mixtieqa. 2. Bidliet jew modifiki mhux espressament approvati mill-parti responsabbli għall-konformità jistgħu jannullaw l-awtorità tal-utent biex iħaddem it-tagħmir.

NOTA: Dan it-tagħmir ġie ttestjat u nstab li jikkonforma mal-limiti għal apparat diġitali tal-Klassi B, skont il-Parti 15 tar-Regoli tal-FCC. Dawn il-limiti huma mfassla biex jipprovdu protezzjoni raġonevoli kontra interferenza dannuża f'installazzjoni residenzjali. Dan it-tagħmir jiġġenera użi u jista' jirradja l-enerġija tal-frekwenza tar-radju u, jekk ma jkunx installat u użat skont l-istruzzjonijiet, jista' jikkawża interferenza dannuża għall-komunikazzjonijiet bir-radju.

Madankollu, m'hemm l-ebda garanzija li l-interferenza ma sseħħ f'installazzjoni partikolari. Jekk dan it-tagħmir jikkawża interferenza dannuża għar-riċezzjoni tar-radju jew tat-televiżjoni, li tista' tiġi ddeterminata billi jintefa' t-tagħmir u jinxteghel, l-utent huwa mhegġeġ jipprova jikkoreġi l-interferenza b'waħda jew aktar mill-miżuri li ġejjin:

- Orjenta mill-ġdid jew irriloka l-antenna li tirċievi.
- Żid is-separazzjoni bejn it-tagħmir u r-riċevitur.
- Qabbad it-tagħmir fi żbakk fuq ċirkwit differenti minn dak li miegħu huwa konness ir-riċevitur.
- Ikkonsulta lin-negozjant jew tekniku tar-radju / TV b'esperjenza għall-għajnuna.

DIKJARAZZJONI TA' TWISSIJA RF:

L-apparat ġie evalwat biex jissodisfa r-rekwiżiti generali tal-espożizzjoni RF. It-tagħmir jista' jintuża f'kundizzjoni ta' espożizzjoni portabbli mingħajr restrizzjoni.

TWISSIJA IC

Dan l-apparat fih trasmettitur(i) / re-ceiver(s) eżenti mil-liċenzja li jikkonformaw mal-RSS(s) eżenti mil-liċenzja tal-Innovazzjoni, ix-Xjenza u l-Iżvilupp Ekonomiku tal-Kanada. L-operazzjoni hija soġġetta għaž-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: (1) Dan l-apparat ma jistax jikkawża interferenza. (2) Dan l-apparat għandu jaċċetta kwalunkwe interferenza, inkluża interferenza li tista' 'tikkawża tħaddim mhux mixtieq tal-apparat. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MUDELL: AXIL XCOR PRO

ID tal-FCC: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

BLUETOOTH DID: D068096

Regolament tal-PPE (UE) 2016/425 FCC

Iddisinjat & Maħdum fl-USAAsembled fiċ-Ĉina

Il-komponenti jinxtraw globalment

Inkluzi Daqsijiet tal-Ponot tal-Widna (dijametru nominali)
Żgħir: 7 / 10mm
Medju: 8 / 12mm
Kbir: 10 / 13mm

EN

352-2:2020	
SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Korp Notifikat: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Blokk 1 Blanchardstown Corporate Park, Triq Ballycoolin, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin I-Irlanda

ITTESTJAR U ĊERTIFIKAZZJONIJIET

L-EARBUDS AXIL XCOR PRO jiġu ttestjati u approvati skont ir-Regolament (UE) 2016/425 il-ġdid tal-PPE u l-partijiet applikabbli tal-Istandard Ewropew EN 352-2:2020, EN 352-7:2020, u EN 352-9:2020.

Ittestjat skont								
Frekwenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medja (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Devjazzjoni Standard (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Medja - Devjazzjoni Standard (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Ittestjat skont EN352-7:2020		
Kriterju H	Kriterju M	L-Kriterju
104 dBA	106 dBA	114 dBA

Storbju b'impuls minimu	Storbju b'impuls minimu	Storbju b'impuls minimu
85 dBA - JGĦADDI	85 dBA - JGĦADDI	85 dBA - JGĦADDI
Ħoss minimu mhux impuls	Ħoss minimu mhux impuls	Ħoss minimu mhux impuls
97 dBA - JGĦADDI	96 dBA - JGĦADDI	94 dBA - JGĦADDI

XCOR PRO EARBUDS jikkonformaw ma 'EN 352-2 u huma pprovduti f'firxa ta' daqsijiet fil-fowm u s-silikon.

Karatteristiċi tar-restawr tal-ħoss (kontroll tal-volum tal-ħoss ambjentali f'pożizzjoni massima). Livelli ta' kriterju. II-livell tal-pressjoni tal-ħoss tal-ħoss estern (HML) li għalih il-livell tal-pressjoni tal-ħoss taħt il-earplug l-ewwel jaqbeż il-85 dBA.

TWISSIJA! L-output taċ-ċirkwit dipendenti fuq il-livell ta' dan il-protettur tas-smiġh jista' jaqbeż il-livell estern tal-ħoss.

ITTESTJATI SKONT Medja fil-livelli tal-istorbju fil-widnejn bl-użu ta' p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Medja (dBA)	Devjazzjoni Standard	√Is-somma tal-kwadri	Medja + √SS (dBA)
-39	59.9	2.8	4.1	64.0
-34	64.8	2.8	4.1	69.0
-29	69.8	2.9	4.1	74.0
-24	74.8	2.8	4.1	78.9
-19	79.2	2.5	3.9	83.1
-14	81.2	1.3	3.3	84.8

Standard	Profil Bluetooth	DfE fi -14 dB FS	Ħin tal-Użu -14 dB FS
EN352-9:2020	Sterjo	84.8 dBA	Siegħa

Il-ħin tal-użu għas-sinjal massimu tal-input li jikkorrispondi għal livell ekwivalenti ta' output tal-ħoss ta' 82 dBA fuq 8 sigħat huwa ta' 4.2 sigħat.

ITTESTJAR SKONT IR-REGOLAMENT REACH (KE) Nru 1907/2006.

SKONT ID-DIRETTIVA DWAR ID-DIRETTIVA ROHS 2011/65/UE L-ANNESS II U L-EMENDA TAGĦHA (UE) 2015/863.

ITTESTJATI SKONT L-ISTANDARDS ARMONIZZATI LI ĠEJJIN TAD-DIRETTIVA (RED) 2014/53/UE:

ITTESTJATI SKONT L-ISTANDARDS ARMONIZZATI LI ĠEJJIN TAD-DIRETTIVA (EMC) 2014/30/UE:

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tista' titniżżel minn: <https://goaxil.com/pages/certifications>

RAPPORTI DWAR IĊ-ĊERTIFIKAZZJONI U L-ITTESTJAR

Iċ-ċertifikazzjonijiet u r-rapporti tal-ittestjar kollha tal-prodott jistgħu jitniżżlu minn: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! ATTENZJONI!

L-EARBUDS XCOR PRO HUMA APPARAT TA' PROTEZZJONI TAS-SMIGH DIPENDENTI FUQ IL-LIVELL. IDONEITÀ XIERQA HIJA KRUĊJALI. JEKK IR- RAKKOMANDAZZJONIJIET IPPOVDUTI F' DAN IL- MANWAL GHALL- UTENT MA JIĠUX OSSERVATI, IL- PROTEZZJONI MOGĦTIJA MILL- EARPLUGS TINGATA '.

ŻGURA LI L-EARTIP JI TWAHĦHAL SEW QABEL MA TIXGĦEL L-UNITÀ. META L-LIVELLI ESTERNI TAL-ĦOSS ISIRU SKOMDI WAQT L-UŻU, ITFI L-UNITÀ U RREPETI L-PROCEDURI TAT-TWAĦĦIL.

IRREFERI GHALL-PASS 2 SA PASS 7 TA' DAN IL-MANWAL TA' ISTRUZZJONI GHALL-PROCEDURA TA' TWAĦĦIL KORRETT.

ATTENZJONI! DEJEM WAĦĦAL, AĠĠUSTA U ŻOMM IL- PONOT TA' ' L- WIDNEJN SKOND L- ISTRUZZJONIJIET

ATTENZJONI! DEJEM IFFITTJA U SIGURA EARTIPS BIL-HEADSET MITFI.

ATTENZJONI! XCOR PRO HUMA APPARAT TA' PROTEZZJONI TAS-SMIGH DIPENDENTI FUQ IL-LIVELL U M'GHANDHOMX JI TWAHĦLU GHAL SKOPIJIET TA' DIVERTIMENT. IDONEITÀ XIERQA HIJA KRITIKA.

ATTENZJONI! QABEL MA TWAĦĦAL, EŻAMINA EARTIPS GHALL-ĦMIEĠ, ĦSARA, JEW EBUSIJA - ARMI IMMEDIJAMENT JEKK KOMPROMESS.

ATTENZJONI! L-IMSIELET GHANDHOM JINTLIBSU L-ĦIN KOLLU FL-INĦAWI STORBJUŻI.

ATTENZJONI! TWAĦĦIL HAŻIN F'AMBJENTI STORBJUŻI JISTA' JIKKAWŻA KORRIMENT FIS-SMIGH JEW TELF TAS-SMIGH.

ATTENZJONI! L-EARTIPS JISTGĦU JERĠĠHU JINTUŻAW U GHANDHOM JIĠU SPEZZJONATI REGOLARMENT GHAS-SERVIZZ.

ATTENZJONI! TNEĦĦIJA F' DAQQA JEW MGHAGĠLA TA' ' EARPLUGS MILL- KANAL TAL- WIDNA TISTA' ' TAGĦMEL ĦSARA LIT- TANBUR TAL- WIDNA.

ATTENZJONI! IL-EARPLUGS HUMA PPOVDUTI BL-ATTENWAZZJONI DIPENDENTI FUQ IL-LIVELL. L- UTENT GHANDU JIĊĊEKKJA OPERAZZJONI KORRETTA QABEL L- UŻU. JEKK TINSTAB DISTORSJONI JEW FALLIMENT, L-UTENT GHANDU JIRREFERI GHALL-PARIR TAL-MANIFATTUR GHALL-MANUTENZJONI.

ATTENZJONI! IL-PRESTAZZJONI TISTA' TIDDETERJORA BL-UŻU TAL-BATTERIJA. IL-PERJODU TIPIKU TA' UŻU KONTINWU B'BATTERIJI KOMPLETAMENT IĊĊARĠJATI HUWA 13-IL SIEGĦA B'FAĊILITÀ TA' TITJIB TAS-SMIGH BISS, 7 SIGĦAT B'FAĊILITÀ TAL-AWDJO BLUETOOTH BISS U 5 SIGĦAT KEMM BIT-TITJIB TAS-SMIGH KIF UKOLL BIL-FAĊILITÀ TAL-AWDJO BLUETOOTH F'TEMPERATURA TAL-KAMRA.

ATTENZJONI! IL-EARPLUGS HUMA PPROVDUTI B'INPUT AWDJO RELATAT MAS-SIGURTÀ. L- UTENT GĦANDU JIĊĊEKKJA OPERAZZJONI KORRETTA QABEL L- UŻU. JEKK TINSTAB DISTORSJONI JEW FALLIMENT, L-UTENT GĦANDU JIRREFERI GĦALL-PARIR TAL-MANIFATTUR GĦALL-MANUTENZJONI.

ATTENZJONI! L-OUTPUT TAĊ-ĊIRKWIT TAL-AWDJO TA' DAN IL-PROTETTUR TAS-SMIGH JISTA' JAQBEŻ IL-LIVELL LIMITU TAL-ESPONIMENT

MANUTENZJONI

Żomm il-headset 'il bogħod minn żoni ta' temperatura għolja, umdità, u trab.

TINDIF, UŻU MILL-ĠDID U SOSTITUZZJONI TAL-EARTIP

ATTENZJONI! QABEL IT-TINDIF, NEĦHI L-PONOT TAL-WIDNEJN MILL-WIDNEJN BIEX TEVITA ĦSARA FIT-TAGĦMIR.

ATTENZJONI! AĦSEL IL- WIDNEJN BIL- MOD B' SAPUN ĦAFIF F' ILMA SĦUN LUQA. LAĦLAĦ U PONOT TAL-WIDNEJN XOTTI SEW QABEL TERĠA' TUŻAHA.

ATTENZJONI! PONOT TAL-WIDNEJN LI JISTGĦU JERĠĠĦU JINTUŻAW GĦANDHOM JIĠU ĊĊEKKJATI PERJODIKAMENT QABEL KULL UŻU.

Silicone Eartips għandhom sa 5 snin fuq l-ixkaffa ta '5 snin. Għal użu perijodiku, ibdel il- eartips kull 3- 5 xhur skond il- kundizzjoni. Għall-użu qawwi fl-industrija, ibdel kull 14-il jum jew jekk il-ponot huma bil-ħsara.

Foam Eartips għandhom sa 5 snin fuq l-ixkaffa. Għal użu perijodiku, ibdel il- eartips kull 3- 5 xhur skond il- kundizzjoni. Għall-użu qawwi fl-industrija, ibdel kull 14-il jum jew jekk il-ponot huma bil-ħsara jew jtilfu l-kompressjoni.

DIŻINFETTAR

L-uċuħ esterni tal-prodott XCOR PRO, ħlief għall-eartips, jistgħu jiġu diżinfettati billi l-prodott jogħrok ħafif għal 60 sekonda għal kull wiċċ b'carruta mxarrba (tagħfas il-likwidi żejda) b'mill-inqas 60% etanol jew 70% alkoħol isopropil. Jistgħu jintużaw ukoll swabs kummerċjali ta '70% alkoħol, pads tal-prep, jew wipes. Ħallih jinxef kompletament qabel ma tuża. Jekk l-earbuds jixxarbu waqt id-diżinfazzjoni, neĦhi l-eartips u ħalliha tinxf qabel ma terġa' tixbah. Tgħaddasx il- prodott XCOR PRO fid- diżinfettar tal- likwidu jew uża sħana, dawl ultravjola, soluzzjoni ta ' sodium hypochlorite (komunement imsejħa bliċ) jew sanitizers ta ' l- idejn biex tiddiżinfetta, għax dan jista ' jagħmel ħsara lill- prodott. XCOR PRO WIRELESS EARBUDS jistgħu jiġu affettwati ħażin minn ċerti sustanzi kimiċi. Irreferi għall-manifattur għal aktar informazzjoni.

OBSOLEXXENZA

L-XCOR PRO se jibqa 'f'kundizzjoni tajba fir-rigward tal-ħajja fuq l-ixkaffa waqt li l-prodott jinħażen f'maħżen taħt kundizzjonijiet ikkontrollati. **Għal Headset:** L-umdità hija inqas minn 80%, u t-temperatura hija 0 * C sa 50 * C. Id-data tal-manifattura tal-widna (MM/SSSS) hija stampata fuq l-imballaġġ. Il-ħajja **tal-prodott tal-headset** (partijiet elettronici) hija sentejn mid-data mogħtija tal-manifattura. **Il-ħajja tal-prodott tal-ponot tal-widnejn** hija sa 5 snin mid-data mogħtija tal-manifattura.