

أمام
فتح المركز
19 ديسيبل SNR

مغلق
25 ديسيبل SNR

XP DEFENDER

مثالي ل:

رمي
صيد

الأحداث الصاخبة

أعمال الفناء

الحفلات الموسيقية

بناء

النوم والدراسة

سماع الصوت وحماية سمعك في نفس الوقت
أو حماية السمع فقط

يتكون المنتج من جزأين: حبوب منع الحمل
مرشح على شكل وأذن مناسبة عالمية قابلة لإعادة الاستخدام
نصيحة (الصورة أ). الفلتر مناسب لل
طرف أذن كبير (7-12 مم). أولاً ، أدخل الأذن الكبيرة
قم بإدخال قناة الأذن باتباع الزر
تعليمات (1. إدخال في الأذن). إذا كانت الحافة
يصعب إدخالها في قناة الأذن أو الشعور بها
غير مريح ضع الفلتر في الوسط
حجم طرف الأذن (6-11 مم) باتباع
تعليمات (3. تغيير حجم طرف الأذن).

يرجى الاتصال بنا إذا كان من المستحيل تحقيقه
ختم مناسب مع أحجام الأطراف المرفقة. صغير
مقاس طرف الأذن (5-10 مم) وحجم كبير جداً
طرف الأذن (8-14 مم) متوفر عند الطلب.

تم تصميم المنتج لتزويد مرتديها
مع حماية السمع ضد نوعين من
الضوضاء: ضوضاء مستمرة (الوضع المغلق) و
الضوضاء النبضية (الوضع المفتوح). الوضع هو
يتم تحديده عن طريق تشغيل مفتاح الروك أثناء
المنتج في الأذن (الصورة G).

الوضع المغلق

عندما يكون الجانب الكبير المنحني من الروك يتم الضغط على المفتاح لأسفل (الصورة ب)، المنتج في الوضع المغلق الذي يوفر كتلة ل كل الضوضاء المحيطة. الوضع المغلق للاستخدام في بيئات الضوضاء الخطرة المستمرة كما هو الحال في المركبات المجنزرة.

الوضع المفتوح

عندما يكون الجانب المسطح الصغير من مفتاح الروك الضغط لأسفل (الصورة C)، يكون المنتج في الوضع المفتوح الذي يوفر الاعتماد على المستوى توهين الضوضاء النبضية مثل نيران الأسلحة ، مع تمكين الطرفية الوعي (أي الأصوات والتوجيه).

1. إدخال في الأذن

1. تأكد من وضع الفلتر بشكل صحيح طرف الأذن (الصورة J و K و L).
2. أمسك لسان طرف الأذن بين الإبهام والسبابة (الصورة D).
3. اسحب الجزء العلوي من الأذن للخارج ولأعلى لتسهيل الإدخال: هذا هو الأفضل يتحقق من خلال إمساك الأذن ب اليد المعاكسة ، وضعت الذراع حول مؤخرة الرأس (الصورة E).
4. ضع اللسان في الجزء العلوي من الأذن مما يسهل العثور عليها والإمساك بها عند إزالة الطرف من الأذن (الصورة F).
5. ادفع المنتج ولفه برفق الأذن حتى تجلس بشكل مريح في الأذن القناة أثناء تشكيل ختم جيد مع قناة الأذن.

2. الإزالة والتنظيف والتخزين

1. ابحث عن لسان طرف الأذن وامسكه (الصورة F).
2. قم بإزالة المنتج مع التواء بطيء حركة لكسر الختم تدريجيا باستخدام قناة الأذن. هذا أيضا يلغي أي الانزعاج الذي قد يشعر به أثناء عزل.
3. نظف طرف الأذن بعد كل استخدام إزالة شمع الأذن (Cerumen) وغيرها الحطام: يمكن مسح أطراف الأذن نظيفة بقطعة قماش مبللة أو مضاد للبكتيريا تنظيف المناديل.
4. قم دائما بتخزين المنتج نظيفا

حقيقية أو حقيقية واقية قابلة لإعادة الإغلاق. فعل
لا تخزنه مع أشياء أخرى.
درجة حرارة التخزين الموصى بها
يتراوح النطاق بين -10 درجة مئوية و 50 درجة مئوية.

بعد إزالة الفلتر (3). تغيير طرف الأذن
الحجم) ، يمكن تنظيف أطراف الأذن بالصابون
أو أقراص النظافة ثم شطفها فائز
الماء وتجفيفه جيدا.
نوصي بتنظيف الفلتر فقط إذا
ضروري. لا تستخدم الكحوليات
محاليل التنظيف أو الصابون أو المنظفات. بعد
يجب أن يكون تنظيف الفلتر بدقة
يشطف بالماء الفاتر ويترك ليجف
ببطء.

3. تغيير حجم طرف الأذن

1. قم بإزالة الفلتر من طرف الأذن الحالي:
اضغط برفق على طرف الأذن أسفل الحافة مباشرة
قم بالفلتر حتى "ينثني" من طرف الأذن (الصورة
(H).
2. قبل وضع الفلتر تأكد من أن
جانب منحنى كبير من مفتاح الروك هو
يوضع على جانب اللسان من طرف الأذن
(الصورة A و L).
3. أدخل الفلتر في الفتحة الأكبر ل
طرف الأذن: من الأفضل تحقيق ذلك من خلال
إدخال المرشح بزاوية ، ودفع
الجانب السفلي من المرشح في الصورة الأولى (الصورة الأولى).
4. اضغط لأسفل على مفتاح الروك إلى
ضع المرشح بشكل صحيح في التجويف
من طرف الأذن (الصورة J و K و L).
5. أدخل طرف الأذن في قناة الأذن عن طريق
اتباع التعليمات (1). الإدخال في
الأذن).

التحذيرات

- إذا لم تكن هذه التعليمات والتحذيرات كذلك
التزمت بالحماية التي يوفرها
سوف يضعف المنتج بشدة.
- المنتج مخصص لوضعه في
الأذن ولحماية مرتديها من
مستويات الضوضاء الخطرة. المنتج ليس
مخصص لأي استخدام آخر.
- خطر الاختناق - احتفاز بالمنتج
من تناول الأطفال الصغار.
- يجب تركيب المنتج وتعديله و
يتم الحفاظ عليها وفقا لل
تعليمات. يمكن أن يقلل التركيب غير المناسب من

فعالية في تخفيف الضوضاء.

• لتحقيق التوهين المصمم

المستوى ، من المهم أن يكون الجزء الخارجي من الأذن يحتوي الطرف على ختم محكم مع قناة الأذن.

• التحقق بشكل دوري ، وإذا لزم الأمر ، تصحيحه

الختم لضمان عدم وجود

تخفيف المنتج بمرور الوقت أثناء وجوده الأذن.

• قد يتم تقليل أداء المنتج

بعد ملامسة الأشياء الحادة على سبيل المثال عن طريق

ثقب أو قطع (الصورة K).

• افحص المنتج بانتظام للتأكد من ذلك

إمكانية الخدمة (الصورة J).

• قد يتأثر المنتج سلبا عندما

ملامسة المواد الكيميائية أو

كحول.

• يرجى التأكد من أن المنتج وكلاهما

البيدين نظيفة قبل إدخالها

تقليل خطر الإصابة بالعدوى. مشاركة

المنتج يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

• الإزالة المفاجئة أو السريعة لمنتج

قد تتسبب قناة الأذن في تلف طبلة الأذن.

• يجب ارتداء حماية السمع المناسبة في

في جميع الأوقات في محيط صاخب.

• أنت مسؤول عن تقييم ما إذا كان

يؤثر استخدام المنتج على القدرة على الأداء

نشاط بأمان. إيقاف النشاط

عندما يكون المنتج مشتبها أو مزعجا.

• لا ينصح باستخدام المنتج

ثلاث (3) سنوات بعد تاريخ الإنتاج. ال

يمكن بعد ذلك التوهين المحدد للمنتج

لم يعد مضمونا.

ضمان محدود

تضمن AXIL خلو منتجاتها من

عيوب في المواد والتصنيع ل

فترة سنتين (2) من تاريخ

ابتاع. إذا كنت تعتقد أن هذا المنتج يحتوي على

أي عيوب في المواد أو التصنيع ،

توقف عن الاستخدام على الفور واتصل

خدمة العملاء للمساعدة. إذا كان المنتج

يثبت أنه معيب في المواد أو

صناعة ، سنقوم بإصلاح أو استبدال

المنتج وإرساله إليك على نفقة

أكسيل. يجب أن تتضمن جميع المرتجعات دليلا على

الشراء والوثائق التي تحدد

عيب مزعوم. هذا الضمان المحدود

ينطبق فقط في حالة وجود المنتجات

صيانتها بشكل صحيح وفقا ل AXIL

التعليمات ولم تخضع لها
إساءة استخدام الإهمال أو الحوادث. لا توجد عوائد
يتم إجراؤها مباشرة إلى AXIL ما لم يتم التصريح بها من قبل
قسم تفويض الإرجاع (RMA).

يتم منح هذا الضمان بدلا من الكل
ضمانات أخرى صريحة أو
ضمنيا ، وهي على وجه التحديد
مستثناة، بما في ذلك الضمانات الخاصة
قابلية التسويق أو الملاءمة ل
غرض خاص. في أي حال من الأحوال
هل يجب أن يكون DEC أو البائع مسؤولين عن
العرضية والتبعية
الأضرار أو النفقات بالكامل
إلى أي مدى يمكن إخلاء المسؤولية عن طريق
القانون.

تم اختباره بواسطة PZT GmbH An der Junkerei 48 ، 26389 Wilhelmshaven ، ألمانيا ، 1974 ،
وفقا ل ANSI S3.19-1974 و ANSI S12.42-2010

// www.goaxil.com

أكسيل // 866.422.5502

// سولت ليك سيتي ، يوتا

XP DEFENDER

يتضمن:

1 زوج مرشحات XPDEFENDER. زوج من النصائح المتوسطة القابلة لإعادة الاستخدام.
1 زوج من النصائح الكبيرة القابلة لإعادة الاستخدام. 1 علبة ألومنيوم

يتميز XP Defender بـ

الصمام الذي يفتح و
يغلق ببساطة
تبديل التبديل. هذا يتيح
يمكنك الانتقال على الفور
بين السمع و
حاجب مثالي ل
ضوضاء شديدة
بيئات مثل
الرماية ، آلة
المحلات التجارية والزراعة والطرق
بناء و
بناء; أي
الحالة التي الصحة فيها
وتتطلب السلامة
استخدام السمع
الحماية ، أي أين
مستويات الضوضاء أعلى من
الحد الآمن البالغ 85 ديسيبل.

أحجام أطراف الأذن المضمنة (القطر الاسمي)

6/11mm متوسط

7/12mm كبير

EN352-2:2020

طريقة:	مفتوح	مغلق
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

مصنوع من ناعم

طب مضاد للحساسية

بوليمر الصف. ال

XPDefender يقلل

مستويات الصوت بمقدار 10 ديسيبل

عندما تكون في العراء

الموضع وبواسطة 18 ديسيبل

عندما تكون مغلقة

الموقف - مناسب ل

العمل في

بيئات تصل إلى 103

الديسيبل. معظم منتجاتنا

يمكن دمجها مع

غطاء الأذن بصوت عال جدا

المواقف التي تتضاعف فيها

الحماية هي

احتياج.

اهتمام:

عند إدخال **XP Defender** في الأذن

القناة تأكد من إغلاق الأطراف بشكل صحيح بالترتيب

لتحقيق مستوى التوهين المصمم.

تقنية الصوت بواسطة

صنع في هولندا

دينامي

شركة الأذن

www.goaxil.com