

19 dB NRR

24 dB SNR

### **DOP DE URECHI X20**

- DORMIT
- STUDIEREA
- CONSTRUCȚIE
- CONCERTE
- TURISM AERIAN
- EVENIMENTE PE STADION
- TRAGERE
- EVENIMENTE ZGOMOTOASE
- LUCRĂRI ÎN CURTE
- ȘI MAI MULT

**dopuri de urechi ultra confortabile, premium** Pentru toate nevoile tale de protecție auditivă

### **INSIDE PAGINA 2**

Produsul X20 Earplug este conceput pentru a oferi purtătorului protecție auditivă împotriva a două tipuri de zgomot: zgomot continuu și zgomot impulsiv.

Dopul de urechi X20 este format din două (2) părți; încuietoarea concha și vârfurile interschimbabile pentru urechi. X20 Earplug vine cu 2 stiluri de vârfuri pentru urechi (spumă și silicon) și mai multe dimensiuni pentru fiecare stil. Acestea sunt dimensiunile incluse, deoarece acestea funcționează cel mai bine pentru majoritatea clienților.

**NOTĂ:** Vârful urechii din spumă oferă mai multă protecție auditivă decât stilul siliconic.

### **Instrucțiuni de asamblare**

1. Selectarea corectă a vârfului
  - a. Alegeți sfatul potrivit pentru nivelul de protecție auditivă de care aveți nevoie

- i. Tampul pentru urechi X20 vine cu dimensiunea medie din silicon instalată.
  - b. SPUMĂ
    - i. Mediu (cameră verde)
    - ii. Mic (cameră de aer cafeniu)
  - c. SILICON
    - i. Mare
    - ii. Medie
    - iii. Mic
- 

2. Așezați vârful urechii pe portul de sunet
  - Împingeți vârful urechii în jos cât mai mult posibil pe tulpina Concha

(dop complet pentru urechi)

## 1. Introducerea în ureche

1. Asigurați-vă că vârful urechii și încuietoarea concha sunt poziționate corect pe tulpina concha.
2. Prindeți corpul central al vârfului urechii între degetul mare și arătător.
3. (DACĂ UTILIZAȚI SPUMĂ) Comprimați vârful de spumă ciupind vârful cu degetele.
  - a. Acest lucru îl va ajuta să pătrundă mai adânc în canalul urechii
4. Trageți partea superioară a urechii spre exterior și în sus pentru a ușura inserarea:
  - a. Acest lucru se realizează cel mai bine ținând urechea cu mâna opusă, brațul așezat în jurul cefului.
5. Împingeți ușor și răsușiți produsul în canalul urechii până când se așează confortabil în canalul urechii și formează o etanșare bună cu canalul urechii.
6. Asigurați-vă că intră cât mai adânc în canalul urechii pentru o etanșare maximă.
  - a. Vă rugăm să consultați imaginea de referință pentru un exemplu de potrivire corectă

## 2. Îndepărtarea, curățarea și depozitarea

1. Găsiți și prindeți corpul central al vârfului urechii.
2. Scoateți produsul cu o mișcare lentă de răsucire pentru a rupe treptat sigiliul cu canalul urechii. Acest lucru elimină, de asemenea, orice disconfort care poate fi resimțit în timpul îndepărtării.
3. Curățați vârful urechii după fiecare utilizare pentru a îndepărta ceara (Cerumen) și alte resturi.
  - a. Vârfurile urechilor pot fi șterse cu o cârpă umedă sau șervețele de curățare antibacteriene.
4. Depozitați întotdeauna produsul într-o husă sau pungă de protecție curată. Nu-l depozitați împreună cu alte obiecte.

## (!) FOARTE IMPORTANT (!)

SELECTAȚI CU ATENȚIE VÂRFUL DE SPUMĂ ADECVAT PENTRU ORICE ACTIVITĂȚI DE FOTOGRAFIERE SAU MEDII ZGOMOTOASE PUTERNICE

Urmați toate instrucțiunile pentru montarea corectă și siguranța utilizării în timpul fotografierii sau în orice mediu zgomotos

## ÎNȚELEGEREA RESPONSABILITĂȚII DVS.

**ATENȚIE:** Pentru a obține o protecție auditivă adecvată de la acest produs, trebuie să-l purtați corect. Purtați acest produs cu vârfuri care se potrivesc și vă sigilează complet canalele urechii. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este în stare bună de funcționare.

### 3. Schimbarea dimensiunii vârfului urechii

1. Strângeți ușor și trageți vârful urechii până când se desprinde de portul canalului.
2. Alegeți dimensiunea corectă a vârfului din spumă sau silicon pentru activitatea dorită.
  - a. NOTĂ: Spuma oferă mai multă protecție auditivă.
3. Împingeți ușor vârful urechii pe tulpina Concha.
  - a. Asigurați-vă că vârful merge cât mai departe, pentru a oferi cea mai bună protecție și potrivire.
4. Trageți partea superioară a urechii spre exterior și în sus pentru a ușura inserarea:
  - a. Acest lucru se realizează cel mai bine ținând urechea cu mâna opusă, brațul așezat în jurul cefului.
5. Răsuciți și împingeți dopul de urechi după cum este necesar pentru a obține cea mai profundă și mai sigură potrivire.

### AVERTISMENTE

- Dacă aceste instrucțiuni și avertismente nu sunt respectate, protecția oferită de produs va fi grav afectată.
- Produsul este destinat să fie plasat în ureche și să protejeze purtătorul de nivelurile de zgomot periculoase. Produsul nu este destinat niciunei alte utilizări.
- PERICOL DE SUFOCARE - Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mici.
- Produsul trebuie montat, reglat și întreținut conform instrucțiunilor. Montarea necorespunzătoare poate reduce eficacitatea acestuia în atenuarea zgomotului.
- Pentru a atinge nivelul de atenuare proiectat, exteriorul vârfului urechii trebuie să aibă o etanșare etanșă cu canalul urechii.
- Verificați periodic și, dacă este necesar, corectați sigiliul pentru a vă asigura că nu a existat nicio slăbire a produsului în timp în timp în ureche.
- Performanța produsului poate fi redusă după contactul cu obiecte ascuțite, de exemplu prin perforare sau tăiere.
- Inspectați regulat produsul pentru a asigura utilizarea.
- Produsul poate fi afectat negativ atunci când intră în contact cu substanțe chimice sau alcool.
- Vă rugăm să vă asigurați că produsul și ambele mâini sunt curate înainte de introducere pentru a reduce riscul de infecție. Partajarea produsului poate crește riscul de infecție.
- Îndepărtarea bruscă sau rapidă a produsului din canalul urechii poate deteriora timpanul.
- O protecție auditivă adecvată trebuie purtată în permanență în medii zgomotoase.
- Sunteți responsabil pentru evaluarea dacă utilizarea produsului afectează capacitatea de a desfășura o activitate în siguranță. Opriți activitatea atunci când produsul distrage atenția sau perturbă.
- Nu se recomandă utilizarea produsului la trei (3) ani de la data producției sau dacă produsul s-a deteriorat sau slăbit. Atenuarea specificată a produsului poate fi redusă pe măsură ce produsul devine excesiv de uzat.

### ! ATENȚIE!

DACĂ RECOMANDĂRILE FURNIZATE ÎN ACEST MANUAL DE UTILIZARE NU SUNT RESPECTATE, PROTECȚIA OFERITĂ DE DOPURILE DE URECHI VA FI GRAV AFECTATĂ.

CONSULTAȚI PASUL 1 DIN ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU PROCEDURA CORECTĂ DE MONTARE.

**ATENȚIE!** MONTAȚI, REGLAȚI ȘI ÎNTREȚINEȚI ÎNTOTDEAUNA VÂRFURILE URECHILOR ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE.

**ATENȚIE!** ÎNAINTE DE MONTARE, EXAMINAȚI VÂRFURILE URECHILOR PENTRU MURDĂRIE, DETERIORARE SAU DURITATE - ARUNCAȚI IMEDIAT DACĂ SUNT COMPROMISE.

**ATENȚIE!** VÂRFURILE URECHILOR TREBUIE PURTATE ÎN ORICE MOMENT ÎN MEDII ZGOMOTOASE.

**ATENȚIE!** MONTAREA GREȘITĂ ÎNTR-UN MEDIU ZGOMOTOS POATE PROVOCA LEZIUNI AUDITIVE SAU PIERDEREA AUZULUI.

**ATENȚIE!** VÂRFURILE PENTRU CĂȘTI SUNT REUTILIZABILE ȘI TREBUIE INSPECTATE ÎN MOD REGULAT PENTRU A FI FUNCȚIONALE.

**ATENȚIE!** SCOATEREA BRUSCĂ SAU RAPIDĂ A DOPURILOR DE URECHI DIN CANALUL URECHII POATE DETERIORA TIMPANUL.

## REUTILIZAREA ȘI ÎNLOCUIREA VÂRFURILOR URECHILOR

**ATENȚIE!** CĂȘTILE REUTILIZABILE TREBUIE VERIFICATE PERIODIC ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE.

**Vârfurile din silicon** au o durată de valabilitate de 5 ani. Pentru utilizare periodică, înlocuiți vârful urechilor la fiecare 3-5 luni, în funcție de afecțiune. Pentru utilizare grea în industrie, înlocuiți la fiecare 14 zile sau dacă vârful este deteriorat.

**Urechile din spumă** au o durată de valabilitate de 5 ani. Pentru utilizare periodică, înlocuiți vârful urechilor la fiecare 3-5 luni, în funcție de afecțiune. Pentru utilizarea în industria grea, înlocuiți la fiecare 14 zile sau dacă vârful este deteriorat sau își pierde capacitatea de compresie.

Dacă trebuie să achiziționați accesorii, vă rugăm să vă conectați la <http://goaxil.com>

## ÎNVECHIRE

Produsul X20 va rămâne în stare bună în ceea ce privește termenul de valabilitate în timp ce produsul este depozitat într-un depozit în condiții controlate de umiditate mai mică de 80% și temperatură de la 0°C la 50°C. Data de fabricație a dopului de urechi (MM/AAAA) este tipărită pe ambalaj. Durata de viață a vârfulor pentru urechi este de până la 5 ani de la data de fabricație.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarația de conformitate poate fi descărcată de la:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

## RAPOARTE DE CERTIFICARE ȘI TESTARE

Toate certificările și rapoartele de testare ale produsului pot fi descărcate de la:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

## GARANȚIE LIMITATĂ

AXIL garantează că produsele sale nu prezintă defecte de materiale și de manoperă timp de doi (2) ani de la data achiziției. Dacă credeți că acest produs are defecte de materiale sau de manoperă, încetați imediat utilizarea și contactați serviciul pentru clienți pentru ajutor. Dacă un produs se dovedește a fi defect de material sau de manoperă, AXIL va repara sau înlocui produsul și vi-l va trimite pe cheltuiala AXIL. Toate returnările trebuie să includă dovada achiziției și documentația care specifică defectul pretins. Această GARANȚIE LIMITATĂ se aplică numai în cazul în care produsele au fost întreținute corespunzător conform instrucțiunilor AXIL și nu au fost supuse utilizării greșite, neglijenței sau accidentelor. Niciun retur nu trebuie făcut direct la AXIL decât dacă este autorizat de Departamentul de Autorizare a Retururilor (RMA).

ACEASTĂ GARANȚIE ESTE OFERITĂ ÎN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, CARE SUNT EXCLUSE ÎN MOD SPECIFIC, INCLUSIV GARANȚIILE PENTRU VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ DEC SAU VÂNZĂTORUL NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE SAU CHELTUIELI ACCIDENTALE ȘI CONSECUTIVE, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTEA POT FI RESPINSE DE LEGE.

**Testarea și certificarea conform EN 352-2:2020 (UE) 2016/425 a fost efectuată de CCQS  
Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin  
Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Irlanda**

**Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritatea locală, furnizorul de servicii de eliminare a deșeurilor menajere/industriale sau de unde ați achiziționat produsul. Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru a asigura reciclarea corectă a acestui produs.**

// [www.goaxil.com](http://www.goaxil.com)

**1 PERECHE DE DOPURI DE URECHI X20**  
**3 DIMENSIUNI DE VÂRFURI DIN SILICON . 2 DIMENSIUNI DE VÂRFURI DE SPUMĂ**  
**1 HUSĂ DE TRANSPORT DE BUZUNAR**

Tampul pentru urechi X20 are mai multe dimensiuni și stiluri de vârf din care să alegeți. Acest lucru vă permite să personalizați complet ceea ce vi se pare cel mai bine, protejându-vă în același timp auzul. Ideal pentru medii cu zgomot extrem, cum ar fi somnul, călătoriile cu avionul, concertele, cursele auto, evenimentele pe stadioane, tirul, atelierele de mașini, agricultura, construcția de drumuri și construcțiile; orice situație în care sănătatea și siguranța necesită utilizarea protecției auditive, adică în care nivelurile de zgomot depășesc limita de siguranță de 85 dB.

|                                                                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ZGOMOT<br/>REDUCERE<br/>EVALUARE<br/>UTILIZAT CONFORM INSTRUCȚIUNILOR)</b>                                                                                                              |            |
| <b>19 DECIBELI<br/>(ATUNCI CÂND ESTE</b>                                                                                                                                                   |            |
| <b>GAMA DE EVALUĂRI DE REDUCERE A ZGOMOTULUI<br/>PENTRU PROTECȚIILE AUDITIVE EXISTENTE<br/>ESTE DE APROXIMATIV 0 PÂNĂ LA 30<br/>(NUMERELE MAI MARI DENOTĂ O EFICACITATE MAI<br/>MARE).</b> |            |
| <b>COMPANIA DE DISTRIBUȚIE AXIL<br/>ALHAMBRA, CA</b>                                                                                                                                       | <b>X20</b> |
| Legea federală interzice<br>Îndepărtarea acestei etichete înainte de cumpărare<br><br>LOGO-ul EPA<br><br>ETICHETA CERUTĂ DE<br>REGULAMENTUL EPA DIN SUA<br>40 CFR Partea 211, Subpartea B  |            |

Fabricat din silicon moale hipoalergenic de calitate medicală. X20 reduce nivelul de zgomot cu 24 dB SNR / 19 dB NRR - potrivit pentru lucrul în medii zgomotoase. Majoritatea produselor noastre

pot fi combinate cu căști pentru urechi în medii foarte zgomotoase, dăunătoare, unde este necesară dubla protecție.

**Atenție:**

Când introduceți X20 în canalul urechii, asigurați-vă că vârfurile se etanșează corect pentru a atinge nivelul de atenuare proiectat.

DIAGRAMĂ SNR (SPUMĂ)

| Frecvență | Însemna | Std  | APV  |
|-----------|---------|------|------|
| [Hz]      | [dB]    | [dB] | [dB] |
| 63        | 23.1    | 4.1  | 19.1 |
| 125       | 23.1    | 3.4  | 19.7 |
| 250       | 21.2    | 3.0  | 18.1 |
| 500       | 20.1    | 2.2  | 17.9 |
| 1000      | 21.7    | 3.0  | 18.8 |
| 2000      | 29.9    | 2.6  | 27.3 |
| 4000      | 31.7    | 3.8  | 27.9 |
| 8000      | 34.4    | 3.3  | 31.1 |

DIAGRAMĂ NRR (SPUMĂ)

| Frecvență | Însemna | Std  |
|-----------|---------|------|
| [Hz]      | [dB]    | [dB] |
| 125       | 23.7    | 3.1  |
| 250       | 21.9    | 2.5  |
| 500       | 22.6    | 2.8  |
| 1000      | 23.1    | 2.5  |
| 2000      | 31.0    | 3.5  |
| 3150      | 35.9    | 3.5  |
| 4000      | 34.7    | 3.6  |
| 6300      | 33.2    | 3.6  |
| 8000      | 36.6    | 4.5  |

DIAGRAMĂ SNR (SILICON)

| Frecvență | Însemna | Std  | APV  |
|-----------|---------|------|------|
| [Hz]      | [dB]    | [dB] | [dB] |
| 63        | 23.3    | 4.8  | 18.6 |
| 125       | 21.9    | 2.5  | 19.4 |
| 250       | 21.4    | 2.3  | 19.1 |
| 500       | 20.3    | 2.8  | 17.5 |
| 1000      | 20.5    | 1.5  | 19.0 |
| 2000      | 25.5    | 2.2  | 23.3 |
| 4000      | 25.7    | 2.2  | 23.5 |
| 8000      | 24.1    | 2.9  | 21.1 |

DIAGRAMĂ NRR (SILICON)

| Frecvență | Însemna | Std  |
|-----------|---------|------|
| [Hz]      | [dB]    | [dB] |
| 125       | 23.3    | 2.6  |
| 250       | 20.3    | 2.8  |
| 500       | 22.4    | 3.5  |
| 1000      | 22.2    | 2.8  |
| 2000      | 28.3    | 3.9  |
| 3150      | 33.9    | 3.7  |
| 4000      | 31.7    | 3.4  |
| 6300      | 29.3    | 3.5  |
| 8000      | 25.8    | 2.8  |

| DOP DE URECHI X20  | DIMENSIUNI |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| VÂRF DIN SILICON   | Mic        | Medie      | Mare       |
| <i>Greutate în</i> | <b>3.1</b> | <b>3.3</b> | <b>3.4</b> |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| <i>grame</i> |  |  |  |
|--------------|--|--|--|

|                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| DOP DE URECHI<br>X20     | DIMENSIUNI |            |
| <b>VÂRF DE SPUMĂ</b>     | Mic        | Medie      |
| <i>Greutate în grame</i> | <b>3.0</b> | <b>3.0</b> |

Proiectat și proiectat în SUA  
Fabricat în China

[www.goaxil.com](http://www.goaxil.com)