

19 dB NRR

24 dB SNR

### **X20 ØREPROPPER**

- SOVENDE
- STUDERE
- KONSTRUKSJON
- KONSERTER
- FLYREISER
- STADION ARRANGEMENTER
- SKYTING
- HØYLYTTE HENDELSER
- HAGEARBEID
- MER

**Ultrakomfortable, førsteklasses ørepropper** For alle dine hørselsvernbehov

### **PÅ INNSIDEN SIDE 2**

X20 Earplug-produktet er designet for å gi brukeren hørselsvern mot to typer støy: kontinuerlig støy og impulsstøy.

X20 øreproppen består av to (2) deler; Concha-låsen og de utskiftbare øreproppene. X20-øreproppen kommer med 2 stiler ørepropper, (skum og silikon) og flere størrelser for hver stil. Dette er de inkluderte størrelsene siden disse fungerer best for de fleste kunder.

**NOTAT:** Øreproppen i skum gir mer hørselsvern enn silikonstilen.

### **Monteringsanvisning**

1. Riktig valg av spiss
  - a. Velg riktig spiss for det nivået av hørselsvern du trenger
    - i. X20-øreproppen leveres med middels silikonstørrelse installert.

- b. SKUM
    - i. Medium (grønn slange)
    - ii. Liten (brun slange)
  - c. SILIKON
    - i. Stor
    - ii. Middels
    - iii. Liten
- 

- 2. Plasser øreproppen på lydporten
  - Skyv øreproppen ned så langt som mulig på Concha-stammen

(komplett ørepropp)

### 1. Sette inn i øret

- 1. Sørg for at øreproppen og concha-låsen er riktig plassert på concha stammen.
- 2. Ta tak i midten av øretuppen mellom tommelen og pekefingeren.
- 3. (HVIS DU BRUKER SKUM) Komprimer skumspissen ved å klemme tuppen med fingrene.
  - a. Dette vil hjelpe den å gå dypere inn i øregangen
- 4. Trekk toppen av øret utover og oppover for å lette innsettingen:
  - a. Dette oppnås best ved å holde øret med motsatt hånd, armen plassert rundt bakhodet.
- 5. Skyv og vri produktet forsiktig inn i øregangen til det sitter komfortabelt i øregangen og danner en god forsegling med øregangen.
- 6. Sørg for at den går så dypt inn i øregangen som mulig for maksimal forsegling.
  - a. Se referansebildet for et eksempel på riktig passform

### 2. Fjerning, rengjøring og oppbevaring

- 1. Finn og ta tak i midten av øreproppen.
- 2. Fjern produktet med en langsom vridende bevegelse for gradvis å bryte forseglingen med øregangen. Dette eliminerer også ubehag som kan føles under fjerning.
- 3. Rengjør øreproppen etter hver bruk for å fjerne ørevoks (Cerumen) og annet rusk.
  - a. Øretuppene kan tørkes av med annonseamp klut eller antibakterielt rengjøringsserviett.
- 4. Oppbevar alltid produktet i et rent beskyttelsesetui eller pose. Ikke oppbevar den sammen med andre gjenstander.

### (!) VELDIG VIKTIG (!)

VELG FORSIKTIG RIKTIG SKUMSPISS FOR ALLE OPPTAKSAKTIVITETER ELLER HØYE STØYMILJØER  
Følg alle instruksjoner for riktig montering og sikkerhet for bruk under opptak eller andre støyende omgivelser

### FORSTÅ DITT ANSVAR

**VÆR OPPMERKSOM:** For å få passende hørselsvern fra dette produktet, må du bruke det riktig. Bruk dette produktet med tips som passer inn og forseglar øregangene helt. Sørg alltid for at produktet er i god stand.

### 3. Endre øreproppstørrelse

- 1. Klem forsiktig og trekk i øreproppen til den løsner fra kanalporten.
- 2. Velg riktig størrelse på skum- eller silikonspissen for ønsket aktivitet.
  - a. NOTAT: Skum gir mer hørselsvern.

3. Skyv øreproppen forsiktig på Concha-stammen.
  - a. Sørg for at spissen går så langt den kan gå, for å gi best mulig beskyttelse og passform.
4. Trekk toppen av øret utover og oppover for å lette innsetningen:
  - a. Dette oppnås best ved å holde øret med motsatt hånd, armen plassert rundt bakhodet.
5. Vri og skyv øreproppen etter behov for å få den dypeste og sikreste passformen.

## ADVARSLER

- Hvis disse instruksjonene og advarslene ikke følges, vil beskyttelsen som produktet gir, bli alvorlig svekket.
- Produktet er ment å plasseres i øret og for å beskytte brukeren mot farlige støynivåer. Produktet er ikke beregnet for annen bruk.
- KVELNINGSFARE - Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn.
- Produktet må monteres, justeres og vedlikeholdes i henhold til instruksjonene. Feil montering kan redusere effektiviteten til å dempe støy.
- For å oppnå det tiltenkte dempingsnivået, må utsiden av øreproppen ha en lufttett forsegling med øregangen.
- Kontroller og korreger forseglingen med jevne mellomrom for å sikre at produktet ikke har løsnet over tid mens det er i øret.
- Produktets ytelse kan reduseres etter kontakt med skarpe gjenstander, for eksempel ved punktering eller kutting.
- Inspiser produktet regelmessig for å sikre brukervennlighet.
- Produktet kan bli negativt påvirket når det kommer i kontakt med kjemikalier eller alkohol.
- Sørg for at produktet og begge hendene er rene før du setter det inn for å redusere risikoen for infeksjon. Deling av produktet kan øke risikoen for infeksjon.
- Plutselig eller rask fjerning av produktet ut av øregangen kan skade trommehinnen.
- Egnet hørselsvern må alltid brukes i støyende omgivelser.
- Du er ansvarlig for å vurdere om bruken av produktet påvirker evnen til å utføre en aktivitet på en sikker måte. Stopp aktiviteten når produktet er distraherende eller forstyrrende.
- Det anbefales ikke å bruke produktet tre (3) år etter produksjonsdatoen eller hvis produktet har blitt skadet eller svekket. Den spesifiserte dempingen av produktet kan reduseres når produktet blir for slitt.

## ! OPPMERKSOMHET!

HVIS ANBEFALINGENE I DENNE BRUKERHÅNDBOKEN IKKE FØLGES, VIL BESKYTTELSEN SOM ØREPROPPENE GIR BLI ALVORLIG SVEKKET.

SE TRINN 1 I DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR RIKTIG MONTERINGSPROSEDYRE.

**OPPMERKSOMHET!** MONTER, JUSTER OG VEDLIKEHOLD ALLTID ØRETUPPENE I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE.

**OPPMERKSOMHET!** FØR MONTERING, UNDERSØK ØRETUPPENE FOR SMUSS, SKADER ELLER HARDHET - KAST DEM UMIDDELBART HVIS DE ER KOMPROMITTERT.

**OPPMERKSOMHET!** ØRETUPPENE BØR BRUKES TIL ENHVER TID I STØYENDE OMGIVELSER.

**OPPMERKSOMHET!** FEIL TILPASNING I STØYENDE OMGIVELSER KAN FORÅRSAKE HØRSELSSKADE ELLER HØRSELSTAP.

**OPPMERKSOMHET!** ØRETUPPENE ER GJENBRUKBARE OG BØR INSPISERES REGELMESSIG FOR BRUKBARHET.

**OPPMERKSOMHET!** PLUTSELIG ELLER RASK FJERNING AV ØREPROPPER UT AV ØREGANGEN KAN SKADE TROMMEHINNEN.

## GJENBRUKBARHET OG UTSKIFTING AV ØREPROPPER

**OPPMERKSOMHET!** GJENBRUKBARE ØREPROPPER MÅ KONTROLLERES MED JEVNE MELLOMROM FØR HVER BRUK.

**Silikon ørepropper** har 5 års holdbarhet. For periodisk bruk, bytt ørepropper hver 3-5 måned avhengig av tilstanden. For tungindustribruk, bytt ut hver 14 dag eller hvis spissene er skadet.

**Skumørepropper** har 5 års holdbarhet. For periodisk bruk, bytt ørepropper hver 3-5 måned avhengig av tilstanden. For tungindustribruk, bytt ut hver 14 dag eller hvis spissene er skadet eller de mister kompresjonsevnen.

Hvis du trenger å kjøpe tilbehør, vennligst logg inn på <http://goaxil.com>

#### **UKURANS**

X20-produktet vil forbli i god stand med hensyn til holdbarhet mens produktet lagres på et lager under kontrollerte forhold med fuktighet mindre enn 80 % og temperatur 0 °C til 50 °C. Produksjonsdatoen for øreproppen (MM/ÅÅÅÅ) er trykt på emballasjen. Produktets levetid for ørepropper er opptil 5 år fra den gitte produksjonsdatoen.

#### **ERKLÆRING OM SAMSVAR**

Samsvarserklæring kan lastes ned fra:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

#### **SERTIFISERINGS- OG TESTRAPPORTER**

Alle sertifiseringer og testrapporter for produktet kan lastes ned fra:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

#### **BEGRENSET GARANTI**

AXIL garanterer at produktene deres er fri for defekter i materialer og utførelse i to (2) år fra kjøpsdatoen. Hvis du mener at dette produktet har defekter i materialer eller utførelse, må du slutte å bruke det umiddelbart og kontakte kundeservice for å få hjelp. Hvis et produkt viser seg å være defekt i materiale eller utførelse, vil AXIL reparere eller erstatte produktet og sende det til deg på bekostning av AXIL. Alle returer må inneholde kjøpsbevis og dokumentasjon som spesifiserer den påståtte mangelen. Denne BEGRENSEDE GARANTIEN gjelder kun der produktene har blitt riktig vedlikeholdt i henhold til AXIL-instruksjonene og ikke har vært utsatt for misbruk, uaktsomhet eller ulykke. Ingen returer skal gjøres direkte til AXIL med mindre det er autorisert av returautorisasjonsavdelingen (RMA).

DENNE GARANTIEN GIS I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, SOM ER SPESIFIKT EKSKLUDERT, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL DEC ELLER SELGER VÆRE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER ELLER UTGIFTER I DEN GRAD SLIKE KAN FRASKRIVES VED LOV.

***Testing og sertifisering i henhold til EN 352-2:2020 (EU) 2016/425 ble utført av CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Irland***

***For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale myndighet, din leverandør av husholdnings-/industriavfallshåndtering, eller hvor du kjøpte produktet. Ta de nødvendige skritt for å sikre riktig resirkulering av dette produktet.***

// [www.goaxil.com](http://www.goaxil.com)

1 PAR **X20** ØREPROPPER  
 3 STØRRELSER SILIKONSPISSER . 2 STØRRELSER PÅ SKUMSPISSER  
 1 LOMME BÆREVESKE

X20-øreproppen har flere tuppstørrelser og stiler å velge mellom. Dette lar deg tilpasse det som føles best for deg, samtidig som du beskytter hørselen din. Ideell for ekstreme støymiljøer som sove, flyreiser, konserter, bilracing, stadionarrangementer, skyting, maskinverksteder, jordbruk, veibygging og konstruksjon; enhver situasjon der helse og sikkerhet krever bruk av hørselsvern, det vil si der støynivået er over den sikre grensen på 85 dB.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
| <b>STØY<br/>REDUKSJON<br/>VURDERING<br/>SOM ANVIST)</b>                                                                                                                                                                                                     |  | <b>19 DESIBEL<br/>(NÅR DEN BRUKES)</b> |
| <b>UTVALGET AV STØYREDUKSJONSVURDERINGER<br/>FOR EKSISTERENDE HØRSELVERN<br/>ER OMTRENT 0 TIL 30<br/>(HØYERE TALL BETYR STØRRE EFFEKTIVITET).</b>                                                                                                           |  |                                        |
| <b>AXIL DISTRIBUTJONSSKAP<br/>ALHAMBRA, CA</b>                                                                                                                                                                                                              |  | <b>X20</b>                             |
| <p style="text-align: center;">Føderal lov forbyr<br/>fjerning av denne etiketten før kjøp</p> <p style="text-align: center;">EPA-LOGO</p> <p style="text-align: center;">ETIKETT KREVES AV<br/>AMERIKANSK EPA-FORSKRIFT<br/>40 CFR del 211, underdel B</p> |  |                                        |

Laget av myk hypoallergen medisinsk silikon. X20 reduserer lydnivået med 24 dB SNR / 19 dB NRR - egnet for arbeid i støyende omgivelser. De fleste av produktene våre kan kombineres med øreklokker i svært støyende, skadelige miljøer der dobbel beskyttelse er et krav.

**Oppmerksomhet:**

Når du setter X20 inn i øregangen, sørg for at spissene tetter riktig for å oppnå det designede dempingsnivået.

**SNR-DIAGRAM (SKUM)**

| Frekvens | Bety | Std  | APV  |
|----------|------|------|------|
| [Hz]     | [dB] | [dB] | [dB] |
| 63       | 23.1 | 4.1  | 19.1 |
| 125      | 23.1 | 3.4  | 19.7 |

|      |      |     |      |
|------|------|-----|------|
| 250  | 21.2 | 3.0 | 18.1 |
| 500  | 20.1 | 2.2 | 17.9 |
| 1000 | 21.7 | 3.0 | 18.8 |
| 2000 | 29.9 | 2.6 | 27.3 |
| 4000 | 31.7 | 3.8 | 27.9 |
| 8000 | 34.4 | 3.3 | 31.1 |

NRR-DIAGRAM (SKUM)

| Frekvens | Bety | Std  |
|----------|------|------|
| [Hz]     | [dB] | [dB] |
| 125      | 23.7 | 3.1  |
| 250      | 21.9 | 2.5  |
| 500      | 22.6 | 2.8  |
| 1000     | 23.1 | 2.5  |
| 2000     | 31.0 | 3.5  |
| 3150     | 35.9 | 3.5  |
| 4000     | 34.7 | 3.6  |
| 6300     | 33.2 | 3.6  |
| 8000     | 36.6 | 4.5  |

SNR-DIAGRAM (SILIKON)

| Frekvens | Bety | Std  | APV  |
|----------|------|------|------|
| [Hz]     | [dB] | [dB] | [dB] |
| 63       | 23.3 | 4.8  | 18.6 |
| 125      | 21.9 | 2.5  | 19.4 |
| 250      | 21.4 | 2.3  | 19.1 |
| 500      | 20.3 | 2.8  | 17.5 |
| 1000     | 20.5 | 1.5  | 19.0 |
| 2000     | 25.5 | 2.2  | 23.3 |
| 4000     | 25.7 | 2.2  | 23.5 |

|      |      |     |      |
|------|------|-----|------|
| 8000 | 24.1 | 2.9 | 21.1 |
|------|------|-----|------|

#### NRR-DIAGRAM (SILIKON)

| Frekvens | Bety | Std  |
|----------|------|------|
| [Hz]     | [dB] | [dB] |
| 125      | 23.3 | 2.6  |
| 250      | 20.3 | 2.8  |
| 500      | 22.4 | 3.5  |
| 1000     | 22.2 | 2.8  |
| 2000     | 28.3 | 3.9  |
| 3150     | 33.9 | 3.7  |
| 4000     | 31.7 | 3.4  |
| 6300     | 29.3 | 3.5  |
| 8000     | 25.8 | 2.8  |

| X20<br>ØREPROPPE<br>R    | STØRRELSER |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <b>SILIKON<br/>SPISS</b> | Liten      | Middels    | Stor       |
| <i>Vekt i gram</i>       | <b>3.1</b> | <b>3.3</b> | <b>3.4</b> |

| X20<br>ØREPROPPER  | STØRRELSER |            |
|--------------------|------------|------------|
| <b>SKUMSPISS</b>   | Liten      | Middels    |
| <i>Vekt i gram</i> | <b>3.0</b> | <b>3.0</b> |

Designet og konstruert i USA  
Laget i Kina

