Можно ли подключить датчик Cube T1 к мобильному телефону напрямую?

Датчик Square Cube T1 Pro нельзя подключить к мобильному телефону напрямую. Требуется концентратор AqaraZigbee 3.0, пожалуйста, подключите концентратор Aqara к мобильному телефону и обновите встроенное ПО концентратора до последней версии, затем подключите Square Cube T 1 перед использованием концентратора.

Какие действия поддерживает сюжетный режим Agara Cube T1 Pro?

- 1. Переверните куб на 90°: Возьмите куб и переверните на 90°
- 2. Переверните на 180°: Возьмите куб и переверните на 180°
- 3. Нажмите дважды: Возьмите кубик и нажмите дважды
- 4. Нажмите: Положите кубик на плоскую поверхность
- 5. Вращайте: Поверните куб на плоской поверхности
- 6. Встряхните: возьмите куб и дважды быстро встряхните его взад-вперед
- 7. Активируется после одной минуты бездействия: куб перемещается после одной минуты бездействия

Какие действия поддерживает сюжетный режим Agara Cube T1 Pro?

- 1. Поднимите грань X: Поднимите грань X (1 ~ 6/любую) куба вверх
- 2. Встряхните: Возьмите куб и дважды быстро встряхните его взад- вперед
- 3. Поднимите и удерживайте: поднимите куб и держите его неподвижно
- 4. Когда грань X куба поднята: грань X куба теперь обращена вверх.
- 5. Активируется после одной минуты бездействия: куб перемещается после одной минуты бездействия

Какой режим поддерживает Cube T1 Pro в Home Kit?

Режимом Aqara Cube T1 Pro по умолчанию является сюжетный, Home kit поддерживает только Cube T1. В режиме сцены Pro Cube T1 Pro нельзя добавить в HomeKit, если он находится в режиме действия. Если куб был добавлен в HomeKit, переключение в режим действия приведет к тому, что Cube T1 Pro сразу же отключится.

Как переключать режимы в Agara Cube T1 Pro?

Пожалуйста, перейдите на домашнюю страницу устройства cube T1 pro, нажмите на значок "..." в правом верхнем углу, перейдите на страницу настроек устройства, нажмите "Дополнительные настройки", нажмите "Переключение режимов" и выберите соответствующий режим.

Как мне добавить Cube T1 Pro в приложение?

Пожалуйста, выполните следующие действия: Приложение Aqara Home> Аксессуары>"+">выберите Cube T1 Pro>выберите концентратор> Откройте крышку с помощью металлической полоски, которая входит в комплект поставки, и долго нажимайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не мигнет 2 раза.

Как мне сбросить настройки Cube T1 pro?

Если вы не хотите его использовать или хотите подключить к другим концентраторам, снимите крышку с помощью металлической полоски, которая входит в комплект поставки, и долго нажимайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не мигнет 2 раза. Затем следуйте инструкциям приложения Aqara Home, чтобы завершить сопряжение.

Как мне проверить журнал событий для Cube T1 pro?

Пожалуйста, выполните следующие действия:

Приложение Aqara Home>Аксессуары> Cube T1 Pro>Журнал

Если журнал не обновляется, пожалуйста, откройте страницу журнала, чтобы обновить.

Поддерживает ли Square Cube T 1 Pro концентраторы других брендов?

Cube T1 pro должен быть подключен к Концентратор Aqara Zigbee 3.0. Мы не поддерживаем и не можем гарантировать надежность датчика в сочетании с продуктами, не производимыми компанией Aqara.

Если внешняя сеть (т.е. Wi-Fi) отключен, будет ли по-прежнему работать cube 1 Pro?

Если внешняя сеть отключена, функция управления приложением для Cube T1 Pro больше не будет доступна. Но это не повлияет на работу Aqara Cube, и его соединение с другими интеллектуальными устройствами, будет работать нормально.

Что я могу сделать, если Cube T1 Pro отключится?

Возможные причины:

- 1. Аксессуар находится слишком далеко от концентратора. Пожалуйста, попробуйте установить аксессуар ближе к ступице. Обычно мы рекомендуем расстояние от 7 до 10 метров в качестве максимальное расстояние от концентратора для устройства. 7-10 метров это идеальное расстояние, при котором не должно быть препятствий, влияющих на работу сети.
- 2. Разряженный аккумулятор. Пожалуйста, замените аккумулятор.
- 3. Аксессуар установлен на металлической поверхности, что создает помехи для передачи сигнала. Пожалуйста, избегайте использования металлических поверхностей.

Что делать, если я не смог подключить Cube T1 Pro к приложению?

- 1. Проверьте, обновлена ли версия встроенного ПО концентратора.
- 2. Проверьте, включен ли концентратор в режим сопряжения.
- 3. Проверьте, успешно ли сброшен cube, и мигает ли светодиодный индикатор, как и ожидалось.
- 4. Поднесите cube как можно ближе к концентратору и продолжайте попытки.
- 5. Попробуйте использовать другое дочернее устройство, чтобы выяснить, не случилось ли чего с самим датчиком.
- 6. Попробовать с другим концентратором и посмотреть, если есть что-то не так с предыдущим узлом.
- 7. Пожалуйста, помните, что мы можем добавить не более 32 дочерних устройств к концентратору в то же время.