

LEES DEZE HANDLEIDING VOORDAT U MET EEN VUURWAPEN SCHIET OF UW GEHOOR BLOOTSTELT AAN HARDE GELUIDEN
XCOR PRO

BLIJF VEILIG

START GIDS

Bekijk hier de videogidsen en de online startgids:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

ALGEMENE VOORWAARDEN

BELANGRIJKE INFORMATIE: Dit product is onderworpen aan de algemene voorwaarden van AXIL (inclusief een arbitrageovereenkomst); Als u het pakket opent, het apparaat gebruikt of behoudt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Informatie over uw rechten, plichten, opt-outmogelijkheden en volledige voorwaarden bij www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

INZICHT IN UW VERANTWOORDELIJKHEID

LET OP: Om de juiste gehoorbescherming van dit product te krijgen, moet u het op de juiste manier dragen met tips die erin passen en uw gehoorgangen goed afsluiten. Zorg er altijd voor dat het product in goede staat verkeert. **Het is uw verantwoordelijkheid om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het product als het niet goed werkt.**

STAP 1: JUISTE TIPSELECTIE

CRUCIAAL: Kies de tip die geschikt is voor het niveau van gehoorbescherming dat u nodig heeft

ALGEMEEN SCHUIM

Klein / Middelgroot / Groot

Het beste voor fotograferen, industrieel, autoracen en andere extreem luide omgevingen/activiteiten

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAX GEHOORBESCHERMING

SILICONE

Middelgroot / Groot

Goed voor audio en algemene gehoordoeleinden.

Biedt alleen milde gehoorbescherming.

HEEL BELANGRIJK

Niet goed voor fotograferen en andere harde geluiden.

27 dB SNR / 21 dB NRR

GOEDE GEHOORBESCHERMING

STAP 2: PLAATS DE PUNT OP DE GELUIDSPOORT

Duw de punt zo ver mogelijk naar beneden op de geluidspoort

STAP 3: CONTROLEER DE LINKER- EN RECHTERINDICATOREN OM ZEKER TE ZIJN VAN DE JUISTE PLAATSING

ACHTERKANT VAN DE OORDOPJES

COMPRIMEREN / KNIJPEN

STAP 4: DRUK DE SCHUIMTIP SAMEN ZODAT DEZE KLEINER IS

Dit zal helpen om dieper in uw gehoorgang te gaan voor de beste pasvorm en maximale bescherming

STAP 5: PLAATS HET OORDOPJE EN DE TIP IN DE GEHOORGANG ZOALS AFGEBEELD

Zorg ervoor dat het zo diep mogelijk gaat voor maximale afdichting

GEHOORGANG

STAP 6: DRAAI HET OORDOPJE TOTDAT HET COMFORTABEL IN UW OOR ZIT

STAP 7: GEHOORCONTROLE™ EN BESCHERMINGSMODUS

AANRAAKBEDIENING

Druk lang op het aanraakbedieningsgebied (gedurende 2 seconden) - **Geluid aan/geluid uit**

RECHTHOEKIGE KNOP

OPMERKING: ALLE GELUIDSNIVEAUS BIEDEN MAXIMALE GEHOORBESCHERMING

LAAG

MILDE GELUIDSVERBETERING

GEMIDDELD (2X)

MATIGE GELUIDSVERBETERING

HOOG (5X)

MAXIMALE GELUIDSVERBETERING

Druk op de rechthoekige knop om tussen **volumeniveaus te schakelen**

De oordopjes staan standaard op een laag volume. De volumeniveaus worden van hoog naar laag geleid. De functie Geheerverbetering en -bescherming kan tegelijkertijd worden gebruikt met audio- en telefoongesprekken.

HEEL BELANGRIJK - TEST UW PASVORM VOORDAT U EEN VUURWAPEN AFVUURT

STAP 8: VOOR GEBRUIK: TEST OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT UW GEHOORBESCHERMING GOED WERKT

KLAP TEST

Klap met je handen naast je oren om er zeker van te zijn dat de oordopjes harde geluiden comprimeren.

TESTEN VOOR FOTOGRAFEREN

Test 1-2 geweerschoten en zorg ervoor dat alles werkt voordat je meer schoten afvuurt of naar andere harde geluiden luistert.

Als geluiden niet zacht genoeg zijn of pijn/ongemak veroorzaken, **STOP dan met** wat u aan het doen bent en corrigeer dit voordat u doorgaat met het blootstellen van uw gehoor aan harde geluiden. Als u dit wel doet, kan uw gehoor permanent beschadigd raken.

AANRAAKBEDIENING

IN DE MUZIEKMODUS

Enkele tik

- Rechteroor - Audiovolume omhoog
- Linkeroor - Audiovolume omlaag

Dubbeltik

- (beide oren) - Pauzeren/Afspelen

Driemaal tikken

- Rechteroor - Nummer vooruit overslaan
- Links - Nummer achteruit overslaan

IN DE TELEFOONGESPREKMODUS

Enkele tik

- Rechteroor - Gesprekvolume omhoog
- Linkeroor - Gesprekvolume omlaag

Dubbeltik

- (beide oren) - Oproep beantwoorden/beëindigen

Driemaal tikken

- (beide oren) - Oproep weigeren

AANRAAKBEDIENING

AANPASSINGEN AAN BEIDE OORDOPJES WORDEN GESYNCHRONISEERD MET HET ANDERE OORDOPJE

ANDERE FUNCTIES EN PROCEDURES

SLAAPSTAND

Wanneer het apparaat is ingeschakeld en de Bluetooth-verbinding niet binnen 5 minuten tot stand is gebracht, gaat Bluetooth in de slaapstand om energie te besparen. **Om wakker te worden**, dubbeltikt u op het aanraakbedieningsgebied om de koppelingsmodus opnieuw te openen. In de slaapstand is de gehoorbediening™ actief door lang te drukken.

ENKELE OORDOPJESVERBINDING MET TWEE (2) VERSCHILLENDE APPARATEN

- Verbreek de Bluetooth-verbinding met het apparaat (telefoon, tablet, computer, enz.)
- Plaats het 1e oordopje terug in de oplaadcassette en sluit het deksel.
- Houd met het 2e oordopje de aanraakbediening 10 seconden ingedrukt totdat er groen licht op het oordopje verschijnt.
- Het groene lampje brandt gedurende 3 seconden, gevolgd door rood licht gedurende 1 seconde.
- Op dit moment heeft dit oordopje de fabrieksinstellingen hersteld en is het uitgeschakeld.
- Haal het 1e oordopje uit de oplaadcase en sluit deze aan op het 1e apparaat waarmee je verbinding wilt maken.

- Plaats het 2e oordopje terug in de oplaadcase, haal hem er weer uit en sluit hem aan op het 2e apparaat waarmee je verbinding wilt maken.

OM TERUG TE KEREN NAAR DE NORMALE VERBINDING

Plaats beide oordopjes langer dan 3 seconden terug in de oplaadcassette en de oordopjes worden weer normaal gekoppeld.

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Zie de online hulpguides op www.goAXIL.com/XCOR-start-guide

LICHTEN/MELDINGEN

2 SEC

CONTINU GROEN LICHT GEDURENDE 2 SECONDEN

Inschakelen

KNIPPEREN

KNIPPEREND GROEN LICHT

Bluetooth-koppeling

FLITS ELKE 30 SEC

KNIPPEREND ZWART LICHT ELKE 30 SECONDEN

Batterij bijna leeg

FLITS x3

GROEN LAMPJE KNIPPERT 3 KEER EN GAAT DAN UIT

Bluetooth verbonden

1 SEC

CONTINU ZWART LICHT GEDURENDE 1 SECONDE

Uitschakelen

BLUETOOTH VERBINDEN

HAAL DE OORDOPJES UIT HET HOESJE

Ze moeten automatisch met elkaar verbinding maken en beginnen met zoeken naar koppelingsapparaten

VERBIND BLUETOOTH-APPARAAT MET OORDOPJES

Selecteer "AXIL XCOR" in uw Bluetooth-instellingen

LUISTER NAAR GESPROKEN MELDINGEN IN OORDOPJES

Spraakmeldingen geven de huidige Bluetooth-functie aan

NOTITIE:

Als je problemen hebt met koppelen, plaats ze dan terug in de oplaadcassettes. Verwijder ze vervolgens en probeer opnieuw te koppelen.

Het Bluetooth-bereik is ongeveer 30 meter.

HOE DE CASE EN OORDOPJES OP TE LADEN

Sluit de oplaadcassette aan met de meegeleverde kabel.

OPLAADTIJD

Case en oordopjes laden op in ongeveer 2 uur.

OPLADEN VIA USB-C

Oordopjes worden opgeladen in de oplaadcassette. De oplaadcassette geeft je 3 volledige oplaadbeurten.

Wanneer de USB-C-kabel is losgekoppeld, wordt het licht gedurende 5 seconden wit en gaat vervolgens uit.

Zwart licht licht op tijdens het opladen.

Wit lampje gaat branden wanneer het volledig is opgeladen.

EXTRA MELDINGEN VAN DE OPLAADCASSETTE

DEKSEL OPENEN

WANNEER OPGELADEN

Het witte lampje gaat 3 seconden branden en gaat uit

WANNEER DE BATTERIJ BIJNA LEEG IS

Het zwarte lampje gaat 3 seconden branden en gaat uit

DEKSEL SLUITEN

WANNEER OPGELADEN

Het witte lampje gaat 5 seconden branden en gaat uit

WANNEER DE BATTERIJ BIJNA LEEG IS

Het zwarte lampje gaat 5 seconden branden en gaat uit

LOOPTIJD

Tot 13 uur - Alleen Hear Control™

Tot 7 uur - Alleen audio

Tot 5 uur - Hear Control™, Talk Time, Audio tegelijkertijd

GARANTIE INFORMATIE:

Ga voor garantie-informatie naar www.goAXIL.com/warranty om uw garantie te activeren

FCC-VERKLARING

1. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. 2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur genereert gebruik en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

RF-WAARSCHUWING:

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling. Het apparaat kan zonder beperking worden gebruikt in draagbare blootstellingsomstandigheden.

IC-WAARSCHUWING

Dit apparaat bevat van licentie vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de van licentie vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de la licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODEL: AXIL XCOR PRO

FCC-ID: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

BLUETOOTH DEED: D068096

PBM-verordening (EU) 2016/425 FCC

Ontworpen en ontwikkeld in de VSAssemble in China

Componenten worden wereldwijd ingekocht

Meegeleverde oordopjes Maten (nominale diameter)
Klein: 7/10 mm
Gemiddeld: 8/12 mm
Groot: 10/13 mm

EN 352-2:2020	
SNR	29 dB
H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Aangemelde instantie: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Ierland

TESTEN EN CERTIFICERINGEN

De AXIL XCOR PRO EARBUDS zijn getest en goedgekeurd in overeenstemming met de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425 en toepasselijke delen van de Europese norm EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 en EN 352-9:2020.

Getest volgens								
Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Standaardde viatie (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Gemiddelde - standaardde viatie (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Getest volgens EN352-7:2020		
H-criterium	M-Criterium	L-Criterium
104 dBA	106 dBA	114 dBA

Minimaal impulsgeluid	Minimaal impulsgeluid	Minimaal impulsgeluid
85 dBA - INHALEN	85 dBA - INHALEN	85 dBA - INHALEN
Minimaal - niet-impulsgeluid	Minimaal - niet-impulsgeluid	Minimaal - niet-impulsgeluid
97 dBA - INHALEN	96 dBA - INHALEN	94 dBA - INHALEN

XCOR PRO EARBUDS voldoen aan EN 352-2 en worden geleverd in verschillende maten in schuim en siliconen.

Karakteristieken voor geluidsherstel (volumeregeling omgevingsgeluid in de maximale stand). Criteria niveaus. Het geluidsdrukniveau van extern (HML) geluid waarbij het geluidsdrukniveau onder de oordop eerst hoger is dan 85 dBA.

WAARSCHUWING! De output van het niveauafhankelijke circuit van deze gehoorbeschermer kan het externe geluidsniveau overschrijden.

GETEST VOLGENS Gemiddelde geluidsniveaus in het oor met behulp van p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Gemiddelde (dBA)	Standaarddeviatie	√Som van kwadraten	Gemiddelde + √SS (dBA)
-39	59.9	2.8	4.1	64.0
-34	64.8	2.8	4.1	69.0
-29	69.8	2.9	4.1	74.0
-24	74.8	2.8	4.1	78.9
-19	79.2	2.5	3.9	83.1
-14	81.2	1.3	3.3	84.8

Standaard	Bluetooth-profiel	DFE bij -14 dB FS	Gebruikstijd -14 dB FS
EN352-9:2020	Stereo	84.8 dBA	uren

De gebruikstijd voor het maximale ingangssignaal dat overeenkomt met een equivalent geluidsuitvoerniveau van 82 dBA over 8 uur is 4.2 uur.

TESTEN VOLGENS REACH-VERORDENING (EG) NR. 1907/2006.

TESTEN VOLGENS ROGS-RICHTLIJN 2011/65/EU BIJLAGE II EN DE WIJZIGING (EU) 2015/863 DAARVAN.

GETEST VOLGENS DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN VAN RICHTLIJN (ROOD) 2014/53/EU:

GETEST VOLGENS DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE NORMEN VAN RICHTLIJN (EMC) 2014/30/EU:

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van: <https://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFICERINGS- EN TESTRAPPORTEN

Alle certificeringen en testrapporten van het product kunnen worden gedownload van: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! AANDACHT!

DE XCOR PRO OORDOPJES ZIJN EEN NIVEAU-AFHANKELIJK GEHOORBESCHERMINGSAPPARAAT. EEN GOEDE PASVORM IS CRUCIAAL. ALS DE AANBEVELINGEN IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING NIET WORDEN OPGEVOLGD, WORDT DE BESCHERMING VAN DE OORDOPJES BELEMMERD.

ZORG ERVOOR DAT HET OORDOPJE CORRECT IS GEPLAATST VOORDAT U HET APPARAAT INSCHAKELT. WANNEER HET GELUIDSNIVEAU VAN BUITENAF TIJDENS HET GEBRUIK ONCOMFORTABEL WORDT, SCHAKELT U HET APPARAAT UIT EN HERHAALT U DE MONTAGEPROCEDURES.

RAADPLEEG STAP 2 TOT STAP 7 VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE JUISTE MONTAGEPROCEDURE.

AANDACHT! PAS, STEL ZE AF EN ONDERHOUD DE OORDOPJES ALTIJD IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES

AANDACHT! PLAATS EN BEVESTIG DE OORDOPJES ALTIJD ALS DE HEADSET IS UITGESCHAKELD.

AANDACHT! XCOR PRO IS EEN NIVEAU-AFHANKELIJK GEHOORBESCHERMINGSAPPARAAT EN MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR AMUSEMENTSDOELEINDEN. EEN GOEDE PASVORM IS VAN CRUCIAAL BELANG.

AANDACHT! CONTROLEER DE OORDOPJES VOOR HET PASSEN OP VUIL, BESCHADIGING OF HARDHEID - GOOI ZE ONMIDDELLIJK WEG ALS ZE BESCHADIGD ZIJN.

AANDACHT! DE OORDOPJES MOETEN TE ALLEN TIJDE WORDEN GEDRAGEN IN EEN LAWAAIERIGE OMGEVING.

AANDACHT! VERKEERDE AANPASSING IN LAWAAIERIGE OMGEVINGEN KAN GEHOORBESCHADIGING OF GEHOORVERLIES VEROORZAKEN.

AANDACHT! DE OORDOPJES ZIJN HERBRUIKBAAR EN MOETEN REGELMATIG WORDEN GEÏNSPECTEERD OP BRUIKBAARHEID.

AANDACHT! HET PLOTSELING OF SNEL VERWIJDEREN VAN OORDOPJES UIT DE GEHOORGANG KAN HET TROMMELVLIES BESCHADIGEN.

AANDACHT! DE OORDOPPEN ZIJN VOORZIEN VAN DE NIVEAU-AFHANKELIJKE DEMPING. DE GEBRUIKER DIENT VOOR GEBRUIK DE JUISTE WERKING TE CONTROLEREN. ALS VERVORMING OF STORING WORDT GEDETECTEERD, DIENT DE GEBRUIKER HET ADVIES VAN DE FABRIKANT VOOR ONDERHOUD TE RAADPLEGEN.

AANDACHT! DE PRESTATIES KUNNEN VERSLECHTEREN DOOR HET GEBRUIK VAN DE BATTERIJ. DE TYPISCHE PERIODE VAN CONTINU GEBRUIK MET VOLLEDIG OPGELADEN BATTERIJEN IS 13 UUR MET ALLEEN GEHOORVERBETERING, 7 UUR MET ALLEEN BLUETOOTH-AUDIOVOORZIENING EN 5 UUR MET ZOWEL GEHOORVERBETERING ALS BLUETOOTH-AUDIOVOORZIENING BIJ KAMERTEMPERATUUR.

AANDACHT! DE OORDOPPEN ZIJN VOORZIEN VAN VEILIGHEIDSGERELATEERDE AUDIO-INVOL. DE GEBRUIKER DIENT VOOR GEBRUIK DE JUISTE WERKING TE CONTROLEREN. ALS VERVORMING OF STORING WORDT GEDETECTEERD, DIENT DE GEBRUIKER HET ADVIES VAN DE FABRIKANT VOOR ONDERHOUD TE RAADPLEGEN.

AANDACHT! DE OUTPUT VAN HET AUDIOCIRCUIT VAN DEZE GEHOORBESCHERMER KAN HET BLOOTSTELLINGSLIMIETNIVEAU OVERSCHRIJDEN

ONDERHOUD

Houd de headset uit de buurt van gebieden met hoge temperaturen, vochtigheid en stof.

OORDOPJES SCHOONMAKEN, HERBRUIKBAAARHEID en VERVANGING

AANDACHT! VERWIJDER VOOR HET REINIGEN DE OORDOPJES VAN DE OORDOPJES OM SCHADE AAN DE APPARATUUR TE VOORKOMEN.

AANDACHT! WAS DE OORDOPJES VOORZICHTIG MET MILDE ZEEP IN LAUW WATER. SPOEL EN DROOG DE OORDOPJES GRONDIG AF VOORDAT U ZE OPNIEUW GEBRUIKT.

AANDACHT! HERBRUIKBARE OORDOPJES MOETEN VOOR ELK GEBRUIK REGELMATIG WORDEN GECONTROLEERD.

Siliconen oordopjes zijn tot 5 jaar houdbaar. Vervang de oordopjes voor periodiek gebruik elke 3-5 maanden, afhankelijk van de toestand. Vervang voor intensief gebruik in de industrie elke 14 dagen of als de tips beschadigd zijn.

Foam oordopjes zijn tot 5 jaar houdbaar. Vervang de oordopjes voor periodiek gebruik elke 3-5 maanden, afhankelijk van de toestand. Vervang voor intensief gebruik in de industrie elke 14 dagen of als de tips beschadigd zijn of hun samendrukbaarheid verliezen.

ONTSMETTEN

De externe oppervlakken van het XCOR PRO-product, met uitzondering van de oordopjes, kunnen worden gedesinfecteerd door het product gedurende 60 seconden per oppervlak lichtjes in te wrijven met een doek die gedrenkt is (overtollige vloeistoffen eruit knijpen) met ten minste 60% ethanol of 70% isopropylalcohol. Commerciële wattenstaafjes, prep pads of doekjes met 70% alcohol kunnen ook worden gebruikt. Laat volledig drogen voor gebruik. Als de oordopjes tijdens het desinfecteren nat worden, verwijder dan de oordopjes en laat ze drogen voordat u ze weer in elkaar zet. Dompel het XCOR PRO-product NIET onder in een desinfecterende vloeistof en gebruik GEEN warmte, ultraviolet licht, natriumhypochlorietoplossing (gewoonlijk bleekmiddel genoemd) of handdesinfecterende middelen om te desinfecteren, aangezien dit het product kan beschadigen. XCOR PRO DRAADLOZE OORDOPJES kunnen nadelig worden beïnvloed door bepaalde chemische stoffen. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie.

VEROUDERING

De XCOR PRO blijft in goede staat wat betreft houdbaarheid terwijl het product onder gecontroleerde omstandigheden in een magazijn wordt opgeslagen. **Voor headset:** De luchtvochtigheid is minder dan 80% en de temperatuur is 0°C tot 50°C. De productiedatum van de headset (MM/JJJJ) staat op de verpakking. De **levensduur van het product van de headset** (elektronische onderdelen) is 2 jaar vanaf de opgegeven fabricagedatum. De **levensduur van oordopjes** is maximaal 5 jaar vanaf de opgegeven fabricagedatum.