

19 dB NRR

24 dB SNR

X20 ØREPROP

- SOVENDE
- STUDERER
- BYGGERI
- KONCERTER
- FLYREJSER
- STADION BEGIVENHEDER
 - SKYDE
- HØJLYDTE BEGIVENHEDER
 - GÅRDARBEJDE
 - & MERE

Ultrakomfortable, førsteklases ørepropper Til alle dine høreværnsbehov

INDVENDIG SIDE 2

X20 Earplug-produktet er designet til at give brugeren høreværn mod to typer støj: kontinuerlig støj og impulsstøj.

X20 øreproppen består af to (2) dele; Concha-låsen og de udskiftelige ørepropper. X20 øreproppen leveres med 2 stilarter af ørepropper (skum og silikone) og flere størrelser til hver stil. Dette er de inkluderede størrelser, da disse fungerer bedst for de fleste kunder.

BEMÆRK VENLIGST: Skumørespidsen giver mere høreværn end silikonestilen.

Monteringsvejledning

1. Korrekt valg af spids
 - a. Vælg det rigtige tip til det niveau af høreværn, du har brug for
 - i. X20 øreproppen leveres med Medium silikonestørrelse installeret.

- b. SKUM
 - i. Medium (grøn slange)
 - ii. Lille (brun slange)
 - c. SILIKONE
 - i. Stor
 - ii. Medium
 - iii. Lille
-

2. Placer øreproppen på lydporten
 - Skub ørespidsen så langt ned som muligt på Concha-stilken

(komplet øreprop)

1. Indsættelse i øret

1. Sørg for, at øreproppen og concha-låsen er korrekt placeret på concha stammen.
2. Tag fat i ørespidsens midterste krop mellem tommel- og pegefinger.
3. (HVIS DU BRUGER SKUM) Komprimer skumspidsen ved at klemme spidsen med fingrene.
 - a. Dette vil hjælpe det med at gå dybere ind i din øregang
4. Træk toppen af øret udad og opad for at lette indsættelsen:
 - a. Dette opnås bedst ved at holde øret med den modsatte hånd, armen placeret rundt om baghovedet.
5. Skub og drej forsigtigt produktet ind i øregangen, indtil det sidder behageligt i øregangen og danner en god forsegling med øregangen.
6. Sørg for, at den går så dybt ind i din øregang som muligt for maksimal forsegling.
 - a. Se referencebilledet for et eksempel på den korrekte pasform

2. Afmontering, rengøring og opbevaring

1. Find og tag fat i ørespidsens midterste krop.
2. Fjern produktet med en langsom vridende bevægelse for gradvist at bryde forseglingen med øregangen. Dette eliminerer også ethvert ubehag, der kan mærkes under fjernelsen.
3. Rengør øreproppen efter hver brug for at fjerne ørevoks (Cerumen) og andet snavs.
 - a. Ørepropperne kan tørres af med annonceamp klud eller antibakterielle rengøringservietter.
4. Opbevar altid produktet i et rent beskyttelsesetui eller en ren taske. Opbevar den ikke sammen med andre genstande.

(!) MEGET VIGTIGT (!)

VÆLG OMHYGGE LIGT DEN RIGTIGE SKUMSPIDS TIL ENHVER OPTAGEAKTIVITET ELLER HØJE STØJMILJØER

Følg alle instruktioner for korrekt montering og sikkerhed ved brug under optagelse eller støjende omgivelser

FORSTÅ DIT ANSVAR

VÆR FORSIGTIG: For at få passende høreværn fra dette produkt, skal du bære det korrekt. Brug dette produkt med spidser, der passer ind og forsegler dine øregange helt. Sørg altid for, at produktet er i god stand.

3. Ændring af ørespidsstørrelse

1. Klem forsigtigt og træk i ørespidsen, indtil den kommer ud af kanalporten.
2. Vælg den korrekte størrelse skum- eller silikonespids til din ønskede aktivitet.

- a. BEMÆRK VENLIGST: Skum giver mere høreværn.
3. Skub forsigtigt ørespidsen på Concha-stilken.
 - a. Sørg for, at spidsen går så langt som muligt, for at give den bedste beskyttelse og pasform.
4. Træk toppen af øret udad og opad for at lette indsættelsen:
 - a. Dette opnås bedst ved at holde øret med den modsatte hånd, armen placeret rundt om baghovedet.
5. Drej og skub øreproppen efter behov for at få den dybeste og mest sikre pasform.

ADVARSLER

- Hvis disse instruktioner og advarsler ikke overholdes, vil produktets beskyttelse blive alvorligt forringet.
- Produktet er beregnet til at blive placeret i øret og til at beskytte brugeren mod farlige støjniveauer. Produktet er ikke beregnet til anden brug.
- KVÆLNINGSFARE - Opbevar produktet utilgængeligt for små børn.
- Produktet skal monteres, justeres og vedligeholdes i henhold til instruktionerne. Forkert montering kan reducere dens effektivitet til at dæmpe støj.
- For at opnå det tilsigtede dæmpningsniveau skal ydersiden af øreproppen have en lufttæt forsegling med øregangen.
- Kontroller og korriger om nødvendigt forseglingen med jævne mellemrum for at sikre, at produktet ikke har løsnet sig over tid, mens det er i øret.
- Produktets ydeevne kan blive reduceret efter kontakt med skarpe genstande, f.eks. ved at punktere eller skære.
- Undersøg regelmæssigt produktet for at sikre brugervenlighed.
- Produktet kan blive negativt påvirket, når det kommer i kontakt med kemikalier eller alkohol.
- Sørg for, at produktet og begge hænder er rene før indsættelse for at reducere risikoen for infektion. Deling af produktet kan øge risikoen for infektion.
- Pludselig eller hurtig fjernelse af produktet ud af øregangen kan beskadige trommehinden.
- Der skal altid bæres passende høreværn i støjende omgivelser.
- Du er ansvarlig for at vurdere, om brugen af produktet påvirker evnen til sikkert at udføre en aktivitet. Stop aktiviteten, når produktet er distraherende eller forstyrrende.
- Det anbefales ikke at bruge produktet tre (3) år efter produktionsdatoen, eller hvis produktet er blevet beskadiget eller svækket. Den specificerede dæmpning af produktet kan reduceres, når produktet bliver for slidt.

! OPMÆRKSOMHED!

HVIS ANBEFALINGERNE I DENNE BRUGERVEJLEDNING IKKE OVERHOLDES, VIL BESKYTTELSEN AF ØREPROPPERNE BLIVE ALVORLIGT FORRINGET.

SE TRIN 1 I DENNE BRUGSANVISNING FOR KORREKT MONTERINGSPROCEDURE.

OPMÆRKSOMHED! MONTER, JUSTER OG VEDLIGEHOLD ALTID ØREPROPPERNE I OVERENSSTEMMELSE MED INSTRUKTIONERNE.

OPMÆRKSOMHED! FØR MONTERING SKAL DU UNDERSØGE ØREPROPPERNE FOR SNAVS, SKADER ELLER HÅRDHED - KASSÉR STRAKS, HVIS DE KOMPROMITTERES.

OPMÆRKSOMHED! ØREPROPPERNE SKAL ALTID BÆRES I STØJENDE OMGIVELSER.

OPMÆRKSOMHED! FORKERT MONTERING I STØJENDE OMGIVELSER KAN FORÅRSAGE HØRESKADE ELLER HØRETAB.

OPMÆRKSOMHED! ØREPROPPERNE KAN GENBRUGES OG BØR REGELMÆSSIGT INSPICERES FOR BRUGBARHED.

OPMÆRKSOMHED! PLUDSELIG ELLER HURTIG FJERNELSE AF ØREPROPPER UD AF ØREGANGEN KAN BESKADIGE TROMMEHINDEN.

GENBRUG OG UDSKIFTNING AF ØREPROPPER

OPMÆRKSOMHED! GENANVENDELIGE ØREPROPPER SKAL KONTROLLERES MED JÆVNE MELLEMRUM FØR HVER BRUG.

Silikone ørepropper har en holdbarhed på 5 år. Ved periodisk brug skal ørepropper udskiftes hver 3.-5. måned afhængigt af tilstanden. Til tung industribrug skal den udskiftes hver 14. dag, eller hvis spidserne er beskadigede.

Skumørepropper har en holdbarhed på 5 år. Ved periodisk brug skal ørepropper udskiftes hver 3.-5. måned afhængigt af tilstanden. Til tung industribrug skal du udskifte hver 14. dag, eller hvis spidserne er beskadigede, eller de mister kompressionsevnen.

Hvis du har brug for at købe tilbehør, skal du logge ind på <http://goaxil.com>

FORÆLDELSE

X20-produktet forbliver i god stand med hensyn til holdbarhed, mens produktet opbevares på et lager under kontrollerede forhold med luftfugtighed mindre end 80 % og temperatur 0 °C til 50 °C. Øreproppens fremstillingsdato (MM/YYYY) er trykt på emballagen. Produktets levetid for ørepropper er op til 5 år fra den givne fremstillingsdato.

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFICERINGS- OG PRØVNINGSRAPPORTER

Alle certificeringer og testrapporter for produktet kan downloades fra:
<http://goaxil.com/pages/certifications>

BEGRÆNSET GARANTI

AXIL garanterer, at dets produkter er fri for defekter i materialer og udførelse i to (2) år fra købsdatoen. Hvis du mener, at dette produkt har defekter i materialer eller udførelse, skal du straks stoppe brugen og kontakte kundeservice for at få hjælp. Hvis et produkt viser sig at være defekt i materiale eller udførelse, vil AXIL reparere eller udskifte produktet og sende det til dig på AXIL's regning. Alle returneringer skal indeholde købsbevis og dokumentation, der angiver den påståede mangel. Denne BEGRÆNSEDE GARANTI gælder kun, hvor produkterne er blevet korrekt vedligeholdt i henhold til AXIL-instruktionerne og ikke har været udsat for misbrug, uagtsomhed eller ulykke. Ingen returneringer må foretages direkte til AXIL, medmindre det er godkendt af Returns Authorization (RMA) Department.

DENNE GARANTI GIVES I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, SOM ER SPECIFIKT UDELUKKET, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN DEC ELLER SÆLGER VÆRE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE SKADER OG FØLGESKADER ELLER UDGIFTER I DET FULDE OMFANG, SÅDANNE KAN FRASKRIVES VED LOV.

Test og certificering i henhold til EN 352-2:2020 (EU) 2016/425 blev udført af CCQS Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Irland

For mere detaljeret information om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din lokale myndighed, din udbyder af husholdnings-/industriaffald, eller hvor du købte produktet. Tag de nødvendige skridt for at sikre korrekt genbrug af dette produkt.

// www.goaxil.com

1 PAR **X20** ØREPROPPER
3 STØRRELSER AF SILIKONESPIDSER . 2 STØRRELSER AF SKUMSPIDSER
1 LOMME BÆRETASKE

X20 øreproppen har flere ørepropper og stilarter at vælge imellem. Dette giver dig mulighed for fuldt ud at tilpasse, hvad der føles bedst for dig, samtidig med at du beskytter din hørelse. Ideel til ekstreme støjmiljøer såsom søvn, flyrejser, koncerter, billøb, stadionbegivenheder, skydning, maskinværksteder, landbrug, vejbygning og byggeri; enhver situation, hvor sundhed og sikkerhed kræver brug af høreværn, dvs. hvor støjniveauet ligger over den sikre grænse på 85 dB.

STØJ REDUKTION BEDØMMELSE SOM ANVIST)	19 DECIBEL (NÅR DEN BRUGES
UDVALGET AF STØJREDUKTIONSKLASSIFICERINGER TIL EKSISTERENDE HØREVÆRN ER CA. 0 TIL 30 (HØJERE TAL ANGIVER STØRRE EFFEKTIVITET).	
AXIL DISTRIBUTIONSSKAB ALHAMBRA, CA	X20
Føderal lov forbyder fjernelse af denne etiket før køb EPA-LOGO ETIKET PÅKRÆVET AF AMERIKANSK ØPA-REGULERING 40 CFR del 211, subpart B	

Fremstillet af blød hypoallergen silikone af medicinsk kvalitet. X20 reducerer lydniveauet med 24 dB SNR / 19 dB NRR - velegnet til arbejde i støjende omgivelser. De fleste af vores produkter kan kombineres med høreværn i meget støjende, skadelige miljøer, hvor dobbelt beskyttelse er et krav.

Opmærksomhed:

Når du indsætter X20 i øregangen, skal du sørge for, at spidserne forsegler korrekt for at opnå det designede dæmpningsniveau.

SNR-DIAGRAM (SKUM)

Frekvens	Betyde	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9
1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

NRR-DIAGRAM (SKUM)

Frekvens	Betyde	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1
250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5
2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

SNR-DIAGRAM (SILIKONE)

Frekvens	Betyde	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1

500	20.3	2.8	17.5
1000	20.5	1.5	19.0
2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5
8000	24.1	2.9	21.1

NRR-DIAGRAM (SILIKONE)

Frekvens	Betyde	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7
4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5
8000	25.8	2.8

X20 ØREPROP	STØRRELSER		
SILIKONE SPIDS	Lille	Medium	Stor
<i>Vægt i gram</i>	3.1	3.3	3.4

X20 ØREPROP	STØRRELSER	
SKUM SPIDS	Lille	Medium
<i>Vægt i gram</i>	3.0	3.0

Designet og konstrueret i USA
Fremstillet i Kina

www.goaxil.com