

PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ PRIEŠ ŠAUDYDAMI BET KOKIU ŠAUNAMUOJU GINKLU AR ATSKLEISDAMI KLAUSĄ GARSIEMS GARSAMS XCOR PRO

BŪKITE SAUGŪS

PRADŽIOS VADOVAS

Peržiūrėkite vaizdo įrašų vadovus ir internetinį pradžios vadovą čia:

WWW.GOAXIL.COM/XCOR-START-GUIDE

TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

SVARBI INFORMACIJA: Šiam produktui taikomos AXIL sąlygos (įskaitant arbitražinį susitarimą); Jei atidarote paketą, naudojate arba pasiliecate įrenginį, sutinkate su taisyklėmis ir nuostatomis. Informacija apie jūsų teises, pareigas, atsisakymo galimybes ir visas sąlygas

www.goAXIL.com/us/Accessory-Legal

JŪSŲ ATSAKOMYBĖS SUPRATIMAS

BŪKITE ŽINOMI: Norėdami gauti tinkamą klausos apsaugą nuo šio gaminio, turite jį tinkamai dėvėti su antgaliais, kurie priglunda ir tinkamai užsandarina ausies kanalus. Visada įsitikinkite, kad produktas yra geros darbinės būklės. **Jūs esate atsakingi už tai, kad nedelsdami nustotumėte naudoti produktą, jei jis neveikia tinkamai.**

1 ŽINGSNIS: TINKAMAS PATARIMŲ PASIRINKIMAS

KRITINIS: pasirinkite patarimą, kuris tinka reikiamam klausos apsaugos lygiui

BENDROSIOS PUTOS

Mažas / Vidutinis / Didelis

Geriausiai tinka šaudymui, pramoninėms, automobilių lenktynėms ir kitai itin garsiai aplinkai / veiklai

29 dB SNR / 23 dB NRR

MAKSIMALI KLAUSOS APSAUGA

SILIKONO

Vidutinis / didelis

Tinka garso ir bendrosios klausos reikmėms.

Siūlo tik švelnias klausos apsaugos priemones.

LABAI SVARBU

Netinka fotografavimui ir kitiems garsiams garsams.

27 dB SNR / 21 dB NRR

GERA KLAUSOS APSAUGA

2 VEIKSMAS: PADĖKITE ANTGAJĄ ANT GARSO PRIEVADO

Stumkite galiuką žemyn, kiek įmanoma, ant garso prievado

3 ŽINGSNIS: PATIKRINKITE KAIRĮJĮ IR DEŠINĮJĮ INDIKATORIUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG PADĖTIS YRA TINKAMA GALINĖ AUSINIŲ PUSĖ SUSPAUSTI / ŽIUPSNELIS

4 VEIKSMAS: SUSPAUSKITE PUTPLASČIO ANTGAĮ, KAD JIS BŪTŲ MAŽESNIS

Tai padės jam patekti giliau į ausies kanalą, kad geriausiai tiktų &; Maksimali apsauga

ŽINGSNIS 5: ĮKIŠKITE AUSINIŲ ANTGAĮ IR ANTGAĮ Į AUSIES KANALĄ, KAIP PARODYTA

Įsitikinkite, kad jis yra kuo gilesnis, kad būtų užtikrintas maksimalus sandarumas
AUSIES KANALAS

6 ŽINGSNIS: PASUKITE AUSINES, KOL PATOGIAI ĮSITAISYSITE AUSYJE

7 VEIKSMAS: IŠGIRSKITE VALDYMĄ™ & APSAUGOS REŽIMAS

JUTIKLINIO VALDYMO SRITIS

Ilgai paspauskite jutiklinę valdymo sritį (2 sekundes) – **garsas įjungtas / garsas išjungtas**

STAČIAKAMPIS MYGTUKAS

PASTABA: VISI GARSO LYGIAI UŽTIKRINA MAKSIMALIĄ KLAUSOS APSAUGĄ

ŽEMAS

ŠVELNUS GARSO STIPRINIMAS

VIDUTINIS (2X)

NUOSAİKUS GARSO STIPRINIMAS

AUKŠTAS (5X)

MAKSIMALUS GARSO PATOBULINIMAS

Paspauskite stačiakampį mygtuką, kad **perjungtumėte garsumo lygius**

Ausinių antgaliai pagal numatytuosius nustatymus bus mažo garsumo. Garsumo lygiai bus nuo aukšto iki žemo. Klausos stiprinimo &; Apsaugos funkcija gali būti naudojama kartu su garso ir telefono skambučiais.

LABAI SVARBU - PRIEŠ ŠAUDYDAMI BET KOKIU ŠAUNAMUOJU GINKLU PATIKRINKITE SAVO TINKAMUMĄ

ŽINGSNIS 8: PRIEŠ NAUDODAMI: PATIKRINKITE, AR JŪSŲ KLAUSOS APSAUGA VEIKIA TINKAMAI

CLAP TESTAS

Priglauskite rankas prie ausų, kad įsitikintumėte, jog ausinės suspaudžia garsius garsus.

ŠAUDYMO BANDYMAI

Išbandykite 1–2 šūvius ir įsitikinkite, kad viskas veikia, prieš šaudydami daugiau šūvių ar klausydamiesi kitų garsių garsų.

Jei garsai nėra pakankamai švelnūs arba sukelia skausmą / diskomfortą, **SUSTABDYKITE** tai, ką darote, ir ištaisykite tai prieš tęsdami klausos garsus. Tai padarius gali visam laikui pakenkti klausai.

JUTIKLINIO VALDYMO SRITIS BŪDAMI MUZIKOS REŽIMU

Vienu bakstelėjimu

- Dešinė ausis - garso garsumo didinimas
- Kairė ausis - garso garsumas sumažintas

Dukart palieskite

- (Bet kuri ausis) - pristabdyti / paleisti

Trigubas bakstelėjimas

- Dešinė ausis - praleisti takelį į priekį
- Kairė - praleisti takelį atgal

TELEFONO SKAMBUČIO REŽIMU

Vienu bakstelėjimu

- Dešinė ausis - skambinkite garsumo didinimui
- Kairė ausis - skambučių garsumo mažinimas

Dukart palieskite

- (Bet kuri ausis) - atsiliepti / baigti skambutį

Trigubas bakstelėjimas

- (Bet kuri ausis) - atmesti skambutį

JUTIKLINIO VALDYMO SRITIS

BET KURIOS AUSINĖS KOREGAVIMAI BUS SINCHRONIZUOJAMI SU KITA AUSINE

KITOS FUNKCIJOS IR PROCEDŪROS

MIEGO REŽIMAS

Kai įrenginys įjungtas ir "Bluetooth" ryšys neužmegztas per 5 minutes, "Bluetooth" persijungs į miego režimą, kad taupyty energiją. **Norėdami pabusti**, dukart bakstelėkite Jutiklinę valdymo sritį, kad vėl įjungtumėte susiejimo režimą. Miego režimu klausos valdymas™ yra "Still Active" per ilgą paspaudimą.

VIENOS AUSINĖS JUNGTIŠ PRIE DVIEJŲ (2) SKIRTINGŲ ĮRENGINIŲ

- Atjunkite "Bluetooth" ryšį nuo įrenginio (telefono, planšetinio kompiuterio, kompiuterio ir kt.)
- Įdėkite 1-ą ausinių antgalį atgal į įkrovimo dėklą ir uždarykite dangtelį.
- Naudodami 2-ą ausinę, 10 sekundžių palaikykite jutiklinį valdymą, kol ausinėje pamatysite žalią šviesą.
- Žalia lemputė šviečia 3 sekundes, po to raudona šviesa 1 sekundę.
- Šiuo metu ši ausinė atkūrė gamyklinius nustatymus ir yra išjungta.
- Išimkite 1-ą ausinę iš įkrovimo dėklo ir prijunkite ją prie 1-ojo įrenginio, prie kurio norite prisijungti.

- Įdėkite 2-ąją ausinę atgal į įkrovimo dėklą, vėl išimkite ir prijunkite prie 2-ojo įrenginio, prie kurio norite prisijungti.

GRĮŽIMAS PRIE ĮPRASTO RYŠIO

Įdėkite abi ausines atgal į įkrovimo dėklą ilgiau nei 3 sekundes ir ausinės grįš į įprastą poravimą.

ATKURTI GAMYKLINIUS NUSTATYMUS

Peržiūrėkite internetinį žinyno vadovą adresu www.goAXIL.com/XCOR-start-guide

LEMPUTĖS / PRANEŠIMAI

2 SEK

KIETA ŽALIA ŠVIESA 2 SEKUNDES

Įjungimas

MIRKSINTIS

MIRKSI ŽALIA ŠVIESA

"Bluetooth" susiejimas

MIRKSĖKITE KAS 30 SEKUNDŽIŲ

MIRKSI JUODA ŠVIESA KAS 30 SEKUNDŽIŲ

Išsikrovęs akumuliatorius

FLASH x3

ŽALIA LEMPUTĖ MIRKSI 3 KARTUS, TADA IŠSIJUNGIA

"Bluetooth" prijungtas

1 SEK

KIETA JUODA ŠVIESA 1 SEKUNDĘ

Maitinimo išjungimas

"BLUETOOTH" PRIJUNGIMAS

IŠIMKITE AUSINES IŠ DĖKLO

Jie turėtų automatiškai prisijungti vienas prie kito ir pradėti ieškoti poravimo įrenginių

PRIJUNKITE "BLUETOOTH" ĮRENGINĮ PRIE AUSINIŲ

"Bluetooth" nustatymuose pasirinkite "AXIL XCOR"

KLAUSYKITĖS BALSO PRANEŠIMŲ AUSINĖSE

Balso pranešimai rodo dabartinę "Bluetooth" funkciją

NATA:

Jei kyla problemų susiejant, įdėkite juos atgal į įkrovimo dėklus. Tada pašalinkite juos ir bandykite susieti dar kartą.

"Bluetooth" diapazonas yra maždaug 30 pėdų.

KAIP ĮKRAUTI DĖKLĄ IR AUSINES

Prijunkite įkrovimo dėklą pateiktu kabeliu.

ĮKROVIMO LAIKAS

Dėklas ir ausinės įkraunamos maždaug per 2 valandas.

USB-C ĮKROVIMAS

Ausinės įkraunamos įkrovimo dėklo viduje. Įkrovimo dėklas suteikia jums 3 pilnus įkrovimus.

Atjungus USB-C laidą, lemputė 5 sekundes taps balta ir išsijungs.

Įkrovimo metu užsidega juoda lemputė.

Balta lemputė įsijungia, kai visiškai įkrauta.

PAPILDOMI PRANEŠIMAI APIE ĮKROVIMO DĖKLĄ

ATIDAROMAS DANGTIS

KAI ĮKRAUNAMA

Balta šviesa šviečia 3 sekundes ir išsijungs

KAI IŠSIKRAUNA AKUMULIATORIUS

Juoda lemputė šviečia 3 sekundes ir išsijungs

DANGČIO UŽDARYMAS

KAI ĮKRAUNAMA

Balta lemputė šviečia 5 sekundes ir išsijungs

KAI IŠSIKRAUNA AKUMULIATORIUS

Juoda lemputė šviečia 5 sekundes ir išsijungs

VYKDYMO LAIKAS

Iki 13 val. – tik klausos valdymas™

Iki 7 val. – tik garso įrašas

Iki 5 val. – vienu metu girdėti valdymą™, pokalbio laiką, garsą

GARANTIJOS INFORMACIJA:

Norėdami gauti informacijos apie garantiją, apsilankykite www.goAXIL.com/warranty, kad suaktyvintumėte garantiją

FCC PAREIŠKIMAS

1. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali sukelti kenksmingų trukdžių. (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. 2. Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio prietaiso ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja naudojimą ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nėra įdiegta ir naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingus radijo ryšio trukdžius.

Tačiau nėra jokios garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia kenksmingus radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti trikdžius viena ar daugiau iš šių priemonių:

- Perorientuokite arba perkeltite priėmimo anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės, nei prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo.
- Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

RF ĮSPĖJAMASIS TEIGINYS:

Įrenginys buvo įvertintas, kad atitiktų bendruosius radijo dažnio poveikio reikalavimus. Prietaisą galima naudoti nešiojamos ekspozicijos sąlygomis be apribojimų.

IC ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje yra siųstuvas (-ai), kuriam (-iems) netaikoma licencija (-ai) / pakartotinis (-iai) imtuvas (-ai), atitinkantis Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RSS, kuriems netaikoma licencija, reikalavimus. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis įtaisas negali sukelti trukdžių. (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą. Cet appareil continent des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

MODELIS: AXIL XCOR PRO

FCC ID: 2A5PM-XCOR

IC: 28343-XCOR

"BLUETOOTH" PADARĖ: D068096

AAP reglamentas (ES) 2016/425 FCC

Suprojektuota ir sukurta JAVASEMBLED Kinijoje

Komponentai gaunami visame pasaulyje

Įtraukti ausų antgalių dydžiai (vardinis skersmuo)
Mažas: 7/10mm
Vidutinis: 8/12mm
Didelis: 10/13mm

EN 352-2:2020	
SNR	29 dB

H	33 dB
M	30 dB
L	29 dB

Notifikuotoji įstaiga: CCQS Certification Services Limited

(NB2834) 1 korpusas Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublinas 15 D15 AKK1 Dublinas Airija

BANDYMAI IR SERTIFIKAVIMAS

AXIL XCOR PRO AUSINĖS išbandytos ir patvirtintos pagal naująjį AAP reglamentą (ES) 2016/425 ir taikomas Europos standartų EN 352-2:2020, EN 352-7:2020 ir EN 352-9:2020 dalis.

Išbandyta pagal								
Dažnis (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Vidurkis (dB)	30.2	30.1	28.3	28.8	29.1	34.1	37.2	37.9
Standartinis nuokrypis (dB)	4.2	2.9	4.9	4.6	4.8	3.2	4.9	5.0
Vidurkis - standartinis nuokrypis (dB)	26.0	27.3	23.5	24.2	24.3	31.0	32.9	32.9

Išbandyta pagal EN352-7:2020		
H kriterijus	M kriterijus	L kriterijus
104 dBA	106 dBA	114 dBA
Mažiausio impulso triukšmas	Mažiausio impulso triukšmas	Mažiausio impulso triukšmas
85 dBA - SLINKTI	85 dBA - SLINKTI	85 dBA - SLINKTI

Minimalus - ne impulsinis triukšmas	Minimalus - ne impulsinis triukšmas	Minimalus - ne impulsinis triukšmas
97 dBA - SLINKTI	96 dBA - SLINKTI	94 dBA - SLINKTI

"XCOR PRO EARBUDS" atitinka EN 352-2 ir yra įvairių dydžių putų ir silikono.

Garso atkūrimo charakteristikos (aplinkos garso garsumo valdymas esant didžiausiai padėčiai). Kriterijų lygiai. Išorinio (HML) triukšmo, kuriam esant garso slėgio lygis po ausies kištuku pirmą kartą viršija 85 dBA, garso slėgio lygis.

ISPĖJIMAS! Šios klausos apsaugos priemonės nuo lygio priklausomos grandinės išėjimas gali viršyti išorinio triukšmo lygį.

IŠBANDYTA PAGAL Vidutinis ausies triukšmo lygis naudojant p50_f dB FS				
P50_f dB FS	Vidurkis (dBA)	Standartinis nuokrypis	√Kvadratų suma	Vidurkis + √SS (dBA)
-39	59.9	2.8	4.1	64.0
-34	64.8	2.8	4.1	69.0
-29	69.8	2.9	4.1	74.0
-24	74.8	2.8	4.1	78.9
-19	79.2	2.5	3.9	83.1
-14	81.2	1.3	3.3	84.8

Standartas	"Bluetooth" profilis	DFE esant -14 dB FS	Naudojimo laikas -14 dB FS
EN352-9:2020	Stereo	84.8	Valandas

Didžiausio jėgimo signalo, atitinkančio ekvivalentinį 82 dBA garso išėjimo lygį per 8 valandas, naudojimo laikas yra 4,2 valandos.

BANDYMAI PAGAL REACH REGLAMENTĄ (EB) Nr. 1907/2006.

BANDYMAI ATLIEKAMI PAGAL PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMO DIREKTYVOS 2011/65/ES II PRIEDĄ IR JOS DALINĮ PAKEITIMĄ (ES) 2015/863.

IŠBANDYTA PAGAL ŠIUOS DIREKTYVOS (AIED) 2014/53/ES DARNIUOSIUS STANDARTUS:

IŠBANDYTA PAGAL ŠIUOS DIREKTYVOS (EMS) 2014/30/ES DARNIUOSIUS STANDARTUS:

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atitikties deklaraciją galima parsisiųsti iš: <https://goaxil.com/pages/certifications>

SERTIFIKAVIMO IR BANDYMŲ ATASKAITOS

Visus gaminio sertifikatus ir bandymų ataskaitas galima atsisiųsti iš: <https://goaxil.com/pages/certifications>

! DĖMESYS!

"XCOR PRO" AUSINĖS YRA NUO LYGIO PRIKLAUSANTIS KLAUSOS APSAUGOS ĮRENGINYS. TINKAMAS TINKAMUMAS YRA LABAI SVARBUS. JEI NEBUS LAIKOMASI ŠIAME VARTOTOJO VADOVE PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ, AUSŲ KIŠTUKŲ TEIKIAMA APSAUGA BUS NUTRAUKTA.

PRIEŠ ĮJUNGdami ĮRENGINĮ, ĮSITIKINKITE, KAD AUSIES ANTGALIS TINKAMAI PRITVIRTINTAS. KAI IŠORINIS GARSO LYGIS NAUDOJIMO METU TAMPA NEPATOGUS, IŠJUNKITE ĮRENGINĮ IR PAKARTOKITE MONTAVIMO PROCEDŪRAS.

ŽIŪRĖKITE ŠIO NAUDOJIMO VADOVO 2–7 VEIKSMUS, KAD TEISINGAI PRITVIRTINTUMĖTE PROCEDŪRĄ.

DĖMESYS! VISADA PRITVIRTINKITE, SUREGULIUOKITE IR PRIŽIŪRĖKITE AUSŲ ANTGALIUS PAGAL INSTRUKCIJAS

DĖMESYS! VISADA PRIGLUSKITE IR PRITVIRTINKITE AUSINIŲ ANTGALIUS IŠJUNGĘ AUSINES.

DĖMESYS! "XCOR PRO" YRA NUO LYGIO PRIKLAUSANTIS KLAUSOS APSAUGOS ĮTAISAS IR NETURĖTŲ BŪTI MONTUOJAMAS PRAMOGAI. TINKAMAS TINKAMUMAS YRA LABAI SVARBUS.

DĖMESYS! PRIEŠ MONTUODAMI PATIKRINKITE, AR AUSŲ ANTGALIAI NĖRA NEŠVARUMŲ, PAŽEIDIMŲ AR KIETUMO - NEDELSdami IŠMESKITE, JEI JIE PAŽEISTI.

DĖMESYS! AUSŲ ANTGALIAI TURI BŪTI DĖVIMI VISĄ LAIKĄ TRIUKŠMINGOJE APLINKOJE.

DĖMESYS! NETINKAMAS MONTAVIMAS TRIUKŠMINGOJE APLINKOJE GALI SUKELTI KLAUSOS SUŽALOJIMĄ AR KLAUSOS PRARADIMĄ.

DĖMESYS! AUSŲ ANTGALIAI YRA DAUGKARTINIO NAUDOJIMO IR TURI BŪTI REGULIARIAI TIKRINAMI, AR JIE TINKAMI NAUDOTI.

DĖMESYS! STAIGUS ARBA GREITAS AUSŲ KIŠTUKŲ PAŠALINIMAS IŠ AUSIES KANALO GALI SUGADINTI AUSIES BŪGNELĮ.

DĖMESYS! AUSŲ KIŠTUKAI TURI NUO LYGIO PRIKLAUSOMĄ SILPNINIMĄ. PRIEŠ NAUDOJIMĄ VARTOTOJAS TURĖTŲ PATIKRINTI, AR TINKAMAI VEIKIA. JEI APTINKAMAS IŠKRAIPYMAS AR GEDIMAS, NAUDOTOJAS TURĖTŲ PERSKAITYTI GAMINTOJO PATARIMUS DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS.

DĖMESYS! NAŠUMAS GALI PABLOGĖTI NAUDOJANT AKUMULIATORIŲ. ĮPRASTAS NEPERTRAUKIAMO NAUDOJIMO SU VISIŠKAI ĮKRAUTOMIS BATERIJOMIS LAIKOTARPIS YRA 13 VALANDŲ, KAI NAUDOJAMA TIK KLAUSOS STIPRINIMO PRIEMONĖ, 7 VALANDOS, KAI NAUDOJAMA TIK "BLUETOOTH" GARSO ĮRANGA, IR 5 VALANDOS, KAI KAMBARIO TEMPERATŪROJE VEIKIA KLAUSOS GERINIMO IR "BLUETOOTH" GARSO ĮRANGA.

DĖMESYS! AUSŲ KIŠTUKUOSE YRA SU SAUGUMU SUSIJUSI GARSO ĮVESTIS. PRIEŠ NAUDOJIMĄ VARTOTOJAS TURĖTŲ PATIKRINTI, AR TINKAMAI VEIKIA. JEI APTINKAMAS IŠKRAIPYMAS AR GEDIMAS, NAUDOTOJAS TURĖTŲ PERSKAITYTI GAMINTOJO PATARIMUS DĖL TECHNINĖS PRIEŽIŪROS.

DĖMESYS! ŠIOS KLAUSOS APSAUGOS PRIEMONĖS GARSO GRANDINĖS IŠVESTIS GALI VIRŠYTI EKSPOZICIJOS RIBINĮ LYGĮ

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Laikykite laisvą rankų įrangą atokiau nuo aukštos temperatūros vietų, drėgmės ir dulkių.

AUSŲ ANTGALIŲ VALYMAS, PAKARTOTINIS NAUDOJIMAS ir KEITIMAS

DĖMESYS! PRIEŠ VALYdami, NUIMKITE AUSINIŲ ANTGALIUS NUO AUSINIŲ, KAD NEPAŽEISTUMĖTE ĮRANGOS.

DĖMESYS! ŠVELNIAI NUPLAUKITE AUSŲ ANTGALIUS ŠVELNIU MUILU DRUNGNAME ŠILTAME VANDENYJE. PRIEŠ PAKARTOTINĮ NAUDOJIMĄ KRUOPŠČIAI NUPLAUKITE IR NUSAUSINKITE AUSŲ ANTGALIUS.

DĖMESYS! DAUGKARTINIO NAUDOJIMO AUSŲ ANTGALIAI TURI BŪTI PERIODIŠKAI TIKRINAMI PRIEŠ KIEKVIENĄ NAUDOJIMĄ.

Silikoniniai ausų antgaliai turi iki 5 metų galiojimo laiką. Norėdami periodiškai naudoti, ausų antgalius keiskite kas 3-5 mėnesius, priklausomai nuo būklės. Sunkiosios pramonės reikmėms pakeiskite kas 14 dienų arba jei antgaliai yra pažeisti.

Putų ausų antgaliai turi iki 5 metų galiojimo laiką. Norėdami periodiškai naudoti, ausų antgalius keiskite kas 3-5 mėnesius, priklausomai nuo būklės. Sunkiosios pramonės reikmėms pakeiskite kas 14 dienų arba jei antgaliai yra pažeisti arba praranda suspaudimo galimybę.

DEZINFEKAVIMO

XCOR PRO gaminio išorinius paviršius, išskyrus ausų antgalius, galima dezinfekuoti lengvai įtrinant gaminį 60 sekundžių vienam paviršiui audiniu, suvilgytu (išspaudžiant skysčių perteklių) mažiausiai 60% etanoliu arba 70% izopropilo alkoholiu. Taip pat galima naudoti komercinius 70% alkoholiu suvilgytus tamponus, paruošiamuosius įklotus ar servetėles. Prieš naudojimą leiskite visiškai išdžiūti. Jei dezinfekavimo metu ausinės sušlapo, prieš vėl surinkdami nuimkite ausų antgalius ir leiskite išdžiūti. NEMERKITE XCOR PRO produkto į dezinfekuojantį skystį ir dezinfekavimui nenaudokite šilumos, ultravioletinių spindulių, natrio hipochlorito tirpalo (paprastai vadinamo balikliu) ar rankų dezinfekavimo priemonių, nes tai gali sugadinti gaminį. "XCOR PRO" BELAIDES AUSINES gali neigiamai paveikti tam tikros cheminės medžiagos. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į gamintoją.

SENĖJIMAS

XCOR PRO išliks geros būklės galiojimo laiko atžvilgiu, kol produktas bus laikomas sandėlyje kontroliuojamomis sąlygomis. **Laisvų rankų įrangai:** drėgmė yra mažesnė nei 80%, o temperatūra yra nuo 0 * C iki 50 * C. Ausinių pagaminimo data (MM/MMMM) atspausdinta ant pakuotės. Ausinių **(elektroninių dalių) gaminio tarnavimo laikas** yra 2 metai nuo nurodytos pagaminimo datos. **Ausų antgalių produkto tarnavimo laikas** yra iki 5 metų nuo nurodytos pagaminimo datos.