

GM5: Diebstahlwarnanlage

nicht aktiv

aktiv

BMW: Diese Option muss aktiv sein, damit akustische und optische Bestätigungen bei Auf-/Absperren des Fahrzeugs aktiv sind.

GM5: Optische Bestätigung bei Aufsperrern

nicht aktiv

aktiv

BMW: Optische Bestätigung beim Aufsperrern des Fahrzeugs ist aktiv/nicht aktiv. Um diese Funktion zu aktivieren, muss "Diebstahlwarnanlage" auf "aktiv" gesetzt sein.

GM5: Optische Bestätigung bei Absperren

nicht aktiv

aktiv

BMW: Optische Bestätigung beim Absperren des Fahrzeugs ist aktiv/nicht aktiv. Um diese Funktion zu aktivieren, muss "Diebstahlwarnanlage" auf "aktiv" gesetzt sein.

GM5: Akustische Bestätigung bei Aufsperrern

nicht aktiv

aktiv

BMW: Akustische Bestätigung beim Aufsperrern des Fahrzeugs ist aktiv/nicht aktiv. Um diese Funktion zu aktivieren, muss "Diebstahlwarnanlage" auf "aktiv" gesetzt sein.

GM5: Akustische Bestätigung bei Absperren

nicht aktiv

aktiv

BMW: Akustische Bestätigung beim Absperren des Fahrzeugs ist aktiv/nicht aktiv. Um diese Funktion zu aktivieren, muss "Diebstahlwarnanlage" auf "aktiv" gesetzt sein.

GM5: Akustische Bestätigung bei Absperren und Schließen aller Türen und Heckklappe

nicht aktiv

aktiv

BMW: Akustische Bestätigung beim Absperren des Fahrzeugs ist aktiv/nicht aktiv. Bestätigung tritt ein, sobald alle Türen und die Heckklappe geschlossen sind. Um diese Funktion zu aktivieren, muss "Diebstahlwarnanlage" auf "aktiv" gesetzt sein.

GM5: Optische Bestätigung bei Absperren und Schließen aller Türen und Klappen

nicht aktiv

aktiv

BMW: Optische Bestätigung beim Absperren des Fahrzeugs ist aktiv/nicht aktiv. Bestätigung tritt ein, sobald alle Türen und die Heckklappe geschlossen sind. Um diese Funktion zu aktivieren, muss "Diebstahlwarnanlage" auf "aktiv" gesetzt sein.

GM5: Alarmton

Intervallton (EU)

Dauerton (US)

BMW: Alarmton erklingt (1) in einem Intervall oder (2) dauerhaft.

GM5: Alarmton lang

nicht aktiv

aktiv

BMW: Alarmton wird verlängert.

GM5: Alarm mit Abblendlicht

nicht aktiv

aktiv

BMW: Bei Alarm blinkt das Abblendlicht.

GM5: Alarm mit Fernlicht

nicht aktiv

aktiv

BMW: Bei Alarm blinkt das Fernlicht.

GM5: Alarm mit Warnblinker

nicht aktiv

aktiv

BMW: Bei Alarm blinken die Warnblinker.

GM5: Innenraumschutz

nicht aktiv

aktiv

BMW: Sensor für den Innenraumschutz an/abschalten. Nützlich, falls öfters Tiere im Auto zurückbleiben.

GM5: Innenraumschutz hinten

nicht aktiv

aktiv

BMW: Hinteren Sensor für den Innenraumschutz an/abschalten. Praktisch, falls öfters Tiere im Auto zurückbleiben. Um den Sensor zu deaktivieren muss "Innenraumschutz" auf "nicht aktiv" gesetzt werden.

GM5: Neigungssensor Diebstahlwarnanlage

nicht aktiv

aktiv

BMW: Neigungssensor für die Diebstahlwarnanlage an/abschalten. Nützlich, falls das Fahrzeug öfters in Duplex-garagen abgestellt wird.

GM5: Panik Alarm

nicht aktiv

aktiv

BMW: Alarm auslösen durch längeres drücken der "Heckklappe entriegeln" Taste der Fernbedienung.

GM5: Entsichern mit Centerlock-Taste

nicht aktiv

aktiv

BMW: Bei verriegeltem Fahrzeug können Fahrer- und Beifahrertür von innen mit der Centerlock-Taste entriegelt werden. Nach Betätigen der Taste können die Türen von innen, aber nicht von außen geöffnet

werden. Ein Öffnen von außen löst die Diebstahlwarnanlage aus. Um das Fahrzeug nun zu verriegeln, muss es zuvor erst mit einer Fernbedienung oder einem Schlüssel entriegelt werden.

GM5: Schärfen/Entschärfen Diebstahlwarnanlage

Mit Schloss und Fernbedienung

Nur mit Fernbedienung

BMW: Diebstahlwarnanlage wird ge-/entschärft beim Ab-/Aufschließen des Fahrzeugs (1) mithilfe des Schlosses und der Fernbedienung oder (2) nur beim Ab-/Aufschließen mit der Fernbedienung.

GM5: Innenbeleuchtung nach x Sekunden Abschalten

0s

5s

15s

20s

BMW: Innenbeleuchtung automatisch nach 0, 5, 15, oder 20 Sekunden abschalten.

GM5: Innenbeleuchtung nach Zündung aus

aktiv

nicht aktiv

BMW: Innenbeleuchtung wird angeschaltet, wenn Scheinwerfer angeschaltet sind und die Zündung abgeschaltet wird.

GM5: Innenbeleuchtung bei Standlicht

nicht aktiv

aktiv

BMW: Innenbeleuchtung wird für eine Minute angeschaltet, wenn Standlicht aktiv ist.

GM5: Innenbeleuchtung nach Entriegeln

aktiv

nicht aktiv

BMW: Innenbeleuchtung wird angeschaltet, wenn Fahrzeugschloss mit Schlüssel entsperrt wird.

GM5: Innenbeleuchtung gedimmtes Ein-/Ausschalten

aktiv

nicht aktiv

BMW: Innenbeleuchtung wird gedimmt ein-/ausgeschalten.

GM5: Innenbeleuchtung anschalten mit Fernbedienung

nicht aktiv

aktiv

BMW: Innenbeleuchtung wird angeschalten bei zweitem Drücken des Entriegelknopfes auf der Fernbedienung.

GM5: Komfortöffnung Sender

aktiv

nicht aktiv

BMW: Bei längerem Drücken des Entriegeln-Knopfes auf dem Schlüssel, öffnen sich alle Fenster und das Schiebedach. Bei Cabriolets öffnet sich das Dach.

GM5: Komfortschließung Sender

aktiv

nicht aktiv

BMW: Bei längerem Drücken des Schließen-Knopfes auf dem Schlüssel, schließen sich alle Fenster und das Schiebedach. Bei Cabriolets schließt sich das Dach.

GM5: Komfortöffnen ohne hintere Fenster mit Fernbedienung

nicht aktiv

aktiv

BMW: Muss auf "nicht aktiv" gesetzt werden, damit auch die hinteren Fenster mithilfe der Fernbedienung geöffnet werden.

GM5: Komfortschließen ohne hintere Fenster mit Fernbedienung

nicht aktiv

aktiv

BMW: Muss auf "nicht aktiv" gesetzt werden, damit auch die hinteren Fenster mithilfe der Fernbedienung geschlossen werden.

GM5: Komfortöffnen ohne Schiebedach mit Fernbedienung

nicht aktiv

aktiv

BMW: Muss auf "nicht aktiv" gesetzt werden, damit auch das Schiebedach mithilfe der Fernbedienung geöffnet wird.

GM5: Komfortschließen ohne Schiebedach mit Fernbedienung

aktiv

nicht aktiv

BMW: Muss auf "nicht aktiv" gesetzt werden, damit auch das Schiebedach mithilfe der Fernbedienung geschlossen wird.

GM5: Sekundäres Aufschließen

nicht aktiv

Selektive Zentralverriegelung

Einstiegshilfe

BMW: "Selektive Zentralverriegelung": Einmaliges Entriegeln mit der Fernbedienung entsperrt nur die Fahrertür. Erneutes Entsperren entsperrt die übrigen Türen. "Einstiegshilfe": Bei einmaligen Aufsperrern werden alle Türen entsperrt. Beim zweiten Aufsperrern, fährt das Fahrertür-Fenster herunter. "nicht aktiv": Ein zweites Aufsperrern hat keine Funktion.

GM5: Sekundäres Aufschließen Sender 1

nicht aktiv

Selektive Zentralverriegelung

Einstiegshilfe

BMW: Gesonderte Einstellung für "Sekundäres Aufschließen" für Sender 1. "Selektive Zentralverriegelung": Einmaliges Entriegeln mit der Fernbedienung entsperrt nur die Fahrertür. Erneutes Entsperren entsperrt die übrigen Türen. "Einstiegshilfe": Bei einmaligen Aufsperrern werden alle Türen

entsperrt. Beim zweiten Aufsperrn, fährt das Fahrertür-Fenster herunter. "nicht aktiv": Ein zweites Aufsperrn hat keine Funktion.

GM5: Sekundäres Aufschließen Sender 2

nicht aktiv

Selektive Zentralverriegelung

Einstiegshilfe

BMW: Gesonderte Einstellung für "Sekundäres Aufschließen" für Sender 2. "Selektive Zentralverriegelung": Einmaliges Entriegeln mit der Fernbedienung entsperrt nur die Fahrertür. Erneutes Entsperrn entsperrt die übrigen Türen. "Einstiegshilfe": Bei einmaligen Aufsperrn werden alle Türen entsperrt. Beim zweiten Aufsperrn, fährt das Fahrertür-Fenster herunter. "nicht aktiv": Ein zweites Aufsperrn hat keine Funktion.

GM5: Sekundäres Aufschließen Sender 3

nicht aktiv

Selektive Zentralverriegelung

Einstiegshilfe

BMW: Gesonderte Einstellung für "Sekundäres Aufschließen" für Sender 3. "Selektive Zentralverriegelung": Einmaliges Entriegeln mit der Fernbedienung entsperrt nur die Fahrertür. Erneutes Entsperrn entsperrt die übrigen Türen. "Einstiegshilfe": Bei einmaligen Aufsperrn werden alle Türen entsperrt. Beim zweiten Aufsperrn, fährt das Fahrertür-Fenster herunter. "nicht aktiv": Ein zweites Aufsperrn hat keine Funktion.

GM5: Sekundäres Aufschließen Sender 4

nicht aktiv

Selektive Zentralverriegelung

Einstiegshilfe

BMW: Gesonderte Einstellung für "Sekundäres Aufschließen" für Sender 4. "Selektive Zentralverriegelung": Einmaliges Entriegeln mit der Fernbedienung entsperrt nur die Fahrertür. Erneutes Entsperrn entsperrt die übrigen Türen. "Einstiegshilfe": Bei einmaligen Aufsperrn werden alle Türen entsperrt. Beim zweiten Aufsperrn, fährt das Fahrertür-Fenster herunter. "nicht aktiv": Ein zweites Aufsperrn hat keine Funktion.

GM5: Automatisches Verriegeln nach 2 Minuten

nicht aktiv

aktiv

BMW: Fahrzeughüren werden zwei Minuten nach Entriegeln des Fahrzeugs gesperrt, falls keine Tür oder Fenster geöffnet wurden.

GM5: Verriegelungsschwelle

bei Zündung

4 km/h

8 km/h

12 km/h

16 km/h

20 km/h

24 km/h

28 km/h

BMW: Legt fest ab welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug automatisch absperrt. Um diese Einstellung zu aktivieren, muss zusätzlich "Verriegeln ab x km/h" für die jeweiligen Schlüssel aktiviert werden.

GM5: Verriegeln ab x kmH

nicht aktiv

aktiv

BMW: Automatisches Verriegeln des Fahrzeugs ab einer bestimmten Geschwindigkeit.

GM5: Verriegeln ab x kmH Sender 1

nicht aktiv

aktiv

BMW: Automatisches Verriegeln des Fahrzeugs ab einer bestimmten Geschwindigkeit für den Sender 1.

GM5: Verriegeln ab x kmH Sender 2

nicht aktiv

aktiv

BMW: Automatisches Verriegeln des Fahrzeugs ab einer bestimmten Geschwindigkeit für den Sender 2.

[GM5: Verriegeln ab x kmH Sender 3](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Automatisches Verriegeln des Fahrzeugs ab einer bestimmten Geschwindigkeit für den Sender 3.

[GM5: Verriegeln ab x kmH Sender 4](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Automatisches Verriegeln des Fahrzeugs ab einer bestimmten Geschwindigkeit für den Sender 4.

[GM5: Heckklappe sperren bei verriegeltem Fahrzeug](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heckklappe kann nicht entsperrt werden, wenn das Fahrzeug abgesperrt ist.

[GM5: Entriegeln Heckklappe](#)

1x drücken

2x drücken

mit Verzögerung

BMW: Heckklappe wird entriegelt nach (1) einmaligem Drücken der "Heckklappe entriegeln" Taste auf der Fernbedienung, (2) zweimaligem Drücken der Taste oder (3) nach einer kurzen Verzögerung.

[GM5: Verzögerung Heckklappe Entriegeln](#)

nicht aktiv

0.2s

0.8s

1.6s

0.4s

BMW: Heckklappe wird mit 0.2, 0.4, 0.8 oder mit 1.6 Sekunden Verzögerung entriegelt.

GM5: Komfort Ein- und Ausklappen für Seitenspiegel 1/3

nicht aktiv

aktiv

BMW: Bei Gedrückthalten der Verschließentaste klappen die Seitenspiegel ein und beim Aufsperrn klappen sie aus. Um diese Funktion zu aktivieren müssen die anderen beiden Einstellungen auf "aktiv" gesetzt werden.

GM5: Komfort Ein- und Ausklappen für Seitenspiegel 2/3

nicht aktiv

aktiv

BMW: Bei Gedrückthalten der Verschließentaste klappen die Seitenspiegel ein und beim Aufsperrn klappen sie aus. Um diese Funktion zu aktivieren müssen die anderen beiden Einstellungen auf "aktiv" gesetzt werden.

GM5: Komfort Ein- und Ausklappen für Seitenspiegel 3/3

nicht aktiv

aktiv

BMW: Bei Gedrückthalten der Verschließentaste klappen die Seitenspiegel ein und beim Aufsperrn klappen sie aus. Um diese Funktion zu aktivieren müssen die anderen beiden Einstellungen auf "aktiv" gesetzt werden.

GM5: Tippfunktion Fahrerfenster Auf

nicht aktiv

aktiv

BMW: Fahrertür-Fenster fährt automatisch hoch beim Antippen des Schalters.

GM5: Tippfunktion Fahrerfenster Zu

nicht aktiv

aktiv

BMW: Fahrertür-Fenster fährt automatisch herunter beim Antippen des Schalters.

[GM5: Tippfunktion Beifahrerfenster Auf](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Beifahrertür-Fenster fährt automatisch hoch beim Antippen des Schalters.

[GM5: Tippfunktion Beifahrerfenster Zu](#)

aktiv

nicht aktiv

BMW: Beifahrertür-Fenster fährt automatisch herunter beim Antippen des Schalters.

[GM5: Tippfunktion hintere Fenster Auf](#)

aktiv

nicht aktiv

BMW: Hintere Fenster fahren automatisch hoch beim Antippen der Schalter. Funktioniert nicht bei Cabrios.

[GM5: Tippfunktion hintere Fenster Zu](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Hintere Fenster fahren automatisch herunter beim Antippen der Schalter. Funktioniert nicht bei Cabrios.

[GM5: Tippfunktion Zentralschalter Auf](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Alle Fenster fahren automatisch hoch beim Antippen des Zentralschalters. Funktioniert nicht bei Cabrios.

[GM5: Tippfunktion Zentralschalter Zu](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Alle Fenster fahren automatisch herunter beim Antippen des Zentralschalters. Funktioniert nicht bei Cabrios.

GM5: Fenster bedienen bei offener Tür

nicht aktiv

aktiv

BMW: Fenster können bei offener Tür bedient werden. Zündung muss angeschalten sein.

GM5: Fortfahren Fensteraktion bei Türöffnen

nicht aktiv

aktiv

BMW: Wenn eine Tür geöffnet wird, während dessen Fenster hoch/herunter fährt, fährt das Fenster weiterhin hoch/herunter.

GM5: Fensterheber Abschaltkriterium

ece

us

BMW: Bei Aktivieren dieser Einstellung (us bei E46) sind die Fensterheber nach Abschalten der Zündung inaktiv. Bei Deaktivieren (ece bei E46) sind die Fensterheber noch für eine Minute aktiv.

GM5: Regensensor

nicht aktiv

aktiv

BMW: Regensensor an-/abschalten.

GM5: Wischerintervall

5s

3s

BMW: Intervalllänge in Sekunden für die Scheibenwischer auf Intervallstellung.

GM5: Wischgeschwindigkeit reduzieren bei Stand

aktiv

nicht aktiv

BMW: Wischgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch auf Geschwindigkeit in Intervallstellung reduzieren, sobald Fahrzeug stoppt.

GM5: Wischzyklus beenden

nicht aktiv

aktiv

BMW: Wischzyklus wird abgeschlossen, wenn Zündung abgeschaltet wird.

GM5: Wischverzögerung nach Scheibenreinigung

0.1s

0.3s

0.5s

0.7s

BMW: Scheibenwischer wischen 0.1, 0.3, 0.5 oder 0.7 Sekunden, nachdem Scheibenreinigungsdüsen spritzen.

GM5: Anzahl Wischzyklen nach Scheibenreinigung

1

2

3

4

BMW: Anzahl der Wischzyklen nach Betätigung der Scheibenreinigung.

GM5: Kein Wischen nach Scheibenreinigung

nicht aktiv

aktiv

BMW: Scheibenwischer nicht automatisch betätigen, nachdem Scheiben gereinigt werden.

GM5: Scheinwerferreinigung

nicht aktiv

aktiv

BMW: Scheinwerferreinigung aktivieren/deaktivieren.

GM5: Anzahl Scheibenreinigung bis Scheinwerferreinigung

3

5

7

9

BMW: Scheinwerfer werden bei jedem 3-ten, 5-ten, 7-ten oder 9-ten Reinigen der Windschutzscheibe gereinigt.

GM5: Anzahl Spritzimpulse für Scheinwerferreinigung

2

3

BMW: Anzahl der Spritzer zur Reinigung der Scheinwerfer.

GM5: Dauer Spritzimpulse für Scheinwerferreinigung

0.7s

1s

BMW: Dauer der einzelnen Spritzer der Scheinwerferreinigung.

GM5: Pause zwischen Spritzimpulsen für Scheinwerferreinigung

1.3s

1s

BMW: Pause zwischen einzelnen Spritzern der Scheinwerferreinigung.

LSZ: Sidemarker (US)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Sidemarker sind dauerhaft aktiv. Wenn vorhanden, bitte zusätzliche "Sidemarker (US)" Optionen auf "aktiv" setzen, um diese Funktion zu aktivieren.

[LSZ: Sidemarker \(US\) Zusatz](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Blinkersignal im US-Stil. Diese Option muss zusätzlich zu "Sidemarker (US)" aktiviert werden.

[LSZ: Heimleuchten Dauer](#)

wert 01

wert 02

wert 03

wert 04

wert 05

BMW: Anzeigedauer der Heimleuchten in Sekunden. Heimleuchten werden aktiviert durch Betätigen der Lichthupe bei ausgeschaltetem Motor.

[LSZ: Heimleuchten Abblendlicht](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Abblendlicht

[LSZ: Heimleuchten Blinker](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Blinker

[LSZ: Heimleuchten Blinker](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Blinker.

[LSZ: Heimleuchten Fernlicht](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Fernlicht

[LSZ: Heimleuchten Armaturenbrett](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Armaturenbrett.

[LSZ: Heimleuchten Kennzeichenleiste](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Kennzeichenleiste

[LSZ: Heimleuchten Nebelscheinwerfer](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Nebelscheinwerfer

[LSZ: Heimleuchten Standlicht Vorne](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Standlicht vorne

[LSZ: Heimleuchten Standlicht Hinten](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Standlicht hinten

[LSZ: Heimleuchten Standlicht Hinten Zusatz](#)

nicht aktiv

aktiv

BMW: Heimleuchten für Standlicht hinten. Zusätzlich zu "Heimleuchten Standlicht Hinten" aktivieren.

[LSZ: Anzahl bei Tippblinken](#)

einmal

dreimal

BMW: Anzahl der Blinksignale bei kurzem Antippen des Blinkers.