

FRONT**ÅPEN POSISJON**

19 dB SNR

LUKKET POSITION

25 dB SNR

XP DEFENDER**IDEELL FOR:**

SKYTING

JAKT

HØYLYTTE HENDELSER

HAGEARBEID

KONSERTER

KONSTRUKSJON

SOVE OG STUDERE

**Hør lyd og beskytt hørselen din samtidig
ELLER kun hørselsvern**

Produktet består av to deler: pillen
formet filter og det gjenbrukbare Universal Fit-øret
tips (bilde A). Filteret passer med
stor ørepropp (7-12 mm). Sett først inn det store øret
inn i øregangen ved å følge
Instruksjoner (1. Settes inn i øret). Hvis tipset
er vanskelig å sette inn i øregangen eller føles
ubehagelig plasser filteret i mediet
størrelse ørepropp (6-11 mm) ved å følge
instruksjoner (3. Endring av øreproppstørrelse).

Ta kontakt med oss hvis det er umulig å oppnå
en skikkelig forsegling med de medfølgende spissstørrelsene. En liten
størrelse ørepropp (5-10 mm) og en ekstra stor størrelse
Ørepropp (8-14 mm) er tilgjengelig på forespørsel.

Produktet er designet for å gi brukeren
med hørselvern mot to typer
støy: kontinuerlig støy (lukket modus) og
impulsstøy (åpen modus). Modusen er
ved å betjene vippebryteren mens

produktet er i øret (bilde G).

Lukket modus

Når den store, buede siden av vippebryteren trykkes ned (bilde B), produktet er i lukket modus og gir en blokkering for å all støy fra omgivelsene. Lukket modus er for bruk i kontinuerlige miljøer med farlig støy for eksempel i beltevogner.

Åpen modus

Når den lille flate siden av vippebryteren trykkes ned (bilde C), er produktet i den åpne modusen som gir nivåavhengig demping av impulsstøy som f.eks våpenavfyring, samtidig som den muliggjør situasjonsbestemt bevissthet (dvs. stemmer og orientering).

1. Sette inn i øret

1. Sørg for at filteret er riktig plassert i øreproppen (bilde J, K & L).
2. Ta tak i tungen på øretuppen mellom tommel og pekefinger (bilde D).
3. Trekk toppen av øret utover og oppover for å lette innsettingen: Dette er best oppnås ved å holde øret med motsatt hånd, armen plassert rundt baksiden av hodet (bilde E).
4. Plasser tungen på toppen av øret gjør det lettere å finne og gripe når fjerne spissen fra øret (bilde F).
5. Skyv og vri produktet forsiktig inn i øret til det sitter komfortabelt i øret kanalen samtidig som den danner en god forsegling med Ørekanalen.

2. Fjerning, rengjøring og oppbevaring

1. Finn og ta tak i tungen på øretuppen (Bilde F).
2. Fjern produktet med en sakte vridning bevegelse for gradvis å bryte forseglingen med øregangen. Dette eliminerer også eventuelle ubehag som kan føles under fjerning.
3. Rengjør øreproppen etter hver bruk for å fjerne ørevoks (Cerumen) og andre rusk: Øretuppene kan tørkes av med en fuktig klut eller antibakteriell rengjøring av vev.

4. Oppbevar alltid produktet rent
gjennlukkbare beskyttelsesveske eller pose. Gjør
ikke oppbevar den sammen med andre gjenstander.
Anbefalt lagringstemperatur
området er mellom -10 °C og 50 °C.

Etter at filteret er fjernet (3. Skifte ørepropp
størrelse), kan øretuppene rengjøres med såpe
eller hygienetabletter og deretter skylles i lunken
vann og tørk grundig.

Vi anbefaler å rengjøre filteret bare hvis
nødvendig. Ikke bruk alkoholbasert
rengjøringsmidler, såper eller vaskemidler. Etter
rengjøring av filteret må være grundig
skylles i lunkent vann og får tørke
sakte.

3. Endre øreproppstørrelse

1. Fjern filteret fra den nåværende øreproppen:
Klem forsiktig på øreproppen rett under
filtrer til den "spretter" ut av øretuppen (Bilde
H).
2. Før du plasserer filteret, sørg for at
stor kurveside av vippebryteren er
Plassert på tungesiden av øretuppen
(Bilde A og L).
3. Sett filteret inn i den større åpningen på
øreproppen: Dette oppnås best ved å
sette inn filteret i en vinkel, skyve
nedre side av filteret i den første (Bilde I).
4. Trykk ned vippebryteren for å
Plasser filteret riktig i hulrommet
på øreproppen (bilde J, K OG L).
5. Sett øreproppen inn i øregangen ved å
ved å følge instruksjonene (1. Sette inn i
øret).

ADVARSLER

- Hvis disse instruksjonene og advarslene ikke er
ble overholdt, den beskyttelse som gis av
produktet vil bli alvorlig svekket.
- Produktet er ment å plasseres i
øre og for å beskytte brukeren mot
farlige støynivåer. Produktet er ikke
beregnet for annen bruk.
- KVELNINGSFARE - Hold produktet ute
rekkevidde for små barn.
- Produktet må monteres, justeres og
vedlikeholdes i samsvar med

instruks. Feil montering kan redusere effektivitet i å dempe støy.

- For å oppnå den designede dempingen nivå, er det viktig at utsiden av øret spissen har en lufttett forsegling med øregangen.
- Kontroller og korrigér om nødvendig forseglingen for å sikre at det ikke har vært løsne produktet over tid mens det er i øret.
- Produktets ytelse kan bli redusert etter kontakt med skarpe gjenstander, f.eks. punktering eller kutting (bilde K).
- Inspiser produktet regelmessig for å sikre brukervennlighet (bilde J).
- Produktet kan bli negativt påvirket når kommer i kontakt med kjemikalier eller alkohol.
- Sørg for at produktet og begge hendene er rene før de settes inn i redusere risikoen for infeksjon. Deling av produktet kan øke risikoen for infeksjon.
- Plutselig eller rask fjerning av produktet av Øregangen kan skade trommehinnen.
- Egnede hørselsvern må brukes på alle tider i støyende omgivelser.
- Du er ansvarlig for å vurdere om Bruken av produktet påvirker evnen til å utføre en aktivitet trygt. Stopp aktiviteten når produktet er distraherende eller forstyrrende.
- Det anbefales ikke å bruke produktet tre (3) år etter produksjonsdatoen. Den spesifisert demping av produktet kan da ikke lenger være garantert.

BEGRENSET GARANTI

AXIL garanterer at produktene deres er fri for defekter i materialer og utførelse for en periode på to (2) år fra datoen for kjøpe. Hvis du mener at dette produktet har eventuelle defekter i materialer eller utførelse, slutte å bruke umiddelbart og kontakt kundeservice for å få hjelp. Hvis et produkt viser seg å være defekt i materiale eller utførelse, vil vi reparere eller erstatte produktet og sende det til deg på bekostning av AKSE. Alle returer må inneholde bevis på innkjøp og dokumentasjon som spesifiserer påstått defekt. Denne BEGRENSEDE GARANTIEN

gjelder kun der produktene har blitt
riktig vedlikeholdt i samsvar med AXILs
instruksjoner og har ikke vært underlagt
misbruk, uaktsomhet eller ulykke. Ingen retur er
skal gjøres direkte til AXIL med mindre det er autorisert av
avdelingen for returautorisasjon (RMA).

DENNE GARANTIE GILDER I STEDET FOR ALLE
ANDRE GARANTIER UTTRYKKELT ELLER
UNDERFORSTÅTT, SOM ER SPESIFIKT
EKSKLUDERT, INKLUDERT GARANTIER FOR
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR EN
SPESIELT FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER
SKAL DEC ELLER SELGER VÆRE ANSVARLIG FOR
TILFELDIGE OG FØLGEVIRKNINGER
SKADER ELLER UTGIFTER TIL DET FULLE
I DEN GRAD SLIKE KAN FRASKRIVES AV
LOV.

Testet av PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Tyskland, 1974,
I henhold til ANSI S3.19-1974 og ANSI S12.42-2010

// www.goaxil.com

AXIL // 866.422.5502

// SALT LAKE CITY, UTAH

XP-FORSVARER

INKLUDERER:

1 PAR **XPDEFENDER-FILTRE** . 1 PAR MEDIUM GJENBRUKBARE TIPS.
1 PAR STORE GJENBRUKBARE SPISSER. 1 ETUI I ALUMINIUM

XP Defender har en
ventil som åpnes og
lukkes med en enkel
vippebryter. Dette lar
Du gå over umiddelbart
mellom hørsel og
Beskytte. Ideell for
ekstrem støy
miljøer som
skyting, maskin
butikk, jordbruk, vei
bygge og
konstruksjon; enhver
situasjon der helse
og sikkerhet krever at
bruk av hørsel
beskyttelse, det vil si hvor

støynivået er over
den sikre grensen på 85 dB.

Inkluderte øreproppstørrelser (nominell diameter)	
6/11mm Middels	7/12mm Stor

EN352-2:2020		
MODUS:	ÅPEN	LUKKET
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Laget av myk
hypoallergen medisinsk
klasse polymer. Den
XPDefender reduserer
lydnivåer med 10 dB
når du er i det fri
posisjon og med 18 dB
når du er i den lukkede
posisjon - egnet for
Arbeider i
Miljøer opp til 103
Db. De fleste av våre produkter
kan kombineres med
øreklodder i veldig høyt
situasjoner der dobbelt
beskyttelse er en
krav.

Oppmerksomhet:

Når du setter **XP Defender** inn i øret
Kanalen sørg for at spissene tetter riktig i orden
for å oppnå det utformede dempningsnivået.

Laget i Nederland

lydteknologi av
**DYNAMISK
ØRESELSKAP**

www.goaxil.com