

Тифломаркер

Тифломаркер предназначен для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информацией звуковым способом.

Данное оборудование может использоваться для лиц с нарушением зрения в вузе для самостоятельной работы, в аудитории при проведении практических занятий, в библиотеке, в быту и пр.

Использование данного устройства в образовательном процессе является доступным, поскольку можно записывать на диктофон лекции преподавателя и затем запоминать их прослушивая дома, имеется возможность скачать аудио пособия из сети интернет для более лучшего освоения путем прослушивания.

Тифломаркер работает посредством поднесения включенного устройства узким концом к тифлометке, на которую уже заранее записано голосовое сообщение. Тифломаркер может произносить для незрячего не просто названия объектов или произведений, но и передавать краткую обучающую информацию.

При нажатии и удержании кнопки включения питания, прозвучит звуковой сигнал, информирующий о том, что устройство включено и готово к работе. Для записи голосового сообщения необходимо приложить узкий конец устройства к тифлометке, затем прозвучит сигнал, говорящий о том, что запись голосового сообщения активирована.

В комплекте идут 2 вида тифлометок - обычные без номера и с номерами. Отличие в том, что тифлометки без номеров предназначены для записи голосового сообщения и его воспроизведения, а метки с номерами помимо той же функции могут еще воспроизводить различные голосовые сообщения или музыкальные композиции записанные в память тифломаркера (8 гб), для этого нужно подключить его к компьютеру как обычный MP3 плеер, каковым он и является в одной из своих функций и скачав их, переименовать номером которой написан на тифлометке. Затем при поднесении устройства к такой метке с номером, начнется воспроизведения файла из памяти тифломаркера с таким же номером. Также тифломаркер можно использовать и как обычный MP3 плеер, нажав на кнопку записи прозвучит фраза, что устройство работает в режиме MP3 проигрывателя и можно прослушивать аудио файлы(уровень громкости озвучивается, также кнопки уровня громкости являются кнопками переключения между аудиофайлами).

Если записать голосовое сообщение на устройство, не поднося его к тифлометке, то тифломаркер автоматически будет работать в режиме диктофона, для возврата его к режиму маркировщика нужно один раз нажать не удерживая кнопку включения.

В комплекте с Тифломаркером идут наушники, благодаря которым незрячий человек может прослушивать информацию, не причиняя неудобства другим.

Устройство позволяет обучающимся (слабовидящим и незрячим) распознавания и получать информацию при помощи предварительно записанных голосовых сообщений.

