

NOMI NHS-131



Положення	Гучність мультимедії	Прослуховування в навушниках	Мікрофон
S (СТІА)	70-80%	Да	Працює
N (ОМТР)	20%*	Ні ***	Не працює **



* - вхід мікрофона телефона підключається через навушники напряму на вихід звука і тому треба гучність мультимедії зменшувати до 20%.

У zello треба ставити " авто "на вихідни повідомлення.

** - змінюється полярність живлення мікрофона.

*** - від навушників відключений загальний провід що зменшує гучність аудіо. Присутній тільки візуальний контроль рівня сигналу.