

PRIEKŠPUSE
ATVĒRTA POZĪCIJA
19 dB SNR

SLĒGTS POSITION
25 dB SNR

XP DEFENDER
IDEĀLI PIEMĒROTS:

ŠAUŠANA
MEDĪBAS

SKAŅI NOTIKUMI

PAGALMA DARBI

KONCERTI

BŪVE

GULĒŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Dzirdiet skaņu & Aizsargājiet dzirdi vienlaikus
VAI Tikai dzirdes aizsardzības līdzekļi

Produkts sastāv no divām daļām: tabletes formas filtrs un atkārtoti lietojamā universālā pieguļošā auss padoms (A attēls). Filtrs ir saderīgs ar liels auss gals (7-12mm). Vispirms ievietojiet lielo ausu iegāžas auss kanālā, sekojot instrukcijas (1. Ievietošana ausī). Ja padoms ir grūti ievietot auss kanālā vai jūtas neērti novietojiet filtru vidē izmēra auss gals (6-11mm), sekojot instrukcijas (3. Ausu galu izmēra maiņa).

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja nav iespējams sasniegt atbilstošs blīvējums ar piegādātajiem uzgaļu izmēriem. Neliels izmēra auss gals (5-10mm) un īpaši liels izmērs Ausu gals (8-14mm) ir pieejams pēc pieprasījuma.

Produkts ir paredzēts, lai nodrošinātu valkātāju ar dzirdes aizsardzību pret divu veidu troksnis: nepārtraukts troksnis (slēgts režīms) un impulsa troksnis (atvērtais režīms). Režīms ir izvēlas, darbojoties ar šūpuļslēdzi, kamēr

produkts atrodas ausī (G attēls).

Slēgtais režīms

Kad lielā, izliektā šūpuļkrēsla puse slēdzis tiek nospiests uz leju (B attēls), produkts ir slēgtā režīmā, kas nodrošina viss apkārtējais troksnis. Slēgtais režīms ir paredzēts lietošanai nepārtrauktā bīstamā trokšņa vidē piemēram, kāpurķēžu transportlīdzekļos.

Atvērtais režīms

Kad roktura mazā plakanā puse pārslēdzas ir nospiests uz leju (C attēls), produkts ir atvērtais režīms, kas nodrošina atkarībā no līmeņa impulsa trokšņa pavājināšanās, piemēram, ieroču izsaušana, vienlaikus ļaujot situatīviem informētība (t.i., balsis un orientācija).

1. Ievietošana ausī

1. Pārliecinieties, vai filtrs ir pareizi ievietots auss galā (J, K & L attēls).
2. Satveriet auss gala mēli starp īkšķis un rādītājpirksts (D attēls).
3. Pavelciet auss augšdaļu uz āru un uz augšu, lai atvieglotu ievietošanu: Tas ir labākais To panāk, turot ausi ar pretējā roka, roka novietota ap galvas aizmugure (E attēls).
4. Novietojiet mēli auss augšdaļā padarot to vieglāk atrodamu un satveramu, ja noņemot galu no auss (F attēls).
5. Viegli piespiediet un pagrieziet produktu auss, līdz tā ērti sēž ausī kanāls, veidojot labu blīvējumu ar auss kanāls.

2. Noņemšana, tīrīšana un uzglabāšana

1. Atrodiet un satveriet auss gala mēli (F attēls).
2. Noņemiet produktu ar lēnu pagriešanu kustība, lai pakāpeniski salauztu blīvējumu ar auss kanāls. Tas arī novērš jebkuru diskomforts, kas var būt jūtams laikā; Noņemšanas.
3. Pēc katras lietošanas notīriet auss galu, lai noņemiet ausu vasku (Cerumen) un citus gruži: Ausu galus var noslaucīt tīrus ar mitru drānu vai antibakteriālu līdzekli ausu tīrīšana.

4. Vienmēr uzglabājiēt produktu tīrā veidā atkārtoti noslēdzams aizsargapvalks vai maiss. Darīt neuzglabāt to kopā ar citiem objektiem. Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra diapazons ir no -10° C līdz 50° C.

Pēc filtra noņemšanas (3. Ausu galu maiņa izmērs), ausu galus var notīrīt ar ziepēm vai higiēnas tabletes un pēc tam noskalo remdenā ūdenī un rūpīgi nosusiniet.

Mēs iesakām tīrīt filtru tikai tad, ja nepieciešams. Nelietojiet alkoholu tīrīšanas šķīdumi, ziepes vai mazgāšanas līdzekļi. Pēc filtra tīrīšanai jābūt rūpīgai; noskalo remdenā ūdenī un ļauj nožūt lēnām.

3. Ausu galu izmēra maiņa

1. Noņemiet filtru no pašreizējā auss gala: Viegli saspiediet auss galu tieši zem filtrē, līdz tas "izlec" no auss gala (Attēls H).
2. Pirms filtra ievietošanas pārliecinieties, ka Liela līknes puse no šūpuļa slēdža ir Novietots uz auss gala mēles puses (Attēls A & L).
3. Ievietojiet filtru lielākajā atverē auss gals: To vislabāk var panākt ar ievietojot filtru leņķī, nospiežot filtra apakšējā puse pirmajā (I attēls).
4. Nospiediet uz leju uz šūpuļa slēdža līdz pareizi novietojiet filtru dobumā no auss gala (J, K & L attēls).
5. Ievietojiet auss galu auss kanālā ar ievērojot norādījumus (1. Ievietošana auss).

BRĪDINĀJUMI

- Ja šie norādījumi un brīdinājumi nav ievērots, aizsardzība, ko nodrošina produkts tiks nopietni traucēts.
- Produkts ir paredzēts ievietošanai ausīm un lai pasargātu lietotāju no bīstams trokšņa līmenis. Produkts nav kas paredzētas jebkāda citai izmantošanai.
- NOSMAKŠANAS RISKS - Saglabājiēt produktu maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Precei jābūt uzstādītai, noregulētai un

tiek uzturēti saskaņā ar Instrukcijas. Nepareiza montāža var samazināt tā trokšņa mazināšanas efektivitāti.

- Lai sasniegtu paredzēto vājinājumu līmeni, ir svarīgi, lai auss ārpusē galam ir hermētisks blīvējums ar auss kanālu.
- Periodiski pārbaudiet un, ja nepieciešams, izlabojiet zīmogs, lai pārliecinātos, ka nav bijis produkta atslābināšana laika gaitā, kamēr auss.
- Var samazināties produkta veiktspēja pēc saskares ar asiem priekšmetiem, piemēram, punkcija vai griešana (K attēls).
- Regulāri pārbaudiet produktu, lai pārliecinātos izmantojamība (J attēls).
- Produkts var tikt negatīvi ietekmēts, ja nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai alkohols.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka produkts un abi Rokas ir tīras pirms ievietošanas samazināt infekcijas risku. Daloties ar Produkts var palielināt infekcijas risku.
- Pēkšņa vai ātra produkta noņemšana no auss kanāls var sabojāt bungādiņu.
- Piemēroti dzirdes aizsardzības līdzekļi jālieto visu laiku trokšņainā apkārtnē.
- Jūs esat atbildīgs par to, lai novērtētu, vai produkta lietošana ietekmē spēju veikt aktivitāte droša. Darbības pārtraukšana ja produkts novērš uzmanību vai traucē.
- Nav ieteicams lietot produktu trīs (3) gadus pēc izgatavošanas datuma. Gada norādīto produkta vājinājumu tad var vairs nav garantēts.

IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

AXIL garantē, ka tā produkti ir brīvi no Materiālu un apdares defekti divu (2) gadu periods no iegāde. Ja uzskatāt, ka šim produktam ir visiem materiālu vai ražošanas defektiem, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienests, lai saņemtu palīdzību. Ja produkts izrādās materiāla trūkums vai izgatavošana, mēs remontēsim vai nomainīsim produktu un nosūtiet to jums uz AKSILS. Visās atgriežamajās reisos jāiekļauj pierādījums par iegādi un dokumentāciju, precizējot

pieprasītais defekts. ŠT IEROBEŽOTĀ GARANTIJA
piemēro tikai tad, ja produkti ir
pienācīgi uzturēti saskaņā ar AXIL
instrukcijas un nav bijuši pakļauti
ļauņprātīga izmantošana, nolaidība vai negadījums. Nav atgriešanas
jāveic tieši AXIL, ja vien to nav atļāvis
atgriešanas autorizācijas (RMA) nodaļa.

ŠT GARANTIJA TIEK DOTA, NEVIS VISAS
CITAS GARANTIJAS, KAS IR IZTEIKTAS VAI
NETIEŠI, KAS IR ĪPAŠI
IZSLĒGTS, IESKAITOT GARANTIJAS PAR
PIEMĒROTĪBA PĀRDOŠANAI VAI PIEMĒROTĪBA
ĪPAŠS MĒRĶIS. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
VAI DEC VAI PĀRDEVĒJS IR ATBILDĪGS PAR
NEJAUŠS UN IZRIETOŠS
ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU VAI IZDEVUMUS PILNĀ APMĒRĀ
TIKTĀL, CIKTĀL NO TĀ VAR ATTEIKTIES:
LIKUMS.

Testētājs PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Vācija, 1974. gads,
Saskaņā ar ANSI S3.19-1974 un ANSI S12.42-2010

/ / www.goaxil.com
AXIL // 866.422.5502
// SOLTLEIKSITIJA, JŪTA

XP AIZSTĀVIS

IETVER:

1 PĀRĪ **XPDEFENDER** FILTRI. 1 PĀRĪ VIDĒJI ATKĀRTOTI LIETOJAMI PADOMI.
1 PĀRIS LIELI ATKĀRTOTI LIETOJAMI UZGAĻI. 1 ALUMĪNIJA KORPUSS

XP Defender ir
vārsts, kas atveras un
aizver ar vienkāršu
pārslēgšanas slēdzis. Tas ļauj
jūs uzreiz pārejat
starp dzirdi un
Aizsargāt. Ideāli piemērots
Ekstremāls troksnis
vidi, piemēram,
šaušana, mašīna
veikali, lauksaimniecība, ceļš
ēku un
būve; Jebkuru
situācija, kad veselība
un drošība prasa

dzirdes izmantošana
aizsardzību, t.i., ja
trokšņa līmenis ir augstāks
drošā robeža 85 dB.

Iekļautie ausu galu izmēri (nominālais diametrs)	
6/11mm Vidējas intensitātes sāpes	7/12mm Lielu

EN352-2:2020		
REŽĪMĀ:	ATVĒRTS	AIZVĒRTS
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Izgatavots no mīksta
hipoalerģiska medicīniskā
kvalitātes polimērs. Gada
XPDefender samazina
trokšņu līmeni par 10 dB
kad ir atvērts
novietojums un par 18 dB
kad slēgts
amats - piemērots
Darbs
vidēm līdz 103
Db. Lielākā daļa mūsu produktu
var kombinēt ar
austiņas ļoti skaļi
situācijās, kad dubultā
aizsardzība ir
prasība.

Uzmanība:

Ievietojot **XP Defender** ausī
kanāls pārliecinieties, ka uzgaļi ir pareizi noblīvēti kārtībā
lai sasniegtu paredzēto vājināšanās līmeni.

Ražots Nīderlandē **Skaņas tehnoloģija**

**DINAMISKU
EAR UZŅĒMUMS**