

FRONT**ÅBEN POSITION**

19 dB SNR

LUKKET POSITION

25 dB SNR

XP-DEFENDER**IDEEL TIL:**

SKYDE

JAGT

HØJLYDTE BEGIVENHEDER

GÅRDARBEJDE

KONCERTER

BYGGERI

SOVE & STUDERE

**Hør lyd og beskyt din hørelse på samme tid
ELLER kun høreværn**

Produktet består af to dele: pillen
formet filter og det genanvendelige Universal Fit øre
tip (billede A). Filteret passer til
stor øreprop (7-12 mm). Indsæt først det store øre
ind i øregangen ved at følge
instrukser (1. Indsættelse i øret). Hvis tippet
er svært at sætte ind i øregangen eller føles
ubehageligt Placer filteret i mediet
størrelse ørespids (6-11 mm) ved at følge
instrukser (3. Ændring af ørespidsstørrelse).

Kontakt os venligst, hvis det er umuligt at opnå
en ordentlig tætning med de medfølgende spidsstørrelser. En lille
størrelse ørespids (5-10 mm) og en ekstra stor størrelse
Ørepropper (8-14 mm) er tilgængelige på forespørgsel.

Produktet er designet til at give brugeren
med høreværn mod to typer
støj: kontinuerlig støj (lukket tilstand) og
impulsstøj (åben tilstand). Tilstanden er
ved at betjene vippekontakten, mens du
produktet er i øret (billede G).

Lukket tilstand

Når den store, buede side af vippen -kontakten trykkes ned (billede B), produktet er i lukket tilstand, hvilket giver en blokering til al omgivende støj. Lukket tilstand er til brug i miljøer med vedvarende farlig støj såsom i bælte køretøjer.

Åben tilstand

Når den lille flade side af vippekontakten trykkes ned (billede C), er produktet i den åbne tilstand, der giver niveauafhængig dæmpning af impulsstøj som f.eks. våbenaffyring, samtidig med at det muliggør bevidsthed (dvs. stemmer og orientering).

1. Indsættelse i øret

1. Sørg for, at filteret er korrekt placeret i øreproppen (billede J, K & L).
2. Tag fat i ørespidsens tunge mellem tommelfinger og pegefinger (billede D).
3. Træk toppen af øret udad og opad for at lette indsættelsen: Dette er bedst opnået ved at holde øret med modsatte hånd, armen placeret rundt om baghovedet (billede E).
4. Placer tungen øverst på øret gør det nemmere at finde og gribe, når fjernelse af spidsen fra øret (billede F).
5. Skub og drej forsigtigt produktet ind i øret, indtil det sidder behageligt i øret kanal, mens der dannes en god forsegling med øregangen.

2. Afmontering, rengøring og opbevaring

1. Find og tag fat i øreproppens tunge (Billede F).
2. Fjern produktet med en langsom vridning bevægelse for gradvist at bryde forseglingen med øregangen. Dette eliminerer også enhver ubehag, der kan mærkes under fjernelse.
3. Rengør øreproppen efter hver brug for at fjerne ørevoks (Cerumen) og andre snavs: Ørepropperne kan tørres af med en fugtig klud eller antibakteriel rengøring af servietter.
4. Opbevar altid produktet rent genlukkelig beskyttelsestaske eller taske. Gøre

Opbevar det ikke sammen med andre genstande.
Anbefalet opbevaringstemperatur
området er mellem -10 °C og 50 °C.

Efter fjernelse af filteret (3. Udskiftning af øreprop
størrelse), kan ørespidsene rengøres med sæbe
eller hygiejnetabletter og derefter skylles i lunken
vand og tør grundigt.

Vi anbefaler kun at rengøre filteret, hvis
nødvendig. Brug ikke alkoholbaseret
rengøringsopløsninger, sæber eller rengøringsmidler. Efter
rengøring af filteret skal være grundigt
skylles i lunkent vand og tørres
langsomt.

3. Ændring af ørespidsstørrelse

1. Fjern filteret fra den aktuelle ørespids:
Klem forsigtigt ørespidsen lige under
filter, indtil det 'springer' ud af øreproppen (Billede
H).
2. Før du placerer filteret, skal du sikre dig, at
stor kurveside af vippekanten er
Placeret på tungesiden af ørespidsen
(Billede A & L).
3. Indsæt filteret i den større åbning på
øreproppen: Dette opnås bedst ved at
indsættelse af filteret i en vinkel, skub
nederste side af filteret i den første (billede I).
4. Tryk vippekanten ned for at
Placer filteret korrekt i hulrummet
af øreproppen (billede J, K & L).
5. Indsæt øreproppen i øregangen ved at
at følge instruktionerne (1. Indsættelse i
øret).

ADVARSLER

- Hvis disse instruktioner og advarsler ikke er
er overholdt, den beskyttelse, som
produktet vil blive alvorligt forringet.
- Produktet er beregnet til at blive placeret i
øre og for at beskytte brugeren mod
farlige støjniveauer. Produktet er ikke
beregnet til enhver anden brug.
- KVÆLNINGSFARE - Hold produktet ude
små børns rækkevidde.
- Produktet skal monteres, justeres og
vedligeholdes i overensstemmelse med
Instruktioner. Forkert montering kan reducere dens

effektivitet til at dæmpe støj.

- For at opnå den designede dæmpning niveau, er det vigtigt, at ydersiden af øret Spidsen har en lufttæt forsegling med øregangen.
- Kontroller og korriger om nødvendigt forseglingen for at sikre, at der ikke er løsne produktet over tid, mens det er i øret.
- Produktets ydeevne kan blive reduceret efter kontakt med skarpe genstande, f.eks. ved punktering eller skæring (billede K).
- Undersøg regelmæssigt produktet for at sikre, at brugbarhed (billede J).
- Produktet kan blive negativt påvirket, når kommer i kontakt med kemikalier eller alkohol.
- Sørg for, at produktet og begge dele hænderne er rene, før de sættes i reducere risikoen for infektion. Deling af produktet kan øge risikoen for infektion.
- Pludselig eller hurtig fjernelse af produktet af Øregangen kan beskadige trommehinden.
- Der skal bæres passende høreværn ved alle tider i støjende omgivelser.
- Du er selv ansvarlig for at vurdere, om Brugen af produktet påvirker evnen til at udføre en aktivitet sikkert. Stop aktiviteten når produktet er distraherende eller forstyrrende.
- Det anbefales ikke at bruge produktet tre (3) år efter produktionsdatoen. Den den specificerede dæmpning af produktet kan derefter ikke længere garanteres.

BEGRÆNSET GARANTI

AXIL garanterer, at dets produkter er fri for defekter i materialer og udførelse til en periode på to (2) år fra datoen for køb. Hvis du mener, at dette produkt har eventuelle defekter i materialer eller udførelse, ophør med at bruge straks og kontakt kundeservice for at få hjælp. Hvis et produkt viser sig at være defekt i materiale eller udførelse, reparerer eller udskifter vi produkt og sende det til dig på bekostning af AXIL. Alle returneringer skal indeholde bevis for indkøb og dokumentation med angivelse af påstået defekt. Denne BEGRÆNSEDE GARANTI kun anvendes, hvis produkterne er blevet korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med AXIL's

instrukser og ikke har været underlagt misbrug, uagtsomhed eller ulykke. Der er ingen returneringer skal indgives direkte til AXIL, medmindre det er tilladt af afdelingen for godkendelse af returner (RMA).

DENNE GARANTI GIVES I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅET, SOM SPECIFIKT ER UDELUKKET, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN SÆRLIGT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL AFVISE ELLER SÆLGER VÆRE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE OG FØLGEVIRKNINGER SKADER ELLER UDGIFTER TIL DET FULDE UDSTRÆKNING SÅDANNE KAN FRASKRIVES AF LOVGIVNING.

Testet af PZT GmbH An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Tyskland, 1974, Ifølge ANSI S3.19-1974 og ANSI S12.42-2010

// www.goaxil.com
AXIL // 866.422.5502
// SALT LAKE CITY, UTAH

XP-FORSVARER

OMFATTER:

1 PAR **XPDEFENDER-FILTRE** . 1 PAR MELLESTORE GENANVENDELIGE SPIDSER.
1 PAR STORE GENANVENDELIGE SPIDSER. 1 ALUMINIUM ETUI

XP Defender har en ventil, der åbner og lukkes med en enkel vippekontakt. Dette giver mulighed for Du skifter øjeblikkeligt mellem høreelse og Beskytte. Ideel til ekstrem støj miljøer som f.eks. Skydning, maskine butikker, landbrug, vej Bygning og byggeri; enhver situation, hvor sundhedsvæsenet og sikkerhed kræver, at brug af høreelse beskyttelse, dvs. hvor støjniveauet er over den sikre grænse på 85 dB.

Inkluderede ørespidsstørrelser (nominel diameter)	
6/11mm Medium	7/12mm Stor

EN352-2:2020		
TILSTAND:	ÅBEN	LUKKET
SNR	19 dB	25 dB
H	22 dB	27 dB
M	16 dB	22 dB
L	13 dB	26 dB

Fremstillet af blød allergivenlig medicinsk kvalitet polymer. Den **XPDefender** reducerer lydniveauer med 10 dB Når du er i det fri position og med 18 dB når du er i det lukkede position - velegnet til arbejder i Miljøer op til 103 Db. De fleste af vores produkter kan kombineres med høreværn i meget højt situationer, hvor dobbelt beskyttelse er en krav.

Opmærksomhed:

Når du indsætter **XP** Defender i øret Kanal, sørg for, at spidserne tætnes korrekt i rækkefølge for at opnå det designede dæmpningsniveau.

Fremstillet i Holland

Lydteknologi af
DYNAMISK
ÅRHUS www.goaxil.com