

19 dB NRR

24 dB SNR

X20 ZÁTKA DO UŠÍ

- SPANIE
- ŠTÚDIUM
- KONŠTRUKCIA
- KONCERTY
- LETECKÉ CESTOVANIE
- PODUJATIA NA ŠTADIÓNE
 - STREĽBA
- HLASNÉ UDALOSTI
- PRÁCA NA DVORE
 - A VIAC

Ultra pohodlné, prémiové štipule do uší Pre všetky vaše potreby v oblasti ochrany sluchu

VNÚTORNÁ STRANA 2

Produkt X20 Earplug je navrhnutý tak, aby poskytoval nositeľovi ochranu sluchu pred dvoma typmi hluku: nepretržitým hlukom a impulzným hlukom.

Zátka do uší X20 sa skladá z dvoch (2) častí; zámok Concha a vymeniteľné koncovky do uší. Zátka do uší X20 sa dodávajú s 2 štýlmi koncoviek do uší (penová a silikónová) a viacerými veľkosťami pre každý štýl. Toto sú zahrnuté veľkosti, pretože najlepšie fungujú pre väčšinu zákazníkov.

POZNÁMKA: Penová koncovka do uší poskytuje väčšiu ochranu sluchu ako silikónový štýl.

Montážne pokyny

1. Správny výber hrotu
 - a. Vyberte si správny tip pre úroveň ochrany sluchu, ktorú potrebujete

- i. Zátka do uší X20 sa dodáva s nainštalovanou strednou silikónovou veľkosťou.
 - b. PENA
 - i. Stredná (zelená duša)
 - ii. Malá (hnedá vnútorná trubica)
 - c. SILIKÓN
 - i. Veľký
 - ii. Stredná
 - iii. Malý
-

2. Umiestnite ušnú koncovku na zvukový port
 - Zatlačte ušnú koncovku čo najviac nadol na stonku lastúry

(kompletná zátka do uší)

1. Vloženie do ucha

1. Uistite sa, že ušná koncovka a zámok lastúry sú správne umiestnené na stonke lastúry.
2. Uchopte stredové telo koncovky ucha medzi palcom a ukazovákom.
3. (AK POUŽÍVATE PENU) Stlačte penový hrot zovretím špičky prstami.
 - a. Pomôže mu to dostať sa hlbšie do zvukovodu
4. Potiahnite hornú časť ucha smerom von a nahor, aby ste uľahčili vloženie:
 - a. Najlepšie sa to dosiahne držaním ucha opačnou rukou, ramenom umiestnenou okolo zadnej časti hlavy.
5. Jemne zatlačte a otočte produkt do zvukovodu, kým pohodlne neseď vo zvukovode a nevytvorí dobré utesnenie so zvukovodom.
6. Uistite sa, že ide čo najhlbšie do zvukovodu, aby ste dosiahli maximálne utesnenie.
 - a. Príklad správneho uloženia nájdete na referenčnom obrázku

2. Odstránenie, čistenie a skladovanie

1. Nájdite a uchopte stredové telo koncovky do uší.
2. Produkt odstráňte pomalým krútiacim pohybom, aby ste postupne prelomili tesnenie zvukovodom. Tým sa tiež eliminuje akékoľvek nepohodlie, ktoré sa môže cítiť počas odstraňovania.
3. Po každom použití vyčistite ušnú koncovku, aby ste odstránili ušný maz (Cerumen) a iné nečistoty.
 - a. Nástavce do uší je možné utrieť vlhkou handričkou alebo antibakteriálnymi čistiacimi vreckovkami.
4. Výrobok vždy skladujte v čistom ochrannom puzdre alebo vrecku. Neskladujte ho s inými predmetmi.

(!) VEĽMI DÔLEŽITÉ (!)

STAROSTLIVO VYBERTE SPRÁVNÝ PENOVÝ HROT PRE AKÉKOĽVEK FOTOGRAFICKÉ AKTIVITY ALEBO PROSTREDIE S HLASNÝM HLUKOM

Dodržiujte všetky pokyny na správne nasadenie a bezpečnosť pri používaní pri snímaní alebo v akomkoľvek hlučnom prostredí

POCHOPENIE VAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

POZOR: Ak chcete z tohto produktu získať vhodnú ochranu sluchu, musíte ho správne nosiť. Noste tento výrobok s hrotmi, ktoré zapadajú a úplne utesňujú zvukovody. Vždy sa uistite, že je výrobok v dobrom prevádzkovom stave.

3. Zmena veľkosti koncoviek do uší

1. Jemne stlačte a potiahnite ušnú koncovku, kým nevyjde z kanálového portu.
2. Vyberte si správnu veľkosť penového alebo silikónového hrotu pre požadovanú aktivitu.
 - a. POZNÁMKA: Pena poskytuje väčšiu ochranu sluchu.
3. Jemne zatlačte ušnú koncovku na stonku lastúry.
 - a. Uistite sa, že hrot ide tak ďaleko, ako je to možné, aby poskytoval najlepšiu ochranu a prispôsobenie.
4. Potiahnite hornú časť ucha smerom von a nahor, aby ste uľahčili vloženie:
 - a. Najlepšie sa to dosiahne držaním ucha opačnou rukou, ramenom umiestnenou okolo zadnej časti hlavy.
5. Podľa potreby otočte a zatlačte na zátky do uší, aby ste dosiahli čo najhlbšie a najbezpečnejšie uchytenie.

UPOZORNENIA

- Ak tieto pokyny a upozornenia nedodržiате, ochrana poskytovaná výrobkom bude vážne narušená.
- Výrobok je určený na umiestnenie do ucha a na ochranu používateľa pred nebezpečnými úrovňami hluku. Výrobok nie je určený na žiadne iné použitie.
- NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA - Výrobok uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Výrobok musí byť namontovaný, nastavený a udržiavaný podľa pokynov. Nesprávna montáž môže znížiť jeho účinnosť pri tlmení hluku.
- Na dosiahnutie navrhutej úrovne útlmu musí mať vonkajšia strana ušnej koncovky vzduchotesné tesnenie so zvukovodom.
- Pravidelne kontrolujte a v prípade potreby opravujte tesnenie, aby ste sa uistili, že sa výrobok v uchu časom neuvoľnil.
- Výkon výrobku sa môže znížiť po kontakte s ostrými predmetmi, napr. prepichnutím alebo rezaním.
- Pravidelne kontrolujte výrobok, aby ste zaistili použiteľnosť.
- Výrobok môže byť nepriaznivo ovplyvnený pri kontakte s chemikáliami alebo alkoholom.
- Pred vložením sa uistite, že výrobok a obe ruky sú čisté, aby ste znížili riziko infekcie. Zdieľanie produktu môže zvýšiť riziko infekcie.
- Náhle alebo rýchle vybratie produktu zo zvukovodu môže poškodiť bubienok.
- V hlučnom prostredí je potrebné vždy nosiť vhodnú ochranu sluchu.
- Ste zodpovední za vyhodnotenie, či používanie produktu ovplyvňuje schopnosť bezpečne vykonávať činnosť. Zastavte aktivitu, keď je produkt rušivý alebo rušivý.
- Neodporúča sa používať výrobok tri (3) roky po dátume výroby alebo ak je výrobok poškodený alebo oslabený. Špecifikovaný útlm produktu je možné znížiť, keď sa výrobok nadmerne opotrebuje.

! POZORNOSŤ!

AK SA NEDODRŽIA ODPORÚČANIA UVEDENÉ V TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRÚČKE, OCHRANA POSKYTOVANÁ ŠTURAMI DO UŠÍ BUDE VÁŽNE NARUŠENÁ.

SPRÁVNY POSTUP MONTÁŽE NÁJDETE V KROKU 1 TOHTO NÁVODU NA OBSLUHU.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ VŽDY NASAĎTE, UPRAVTE A UDRŽIAVAJTE V SÚLADE S POKYNMI.

POZORNOSŤ! PRED NASADENÍM SKONTROLUJTE NÁSTAVCE DO UŠÍ, ČI NIE SÚ ZNEČISTENÉ, POŠKODENÉ ALEBO TVRDÉ - AK SÚ POŠKODENÉ, OKAMŽITE ICH ZLIKVIDUJTE.

POZORNOSŤ! NÁSTAVCE DO UŠÍ BY SA MALI NOSIŤ VŽDY V HLUČNOM PROSTREDÍ.

POZORNOSŤ! NESPRÁVNE NASADENIE V HLUČNOM PROSTREDÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ PORANENIE SLUCHU ALEBO STRATU SLUCHU.

POZORNOSŤ! KONCOVKY DO UŠÍ SÚ OPAKOVANE POUŽITEĽNÉ A MALI BY SA PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ Z HĽADISKA PREVÁDZKYSCHOPNOSTI.

POZORNOSŤ! NÁHLE ALEBO RÝCHLE ODSTRÁNENIE ŠTUPOLOV DO UŠÍ ZO ZVUKOVODU MÔŽE POŠKODIŤ UŠNÝ BUBIENOK.

OPĎTOVNÉ POUŽITIE A VÝMENA UŠNÝCH KONCOVIEK

POZORNOST! OPAKOVANE POUŽITEĽNÉ KONCOVKY DO UŠÍ JE POTREBNÉ PRED KAŽDÝM POUŽITÍM PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ.

Silikónové nástavce do uší majú trvanlivosť 5 rokov. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymieňajte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené.

Penové nástavce do uší majú trvanlivosť 5 rokov. Pri pravidelnom používaní vymieňajte koncovky do uší každých 3-5 mesiacov v závislosti od stavu. Pri použití v ťažkom priemysle vymieňajte každých 14 dní alebo ak sú hroty poškodené alebo stratia stlačiteľnosť.

Ak potrebujete dokúpiť príslušenstvo, prihláste sa do <http://goaxil.com>

ZASTARANIE

Produkt X20 zostane v dobrom stave, pokiaľ ide o trvanlivosť, kým sa produkt skladuje v sklade za kontrolovaných podmienok vlhkosti nižšej ako 80 % a teploty 0 °C až 50 °C. Dátum výroby špuntov do uší (MM/RRRR) je vytlačený na obale. Životnosť koncoviek do uší je až 5 rokov od daného dátumu výroby.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

CERTIFIKAČNÉ A SKÚŠOBNÉ SPRÁVY

Všetky certifikácie a správy o testovaní produktu si môžete stiahnuť z:

<http://goaxil.com/pages/certifications>

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť AXIL zaručuje, že jej produkty budú bez chýb materiálu a spracovania po dobu dvoch (2) rokov od dátumu nákupu. Ak si myslíte, že tento výrobok má nejaké chyby materiálu alebo spracovania, okamžite prestaňte používať a požiadajte o pomoc zákaznícky servis. Ak sa ukáže, že výrobok je chybný z hľadiska materiálu alebo spracovania, spoločnosť AXIL produkt opraví alebo vymení a zašle vám ho na náklady spoločnosti AXIL. Všetky vrátenia musia obsahovať doklad o kúpe a dokumentáciu s uvedením reklamovanej chyby. Táto OBMEDZENÁ ZÁRUKA platí iba vtedy, ak boli produkty riadne udržiavané podľa pokynov AXIL a neboli predmetom nesprávneho použitia, nedbanlivosti alebo nehody. Žiadne vrátenie tovaru sa nesmie podávať priamo spoločnosti AXIL, pokiaľ to nepovolí oddelenie autorizácie vrátenia (RMA).

TÁTO ZÁRUKA SA POSKYTUJE NAMIESTO VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE VYLÚČENÉ, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. V ŽIADNOM PRÍPADE DEC ANI PREDÁVAJÚCI NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO VÝDAVKY V PLNOM ROZSAHU, KTORÝ MÔŽE BYŤ ODMIETNUTÝ ZÁKONOM.

**Testovanie a certifikáciu podľa normy EN 352-2:2020 (EÚ) 2016/425 vykonala spoločnosť CCQS
Certification Services Limited (NB 2834), Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin
Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin, Írsko**

**Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom úrade, poskytovateľovi služieb likvidácie domového/priemyselného odpadu alebo u miesta, kde ste výrobok zakúpili.
Podniknite potrebné kroky na zabezpečenie správnej recyklácie tohto produktu.**

// www.goaxil.com

**1 PÁR X20 ŠPUNTOV DO UŠÍ
3 VEĽKOSTI SILIKÓNOVÝCH HROTOV . 2 VEĽKOSTI PENOVÝCH HROTOV
1 VRECKOVÉ PUZDRO NA PRENÁŠANIE**

Štupun do uší X20 má na výber viacero veľkostí a štýlov koncoviek. To vám umožní plne prispôbiť to, čo vám najviac vyhovuje, a zároveň chrániť váš sluch. Ideálne pre extrémne hlukové prostredia, ako je spánok, letecká doprava, koncerty, automobilové preteky, podujatia na štadiónoch, streľba, strojárne, poľnohospodárstvo, stavba ciest a stavebníctvo; akákoľvek situácia, keď si zdravie a bezpečnosť vyžadujú použitie ochrany sluchu, t. j. keď hladiny hluku presahujú bezpečnú hranicu 85 dB.

HLUK ZNÍŽENIE 19 HODNOTENIE PODĽA POKYNOV)	DECIBELOV (PRI POUŽITÍ
ROZSAH HODNOTENÍ REDUKCIE HLUKU PRE EXISTUJÚCE CHRÁNIČE SLUCHU JE PŘIBLIŽNE 0 AŽ 30 (VYŠŠIE ČÍSLA ZNAMENAJÚ VÄČŠIU ÚČINNOSŤ).	
DISTRIBUČNÁ SPOLOČNOSŤ AXIL ALHAMBRA, CA	X20
Federálny zákon zakazuje Odstránenie tohto štítku pred nákupom EPA LOGO ŠTÍTKO VYŽADUJE NARIADENIE EPA USA 40 CFR časť 211, podčasť B	

Vyrobené z mäkkého hypoalergénneho lekárskeho silikónu. X20 znižuje hladinu zvuku o 24 dB SNR / 19 dB NRR - vhodné pre prácu v hlučnom prostredí. Väčšinu našich výrobkov je možné kombinovať s chráničmi sluchu vo veľmi hlučnom a škodlivom prostredí, kde sa vyžaduje dvojité ochrana.

Pozornosť:

Pri vkladani X20 do zvukovodu sa uistite, že hroty správne tesnia, aby sa dosiahla navrhovaná úroveň útlmu.

TABUĽKA SNR (PENA)

Frekvencia	Znamenať	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]
63	23.1	4.1	19.1
125	23.1	3.4	19.7
250	21.2	3.0	18.1
500	20.1	2.2	17.9
1000	21.7	3.0	18.8
2000	29.9	2.6	27.3
4000	31.7	3.8	27.9
8000	34.4	3.3	31.1

TABUĽKA NRR (PENA)

Frekvencia	Znamenať	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.7	3.1
250	21.9	2.5
500	22.6	2.8
1000	23.1	2.5
2000	31.0	3.5
3150	35.9	3.5
4000	34.7	3.6
6300	33.2	3.6
8000	36.6	4.5

TABUĽKA SNR (SILIKÓN)

Frekvencia	Znamenať	Std	APV
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]

63	23.3	4.8	18.6
125	21.9	2.5	19.4
250	21.4	2.3	19.1
500	20.3	2.8	17.5
1000	20.5	1.5	19.0
2000	25.5	2.2	23.3
4000	25.7	2.2	23.5
8000	24.1	2.9	21.1

TABUĽKA NRR (SILIKÓN)

Frekvencia	Znamenat'	Std
[Hz]	[dB]	[dB]
125	23.3	2.6
250	20.3	2.8
500	22.4	3.5
1000	22.2	2.8
2000	28.3	3.9
3150	33.9	3.7
4000	31.7	3.4
6300	29.3	3.5
8000	25.8	2.8

X20 ZÁTKA DO UŠÍ	VEĽKOSTI		
SILIKONOVÝ HROT	Malý	Stredná	Veľký
<i>Hmotnosť v gramoch</i>	3.1	3.3	3.4

X20 ZÁTKA DO UŠÍ	VEL'KOSTI	
PENOVÝ HROT	Malý	Stredná
<i>Hmotnosť v gramoch</i>	3.0	3.0

Navrhnuté a skonštruované v USA
Vyrobené v Číne

www.goaxil.com