

AXIL TRACKR BLU EMOLUFF – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ

Αριθμός προϊόντος AXIL.

TRKR-B

Περιγραφή προϊόντος AXIL.

Ηλεκτρονική ωτοασπίδα προστασίας ακοής με Bluetooth

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Βαθμός προστασίας ήχου

27 dB (SNR) / 22 dB (NRR)

Περιοχή Λειτουργίας

-20 °C έως +50 °C / - 4 °F έως +122 °F

Βάρος

297 γραμμάρια / 10,48 ουγκιές

Χρόνος λειτουργίας

Έως 36 ώρες *

Μέγεθος

Ένα μέγεθος ταιριάζει περισσότερο

Πο. Περιγραφή

A Στήριγμα κεφαλής

B Τηλεσκοπική ρύθμιση

C Τροχός ON/OFF

D Ρυθμιστές έντασης ήχου (βελτίωση ακοής)

E Χειριστήρια έντασης ήχου (ήχος Bluetooth)

F Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5 mm)

G Μικρόφωνο

H Ένδειξη LED (Bluetooth)

I Κουμπί SYNC (Bluetooth)

J Θήκη μπαταριών

* Ανάλογα με τις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται και τον τύπο χρήσης / λειτουργίας

Η ηλεκτρονική ωτοασπίδα προστασίας ακοής TRACKR Blu είναι εξοπλισμένη με είσοδο υποδοχής ήχου 3,5 mm και τεχνολογία Bluetooth για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου και σχεδιάστηκε ειδικά για τη μείωση της επιβλαβούς εξωτερικής ηχορύπανσης.

Λειτουργίες

- Συγχρονισμός Bluetooth με συμβατές συσκευές
- Βελτίωση ήχου - Ενισχύστε τους ήσυχους θορύβους περιβάλλοντος, όπως βήματα, τραγάνισμα φύλλων, ήσυχες συνομιλίες κ.λπ.
- Εύρη συχνοτήτων προσαρμοσμένα στους φυσικούς ήχους
- Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 mm για σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου (μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ενεργό Bluetooth)
- Εργονομικοί τροχοί ελέγχου έντασης ήχου για ρύθμιση της βελτίωσης και της έντασης ήχου Bluetooth

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λάβετε υπόψη ότι οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγούν τη χρήση, την εφαρμογή και τα όρια του προϊόντος TRACKR Blu. Οι παραβιάσεις αυτών των οδηγιών ή ο χειρισμός της συσκευής θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση των δικαιωμάτων των πελατών σας και των αξιώσεων εγγύησης που χορηγούνται από την AXIL DISTRIBUTION COMPANY.

ΥΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υλικό μέρους

Ακουστικό ABS

Κάλυμμα ABS

Στήριγμα κεφαλής Acetal

Ακουστικός αφρός πολυουρεθάνης

Μαξιλάρι αυτιών Polyurethan, PVC

Κουμπί SYNC TPE

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εμπορικά διαθέσιμες μπαταρίες, τύπου **AAA** με τάση 1,5 βολτ. Δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιείτε μπαταρίες μιας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με τη μάρκα και τον τύπο της μπαταρίας, οι πραγματικοί χρόνοι χρήσης των ακουστικών ενδέχεται να διαφέρουν. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση των μπαταριών" σε αυτό το έγγραφο.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Ως ηλεκτρική συσκευή, το προϊόν αυτό υπόκειται στην **οδηγία 2012/19/ΕΕ** σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για λόγους αναγνώρισης, επισημαίνεται επομένως με τον υπογραμμισμένο κάδο απορριμμάτων (βλ. εικόνα στα δεξιά).

Ως ηλεκτρική συσκευή, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η AXIL προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ανάκτησης ελαττωματικών παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών. Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με αυτό.

Αυτό το προϊόν απαιτεί τη χρήση τυπικών μπαταριών για να λειτουργήσει σωστά. Αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα μετά τη χρήση. Μεταφέρετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε κατάλληλο σημείο συλλογής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να αποφύγετε ζημιές, η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται έτσι ώστε ούτε το στήριγμα κεφαλής ούτε τα μαξιλαράκια αυτιών να υπόκεινται σε υπερβολική μηχανική καταπόνηση. Η AXIL συνιστά την αποθήκευσή του στην αρχική θήκη μεταφοράς που παρέχεται. Αποθηκεύστε τη συσκευή στεγνή και σε θερμοκρασία δωματίου (+ 20 ° C / + 68 ° F)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η AXIL προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων αξεσουάρ για τα προϊόντα της. Απλά επικοινωνήστε μαζί μας ή αγοράστε τα στον ιστότοπό μας (www.goaxil.com). **Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα και δοκιμασμένα από την AXIL.**

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η δομή του προϊόντος που περιγράφεται στο εγχειρίδιο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του **κανονισμού ΕΕ 2016/425 (κανονισμός PPE)**. Ταξινομείται ως ιατροτεχνολογικό **προϊόν κατηγορίας III** και έχει εγκριθεί από τον κοινοποιημένο οργανισμό 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1 Dublin Country: Ireland).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εταιρεία Διανομής AXIL

120 E 13065 Σ. #101

Draper, UT 84020

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

(801) 566-0240

customersupport@goaxil.com

Δεδομένα πιστοποίησης CE			SNR = 27 dB		H: 30 dB	M: 25 dB	L: 19 dB
Συχνότητα δοκιμής (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Εξασθένηση (μ.ο.) (dB)	17.2	18.6	23.5	28.9	30.7	35.3	38.9
Τυπική απόκλιση	3.2	2.7	2.1	2.4	3.0	3.4	4.1

(dB)							
Γενική απόκλιση	14	15.9	21.3	26.5	27.7	31.9	34.8
Σήμα εισόδου κριτηρίου	Η στάθμη ηχητικής πίεσης του εφαρμοζόμενου σήματος είναι στα 82 dB(A)						

Δεδομένα πιστοποίησης ANSI								NRR = 21 dB	
Συχνότητα (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Μέση τιμή (dB)	15.8	18.8	27.5	36.9	32.3	32.3	34.4	38.0	37.0
Στέκομαι. Dev. (dB)	2.8	2.3	2.7	3.7	3.0	2.8	3.7	2.6	2.4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το κατονομαζόμενο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων:

- Εγχειρίδια
- Φύλλα δεδομένων
- Δήλωση συμμόρφωσης

μπορείτε να βρείτε online στην ιστοσελίδα μας www.goaxil.com, ή μέσω του εμφανιζόμενου QR-Code.

Οι υπάλληλοί μας θα χαρούν να σας υποστηρίξουν εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό ή άλλα προϊόντα της AXIL. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας στην ενότητα **"ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Προμηθευτής"**.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους

Οι ωτοασπίδες Blu TRACKR συνοδεύονται από τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός (1) έτους, η οποία σας επιτρέπει αντικατάσταση με πληρωμένη έκπτωση (25 \$).

(Κατά περίπτωση)

Επέκταση εγγύησης 2 ετών AXIL (25 \$) - Με επέκταση εγγύησης 2 ετών, θα απολαύσετε τα εξής:

Μία φορά καλυμμένη αντικατάσταση. Εκπίπτει να πληρωθεί για τυχόν επόμενες αντικαταστάσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης.

Η αντικατάσταση καλύπτει όλες τις ζημιές όπως βροχή, νερό, λάσπη, σπασμένα, μασημένα από το σκυλί σας, οδηγημένα από το φορτηγό σας, πυροβολημένα από το όπλο σας - **ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΕ, ΘΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ!**

Σας ζητάμε να μας επιστρέψετε τις μονάδες σε οποιαδήποτε κατάσταση βρίσκονται και θα τις ανταλλάξουμε για εσάς. Αυτή η εγγύηση **δεν καλύπτει απώλεια ή κλοπή.**

(Η επέκταση εγγύησης πρέπει να αγοραστεί κατά την αρχική παραγγελία.)

Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα προϊόντα της AXIL (εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά). Οι όροι καταγράφονται στα έγγραφα εγγύησης. Η χειραγώγηση των προϊόντων, καθώς και η χρήση τους με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στα έγγραφα ή / και υπό τους όρους που αναφέρονται εκεί, θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση της εγγύησης και της εγγύησης που παρέχεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε για τυχόν ζημιά στα μαξιλαράκια αυτιών, τα μαξιλαράκια αυτιών και το στήριγμα κεφαλής. Η ζημιά σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα αντικείμενα **μπορεί να οδηγήσει σε μείωση** της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης προστασίας της ακοής.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή (κατά προτίμηση πριν από κάθε χρήση) για ζημιές και για να βεβαιωθείτε ότι το ωτοασπίδα TRKR-B λειτουργεί σωστά. Τα κατεστραμμένα ακουστικά πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από τη λειτουργία και να αποστέλλονται για επισκευή ή σε κατάλληλο σημείο απόρριψης.
- Τα υγιεινά καλύμματα για τα μαξιλαράκια αυτιών μπορούν να μειώσουν την πραγματική ηχομόνωση.
- Ο μέγιστος όγκος εξόδου των ακουστικών μπορεί να υπερβαίνει τον νομικά επιτρεπόμενο μέσο όρο των 82 dBA.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί κυρίως για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Οι λειτουργίες ψυχαγωγίας έρχονται δευτερεύουσες σε σχέση με την προστασία της ακοής σας.
- Φοράτε συνεχώς τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιοχές με αυξημένη ηχορύπανση. Μην σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε μέχρι να φύγετε από την πληγείσα περιοχή.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία δωματίου (20°C).
- Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με καθαριστικά χωρίς διαλύτες. Ορισμένες χημικές ουσίες μπορούν να επιτεθούν στο υλικό και να προκαλέσουν ζημιά στα ακουστικά.
- Το προϊόν περιέχει μικρά μέρη που μπορούν να καταποθούν. Τα ακουστικά με μικρόφωνο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Γενικά, τα ακουστικά προστασίας ακοής μπορούν να αποκλείσουν εξωτερικούς θορύβους, όπως προειδοποιητικές κλήσεις, συναγερμούς και άλλα σημαντικά σήματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο τι συμβαίνει γύρω σας όταν φοράτε μέσα προστασίας της ακοής. Ο υπερβολικός όγκος μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μείωση της ευαισθητοποίησης, η οποία θα μπορούσε να σας θέσει σε σημαντικό κίνδυνο και να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα. Προσαρμόστε τη ρύθμιση έντασης ήχου στις συνθήκες εργασίας σας.
- Μην φοράτε το ωτοασπίδα TRKR-B όταν οδηγείτε όχημα. Τα μαξιλαράκια αυτιών μειώνουν τον εισερχόμενο θόρυβο. Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέχουν μπαταρίες και ηλεκτρικά εξαρτήματα που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη σε εύφλεκτη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε περιβάλλοντα όπου οι σπινθήρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε τη ρύθμιση μεγέθους του TRKR-B. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι βέλτιστα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις συστάσεις σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από την AXIL.
- Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ισχυρή μηχανική καταπόνηση (κραδασμοί, πτώσεις). Τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέχουν ηλεκτρονικά που μπορεί να υποστούν ζημιά. Ελέγξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο για λειτουργικότητα και ζημιά μετά από κάθε περιστατικό.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής κοντά σε υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα υψηλά φορτία EMC μπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες, ζημιά ή καταστροφή των εγκατεστημένων ηλεκτρονικών.
- Αποφύγετε την έκθεση των ακουστικών σε ακραίες θερμοκρασίες ή έντονο ηλιακό φως.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εισαγωγή/αλλαγή μπαταριών

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών **Εικ. 4, Pos. A** πιέζοντας προσεκτικά το κάλυμμα προς το στήριγμα κεφαλής. Η θήκη μπαταριών βρίσκεται στην επάνω πλευρά του αριστερού ακουστικού των ακουστικών.
- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA.
- Για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή, δώστε προσοχή στον προσανατολισμό (+/-) των μπαταριών που χρησιμοποιούνται. Η απαραίτητη ευθυγράμμιση των πόλων σημειώνεται στο διαμέρισμα μπαταριών. Τα ηλεκτρονικά **δεν θα** λειτουργήσουν εάν οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω πάνω από τη θήκη μπαταριών μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ".
- Για να αντικαταστήσετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.

Τοποθέτηση και ρύθμιση του TRACKR Blu

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη προστασία της ακοής, είναι απαραίτητο τα ακουστικά να κάθονται βέλτιστα στο κεφάλι και τα ακουστικά να τοποθετούνται κεντρικά πάνω από τα αυτιά.

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

- Αποσυνδεύστε το TRKR-B και απλώστε τα δύο ακουστικά τραβώντας τα ελαφρά, ώστε να μπορείτε να τραβήξετε τα ακουστικά πάνω από το κεφάλι σας. **Εικόνα 1**
- Ρυθμίστε το στήριγμα κεφαλής με την τηλεσκοπική ρύθμιση (**βλ. περιγραφή άρθρου**) στο μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά TRKR-B έτσι ώστε να τοποθετούνται κεντρικά πάνω από τα αυτιά. Δεν έχει σημασία σε ποια πλευρά θέλετε να τοποθετήσετε τα χειριστήρια. Στις παρακάτω οδηγίες, θεωρείται στάνταρ ότι τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα στη δεξιά πλευρά. **Εικόνα 2**
- Για να εξασφαλιστεί η καλή εφαρμογή του TRKR-B και η βέλτιστη προστασία της ακοής, δεν πρέπει να παραμένουν τρίχες ή άλλα ξένα σώματα μεταξύ της επένδυσης και του κεφαλιού όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Βουρτσίστε τις ανεπιθύμητες τρίχες έτσι ώστε η επιφάνεια επαφής να είναι απαλλαγμένη από ξένα αντικείμενα. Τώρα προσαρμόστε το μέγεθος του στηρίγματος κεφαλής χρησιμοποιώντας τις συσκευές ρύθμισης έτσι ώστε τα ακουστικά να κάθονται σταθερά αλλά άνετα. **Εικόνα 2**

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακουστικών

- Τοποθετήστε το ωτοασπίδα TRKR-B όπως περιγράφεται, **"Τοποθέτηση και ρύθμιση των ακουστικών"**.
- Τα χειριστήρια βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του TRKR-B.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή κυλώντας τον τροχό ON / OFF προς τα πάνω (προς την κατεύθυνση του κεφαλόδεσμου) **Εικ. 2, Pos. A**. Θα ακούσετε ένα ηχητικό "κλικ", το οποίο υποδεικνύει ότι το TRKR-B είναι ενεργοποιημένο.
- Για να απενεργοποιήσετε το TRKR-B, κυλήστε τον τροχό ON/OFF προς τα κάτω (προς την κατεύθυνση του εδάφους) μέχρι να ακουστεί ξανά το "κλικ".
- Οι θέσεις ON/OFF φέρουν επίσης την ένδειξη "On" και "Off" στα ακουστικά.

Ρύθμιση του εξωτερικού θορύβου

- Μόλις ενεργοποιηθεί, κυλήστε τον τροχό ON/OFF **Εικ. 2, Pos. A**, θα αυξήσει ή θα μειώσει τον όγκο περιβάλλοντος που εκπέμπεται στο ωτοασπίδα.
- Κυλήστε τον τροχό προς τα πάνω (προς το στήριγμα κεφαλής) για να αυξήσετε την ένταση για βελτίωση της ακοής.
- Κυλήστε τον τροχό προς τα κάτω (προς το έδαφος) για να μειώσετε την ένταση για βελτίωση της ακοής.

Αλλαγή των ακουστικών

- Τοποθετήστε το χέρι σας κάτω από το μαξιλάρι αυτιού και τραβήξτε σταθερά μέχρι να βγει το μαξιλάρι αυτιού. **Εικόνα 5**
- Στη συνέχεια, κάντε το ίδιο στην αντίθετη πλευρά των ακουστικών.
- Αφαιρέστε τα νέα μαξιλάρια από τη συσκευασία και πιέστε τα στα ακουστικά. Βεβαιωθείτε ότι πιέζετε όλες τις άκρες στο ακουστικό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ (ΜΕΣΩ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3,5 MM)

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου

- Πατήστε το κουμπί SYNC **Εικ. 7, Pos. A** και συνδέστε την εξωτερική συσκευή στα ακουστικά μέσω της υποδοχής 3,5 mm. **Εικ. 6, Pos. A.**
- Δώστε επίσης προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας της δεύτερης συσκευής που χρησιμοποιείτε.
- Τα σήματα από την εξωτερική συσκευή εξαγονται απευθείας μέσω των ακουστικών.
- **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΈΝΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΈΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎΣ. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΑΡΓΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΚΌΠΤΗ**

Ρύθμιση της έντασης ήχου

- Η ένταση εξόδου ήχου της δεύτερης συσκευής που χρησιμοποιείται ελέγχεται μέσω του λεπτού, οδοντωτού τροχού. **Εικ. 7, Θέση B**
- Για να αυξήσετε την ένταση, κυλήστε τον λεπτό, οδοντωτό τροχό προς τα πάνω (προς το στήριγμα κεφαλής). Για να το μειώσετε, γυρίστε το προς την αντίθετη κατεύθυνση (προς τα κάτω, προς το έδαφος).
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΈΝΤΑΣΗΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΉΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΉ**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ BLUETOOTH ΚΑΙ BLUETOOTH

Σύζευξη του TRACKR Blu με μια δεύτερη συσκευή

Το TRKR-B προσφέρει τη δυνατότητα ασύρματης σύζευξης συσκευών μέσω Bluetooth. Για να αντιστοιχίσετε συσκευές μέσω Bluetooth, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Ενεργοποιήστε το TRKR-B.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της δεύτερης συσκευής που χρησιμοποιείτε (κινητό τηλέφωνο κ.λπ.). Λάβετε επίσης υπόψη τις οδηγίες για τη δεύτερη συσκευή που χρησιμοποιείται.
- Πατήστε το κουμπί SYNC **Εικ. 8, Pos. A** για περίπου 1-2 δευτερόλεπτα.
- Το μεγάφωνο λέει "Bluetooth On" και στη συνέχεια λέει "Bluetooth Pairing Mode". Επιπλέον, η λυχνία LED σήματος αρχίζει να αναβοσβήνει μπλε. **Εικ. 8, Θέση B.**
- Το TRKR-B θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα συσκευών των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth στη δεύτερη συσκευή σας με το όνομα EM030_TRKR-B.
- Ξεκινήστε τη διαδικασία σύζευξης στο μενού της δεύτερης συσκευής.
- Το Signal LED Fig. 8, Pos. B αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα και ομοιόμορφα. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία σύζευξης έχει ξεκινήσει.
- Μετά την επιτυχή σύζευξη των συσκευών, ακούγεται το μήνυμα "Bluetooth Connected" μέσω του ηχείου TRKR-B. Οι συσκευές είναι πλέον συνδεδεμένες.

Λειτουργίες Bluetooth

- **Απάντηση κλήσης**
 - Οι εισερχόμενες κλήσεις σηματοδοτούνται με την αναπαραγωγή ενός ήχου κλήσης στο ηχείο των ακουστικών. Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί SYNC (**Εικ. 8, Pos. A**).
- **Τερματισμός κλήσης**
 - Πατήστε το κουμπί SYNC (**Εικ. 8, Pos. A**) σε ενεργή κλήση για 1 δευτερόλεπτο. Η ενεργή κλήση θα τερματιστεί.

- **Απόρριψη κλήσης**
 - Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε γρήγορα το κουμπί SYNC (**Εικ. 8, Pos. A**) δύο φορές.
- **Επανάληψη κλήσης**
 - Για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε, πατήστε γρήγορα το κουμπί SYNC (**Εικ. 8, Pos. A**) δύο φορές.
- **Αναμονή κλήσης**
 - Για να αποδεχτείτε μια άλλη εισερχόμενη κλήση παρά την τρέχουσα κλήση, πατήστε γρήγορα το κουμπί SYNC (**Εικ. 8, Pos. A**) δύο φορές.
 - Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και τα ακουστικά με μικρόφωνο μεταβαίνουν αυτόματα στη νέα, εισερχόμενη κλήση.
- **Παύση/Αναπαραγωγή ήχου**
 - Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής συνδεδεμένο, πατήστε το κουμπί SYNC. Η αναπαραγωγή μουσικής ξεκινά ή τίθεται σε παύση.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ**

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

- Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για ζημιές.
- Συγκεκριμένα, ελέγξτε ότι τα μαξιλαράκια αυτιών είναι σε άριστη κατάσταση πριν από κάθε χρήση. Η κατάσταση των μαξιλαριών αυτιών μπορεί να επιδεινωθεί με την τακτική χρήση του προϊόντος. Οι ρωγμές και η ζημιά στην επένδυση μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροές και να μειώσουν τις ιδιότητες προστασίας της ακοής των ακουστικών.
- Η χρήση μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στα ακουστικά όταν φοριούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρονικά, συνιστάται να αφαιρείτε τα μαξιλαράκια αυτιών μετά τη χρήση για να αφήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο να στεγνώσουν. Λάβετε υπόψη αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Επιθετικά, χημικά καθαριστικά και ουσίες μπορούν να βλάψουν το προϊόν TRKR-B.
- Αυτή η συσκευή τροφοδοτείται από τυπικές μπαταρίες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Καθαρίστε μόνο το TRKR-B με ένα υγρό πανί βρεγμένο με νερό. Για βαρύτερη ρύπανση, η AXIL συνιστά τη χρήση ήπιου διαλύματος σαπουνιού. Αποφύγετε τη χρήση επιθετικών καθαριστικών. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή **ΔΕΝ πρέπει** να βυθιστεί για να αποφευχθεί ζημιά στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά. Κάτι τέτοιο θεωρείται παραποίηση και δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση που παρέχεται από την AXIL.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 352

- Το ωτοασπίδα TRKR-B παρέχει λειτουργία ήχου ψυχαγωγίας.
- Το ωτοασπίδα TRKR-B παρέχεται με εξασθénηση εξαρτώμενη από το επίπεδο (ηλεκτρονική προστασία της ακοής) και ο χρήστης πρέπει να ελέγξει τη σωστή λειτουργία πριν από τη χρήση. Εάν εντοπιστεί παραμόρφωση ή αστοχία, ο χρήστης δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει αμέσως το ωτοασπίδα TRKR-B και πρέπει να ανατρέξει στις συμβουλές του κατασκευαστή για συντήρηση.
- Το ωτοασπίδα TRKR-B παρέχει ηλεκτρική είσοδο ήχου και η τάση εισόδου είναι 3V.
- Το ηχητικό σήμα ψυχαγωγίας δεν υπερβαίνει τα 82 dB(A) που ισχύουν για το αυτί.
- Προειδοποίηση: το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η τάση εισόδου δεν υπερβαίνει τα 82 dB(A).
- Η ακουστικότητα των προειδοποιητικών σημάτων σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας μπορεί να επηρεαστεί κατά τη χρήση της εγκατάστασης ψυχαγωγίας.
- Προειδοποίηση: η απόδοση μπορεί να επιδεινωθεί με τη χρήση της μπαταρίας και την τυπική περίοδο συνεχούς χρήσης που μπορεί να αναμένεται από τις μπαταρίες ωτοασπίδας όταν φορτίζονται πλήρως.