

Правила содержания медицинских помещений в зависимости от класса чистоты

Разделение по классам чистоты медицинских помещений можно найти в СанПиН, в частности, в пункте 6.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (требования СанПиН актуальны до 1 сентября 2021 года) приведена классификация помещений и указаны соответствующие каждому классу уровни допустимого микробного загрязнения.

Всего выделяют четыре класса чистоты медицинских помещений – А, Б, В и Г: в помещениях класса А осуществляются манипуляции, исключающие присутствие болезнетворных микробов. В воздушной среде не должно содержаться частиц золотистого стафилококка, а концентрация микроорганизмов в 1 м³ воздуха составляет от 200 до 500(КОЕ/м³) к классу чистоты Б относят помещения с особым режимом работы. Здесь также недопустимо наличие золотистого стафилококка, допустимое количество жизнеспособных микроорганизмов в 1 м³ воздуха – от 500 до 750(КОЕ/м³) в воздушной среде помещений класса В и Г концентрация микроорганизмов не регулируется.

К помещениям класса чистоты А и Б можно отнести следующие медицинские помещения: операционный блок, перевязочные, родовой блок, отделения реанимации, палаты интенсивной терапии, процедурные, отделение новорожденных; инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические отделения, ожоговые центры клиничко-диагностические и бактериологические лаборатории стерилизационные отделения.

К классу чистоты В и Г относят прочие медицинские помещения. Ввиду технической невозможности проводить обеззараживание воздуха в коридорах медучреждения, являющихся частью лечебно-диагностического планировочного пространства, их необходимо регулярно проветривать в соответствии с графиком, утвержденным руководством клиники.

ВАЖНО! В медицинских помещениях класса чистоты А и Б персоналу необходимо проводить обработку рук на каждой стадии работы. Медработник должен иметь возможность в любой момент воспользоваться мойкой, оснащенной локтевым смесителем, с жидким антисептическим мылом в дозаторе, антисептическими растворами. На основании статьи 6.4 КоАП РФ несоблюдение медицинской организацией требований пункта 5.6 главы I и пункта 4.4 главы V СанПиН 2.1.3.2630-10 о наличии необходимого оборудования влечет за собой наказание в форме штрафа для должностного лица – от 1 до 2 тысяч рублей, для юридического лица – от 10 до 20 тысяч рублей.

С января 2021 года в силу вступил новый СанПиН 2.1.3.678 - 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Для обеспечения чистоты воздушной среды в медицинских помещениях необходим комплексный подход, только при условии выполнения санитарных правил во время уборочных мероприятий возможно не допустить распространения госпитальных штаммов и перекрестных загрязнений в клинике.

Не стоит забывать, что современное дорогостоящее оборудование и техника требуют соответствующих методов уборки, продлевающих срок их эксплуатации. В ГОСТ ИСО 14644-02 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды, часть 5. Эксплуатация» приведены основные правила для персонала, касающиеся уборки, эксплуатации и ношения одежды в так называемых «чистых помещениях».

Эксплуатация антибактериальных ковриков в чистом медицинском помещении

К примеру, в вышеуказанном документе, где изложены требования к условиям применения оборудования, материалов, технических средств и устройств в чистых медицинских помещениях, в приложении Е, п. 5.12 дается основание для использования ковриков с антибактериальным покрытием. Применение антибактериальных ковриков обусловлено тем, что их поверхность покрыта клеевым раствором, задерживающим загрязнения, тем самым препятствуя их переносу на обуви в чистое помещение. Размеры ковриков и их размещение на поверхности определяют, насколько эффективно их использование.

В чистых медицинских учреждениях все чаще можно видеть два вида антибактериальных ковриков:

- **многослойные антибактериальные коврики** представляют собой одноразовые листы пленки, поверхность каждого листа покрыта антибактериальным клеевым раствором для удержания загрязнений. Использованный слой легко можно удалить, количество слоев варьируется производителем;
- **полимерные коврики многоразового использования**, поверхность которых необходимо регулярно очищать.

При покупке ковриков для чистых медицинских помещений важно убедиться, что к ним прилагается вся сопутствующая документация изготовителя, в том числе инструкция по применению, которой необходимо придерживаться в процессе эксплуатации изделия.

Очистка ковриков производится в соответствии с инструкцией:

- в ходе рабочего дня коврики и поверхности перед чистыми медицинскими помещениями необходимо периодически очищать;
- коврики многоразового использования должны проходить обработку по мере необходимости;
- при загрязнении клеевой поверхности многослойного коврика, нужно потянуть за угол коврика и аккуратно удалить использованный слой;
- после уборки нужно удалить остатки влаги с поверхности коврика, используя для этого швабру с пластиковой либо резиновой насадкой.

Источник: <https://www.dirklinik.ru/article/153-klassy-chistoty-medsinskih-pomeshcheniy-tipologiya-po-sanpin-pravila-soderzaniya>