

Получить готовую информацию для печати QR-чека можно по команде:

01. Состояние
02. ФН сервис
03. ФН чеки (ФФД 1.05-1.2)
04. Чеки (ФФД 1.0)
05. Отчеты
06. Печать текста
07. Печать графики
08. ПД
09. Параметры устройства
10. Сервис
11. ЭКЛЗ
12. МФП
13. Купюроприемник
14. MasterPay-K
15. Модем
16. БД чеков
17. Онлайн платежи
18. Прочее
19. Pay Manager

Состояние ФН | Фискализация ФН | Данные | ОФД | Архив ФН | РНМ

Запрос статуса ФН | Начать откр. смены в ФН | Отменить документ в ФН
Запрос номера ФН | Открыть смену в ФН | Параметры текущей смены
Запрос срока действ. ФН | Начать закр. смены в ФН | Начать закр. фиск. режима
Запрос версии ФН | Закрыть смену в ФН | Закрыть фиск. режим
Начать отчет о сост. расчетов | Сформ. отчет о сост. расчетов | № документа: 3
Синхр регистры со счетч. ФН | Код запроса: 22 | Найти фиск. документ
Запр. ресурса своб. памяти ФН | Сбросить состояние ФН | Прочитать QR чека

t=20230214T1208&s=88.00&fn=9999078902007690&i=3&fp=1180707614&n=1 FNReadFiscalBarcode

Нужны

- Дата и время чека
- Сумма чека
- Номер ФН
- ФД чека
- ФП чека
- признак расчета

Пример:

t=20220319T0950&s=285.14&fn=9960440301305125&i=32713&fp=2977677528&n=1


Шаблон:

t=YYYYMMDDTHHMM&s=РУБ.КОП&fn=Номер ФН&i=ФД&fp=ФП&n=признак расчета

Признак расчета:

- 1 - приход
- 2 - возврат прихода
- 3 - расход
- 4 - возврат расхода

Копируем значение в файл txt:



И суем сюда:

Изображение Изображение из файла Штрихкод Штрихкод 2 Линия 2D штрихкод PDF417

Данные

Файл открыт, длина 70 байт

Открыть файл

Загрузить данные

Печать двумерного штрихкода

Тип штрихкода: QR Code

Длина данных: 70

Начальный блок: 0

Версия, 0=авто: 0

Маска, 0=авто: 0

Размер точки, 3-8: 6

Не используется: 0

Ур. коррекц. ошибок, 0-3: 2

Выравнивание: по центру

☐ Отложенная печать

☐ Выполнять отрезку

Напечатать

Примеры для разработчиков

Печать QR-кода по номеру чека

```
Driver.DocumentNumber := 123; // номер ФД
Driver.FNReadFiscalBarcode;
Driver.BarcodeType := 3;
Driver.BarcodeParameter1 := 0;
Driver.BarcodeParameter2 := 0;
Driver.BarcodeParameter3 := 5;
Driver.BarcodeParameter4 := 0;
Driver.BarcodeParameter5 := 2;
Driver.BarcodeAlignment := baCenter;
Driver.LoadAndPrint2DBarcode;
```

Печать произвольного QR-кода

```
Driver.Barcode := '12345';
```

```
Driver.BarcodeType := 3;  
Driver.BarcodeParameter1 := 0;  
Driver.BarcodeParameter2 := 0;  
Driver.BarcodeParameter3 := 5; // ширина точки  
Driver.BarcodeParameter4 := 0;  
Driver.BarcodeParameter5 := 2;  
Driver.BarcodeAlignment := baCenter; // 0 - выравнивание по центру  
Driver.LoadAndPrint2DBarcode;
```