

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Уральский колледж технологий и предпринимательства»
(ГАПОУ СО «УКТП»)

Преподаватель (ВКК) Демидова Алена Мухамедхатямовна
Обратная связь осуществляется: +79043843671, Jababarova2016@yandex.ru

ПМ.03 Сборка изделий из древесины
МДК 03.01 Технология сборочных работ
Занятие № 10 (2 часа)
Тема: Технология изготовления и сборки дверных блоков.
Вид учебного занятия: изучение нового материала.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Типы и конструкция дверей деревянных.

ВАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ для самостоятельного изучения! Будем решать тестовое задание.

Регламентируется ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция. Стандарт распространяется на деревянные внутренние двери для жилых и общественных зданий, а также для административных и вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

1. ТИПЫ

1.1. Двери в зависимости от конструкции подразделяют на типы:

Г- с глухими полотнами;

О - с остекленными полотнами;

К - с остекленными качающимися полотнами;

У - со сплошным заполнителем полотен усиленные для входов в квартиры.

1.2. Двери типов Г и О изготавливают с одно- и двупольными полотнами, с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, с порогом и без порога, с наплавом и без наплава, с обкладками и без обкладок, с коробками и без коробок.

Двери типа К изготавливают с двупольными полотнами, с мелкопустотным заполнением полотен, без порога, без наплава, с обкладками и без обкладок, с

коробками.

Двери типа У изготавливают с однопольными глухими полотнами, с порогом, без наплава, без обкладок, с усиленными коробками или без коробок.

1.3. Двери относят к изделиям нормальной влагостойкости.

1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на рисунке 1.

Рисунок 1. Габаритные размеры дверей


Размеры на чертежах стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в миллиметрах. Размеры проемов для дверей приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Размеры для проемов дверей.

Примечания:

1. Схемы дверей изображены со стороны открывания полотна.
2. Цифры над схемами дверей означают размеры проемов в дециметрах.
3. Размеры в скобках даны для дверей с качающимися полотнами.

1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) дверей:



1.6. Схемы определения левых и правых дверей приведены на рисунке 3.




Рисунок 3. Схемы определения левых и правых дверей.

Выполненное задание необходимо отправить по электронной почте Jababarova2016@yandex.ru в этот же день.
В теме письма **Обязательно** указывайте номер группы и ФИО.
Дату учебного занятия и тему указывайте в письме.

